

vtech[®]
Baby

Instrukcja obsługi

Raczkujący Miś Tuptuś



© 2017 VTech
Printed In China
91-003049-020 (PL)

WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki **Raczkujący Miś Tuptuś** marki **VTech**®.

Baw się i ucz razem z zabawką **Raczkujący Miś Tuptuś**. Ten słodki miś uwielbia raczkować! Naciśnij przyciski kształtów, aby poznać kolory i kształty oraz aby zobaczyć jak miś raczkuje wśród dźwięków melodii i piosenek.

MIGAJĄCE
ŚWIATŁO


CZTERY
PRZYCISKI
KSZTAŁTÓW



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Raczkujący Miś Tuptuś** marki VTech®
- Instrukcja obsługi

Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.



- ① Obróć zabezpieczenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- ② Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.


UWAGA: Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.

PIERWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywa baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywa baterii znajduje się na dole zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywy.
3. Zainstaluj 3 nowe baterie typu 'AA' (LR6) według diagramu w środku pojemnika na baterie.
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

Utylizacja produktów i baterii



Zabawki VTech® są produktami elektrycznymi i elektronicznymi (EEE) podlegającymi segregacji w celu ich recyklingowania. W celu ochrony środowiska, VTech® zaleca wyjęcie i wyrzucenie zużytych baterii do przeznaczonych do tego pojemników, a następnie umieszczenie zepsutej zabawki w odpowiednim pojemniku do segregacji umieszczonym w sklepie lub w najbliższej okolicy.







Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE). Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne usuwanie produktu i baterii.

CECHY PRODUKTU

1. PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **CICHO** () lub w pozycję **GŁOŚNO** (). Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./ WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **WYŁ.** ().






2. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

W celu ograniczenia zużycia baterii zabawka **Raczkujący Miś Tuptuś** wyłączy się automatycznie po około 60 sekundach braku aktywności. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.


UWAGA: Aby Miś Tuptuś poruszał się prawidłowo, połóż zabawkę na twardych powierzchniach (drewno, płytki lub linoleum).

WARIANTY ZABAWY

1. Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **CICHO** () lub w pozycję **GŁOŚNO** (). Usłyszysz wesołe piosenki i dźwięki. Światelko będzie migotać w rytm dźwięków, a miś będzie się poruszał.



2. Naciśnij **przycisk kształtu**, aby poznać kolory, kształty oraz aby posłuchać wesołych melodii. Światelko będzie migotać w rytm dźwięków, a miś będzie się poruszał.



3. Jeśli nie zostanie podjęta żadna czynność w ciągu 10 sekund, zostaniesz poproszony aby odnaleźć jeden z kolorowych przycisków. Jeśli w ciągu kolejnych 10 sekund nie nastąpi żadna reakcja, usłyszysz zwroty zachęcające do zabawy. Jeśli przez następne 10 sekund nie nastąpi żadna reakcja, pojawi się krótki dźwięk i zabawka zostanie wyłączona. Zabawkę można włączyć ponownie przez naciśnięcie dowolnego przycisku.

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

