

ENCHEN

Instrukcja obsługi ENCHEN Mini Golarka elektryczna (Model Traveller)

DYSTRYBUTOR:

Posfoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Al. Armii Krajowej 64 bl. 2 / 16

05-200 Wołomin

www.posfoto.pl

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować do przyszłego użytku w bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za zakup produktu marki **ENCHEN**! Aby poznać więcej naszych produktów zapraszamy na oficjalną stronę marki www.enchenpolska.pl

1. Przedstawienie produktu



2. Środki ostrożności i wskazówki przed użyciem

Uwagi:

- Sam produkt i jego akcesoria nie są zabawkami, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Ten produkt zawiera wbudowany akumulator, **nie wrzucaj** go do ognia, **nie ładuj**, **nie używaj** i **nie umieszczaj** w miejscu o wysokiej temperaturze.
- Produkt ma stopień wodoodporności na poziomie **IPX6**, co oznacza, że można umyć go delikatnie wodą. Przed myciem odłącz kabel ładujący USB, jeżeli jest podłączony.
- Produkt można delikatnie czyścić wodą po odłączeniu przewodu zasilającego.
- **Sprawdź koniecznie** czy port ładowania jest całkowicie suchy przed ładowaniem.
- Osłona z siatki jest drobna i niezwykle cienka. Proszę **nie naciskać** jej mocno i nie pukaj twardymi przedmiotami; w przeciwnym razie siatka ulegnie uszkodzeniu i spowoduje uszkodzenia skóry.
- Ostrze golarki jest bardzo ostre. Upewnij się, że przełącznik maszynki do golenia nie świeci, gdy siatkowa osłona ostrza golarki jest otwarta.
- Produkt może być używany, czyszczony i konserwowany wyłącznie przez dorosłych.
- **Nie używaj**, gdy przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone lub gdy nie są dobrze podłączone do gniazdka.
- **Nie modyfikuj** ani **nie naprawiaj** samodzielnie tego produktu.
- Przed podłączeniem produktu do ładowania upewnij się, że napięcie odpowiada lokalnemu napięciu.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zgubiony. Skontaktuj się z producentem w celu zakupu nowego oryginalnego do dalszego użytkowania.
- Używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Przestań używać produkt, gdy zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub problemy z tym produktem i postępuj zgodnie z zastrzeżeniami. Postępuj zgodnie z instrukcją.
- **Nie rozbierać** korpusu w celu wymiany baterii.
- Do czyszczenia golarki nie używaj słonej wody, gorącej wody o temperaturze powyżej 60 °C, rozpuszczalnika, benzyny, alkoholu ani innych środków chemicznych.
- **Nie uderzaj** ani **nie upuszczaj** tego produktu. Przestań go używać, jeśli jest uszkodzony w wyniku kolizji lub upadku.
- Osoby z uszkodzonymi kończynami, zaburzeniami psychicznymi i brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) powinny używać go pod nadzorem i wskazówkami swoich opiekunów.

Wskazówki:

- Golenie do 20 minut po przebudzeniu pozwoli zachować twarz wolną od zarostu przez cały dzień.
- Prosimy nie udostępniać golarki innym osobom, aby uniknąć rozprzestrzeniania się różnych chorób skóry.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, ładuj go co najmniej raz na 3-6 miesięcy. Po całkowitym naładowaniu golarka może działać do 60 minut, w zależności od użytkowania.
- Zaleca się wymianę ostrza w golarce minimum raz na rok.
- Gdy ostrze jest stare lub uszkodzone, wymień je na specjalne ostrze przeznaczone do golarek ENCHEN, dzięki temu Twoja golarka będzie działać wydajniej.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia, w celu przedłużenia jego żywotności i utrzymanie wysokiego komfortu podczas golenia.

3. Ładowanie golarki

- Napięcie znamionowe tego produktu wynosi DC 5V ± 1% 350mA.
- Podczas ładowania przycisk musi być wyłączony.
- Najpierw podłącz przewód zasilający USB do zasilacza i gniazda, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda na dole golarki.
- W czasie ładowania wskaźnik świeci na czerwono, a gdy będzie w pełni naładowany, zmieni kolor na niebieski.

- Normalny czas ładowania wynosi 1,5 godziny.
- Czas golenia to około 60 minut po pełnym naładowaniu.
- Odłącz kabel ładujący USB natychmiast po całkowitym naładowaniu baterii.
- Nie utrzymuj podłączonego zasilania po pełnym naładowaniu, aby nie skrócić żywotności produktu.

4. Użytkowanie golarki

Podczas pierwszych kilku goleni skóra może być lekko podrażniona, co jest normalne. Zaleca się regularne używanie golarki (co najmniej 3 razy w tygodniu) przynajmniej w ciągu pierwszych 3 tygodni, aby skóra jak najszybciej się przyzwyczaiła.

- Naciśnij przycisk na dole golarki, aby wyłączyć. Wskaźnik będzie wtedy świecić na niebiesko. Ponowne naciśnięcie wyłączy produkt.
- Pozwól, aby ostrza tnące golarki poruszały się po skórze w kierunku przeciwnym do zarostu i wykonuj proste i okrężne ruchy.
- Zaleca się golenie na suchej twarzy, więc gol się chwilę przed lub po umyciu twarzy.
- Golarki można również użyć do zgolenia włosów na karku.
- Po zakończeniu golenia wyłącz golarkę i przykryj ją osłoną, aby zapobiec uszkodzeniom.
- **Nie gol się**, gdy ostrza tnące lub osłona z siatki są uszkodzone, aby nie uszkodzić skóry.

5. Blokada podróżna

Trzymaj wciśnięty przycisk przez 3 sekundy, aby uruchomić blokadę przycisku. Po tym wskaźnik zaświeci się na niebiesko 3 razy. Zaleca się włączanie tej blokady przed podróżą lub transportowaniem golarki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. W celu wyłączenia tej blokady naciśnij ponownie przycisk przez 3 sekundy.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Podczas czyszczenia golarka musi być wyłączona.
- Regularne czyszczenie golarki zapewnia większy komfort i lepsze rezultaty golenia.

Czyszczenie golarki:

- Czyść elementy golące minimum raz w tygodniu.
- Używaj szczoteczki do czyszczenia dostarczonej z produktem, aby wyczyścić produkt od góry jako pierwszy.
- Zdejmij siatkę ostrza, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ostrze na zewnątrz. Czyść regularnie ruchome ostrze, w przeciwnym razie ostrość może zostać osłabiona.
- Wyczyść osłonę z siatki.
- Wyczyść miejsce do przechowywania.
- W razie potrzeby w czyszczeniu może pomóc odtłuszcacz (np. alkohol) do siatki i ostrza golarki. Jeśli to zrobisz, nasmaruj siatkę i ostrza golarki kroplą oleju smarnego, aby uniknąć zużycia siatki ostrza golarki.
- Po czyszczeniu ostrożnie włóż z powrotem ostrze i siatkę, a następnie dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Po złożeniu włóż golarkę w celu sprawdzenia. Jeśli golarka wydaje normalny dźwięk i komfort golenia jest taki sam, oznacza to, że instalacja jest prawidłowa.

7. Najczęściej spotykane problemy

Problem	Przyczyna	Środek zaradczy
Zła wydajność golenia	Siatka ostrza jest uszkodzona lub zużyta	Wymień ostrza do golenia
	Siatka ostrza golarki jest brudny	Dokładnie wyczyść golarkę
	Niski poziom baterii	Podłącz golarkę do ładowania i naładuj baterię

Nie działa po włączeniu	Przycisk przestał działać	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
	Bateria jest wyczerpana	Podłącz golarkę do ładowania i naładuj baterię
Podrażnienia skóry po goleniu	Skóra potrzebuje trochę czasu, aby przyzwycząić się do golaraki	Podczas korzystania z golaraki nie dociskaj mocno golaraki na skórę. Podrażnienie skóry ustąpi po 2-3 tygodniach adaptacji.
Wskaźnik ładowania nie działa	Awaria wskaźnika ładowania lub awaria obwodu	Sprawdź podłączenie zasilania i ponownie podłącz golarkę do ładowania i naładuj baterię
		Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
Produkt nie może być naładowany	Golaraka elektryczna jest uszkodzona lub środowisko ładowania jest nieodpowiednie	Ładuj produkt w temperaturze od 5°C do 35°C, Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
Produkt jest w pełni naładowany, a czas golenia jest mniejszy niż 60 minut	Żywotność baterii dobiegła końca	Niezbędna jest wymiana baterii na nową
	Awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem

8. Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: ENCHEN Mini Golaraka elektryczna

Model produktu: Traveller

Wodoodporność: IPX6

Sposoby golenia: na sucho

Napięcie znamionowe: 5V / 350mA

Moc znamionowa: 2W

Czas ładowania: ok. 1,5h

Wymiary golaraki: 6,8cm x 4,5cm x 4,5cm

Czas używania po pełnym naładowaniu: do 60 minut

9. Postanowienia gwarancyjne

Produkty marki **ENCHEN** są objęte **24-miesięczną** gwarancją dla konsumentów lub **12-miesięczną** gwarancją dla przedsiębiorców(zakupów na firmę).

Gwarancji nie podlegają: materiały eksploatacyjne(w tym baterie i akumulatory) uszkodzenia produktu będące wynikiem niewłaściwego użytkowania lub powstałe z winy użytkownika włączając w to niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie, uderzenie, korozję, brud, piasek, zalanie, zamoczenie, wady spowodowane użytkowaniem innych akcesoriów niż fabryczne oraz szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki z reklamowanym urządzeniem.

10. Deklaracja zgodności CE

Producent **Shanghai Qiaopusi Smart Sci-tech Development Co., Ltd.** niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. W celu zaczerpnienia dokładniejszych informacji proszę zajrzeć na stronę www.enchentech.eu

11. Utylizacja sprzętu i ochrona środowiska



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

Nie zwieraj akumulatora/ów, aby nie zapalił/y się i nie spowodował/y pożaru.

Nie wrzucaj baterii do ognia.