

Język Polski Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

- uDrive Dual-Bay SATA Reader
- Zasilacz 12V/3A
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

⚠ Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie próbować naprawiać samodzielnie urządzenia. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.
- Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
- Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym w danych technicznych.
- Chronić produkt przed zanieczyszczeniem, wilgocią i przegrzaniem oraz stosować go tylko w suchym otoczeniu.
- Nie stosować produktu w wilgotnym otoczeniu i chronić go przed wodą.
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!

ⓘ Wyłączenie odpowiedzialności

UNITEK nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Kompatybilność	Port USB-A
Wymagania systemowe (PC, laptop i tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Specyfikacja USB	USB 3.2 Gen 1
Typ dysku twardego	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
Napięcie wejściowe	100-240V 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy/ Moc wyjściowa	12.0V DC / 3.0A / 36.0W

ⓘ Wskazówki

- Po podłączeniu zasilacza sieciowego do gniazda wtykowego nie wolno już ruszać dysku twardego! W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia dysku twardego i utraty zapisanych na nim danych.
- W trakcie transferu danych w żadnym wypadku nie wolno odłączać adaptera od komputera PC. Może to doprowadzić do utraty danych.

Serwis i pomoc techniczna

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com