



# MAD DOG

## SŁUCHAWKI GAMINGOWE GH800

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

\* - dotyczy koloru urządzenia

## GH800 HEADPHONES GAMING

Operating manual  
and warranty conditions

\* - notes the colour of the device



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażaj urządzenia na zawilgocenie.
3. Nie używaj urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach i nie przechowuj w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
4. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Upewnij się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.



5. Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy.
6. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
7. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność słyszenia.
8. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
9. Nie używaj urządzenia jeżeli zauważysz, że jego elementy są uszkodzone.
10. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.

11. Odłączając urządzenie zawsze należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
12. Nie umieszczaj na słuchawkach ciężkich przedmiotów, może to spowodować ich uszkodzenie lub deformację.
13. Nauszniki słuchawek mogą się niszczyć w wyniku długotrwałego przechowywania lub użytkowania.
14. Nie oplataj i nie owijaj przewodu wokół szyi. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może grozić uduszeniem.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Mad Dog**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## GŁÓWNE CECHY

- Regulowany pałąk
- Podświetlenie RGB
- Czuły odpinany mikrofon
- Dźwięk 71
- Kompatybilność z USB 2.0

## SPECYFIKACJA

- Mikrofon: Tak, odpinany
- Impedancja głośników:  $64\Omega \pm 15\%$
- Pasma przenoszenia słuchawek: 20Hz - 20kHz
- Czułość głośników: 106dB  $\pm 3$ dB
- Pasma przenoszenia mikrofonu: 100Hz-10kHz
- Czułość mikrofonu:  $-42 \pm 3$ dB
- Średnica membrany: 53mm
- Złącze: USB

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki MAD DOG GH800
- Odpinany mikrofon
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

## WYMAGANIA

- Urządzenie z portem USB 2.0
- System operacyjny Windows 7/8/10

## OPIS PRODUKTU

1. Regulowany pałąk
2. Wentylowane nauszniki
3. Odpinany mikrofon
4. Podświetlenie słuchawek RGB
5. Wskaźnik LED mikrofonu
6. Regulator głośności (+)
7. Regulator głośności (-)
8. Włącz/Wyłącz mikrofon
9. Zmiana podświetlenia słuchawek



## INSTALACJA

1. Podłącz wtyczkę USB do gniazda USB komputera. Urządzenie powinno zostać wykryte automatycznie.
2. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności słuchawek, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie, które można pobrać za pomocą kodu QR lub na stronie: <https://maddog.pl/sterowniki/sterowniki-i-instrukcje>



## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEMY	ROZWIĄZANIA
Słuchawki nie działają.	Upewnij się, że słuchawki są podłączone do sprawnego portu USB.
Podświetlenie słuchawek nie działa.	Włącz podświetlenie na pilocie sterowania słuchawek.
Cichy dźwięk w słuchawkach lub całkowity brak dźwięku.	Zwiększ poziom głośności za pomocą pilota słuchawek lub w ustawieniach komputera.
Mikrofon nie działa.	Włącz mikrofon na pilocie sterowania słuchawek.

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SŁUCHAWEK

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

### UWAGA!

**Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.**

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 ŁÓDŹ. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



## SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

Before using the device please read the entire user manual carefully.

1. Use the device according to its intended purpose described in the operating manual. Do not interfere and do not change the design of the device, as this is dangerous.
2. Do not immerse the device in water or any other liquid. Do not expose the device to moisture.
3. Do not use the device in dusty rooms and do not store it near or on hot surfaces.
4. To avoid damage to your hearing, do not use the device at a high volume level for a prolonged period of time. Make sure that the device with a fixed high volume will no be used by children, whose hearing is particularly vulnerable to damage.



5. Do not expose the device to severe shocks.
6. If you experience discomfort while using the device, please immediately stop using it.
7. Take special care when using headphones while performing any activity as they impair your ability to hear.
8. The product should be stored out of the reach of children.
9. Do not use the device after you notice that any of its components is damaged.
10. Any repairs should be ordered from the manufacturer, an authorized service center or a person with appropriate qualifications.
11. When disconnecting the device, always<sup>1</sup> pull the plug, and not the cord.

12. Never place heavy objects on the headset, as this may cause damage or deformation.
13. Cushions may become damaged as a result of prolonged storage or use.
14. Do not braid and wrap the cord around your neck. Failure to follow this precaution may result in asphyxiation.

## INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **Mad Dog** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

**PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!**

This device is intended for domestic or other non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

## MAIN FEATURES

- Adjustable Headband
- RGB backlight
- High sensitivity detachable microphone
- 7.1 Sound
- USB 2.0 Compatibility

## SPECIFICATION

- Microphone: Yes, detachable
- Speaker impedance:  $64\Omega \pm 15\%$
- Headphones frequency response: 20Hz - 20KHz
- Speaker sensitivity:  $106\text{dB} \pm 3\text{dB}$
- Mic frequency response: 100Hz-10kHz
- Mic Sensitivity:  $-42 \pm 3\text{dB}$
- Membrane diameter: 53mm
- Connectivity: USB



## PACKAGE CONTENTS

- MAD DOG GH800 Headset
- Detachable microphone
- User manual and warranty conditions

## REQUIREMENTS

- Device with USB 2.0 port
- Windows XP/Vista/7/8/10 OS

## PRODUCT DESCRIPTION

1. Adjustable Headband
2. Ventilated ear-muffs
3. Detachable microphone
4. RGB headphone backlight
5. Mic LED indicator
6. (+) Volume control
7. (-) Volume control
8. Mic ON/OFF
9. Changes the headphone backlight



## INSTALLATION

1. Plug the USB plug into the USB socket of the computer. The device should be detected automatically.
2. In order to use the full functionality of the headphones, you need to download and install the software, which can be downloaded via the QR code or at the following website: <https://maddog.pl/sterowniki/sterowniki-i-instrukcje>



## TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	SOLUTIONS
The headphones do not work.	Make sure that the headphones are connected to a working USB port.
The headphone backlight does not work.	Turn on the backlight on the headphone remote.
Quiet sound in headphones or no sound at all.	Turn up the volume with your headphone remote or in computer settings.
The microphone does not work.	Turn on the microphone on the headphone remote.

## ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked in accordance with the Directive of the European Parliament and of the Council of 2002/96/EC of 4 July 2002 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste bin:



Do not dispose of devices marked with this symbol, together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

### **YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!**

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

## WARRANTY CONDITIONS FOR HEADPHONES GAMING

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
  - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
  - b. mechanical, chemical or thermal damage,
  - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
  - d. parts that are inherently easy to wear or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
  - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these remedies.
10. The present warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the operating manual.

### CAUTION!

**Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.**

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the operating manual before operating the device.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź National Court Register Number 0000354059**

