

MC-HF50.2

2.0 Active Speakers

user's manual



MODECOM

MC-HF50.2

PL

2.0 Active Speakers

Wstęp

Głośniki MODECOM MC-HF50.2 to zestaw skierowany do osób oczekujących wysokiej jakości odtwarzanego dźwięku, a jednocześnie dysponujących ograniczoną ilością miejsca. Jego konstrukcja zapewnia doskonałą jakość odtwarzanego dźwięku, a klasyczny wygląd sprawia, że pasować będzie do każdego miejsca pracy. Konstrukcja głośników zamknięta jest w obudowach wykonanych z płyt MDF oferujących znakomite parametry akustyczne zestawu. Panel sterowania odtwarzanego dźwięku umieszczony został na tyle jednego z głośników.

Specyfikacja techniczna

- Wymiary: 170x190x270 mm
- Przetworniki: 5" + 1"
- Moc RMS zestawu: 25W x 2
- Pasmo przenoszenia: 50Hz-20kHz
- Czułość: 88dB
- Sygnał wejściowy: 2 x RCA
- Długość kabla łączącego satelity: 200 cm
- Przewód sygnałowy mini jack – 2x RCA o długości 120 cm
- Zasilanie: sieciowe AC 110V~240V ↔ 50/60Hz~1A
- Długość kabla zasilającego – 120 cm
- Waga netto: 5,1 kg
- Waga brutto: 6,0 kg

Instalacja

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że główny wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF, a wszystkie pokręta są w maksymalnym lewym położeniu (obrócić w lewo).

1. Umieść głośniki w taki sposób, aby głośnik wyposażony w sterowanie znajdował się po prawej stronie. Aby osiągnąć najlepszy efekt stereo, słuchacz i głośniki satelitarne powinny tworzyć trójkąt równoboczny (każdy satelita powinien znajdować się w tej samej odległości od uszu słuchacza). Korzystnie jest umieścić zestaw w taki sposób, że głośniki wysokotonowe są na tej samej wysokości co uszy słuchacza.
2. Podłącz przewód sygnałowy zakończony wtyczką mini-jack 3.5 mm do odpowiedniego portu wyjściowego źródła dźwięku (np. wyjścia audio karty dźwiękowej komputera).
3. Podłącz 2-żyłowy przewód do gniazda „L-SPK OUT” na tyle głośnika aktywnego, a jego drugi koniec do analogicznego wejścia z tyłu głośnika pasywnego.
4. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda sieciowego.
5. Przelącz główny włącznik zasilania znajdujący się na tylnym panelu aktywnego głośnika w pozycję ON.
6. Rozpocznij odtwarzanie z podłączonego źródła dźwięku.
7. Za pomocą pokręta VOLUME ustaw pożądany poziom głośności.
8. Przy użyciu pokręteł tonów niskich (BASS) i wysokich (TREBLE) dostosuj barwę odtwarzanego dźwięku do własnych upodobań.