

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.

XMUSIC



**INSTRUKCJA
OBSŁUGI
I WARUNKI
GWARANCJI
BTH101x***

Götze & Jensen

GLÓWNE CECHY

- Czyste brzmienie
- Odtwarzanie muzyki z zewnętrznych źródeł przez Bluetooth
- Wbudowane radio
- Mikrofon do rozmów telefonicznych lub komunikacji w grach sieciowych
- 10 metrów zasięgu dla pełnej swobody ruchów
- Aż do 8 godzin pracy lub 180 godzin czuwania

SPECYFIKACJA

- Bluetooth 3.0 + EDR
- Mikrofon Tak
- Pasmo przenoszenia 100Hz – 20kHz
- Średnica przetwornika 45mm
- Maksymalny zasięg 10m
- Zakłócenia <1%
- Radio FM Tak
- Odstęp sygnału od szumu >90dB
- Czas pracy do 8h

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki Bluetooth BTH101x*
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji
- Przewód USB
- Przewód AUX

x* – oznaczenie koloru słuchawek

1. Wskaźnik LED
2. Włącznik, wyłącznik, pauza, wyszukiwanie stacji radiowych
3. Głośność - / Poprzedni utwór
4. Głośność + / Następny utwór
5. Radio/MP3
6. Odbierz lub zakończ połączenie telefoniczne
7. Wejście na kartę micro SD
8. Wejście mini USB
9. Wejście AUX
10. Mikrofon
11. Przewód USB
12. Przewód AUX



OBSŁUGA

WŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (2) przez 1–3 sekundy, aż zaświeci się niebieskie światło.

PAROWANIE

W celu nawiązania połączenia, wyszukaj urządzenie na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu z funkcją Bluetooth. Słuchawki przejdą w tryb parowania gdy dioda zacznie migać na przemian w kolorach niebieskim i czerwonym. Po pomyślnym sparowaniu niebieska lampka zaświeci się. Dodatkowo połączenie jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Podczas słuchania muzyki lub rozmowy należy nacisnąć przycisk V+ (4), aby zwiększyć głośność lub przycisk V- (3), aby ją zmniejszyć.

PRZEŁĄCZANIE UTWORÓW

Naciśnij przycisk (3) i przytrzymaj przez chwilę aby przejść do poprzedniego utworu. Naciśnij przycisk (4) i przytrzymaj przez chwilę aby przejść do kolejnego utworu.

ODTWARZANIE PRZEZ BLUETOOTH

Aby zatrzymać odtwarzanie naciśnij krótko przycisk (2) pauza, aby ponownie naciśnij przycisk (2) pauza ponownie. Aby uruchomić Radio FM lub MP3 naciśnij przycisk (5) Radio/MP3.

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Po otrzymaniu powiadomienia z telefonu, naciśnij krótko przycisk (6), aby odebrać połączenie, następnie naciśnij ponownie przycisk (6), aby zakończyć połączenie. Aby odrzucić połączenie naciśnij dłużej przycisk (6).

FUNKCJA PRZEWODOWEGO ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Urządzenie można stosować jako przewodowy zestaw słuchawkowy gdy jest wyłączone. Wystarczy podłączyć przewód audio 3,5 mm i ustawić głośność na urządzeniu do którego są podłączone słuchawki.

FUNKCJA KARTY PAMIĘCI

Po włożeniu karty zostanie ona odczytana automatycznie.

FUNKCJA FM

Aby włączyć funkcję FM naciśnij przycisk FM/MP3 (5). Następnie naciśnij przycisk (6), a zostaną zaprogramowane stacje. Można je zmieniać za pomocą przycisków (3) i (4).

ŁADOWANIE

W celu naładowania urządzenia podłącz przewód USB. Podczas ładowania świeci się czerwona lampka, która zgaśnie po naładowaniu urządzenia.

UWAGI OGÓLNE

- PRODUKT NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
- URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.