



# MAD DOG



## MECHANICZNA KLAWIATURA GAMINGOWA GK801

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Nie można ingerować w wewnętrzną konstrukcję urządzenia.
2. Nie używać urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
5. Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu.
6. Urządzenie powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie narażać urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie ustawiać go w bezpośredniej bliskości z urządzeniami wydzielającymi dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.
9. Nie narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności takie jak zaparowane kuchnie, łazienki, itp. Krople wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.
10. Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody mogą owinąć

się wokół szyi dziecka, a klawisze zostać połknięte, co może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnie modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów przyłączeniowych.
12. Nie można używać nadmiernej siły korzystając z klawiatury, ponieważ może to skrócić czas jej żywotności.
13. Produkt podlega naprawie wyłącznie przez wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Mad Dog**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Interfejs USB.
- Podświetlenie RED.
- 87 klawiszy.
- Kompatybilność z systemami operacyjnymi: WINDOWS 7, 8, 10, NT, XP, VISTA.

## INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Podłącz przewód USB bezpośrednio do portu USB komputera. Komputer sam znajdzie i skonfiguruje sterownik dla urządzenia.

Klawisz	Funkcja
F1+FN	Uruchomienie odtwarzacza multimedialnego
F2+FN	Zmniejszenie głośności
F3+FN	Zwiększenie głośności
F4+FN	Wyłączenie/włączenie dźwięku
F5+FN	STOP podczas odtwarzania
F6+FN	Poprzedni utwór podczas odtwarzania
F7+FN	Odtwarzanie/Pauza
F8+FN	Następny utwór podczas odtwarzania
F9+FN	Uruchomienie MS OUTLOOK
F10+FN	Uruchomienie przeglądarki WEB
F11+FN	Blokada klawiatury numerycznej
F12+FN	Uruchomienie kalkulatora
PS+FN	Wyłączenie podświetlenia

### Funkcje podświetlenia całej klawiatury:

Po podłączeniu klawiatury do komputera, automatycznie włącza się jeden z trybów. Domyślnie podświetlenie jest wyłączone.

Aby wybrać jeden z poniższych trybów podświetlenia wciśnij FN+INS (EFFECT). Aby uruchomić stałe podświetlenie klawiatury naciśnij FN+PB. Aby wyłączyć całkowicie podświetlenie naciśnij FN+9.

Klawisz	Funkcja
FN+INS	Iluminacja
FN+INS	Czerwony wulkan
FN+INS	Rozbiegana czerwień
FN+INS	Taniec
FN+INS	Czerwona eksplozja
FN+INS	Matrix
FN+INS	Czerwony wąż
FN+INS	RED klik
FN+INS	Czerwona fala
FN+INS	Stale podświetlenie
FN+INS	Oddech diabła

### Funkcje podświetlenia różnych sekcji klawiatury:

FN+1	1 sekcja podświetlenia (ECS, A, S, D, W, ↑, ↓, →, ←).
FN+2	2 sekcja podświetlenia (1, 2, 3, 4, 5, F1, F2, F3, Q, W, E, R, A, S, D, G, B, Ctrl, Shift, Alt, Spacja, Home, End, PgUp, PgDn, Ps).
FN+3	3 sekcja podświetlenia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, Ctrl, Shift).
FN+4	4 sekcja podświetlenia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Q, W, E, R, T, Y, U, P, A, S, D, F, G, H, K, L, M, N, Z, X, Ctrl, Shift, Alt, Spacja).
FN+5	5 sekcja podświetlenia (Esc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, E, R, D, F, G, B, V, Ctrl, Alt, Tab, Spacja).
FN+6	6 sekcja podświetlenia (W,R,A,S,D, ↑, ↓, →, ←, Ctrl, Shift, Alt).
FN+7	7 sekcja podświetlenia (1, 2, 3, 4, Spacja, W, E, R, A, S, F, Z, X, C, V, ↑, ↓, →, ←).
FN+8	8 sekcja podświetlenia (4, 5, 7, 8, E, R, T, Y, U, I, D, F, G, H, J, V, B, N, Spacja).
FN+9	Wyłączenie całego podświetlenia klawiatury.

### Podświetlenie klawiszy:

Klawiatura gamingowa GK801 posiada cztery stopnie podświetlenia klawiatury.

Aby zwiększyć podświetlenie klawiatury, należy użyć przycisku funkcyjnego FN oraz ↑. W celu zmniejszenia podświetlenia klawiatury używamy przycisku funkcyjnego FN oraz ↓. Pięciokrotne przyciśnięcie klawisza funkcyjnego oraz ↓ wyłącza podświetlenie całej klawiatury.

### Zmiana szybkości podświetlenia:

Klawiatura gamingowa GK801, posiada 4 zmienne prędkości podświetlenia klawiatury. W celu zmiany prędkości podświetlenia, należy wcisnąć klawisz funkcyjny FN oraz ←. Klawisz ← zmniejsza szybkość, → zwiększa prędkość podświetlenia.

## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Klawiatura nie działa.	Klawiatura nie została prawidłowo podłączona.	Upewnij się czy urządzenie jest prawidłowo podłączone, a w gniazdku jest prąd.
	Użycie HUBa.	Jeśli podłączasz urządzenie poprzez HUBa USB sprawdź, czy nie jest on uszkodzony lub nie wymaga dodatkowego zasilania.
	Nieaktualne sterowniki.	Sprawdź, czy sterowniki w systemie zostały poprawnie zainstalowane.
Podświetlenie klawiszy nie działa.	Podświetlenie zostało wygaszone skrótem klawiszowym.	Po podłączeniu klawiatury do portu USB należy użyć skrótu klawiszowego FN + ESC, który odpowiada za włączenie/wyłączenie podświetlenia klawiatury. (INFORMACJA W INSTRUKCJI OBSŁUGI). Zgłoszenie można obsłużyć przez wymianę po potwierdzeniu występowania zgłaszanej wady.
Funkcje klawiszy nie działają poprawnie (standardowo).	Funkcje klawiszy zostały zmienione za pomocą sterownika.	Upewnij się czy zainstalowany jest najnowszy sterownik.
Klawisze pracują nie regularnie, zacinają się.	Klawiatura została zanieczyszczona.	Oczyść klawiaturę z zanieczyszczeń. Regularnie odkurzaj klawiaturę.

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

### UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.





**MAD DOG**