

Lono

**Opiekacz do kanapek
Instrukcja obsługi**



Ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiąły związane z nim zagrożenia.
 - Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
 - Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani zajmować się jego konserwacją, chyba że mają ponad 8 lat i są pod nadzorem.
 - Urządzenie oraz kabel zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
 - Nie wolno obsługiwać urządzenia pilotem zdalnego sterowania lub zewnętrznym czasomierzem.
 - Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, dla zachowania bezpieczeństwa powinien on zostać wymieniony przez producenta w ramach usługi posprzedażowej, lub przez podobnie przeszkoloną osobę.
 - Po zakończeniu użytkowania należy wyczyścić wszystkie powierzchnie/części, które miały styczność z produktami spożywczymi. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
 - Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, np.:
 - w aneksach kuchennych w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach roboczych;
 - w gospodarstwach wiejskich;
 - przez gości w hotelach, motelach lub innych obiektach noclegowych;
 - w pensjonatach oferujących wyżywienie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w celach czysto komercyjnych.
- **Uwaga!** Gdy urządzenie jest podłączone do zasilania, powierzchnie zewnętrzne mogą się mocno nagrzewać i utrzymywać wysoką temperaturę jeszcze przez długi czas po wyjęciu wtyczki z gniazdka!

Przed użyciem

Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do jakiego jest przeznaczone, zgodnie z niniejszą instrukcją. Dlatego przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika, która zawiera ważne informacje w zakresie użytkowania, czyszczenia i konserwacji urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w przypadku nieprzestrzegania instrukcji. Instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu i przekazywać następnym użytkownikom.

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać niniejszych instrukcji bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie: 220 – 240 V~, 50 – 60 Hz

Pobór mocy: 730 – 870 W

Klasa ochrony: I

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa

- Wtyczkę zasilania należy wyjąć:
 - w przypadku wystąpienia awarii podczas użytkowania urządzenia;
 - przed rozpoczęciem czyszczenia;
 - po zakończeniu korzystania z urządzenia.
- Urządzenie powinno się podłączać do odpowiednio zainstalowanych i uziemionych gniazdek ściennych. Przewód zasilający i wtyczka muszą być suche.
- Kabel zasilania nie może się stykać z gorącymi częściami urządzenia.
- W przypadku korzystania z przedłużacza, należy dopilnować, aby był w stanie idealnym. Należy wykorzystywać wystarczającą ilość kabla rozłożonego w bezpieczny sposób.
- Urządzenie należy kłaść na płaskiej i trwałej powierzchni, pilnując, aby wokół było wystarczająco dużo przestrzeni.
- Na czas działania urządzenie należy ustawić na stole lub powierzchni roboczej w otoczeniu pozbawionym przeszkód. Należy unikać umieszczania go pod ścianą lub w rogu.
- **Uwaga!** Nie należy używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów lub pod nimi (np. zasłony, szafki ścienne) i przez cały czas należy pilnować urządzenia.
- Nie używać urządzenia i natychmiast wyjąć wtyczkę, jeżeli:
 - urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone;
 - zachodzi podejrzenie, że po upadku lub podobnym zdarzeniu doszło do usterki urządzenia.
- W takich przypadkach urządzenie należy wysłać do naprawy.
- **Uwaga!** Urządzenie się nagrzewa! Ryzyko poparzenia! Nie wolno transportować gorącego urządzenia.
- Podczas grillowania należy dopilnować, aby ociekacz był prawidłowo zamocowany.
- W czasie grillowania tłuszcz może przyskać, dlatego należy odpowiednio zabezpieczyć stół lub powierzchnię roboczą.
- Należy unikać pozostawiania urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie podczas czyszczenia.
- Nie pozostawiać urządzenia otwartego do połowy, a jedynie otwierać je na chwilę, aby dodać lub wyjąć jedzenie.
- Urządzenie należy schłodzić całkowicie przed usunięciem płyt grzejnych, następnie je wyczyścić i odłożyć.
- Po wyjęciu płyt grillowych należy zawsze sprawdzać, czy zostały właściwie zamocowane.

Uruchamianie

- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia płyty opiekacza należy wyczyścić wilgotną ściereczką z odrobiną płynu do mycia naczyń.
- Po wysuszeniu płyt opiekacza należy je wysmarować kilkoma kroplami oleju.
- Włóż wtyczkę do uziemionego gniazdka ściennego.
- Włącz urządzenie przyciskiem wł/wył, aby je rozgrzać. Lampka wskaźnika zapali się na czerwono (zdjęcie poniżej).



- Lampka wskaźnika zmieni kolor z czerwonego na biały po osiągnięciu optymalnej temperatury.
- Uwaga! Przy pierwszym użyciu urządzenia wydzielany może być lekko nieprzyjemny zapach. To wynika z kwestii technicznych i jest zupełnie normalnym zjawiskiem.
- Uwaga! Przy użyciu urządzenia po raz pierwszy zaleca się włożyć do opiekacza dwie kanapki bez żadnych składników, gdyż pierwsze kanapki przygotowane w nowym urządzeniu nie nadają się do spożycia.
- Nacisnąć przycisk po wewnętrznej stronie uchwytu, aby otworzyć urządzenie (zdjęcie poniżej).



- Umieścić kanapki na dolnej płycie opiekacza i zamknąć urządzenie.
- Po chwili czerwony wskaźnik ponownie się zapali, wskazując, że urządzenie się nagrzewa.
- Otworzyć urządzenie i wyjąć kanapki, gdy tylko nabiorą one pożądanego brązowego koloru.

Wskazówki pozwalające uzyskać lepsze wyniki

- Zaleca się przygotowanie wszystkich składników przed rozpoczęciem opiekania. Podczas oczekiwania na rozgrzanie się urządzenia można też dodać do kanapek pożądaną dodatk.
- W opiekaczu można używać chleba wszelkiego rodzaju, np. żytniego czy wieloziarnistego pod warunkiem, że mieści się na płytkach opiekacza.
- Czas opiekania zależy od stopnia wilgotności chleba oraz rodzaju użytych w kanapce składników.
- Sprawdź, czy kanapki opiekane są, tak jak lubisz.
- Wyjąć kanapki, korzystając z drewnianej szpatułki. Pozwoli to chronić powłokę opiekacza przed uszkodzeniem.

Czyszczenie i konserwacja

Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie do wystygnięcia. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani czyścić go pod bieżącą wodą. Wystarczy obudowę przetrzeć wilgotną ściereczką i wysuszyć.

Powierzchnie służące do opiekania należy czyścić miękką szmatką lub zmywakiem.

Pod żadnym pozorem nie wolno używać ostrych lub twardych przedmiotów na powierzchniach służących do opiekania, pokrytych nieprzywierającą powłoką, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia tej powłoki.

Kabel można zwinąć pod urządzeniem, aby oszczędzić miejsce podczas przechowywania. Aby zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym otwarciem, można je zamknąć, używając przycisku blokady (zdjęcie poniżej).



Urządzenie jest zgodne z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 2009/125/WE.



Po zakończeniu okresu użytkowania niniejszego produktu nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami gospodarczymi, lecz należy go dostarczyć do punktu zbiórki sprzętów elektrycznych i elektronicznych w celu utylizacji. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z oznaczeniami. Ponowne użytkowanie, recykling lub inne zastosowanie starych urządzeń istotnie przyczynia się do ochrony środowiska. Proszę zasięgnąć informacji u władz lokalnych odnośnie odpowiedniego punktu utylizacji.

Instrukcja może ulec zmianom.





Producent:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy
www.wmf-ce.de

Dystrybutor:

GRUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.
Ul. INFLANCKA 4C 00-189 WARSZAWA
POLSKA

0415150011-01-1803