

WILSON

SŁUCHAWKI
BLUETOOTH
BTH105*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

*- oznacza kolor urządzenia



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10m, jednak może się różnić w zależności od otoczenia (ściany, metalowe przedmioty, urządzenia).
2. Produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
4. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. Unikaj kontaktu z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na ich prawidłowe działanie.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
6. Nie używaj urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
7. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażaj urządzenia na zawilgocenie.
8. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
9. Nie używaj urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach i nie przechowuj w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
10. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Upewnij się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.



11. Unikaj używania urządzenia w pobliżu innych urządzeń Wi-Fi. Mogą pojawić się zakłócenia elektromagnetyczne wywołujące zakłócenia w działaniu, brak możliwości połączenia lub utratę dźwięku.
12. Nie używaj urządzenia w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, lub przestrzegaj wskazówek załogi dotyczących użytkowania produktu w tym trybie.
13. Urządzenie nie daje gwarancji nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne ze standardem Bluetooth, a ich specyfikacja techniczna powinna umożliwiać połączenie się z innymi urządzeniami.
14. Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy.

15. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
16. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność słyszenia.
17. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
18. Nie używaj urządzenia jeżeli zauważysz, że jego elementy są uszkodzone.
19. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
20. Unikaj narażania produktu na deszcz, wilgoć lub inne płyny.
21. Nie używaj urządzenia w trakcie kąpieli, pod prysznicem, jak również podczas uprawiania sportów wodnych takich jak pływanie, surfing itp.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

GŁÓWNE CECHY

- Czyste brzmienie
- Odtwarzanie muzyki z zewnętrznych źródeł przez Bluetooth
- Wbudowane radio
- Mikrofon do rozmów telefonicznych lub komunikacji w grach sieciowych
- Do 10 metrów zasięgu dla pełnej swobody ruchów
- Do 10 godzin pracy lub ok. 250 godzin czuwania

SPECYFIKACJA

- Bluetooth - 5.0
- Mikrofon - tak
- Pasmo przenoszenia - 20Hz - 20kHz
- Średnica przetwornika - 45mm
- Maksymalny zasięg - do 10m
- Radio FM - tak
- Odstęp sygnału od szumu - ≥ 90 dB
- Czas pracy - do 10h
- Częstotliwość - 2,4GHz
- Zakres częstotliwości - 2402-2480MHz
- Maksymalna moc transmisji: 1.24dBm

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki Bluetooth BTH105
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji
- Przewód USB
- Przewód AUX

OPIS URZĄDZENIA



1. Przycisk wielofunkcyjny: Bluetooth/ Radio, wyszukiwanie stacji radiowych, Play/ Pauza, Odbieranie/ Rozłączanie połączeń
2. Głośność + / Następny utwór
3. Głośność - / Poprzedni utwór
4. Włącznik, wyłącznik, wskaźnik LED
5. Wejście micro USB
6. Wejście AUX
7. Mikrofon

OBSŁUGA

Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania **(4)** przez 2-3 sekundy, aż dioda zacznie się podświetlać na przemian w kolorze niebieskim i czerwonym.

Parowanie

Urządzenie jest gotowe do parowania, gdy wskaźnik LED miga na przemian w kolorze niebieskim i czerwonym. W celu nawiązania połączenia wyszukaj urządzenie na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu z funkcją Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED będzie świecił jednostajnie w kolorze niebieskim. Dodatkowo połączenie jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Regulacja głośności

Podczas słuchania muzyki lub rozmowy należy przytrzymać przycisk V+ **(2)**, aby zwiększyć głośność lub przycisk V- **(3)**, aby ją zmniejszyć.

Przełączanie utworów

Naciśnij krótko przycisk V+ **(2)**, aby przejść do kolejnego utworu. Naciśnij krótko przycisk V- **(3)**, aby wrócić do poprzedniego utworu.

Odtwarzanie przez Bluetooth

Aby zatrzymać odtwarzanie naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny **(1)**. Aby wznowić odtwarzanie naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny **(1)**. Aby uruchomić Radio FM, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny **(1)** przez 2 sekundy. Aby wrócić do odtwarzania przez Bluetooth przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny **(1)** przez 2 sekundy.

Połączenia telefoniczne

O nadchodzącym połączeniu telefonicznym informuje sygnał dźwiękowy. Aby odebrać połączenie naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny **(1)**. Ponownie krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego **(1)** spowoduje zakończenie rozmowy. Aby odrzucić połączenie przytrzymaj dłużej przycisk wielofunkcyjny **(1)**. Podwójne krótkie naciśnięcie przycisku funkcyjnego **(1)** zainicjuje połączenie z ostatnim numerem z połączeń wychodzących.

Funkcja przewodowego zestawu słuchawkowego

Urządzenie można stosować jako przewodowy zestaw słuchawkowy gdy jest wyłączone. Wystarczy podłączyć przewód audio 3,5mm i ustawić głośność na urządzeniu do którego podłączone są słuchawki.

Funkcja FM

Aby włączyć funkcję FM przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny **(1)** przez 2 sekundy. Następnie naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny **(1)**, aby zaprogramować stacje radiowe. Można je zmieniać za pomocą przycisków **(2)** i **(3)**. Zasięg stacji radiowych uzależniony jest od regionu i jakość odbioru może się zmieniać w zależności od miejsca w jakim się znajdujemy.

Ładowanie

W celu naładowania urządzenia podłącz przewód USB. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda, która zgaśnie po naładowaniu około 80% baterii. Po wygaśnięciu diody urządzenie ładuje się dalej. Gdy bateria osiągnie 100% naładowania, ładowanie zostanie wstrzymane. Dzięki temu nie wystąpi ryzyko przeładowania baterii. Zaleca się, aby pobór mocy nie przekraczał 1A. Czas pełnego naładowania to około 2-3 godziny.

UWAGI OGÓLNE

- PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
- URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bluetooth są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BTH105/>

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Funkcja Bluetooth nie działa.	Niski poziom baterii w urządzeniu.	Naładuj urządzenia, które chcesz ze sobą połączyć.
	Zbyt duża odległość pomiędzy urządzeniami.	Zmniejsz odległość pomiędzy urządzeniami, które chcesz połączyć.
	Wyłączona funkcja BT w urządzeniu.	Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, które chcesz połączyć ze słuchawkami.
Słaby dźwięk w słuchawkach.	Wyciszzone urządzenie.	Zwiększ poziom dźwięku w słuchawkach oraz drugim urządzeniu.
Słuchawki nie działają.	Rozładowana bateria.	Naładuj słuchawki, a następnie uruchom urządzenie.
Słuchawki się nie ładują.	Uszkodzony przewód.	Sprawdź uważnie, czy przewód nie jest uszkodzony.
	Źle podłączony przewód ładowania.	Sprawdź, czy przewód ładowania jest podłączony prawidłowo.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do punktu serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.

5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.