

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!

Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia

Na produkcie znajdują się poniższe symbol ostrzegawcze:



OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO!

Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanien, umywalk lub innych pojemników z wodą.

OSTRZEŻENIE:

- Jeśli korzystamy z urządzenia w łazience należy odłączyć je od sieci po użyciu, jako że woda powoduje niebezpieczeństwo. Ma to zastosowanie również, gdy urządzenie jest wyłączone.

OSTRZEŻENIE:

- Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym łazienki urządzenia ochronnego prądowego (FI/RCD) z prądem pomiarowym nie większym niż 30 mA. Proszę zasięgnąć porady autoryzowanego instalatora urządzeń elektrycznych.
 - Należy zachować ostrożność przy trzymaniu wałków! Mogą one być bardzo gorące, kiedy urządzenie jest w użyciu.
 - Nie należy dotykać płytek nagrzewnicy wewnątrz urządzenia. Niebezpieczeństwo poparzenia!
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
 - Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi fizycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi zdolnościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ewentualne ryzyko.
 - Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
 - Czyszczenie lub konserwacja dokonana przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba, że pod stosownym nadzorem.

UWAGA:

Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie podczas czyszczenia. Przestrzegać instrukcji załączonej w rozdziale „Czyszczenie”.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Funkcja jonizacji – Redukcja elektryzowania się włosów

Efekt zapobiegania elektryzowaniu się włosów ułatwia stylizację. Włosy nie wysuszają się, stają się gładkie i błyszczące.

Podłączenie elektryczne

1. Zanim połączycie Państwo wtyczkę z gniazdkiem proszę sprawdzić, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem urządzenia. Odpowiednie informacje znajdują Państwo na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.
2. Podłączyć urządzenie do prawidłowo zainstalowanego uziemionego gniazdka.

Przed pierwszym użyciem

- Proszę usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Delikatne powierzchnie są prawdopodobnie pokryte folią. Usuń te folie.
- Należy zapoznać się z instrukcjami w rozdziale „Uruchomienie urządzenia”.

i WSKAZÓWKA:

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy może być odczuwalny słaby specyficzny zapach.

- Podgrzać wałki przy zamkniętym urządzeniu przez ok. 12 min; nie używać natychmiastowo.
- Otworzyć pokrywę i wyłączyć urządzenie (O).
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Poczekać na ostygnięcie wałków.
- Sprawdzić, czy zapewniona jest prawidłowa wentylacja!

Uruchomienie urządzenia

- Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane
- Włączyć urządzenie (I) lub wyłączyć (O) za pomocą przełącznika. Rozpoczęła się faza podgrzewania. Zaświeci się lampka kontrolna.
- Zamknąć pokrywę.
- Gdy lampka wskaźnika zgaśnie, wałki będą gorące i gotowe do użycia.

! OSTRZEŻENIE: Ryzyko poparzeń!

Zawsze trzymaj wałki za zewnętrzne części.

i WSKAZÓWKA:

Termostat służy do sterowania temperaturą. Podgrzewanie włącza się automatycznie. Zaświeci się lampka kontrolna.

Zastosowanie

! UWAGA:

- Wałków można użyć tylko na suche włosy.
- Nie używać wałków na peruki ani włosy syntetyczne, w tym np. przedłużenia włosów.
- Umieścić urządzenie na poziomej powierzchni żaroodpornej.
- Wybierz rozmiar wałka w zależności od długości włosów oraz fryzury, jaką chcesz mieć. Aby uzyskać mocne loki, użyć małych wałków; w celu uzyskania włosów falowanych- wałków większych.
- Aby zabezpieczyć wałek, użyć metalowego klipsa, dopasowującego rozmiar wałka.
- Aby zachować ciepłe urządzenie, otworzyć pokrywę tylko na krótko, aby wyjąć wałki.
- Wziąć pasmo włosów, uczesać i owinąć wokół wałka. Pasma nie powinny być szersze niż wałki.
- Zaciśnąć włosy na wałku za pomocą klipsa.
- Powtórzyć czynności z innymi wałkami.
- Wyłączyć urządzenie, jeśli nie jest już potrzebne. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Pozostawić wałki we włosach do całkowitego schłodzenia (ok. pół godziny).
- Następnie usunąć klipsy i zdjąć wałki.
- Usunąć włosy przyklejone do wałka, aby nie zapalił się przy kolejnym podgrzewaniu.
- Na koniec ułożyć włosy palcami. Nie szczotkować!
- Wzmocnić za pomocą sprayu lub wosku do włosów.

i WSKAZÓWKA:

Aby uzyskać większą trwałość, można umyć włosy przed użyciem wałków, zastosować piankę oraz wysuszyć.

! UWAGA:

Nie stosować na wałkach produktów do stylizacji włosów!

Czyszczenie

! OSTRZEŻENIE:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

OSTRZEŻENIE:

- Począć na całkowite schłodzenie urządzenia!
- Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.

UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Można wytrzeć wałki delikatnie nawilżoną szmatką.
- Obudowę proszę czyścić przy pomocy miękkiej, suchej ściereczki – bez dodatkowych środków czyszczących. Jeśli jest to konieczne, delikatnie zwilżyć szmatkę.
- Utrzymywać wewnątrz urządzenia wolne od włosów, kurzu czy innych przedmiotów.
- Sprawdzić, czy nie ma metalowych klipsów na płycie. Należy przechowywać je w przegrodach na akcesoria.
- Włóż wałki z powrotem do pudełka.

Dane techniczne

Model:..... PC-LW 3028
Napięcie zasilające: 220-240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy: 350 W
Stopień ochrony: II
Masa netto: ok. 1,4 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.