

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

OGólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Wychodząc z domu, zawsze należy wyłączyć urządzenie. Wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Szczególne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Na produkcie znajdują się poniższe symbol ostrzegawcze:



OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć przegrzania, urządzenie nie może być zasłonięte. Szczeliny wentylacyjne nie mogą być blokadane.



OSTRZEŻENIE: Gorące powierzchnie!

Jednostka napędowa i drążki nagrzewają się podczas pracy. Dlatego nie należy ich dotykać w trakcie lub krótko po użyciu.

△ UWAGA:

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do suszenia tekstyliów wypranych w wodzie.

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.

△ UWAGA:

Tego urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie podczas czyszczenia. Proszę przestrzegać instrukcji, jakie znajdują się w rozdziale „Czyszczenie”.

JEZYK POLSKI

Zastosowanie

To urządzenie służy do suszenia i prasowania odzieży (np.: koszul). Możesz używać wszystkich ubrań odpowiednich do prasowania. Zawsze przestrzegaj instrukcji na metkach odzieży!

Urządzenie może być użytkowane wyłącznie zgodnie z instrukcjami w niniejszym podręczniku. Nie wolno używać urządzenia w celach komercyjnych.

Nie wolno używać urządzenia w innym celu, jako że może to doprowadzić do szkód lub obrażeń ciała.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Wypakowanie urządzenia

1. Proszę ostrożnie wyjąć wszystkie części z opakowania.
2. Zdjąć cały materiał opakowaniowy taki jak plastikowe warstwy, wypełniacze, zaciski do kabli oraz kartony.
3. Sprawdzić, czy zestaw jest kompletny.
4. Jeśli brakuje części lub widoczne są uszkodzenia, nie wolno używać urządzenia. Natychmiast zwrócić je do sprzedawcy.

Przegląd elementów obsługi/ Zakres dostawy

- 1 Długie drążki
- 2 Złącza
- 3 Wieszak
 - a Głowa wieszaka
 - b Ramiona wieszaka
- 4 Połączenie
- 5 Krótki drążek
- 6 Osłona wentylatora
- 7 Wentylacja
- 8 Urządzenie do montażu korpusu balonu
- 9 Włącznik / wyłącznik / programator
- 10 Część silnikowa

Brak ilustracji

Korpus balonika na koszule
Korpus balonika na spodnie

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone do odzieży odwirowanej przez pralkę. Pozwól, aby ubranie obciekło w przypadku prania ręcznego lub jeśli go nie odwirowano. Urządzenie nie nadaje się do mokrych ubrań.

i WSKAZÓWKA:

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy prasować lekko tylko wilgotne ubrania.

- Czas schnięcia zależy od materiału odzieży.
- Korpus balonika można powiększyć, otwierając zamki błyskawiczne.
- Jeśli to konieczne, zapięcia, mankiety i kołnierzyk należy jeszcze raz wyprasować. W przypadku spodni konieczne może być prasowanie paska, obszycia i obszaru wokół zamka błyskawicznego.
- Konwencjonalne kołki do prania mogą być używane do mocowania odzieży do balonowego korpusu. Podczas używania bardzo długich ubrań przydają się kołki do prania, aby zapewnić najlepsze możliwe suszenie na wystającej krawędzi.

Włącznik / Wyłącznik

Funkcje włącznika / wyłącznika są następujące:

ON: Urządzenie w ciągłej pracy

OFF: Wyłączanie urządzenia

30 - 180: Działanie timera trwa kilka minut

Przełącznik bezpieczeństwa

Twoje urządzenie jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa. Powoduje to odcięcie zasilania natychmiast po przechyleniu urządzenia o 45°. Wyłącznik bezpieczeństwa może zapobiec niebezpiecznym sytuacjom spowodowanym przegrzaniem.


Połączenia elektryczne

Sprawdź, czy napięcie sieciowe, którego chcemy użyć jest zgodne z napięciem urządzenia. Informacja na ten temat znajduje się na plakietce znamionowej.

Montaż

Przygotowanie

1. Zamontuj wieszak, wkładając ramiona wieszaka w głowicę wieszaka. Uważaj na oznaczenia po stronie lewej (L) i prawej (R) (patrz zdjęcie).



2. Użyj dołączonych śrub, aby przymocować ramiona wieszaka u dołu wieszaka.
3. Umieść silnik na płaskiej, antypoślizgowej i odpornej na ciepło powierzchni.
4. Włóż krótki drążek do urządzenia w taki sposób, aby zaznaczone punkty były skierowane w dół.
5. Wsuń pokrywę wentylatora na drążek, aż osiągnie oznaczenie.
6. Przymocuj przegub połączenia do krótkiego drążka z przegubem z obydwoma otworami skierowanymi do góry.
7. Włóż dwa dłuższe drążki w otwory złącza.

Montaż stojaka na koszule

8. Zamontuj wieszak na drążkach. Użyj do tego dwóch zewnętrznych otworów.
9. Poluzuj dwa złącza na dwóch drążkach i pociągnij drążki do żądanej wysokości. Ponownie dokręć złącza.
10. W przypadku koszul załóż korpus balonika na wieszak i przeciągnij go na stojak. Użyj elastycznej opaski, aby przymocować korpus balonika do urządzenia mocującego (8).

Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

Montaż stojaka na spodnie

8. Poluzuj dwa złącza na dwóch drążkach i pociągnij drążki do żądanej wysokości. Ponownie dokręć złącza.
9. W przypadku spodni umieść korpus balonika na drążkach. Każda nogawka spodni na korpusie balonika musi wisieć ponad jednym drążkiem. Użyj elastycznej opaski, aby przymocować korpus balonika do urządzenia mocującego (8).
10. Rozsuń dwa drążki.

Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

Obsługa

1. Ustaw włącznik / wyłącznik w pozycji **OFF**.
2. Naciągnij ubranie (np.: koszulę) na balonowy korpus. Zwróć uwagę na następujące kwestie:

- Kołnierzyk musi być umieszczony nad częścią kołnierza balonowego korpusu.
 - Wszystkie guziki odzieży muszą być zapięte.
 - Ubranie musi leżeć płasko na balonowym korpusie.
- Włóż wtyczkę do właściwie zainstalowanego gniazdka z uziemieniem.
 - Włącz urządzenie za pomocą włącznika / wyłącznika. Istnieją dwa sposoby działania urządzenia:
 - 1) Ustaw włącznik / wyłącznik w poz. **ON**.
 - 2) Ustaw czas za pomocą włącznika / wyłącznika.

WSKAZÓWKA:

Lampka kontrolna świeci się, gdy urządzenie jest włączone.

- Wyłącz urządzenie, ustawiając włącznik / wyłącznik w poz. **OFF**.
- Wymij wtyczkę z gniazda.
- Pozwól odzieży się ochłodzić przed wyjęciem jej z korpusu balonika.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem urządzenia proszę zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie! Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

UWAGA:

- Proszę nie stosować drucianej szczotki lub innych przedmiotów szorujących.
- Proszę nie używać ostrych lub szorujących środków czyszczących.

Balonowy korpus

Możesz wytrzeć balonowy korpus wilgotną szmatką.

Akcesoria

Akcesoria można czyścić przez splukiwanie ciepłą wodą. Wyszus je przed ponownym złożeniem.

Obudowa

Zewnętrzną część urządzenia proszę czyścić jedynie za pomocą wilgotnej ściereczki.

Usterki i sposoby ich usuwania

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie ma dopływu zasilania.	Sprawdzić gniazdko za pomocą innego urządzenia. Prawidłowo podłączyć wtyczkę sieciową. Sprawdzić główne urządzenie odłączające zasilanie w sieci.
	Urządzenie jest uszkodzone.	Skontaktować się z centrum serwisowym lub wykwalifikowanym fachowcem-specjalistą.
Ubranie schnie zbyt długo.	Ubranie jest bardzo grube.	Powtórz procedurę.
	Ubranie nie było wystarczająco suche. Zamki błyskawiczne nie są całkowicie zamknięte.	Pozwól, aby najpierw obciekło. Zamknij suwaki.
Urządzenie wyłącza się podczas pracy.	Otwory wlotowe lub wylotowe są zakryte.	Upewnij się, że otwory wlotowe lub wylotowe nie są zasłonięte.
	Zaprogramowany czas dobiegł końca.	Ponownie ustaw czas suszenia.
	Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik bezpieczeństwa. W przypadku przeciążenia wyłączy on silnik.	Wymij wtyczkę z gniazda. Przed ponownym uruchomieniem, pozwól urządzeniu ostygnąć.

Dane techniczne

Model: HBB 3734
 Napięcie zasilające: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
 Pobór mocy: 1200 W
 Stopień ochrony: II
 Masa netto: ok. 3 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wylądowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
 CTC Clatronic Sp. z o.o.
 Ul. Brzeska 1
 45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.