

**Swan**  
designed for life



## 1.7 Litrowy czajnik

Model: SK14610 (wszystkie kolory)



## WAŻNE INFORMACJE

Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- Zawsze upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci w domu.
- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia i obrażenia.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat wzwyż, jeśli zostały one objęte nadzorem lub zostały zapoznane z instrukcją obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli przewód lub wtyczka jest uszkodzona, musi zostać wymieniona przez producenta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. W przypadku uszkodzenia należy oddać urządzenie do przeglądu i naprawy przez autoryzowany punkt serwisowy.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie w celu czyszczenia.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, chwytając za wtyczkę. Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od zasilania. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane, przed czyszczeniem lub podczas dodawania lub usuwania części.

Korzystanie z akcesoriów dodatkowych, które nie są zalecane lub dostarczane przez producenta, może spowodować obrażenia, pożar lub porażenie prądem.

- Nie pozwól, aby przewód zwisał poza krawędź stołu lub blatu. Upewnij się, że przewód nie znajduje się w pozycji, w której można go nieumyślnie pociągnąć.
- Nie pozwalaj, aby przewód dotykał gorących powierzchni i nie umieszczaj go na lub w pobliżu gorącego gazu, palnika elektrycznego lub w podgrzewanym piekarniku.
- Nie używaj urządzenia na gazowym lub elektrycznym blacie kuchennym lub blisko otwartego ognia.
- Nie zaleca się używania przedłużacza z tym urządzeniem. Jeśli jednak konieczne jest użycie przedłużacza, upewnij się, że przewód jest odpowiedni do zużycia energii przez urządzenie, aby uniknąć przegrzania przedłużacza, urządzenia lub punktu wtykowego. Nie należy umieszczać przedłużacza w pozycji, w której mogą go dosięgać dzieci, zwierzęta lub gdy może nastąpić potknięcie.
- To urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.
- Nie przenoś urządzenia za przewód zasilający.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane lub przed czyszczeniem.
- Zawsze używaj urządzenia na gładkiej, równej, stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone po użyciu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub obrażenia spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem, lub w przypadku napraw przeprowadzanych przez nieupoważniony personel.

- W przypadku problemów technicznych wyłącz urządzenie i nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Zwróć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia, regulacji lub naprawy. Zawsze nalegaj na użycie oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń i instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania tego produktu.
- Nigdy nie włączaj urządzenia za pomocą zewnętrznego timera lub jakiegokolwiek oddzielnego systemu zdalnego sterowania
- **NIGDY NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ URZĄDZENIA DO POZIOMU MAKSYMALNEGO**
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: pomieszczenia kuchenne dla personelu, w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; przez klientów w hotelach, motelach i innych punktach mieszkalnych.



## SPECYFIKACJA

Description: Czajnik  
Model: SK14610 (wszystkie kolory)  
Napięcie: 220-240V  
Częstotliwość: 50Hz  
Pobór mocy: 2500-3000 Watt





## UŻYWANIE

Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie opakowania.

Ważne jest, aby upewnić się, że odpowiedni adapter wtyczki jest używany podczas pracy w kraju, w którym nie jest używany system gniazd UK 13 Amp. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

- Napełnij czajnik wodą za pomocą dziobka lub możesz również napełnić czajnik otwierając wieko. Po napełnieniu upewnij się, że pokrywa jest dobrze zamknięta.
- Sprawdź, czy poziom wody znajduje się pomiędzy liniami MIN i MAX na wskaźniku wody.
- **PROSZĘ NIE PRZEPEŁNIAĆ CZAJNIKA**
- Umieść czajnik na podstawie, podłącz wtyczkę do źródła zasilania i naciśnij wyłącznik zasilania w dół.
- Czajnik wyłączy się po zagotowaniu wody
- Jeśli po raz pierwszy używasz czajnika, wylej wodę z pierwszego wrzenia.



## CZYSZCZENIE

USZKODZENIE NINIEJSZEGO PRODUKTU SPOWODOWANEGO NADMIERNYM NAGROMADZENIEM KAMIENIA NIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ

- Jeśli mieszkasz w obszarze gdzie występuje twarda woda, konieczne będzie odkamienianie czajnika od czasu do czasu. Większość supermarketów sprzedaje tabletki odkamieniające, proszki lub płyny.

- Są niedrogie, łatwe w użyciu i idealne do zapewnienia skutecznego działania czajnika.
- Nadmierne nagromadzenie kamienia spowoduje uszkodzenie czajnika i wydłuży czas gotowania!
- Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni wystarczy miękka ściereczka zwilżona roztworem łagodnego detergentu.
- **NIE UŻYWAĆ SILNYCH CHEMICZNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH  
NIE WOLNO ZANURZAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI PRODUKTU W WODZIE**
- **ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST ODŁĄCZONY OD ZASILANIA I CAŁKOWICIE OSTYGŁ PRZED CZYSZCZENIEM.**



## **GWARANCJA**

Ten produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty pierwotnego zakupu. Jeżeli jakkolwiek wada powstaje z powodu wadliwego materiału wykonania, wadliwe produkty muszą zostać zwrócone do miejsca zakupu.

Obowiązują następujące warunki:

- Produkt musi zostać zwrócony sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.
- Produkt musi być zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Musi być używany wyłącznie do celów domowych.
- Nie obejmuje zużycia, uszkodzeń, niewłaściwego użytkowania ani części eksploatacyjnych.
- Swan Products Ltd ma ograniczoną odpowiedzialność za przypadkowe lub wtórne straty lub szkody.



## UTYLIZACJA



Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane do śmieci domowych. Jesteś zobowiązany do pozbycia się starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak ten, osobno. Dyrektywa WEEE, wprowadzona w sierpniu 2006 r., stanowi, że wszystkie urządzenia elektryczne muszą zostać poddane recyklingowi, a nie składowane na wysypiskach.



## TRADYCJA MARKI SWAN

Czy wiedziałeś...

W 1933 Swan jako pierwsza firma wprowadziła na rynek element grzejny który można było zanurzyć w wodzie. Czajnik Swan gotował 6 litrów wody w jedyne 9 minut – całkiem szybko jak na tamte czasy! Dzisiaj na ugotowanie takiej samej ilości wody potrzeba tylko 2 minut.





[www.swan-brand.co.uk](http://www.swan-brand.co.uk)



Zeskanuj ten kod.  
Poznaj naszą historię.



Kochamy to co robimy.



Jesteśmy dumni z  
jakości.



Zeskanuj ten kod.  
Poznaj naszą historię.

\*na wybrane produkty

Copyright © Swan Products Ltd.  
PO Box 3117, Stoke-on-Trent ST4 9GD