

**MOZANO**  
grill

GRILL ELEKTRYCZNY GR-001  
**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.

## Instrukcja bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa:

1. Nie pozostawiaj urządzenia (niezależnie od tego, czy jest włączone) w zasięgu dzieci bez nadzoru. Korzystanie z tego urządzenia przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne musi być nadzorowane.
2. Sprawdź, czy dane techniczne twojego urządzenia są zgodne ze specyfikacją twojego systemu elektrycznego.
3. Ten produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego i wewnętrznego. Jakikolwiek zastosowanie profesjonalne, niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie instrukcji skutkuje utraceniem gwarancji. Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli działa ono nieprawidłowo, zostało uszkodzone całe lub jego część.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone. Jeśli
5. Nigdy nie wkładaj urządzenia, przewodu zasilającego, ani wtyczki do wody, lub innej cieczy.
6. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
7. Przewód zasilający nie może nigdy znajdować się w pobliżu gorących części urządzenia ani stykać się z nim, znajdować się w pobliżu źródła ciepła ani znajdować się na ostrej krawędzi.
8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub inną uprawnioną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
9. Grill należy umieścić na stabilnej, poziomej powierzchni, która jest odporna na ciepło.
10. Nie należy dotykać płytek z nieprzywierającą powłoką, gdy urządzenie jest włączone. Zewnętrzna powierzchnia może się nagrzewać podczas użytkowania urządzenia.
11. Urządzenia nie należy przechowywać ani używać w wilgotnym otoczeniu.
12. Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

**Ostrzeżenie:** Podczas użytkowania powierzchnie mogą się nagrzewać.

Boczna i przednia powierzchnia jest gorąca, nie należy jej dotykać.

Nie zanurzaj urządzenia ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innych cieczach. Zagrożenie życia przez porażenie prądem!

**Ostrzeżenie:** Urządzenia należy dotykać tylko w zamierzonych uchwytach i powierzchniach do chwytania oraz stosować ochronę termiczną, taką jak rękawiczki lub podobne. Powierzchnie inne niż zamierzone powierzchnie do chwytania powinny mieć wystarczająco dużo czasu na ochłodzenie przed dotknięciem.



Symbol

oznacza: Uwaga: Gorąca powierzchnia!

## Przed pierwszym użyciem urządzenia

Oczyść płytki wilgotną gąbką spleczone i ostrożnie wysusz.

Po nałożeniu na płytki cienkiego oleju do powlekania zamknij urządzenie i podłącz je do prądu. Lampka kontrolna (czerwona) zaświeci się.

Pozwól mu się rozgrzać przez kilka minut, aby pozbyć się nowego zapachu.

## Sposób użycia

UWAGA: Nie używaj tego produktu do gotowania lub rozmrażania żywności.

UWAGA: Podczas pierwszego użycia tego produktu może powstać niewielka ilość dymu. Jest to normalne i ustępuje przy dalszym użyciu.

1. Przed pierwszym użyciem tego produktu należy go wyczyścić zgodnie z opisem w części Pielęgnacja i konserwacja.  
Otwórz urządzenie, pociągając za uchwyt.
2. Zamknij i włącz urządzenie, podłączając je do standardowego gniazdka elektrycznego. Sprawdź, czy kontrolka zasilania świeci na pomarańczowo.
3. Po rozgrzaniu urządzenia przez około pięć minut kontrolka gotowości zaświeci się na niebiesko, wskazując, że produkt jest gotowy do użycia.  
Za pomocą uchwyty podnieś górną płytę. Połóż jedzenie na dolnej płycie za pomocą drewnianych lub plastikowych żaroodpornych naczyń.  
**Uwaga:** Nie używaj metalowych przyborów do tego produktu, ponieważ mogą one zarysować i uszkodzić nieprzywierającą powłokę.
4. Za pomocą uchwyty opuść i oprzyj górny pokrywę grilla.  
**Uwaga:** Czas grillowania różnych produktów zależy od rodzaju i grubości produktu.
5. Gdy uznasz że potrawa jest gotowa, podnieś uchwyt a następnie wyjmij potrawę za pomocą przyborów kuchennych.
6. Wyłącz produkt, odłączając przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Gdy urządzenie całkowicie ostygnie, wyczyść je i wysusz.

## Czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenia odłącz je od zasilania i pozwól mu ostygnąć. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wodzie ani pod bieżącą wodą.

Aby wyczyścić obudowę urządzenia, użyj wilgotnej gąbki i ostrożnie wysusz.

Do czyszczenia płytek użyj wilgotnej gąbki z płynem do mycia naczyń. Ostrożnie spleczone i wysusz. Jeśli na płycie pozostanie zaschnięta żywność, zalecamy zmiękczenie olejem roślinnym i odczekanie 5 minut przed jej usunięciem.

## Przechowywanie

Owiń przewód wokół urządzenia i przechowuj urządzenie pionowo, aby zaoszczędzić miejsce.

## Informacje o gwarancji


Producent udziela gwarancji zgodnie z ustawodawstwem kraju zamieszkania klienta, na okres minimum 1 roku (Polska: 2 lata), począwszy od daty sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub produkcyjne.

Naprawy w ramach gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe. Zgłaszając roszczenie z tytułu gwarancji, należy złożyć oryginalny dowód zakupu (z datą zakupu).

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

- Nieprawidłowego użycie, np. przeciążenie urządzenia, użycie niezatwierdzonych akcesoriów
- Używanie siły, szkody spowodowane przez wpływy zewnętrzne
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączenie do nieodpowiedniego źródła zasilania lub niezgodność z instrukcją instalacji
- Częściowo lub całkowicie zdemontowane urządzenia

| Prawidłowa utylizacja tego produktu   |  |
|---|--|
|  | Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, przetwarzaj je w odpowiedzialny sposób, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. |

**Z tego urządzenia nie mogą korzystać dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Urządzenie nie nadaje się do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem osoby dorosłej.**