



**MAD DOG**

# INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI GWARANCJI

## GK700





# WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Mad Dog**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

**Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Klawiatura dla graczy jest urządzeniem precyzyjnym.
- Aby zachować produkt w dobrej kondycji, odkurzaj go regularnie.
- Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne, wilgoć lub nadmierne nasłonecznienie.
- Nie używaj nadmiernej siły korzystając z klawiatury, ponieważ może to skrócić czas jej żywotności.

## GŁÓWNE CECHY PRODUKTU:

- Interfejs USB
- Podświetlenie RGB
- 117 klawiszy
- Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows98/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/MAC/LINUX/ANDROID

## INSTALACJA:

- Podłącz kabel USB bezpośrednio do portu USB komputera. Komputer sam znajdzie i skonfiguruje sterownik dla urządzenia.

## FUNKCJE KŁAWISZY MULTIMEDIALNYCH

Klawisz	Wł./Wył. podświetlenia
FN+WINDOWS	Blokowanie, odblokowywanie klawisza Windows
FN+(1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Zmiana stylu podświetlenia, domyślny tryb FN+1
FN+1	Płynący strumień
FN+2	RGB
FN+3	Oddech
FN+4	Ogon komety
FN+5	Pełne podświetlenie w różnych kolorach
FN+6	Rozsiewające
Własne ustawienie kolorów podświetlenia RGB	Naciśnij FN+7 dwa razy w ciągu dwóch sekund, pojawią się dwa pulsy światła, następnie naciśnij FN+”↑”,FN+”↓”, aby zmienić kolor pola, w celu przejścia do ustawień koloru kolejnego pola naciśnij FN+”←”, FN+”→”.
FN+8	Rozprzestrzeniające
FN+9	Podświetlenie sterowane za pomocą głosu. Naciśnij FN+9 - podświetlenie w różnych kolorach po wykryciu głosu. Naciśnij FN+9 kolejny raz - podświetlenie w kolorze czerwonym po wykryciu głosu.

# EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

**Możesz pomóc chronić środowisko!**

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

# WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętkła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, instruktażu, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania oraz usunięcia zanieczyszczeń.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy, jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

**UWAGA:** Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.



MAD  DOG