

GOTIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻELAZKA GOTIE GZE-3000



DANE TECHNICZNE

- moc: 3000W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50/60Hz
- stopa ceramiczna
- uderzenie pary
- możliwość prasowania na sucho
- spryskiwacz
- regulacja parowania
- regulacja temperatury
- filtr antywapienny
- funkcja anti-drip
- funkcja samooczyszczania stopy
- lampka kontrolna

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nigdy nie szarp za przewód, aby odłączyć go od gniazdka; zamiast tego chwyć wtyczkę i pociągnij, aby ją odłączyć.
- Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni. Pozwól żelazku całkowicie ostygnąć przed odstawieniem. Na czas przechowywania owiń luźno przewód wokół żelazka lub podstawy.
- Zawsze odłączaj żelazko od gniazdka elektrycznego przed napełnianiem wodą lub opróżnianiem oraz gdy nie jest używane.
- Nie używaj żelazka z uszkodzonym przewodem ani jeśli zostało ono upuszczone, uszkodzone lub przecieka. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie rozbieraj żelazka, ale przekaz go wykwalifikowanemu serwisantowi w celu sprawdzenia i naprawy.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Konieczny jest ścisły nadzór nad urządzeniem używanym przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie zostawiaj żelazka bez nadzoru, gdy jest podłączone lub na desce do prasowania.
- Dotykanie gorących części metalowych, gorącej wody lub pary może spowodować oparzenia. Zachowaj ostrożność podczas odwracania żelazka do góry nogami - w zbiorniku może znajdować się gorąca woda.
- Jeśli wskaźnik awarii zapala się, oznacza to, że żelazko nie działa prawidłowo. Odłącz żelazko od źródła zasilania i skontaktuj się z serwisem producenta.
- Żelazka należy używać i ustawiać na stabilnej powierzchni.
- Żelazka nie wolno pozostawiać bez opieki, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.
- Symbol  oznacza, że dane elementy mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi ani wilgotnymi rękoma.
- Nie zostawiaj rozgrzanego żelazka dotykającego tkanin lub łatwopalnych powierzchni.
- Nie używaj dodatków chemicznych, substancji zapachowych ani odkamieniaczy. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów prowadzi do utraty gwarancji.
- Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać zbyt dużo odbiorników.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
- Napraw sprzętu może dokonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy, a wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Żelazka testowane są po wyprodukowaniu celem sprawdzenia ich poprawnego działania. W wyniku testów w zbiorniku może pozostać niewielka ilość wody.



- | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| A. Uderzenie pary | E. Przycisk samooczyszczania | przewodu |
| B. Spryskiwacz | F. Wylot spryskiwacza | J. Pokrętko regulacji temperatury |
| C. Przełącznik prasowania na sucho/z parą | G. Uchwyt | K. Zbiornik na wodę |
| D. Klapka wlewu wody | H. Lampka sygnalizacyjna | L. Ceramiczna stopa |
| | I. Obrotowe przyłącze | |

PIERWSZE UŻYCIĘ

Podczas pierwszego użycia żelazka może pojawić się niewielka ilość dymu oraz dźwięki wydawane przez rozszerzające się tworzywa. Jest to normalny objaw i po krótkim czasie ustaje. Za pierwszym razem zalecamy również prasowanie przez szmatkę.

- Przed pierwszym użyciem żelazka zdejmij plastikową osłonę z podstawy (jeśli jest), usuń wszelkie naklejki i wyczyść podstawę miękką szmatką.
- Dbaj o utrzymywanie gładkiej stopy żelazka. Nie przejeżdżaj nim po metalowych przedmiotach (np. po desce do prasowania, guzikach, zamkach błyskawicznych itp.)
- Włókna z czystej wełny (100% wełny) można prasować w trybie pary. Należy użyć szmatki do prasowania.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Napełnianie zbiornika na wodę

Upewnij się, że żelazko jest odłączone od prądu, a pokrętko temperatury znajduje się w pozycji MIN. Ustaw żelazko w pozycji pionowej, a następnie nachyl do przodu pod kątem ok. 45°. Otwórz klapkę (D.), napełnij zbiornik na wodę do poziomu MAX i zamknij klapkę. Jeśli masz twardą wodę, zaleca się używanie wody destylowanej lub demineralizowanej.

Prasowanie na sucho

1. Ustaw przełącznik (C.) w położeniu w lewo (brak pary).
2. Ustaw temperaturę prasowania zgodnie z instrukcjami na odzieży.

Prasowanie parowe

1. Napełnij wodą zbiornik na wodę zgodnie z instrukcją powyżej.
2. Podłącz urządzenie do gniazdka.
3. Ustaw pokrętko (J.) w pozycji MAX. Jeśli temperatura będzie zbyt niska, ze stopy żelazka może wyciekać woda.
4. Lampka (H.) zgaśnie, gdy zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura. Możesz rozpocząć prasowanie.
5. Za pomocą suwaka (C.) wyregulujesz ilość generowanej pary (w lewo – zmniejszanie ilości pary, w prawo – zwiększanie).

Nie wolno próbować usuwać zagnieceń z odzieży, którą ktoś ma na sobie. Strumienia pary nie należy kierować na swoją ani czyjąś rękę.

Uderzenie pary






Ta funkcja jest przydatna w przypadku mocnych zagnieceń i grubych materiałów. Po naciśnięciu przycisku uderzenia pary (A.) ze stopy żelazka wydobywa się intensywny strumień pary, co może być bardzo przydatne podczas usuwania uporczywych zagnieceń. Funkcja uderzenia pary może być wykorzystana tylko podczas prasowania w wysokiej temperaturze. Aby uzyskać optymalny rezultat, należy odczekać 5 sekund między naciśnięciami przycisku pary (A.). Aby zapobiec wyciekaniu wody ze stopy żelazka, nie naciskaj przycisku pary w sposób ciągły przez ponad 5 sekund. Odczekaj również co najmniej jedną minutę od włączenia żelazka przed uruchomieniem funkcji uderzenia pary.

Używanie spryskiwacza

Upewnij się, że w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody. Naciśnij kilkakrotnie przycisk spryskiwacza (B.), by nawilżyć prasowaną tkaninę. Woda wydobywa się przez wylot (F.).

Nie należy używać wody perfumowanej, odwapnionej chemicznie, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia lub ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych, gdyż może to spowodować wyciek wody, uszkodzenie urządzenia lub powstawanie plam na ubraniach.

Ustawienia temperatury

Uwaga: Symbol  oznacza, że tego produktu nie wolno prasować!		
Instrukcje na metce	Rodzaj materiału	Oznaczenie na pokrętle (J.)
	Nylon Jedwab	MIN  MAX
	Wełna	
	Bawełna	
	Len	

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po prasowaniu

Aby przedłużyć żywotność żelazka, po zakończeniu prasowania zaleca się opróżnienie zbiornika na wodę. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Opróżnij zbiornik, otwierając klapkę wlewu wody (D.) i odwracając żelazko do góry nogami nad zlewem. Lekko potrząśnij żelazkiem, a następnie zamknij klapkę. Aby wysuszyć pozostałą wilgoć, włącz żelazko ponownie, ustawiając pokrętło (J.) i przełącznik (C.) w pozycji MAX. Poczekać, aż lampka (H.) zgaśnie. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw żelazko do ostygnięcia. Oczyść stopę żelazka suchą szmatką z resztek wilgoci.

Funkcja samooczyszczania

Używaj funkcji samooczyszczania raz na dwa tygodnie. Jeśli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda (czego objawem może być biały pył wydobywający się ze stopy żelazka), należy częściej korzystać z tej funkcji częściej.

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od prądu.
2. Ustaw przełącznik (C.) w położeniu w lewo (brak pary).
3. Napełnij zbiornik na wodę do pozycji MAX. Nie wlewaj octu ani innych środków do zbiornika.
4. Wybierz maksymalną temperaturę prasowania i podłącz żelazko do gniazdka. Gdy lampka (H.) zgaśnie, odłącz urządzenie od prądu.
5. Trzymając żelazko nad zlewem, naciśnij przycisk samooczyszczania (E.). Potrząśnij żelazkiem w tę i z powrotem. Z płyty ceramicznej wydostanie się para i gorąca woda, zanieczyszczenia i kamień zostaną wypłukane.
6. Powtórz proces samooczyszczania, jeśli żelazko nadal zawiera dużo zanieczyszczeń.
7. Po zakończeniu procesu samooczyszczania podłącz żelazko do gniazdka i pozwól mu nagrzać się, aby stopa wyschła. Gdy żelazko osiągnie ustawioną temperaturę, odłącz je od prądu. Delikatnie przesuwaj żelazko po kawałku miękkiej szmatki, aby usunąć wszelkie zacieki, które mogły powstać na stopie żelazka.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól żelazku ostygnąć.

1. Przetrzyj stopę żelazka wilgotną szmatką. Możesz wykorzystać łagodny środek czyszczący.
2. Jeśli do stopy żelazka przykleiły się włókna materiału, spróbuj usunąć je za pomocą szmatki nasączonej roztworem octu.
3. Nigdy nie używaj mocnych kwasów ani zasad, aby uniknąć uszkodzenia stopy żelazka.
4. Jeśli kamień blokuje otwory w stopie żelazka, należy usunąć go wykałaczką; zwróć uwagę, by nie uszkodzić powierzchni stopy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nieprzyjemny zapach lub dym	1. Nowe urządzenie 2. Uszkodzone urządzenie	1. Objawy powinny ustąpić po kilkunastu minutach. 2. Skontaktuj się z serwisem.
Żelazko nie generuje pary	1. Brak wody 2. Urządzenie nie jest wystarczająco nagrzane	1. Odłącz urządzenie od prądu i napełnij zbiornik wodą. 2. Odlóż żelazko i odczekaj chwilę, by żelazko się nagrzało.
Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura	Nieprawidłowe ustawienia temperatury (J.)	Dokonaj korekty ustawień zgodnie z oznaczeniami na metce. Odczekaj chwilę, by żelazko się nagrzało.
Ze stopy żelazka wycieka woda	1. Urządzenie nie jest wystarczająco nagrzane 2. Pokrętko (J.) ustawione na MIN	1. Odlóż żelazko i odczekaj chwilę, by żelazko się nagrzało. 2. Ustaw pokrętko na wyższą wartość.
Mała ilość pary	1. Przełącznik (C.) w niewłaściwej pozycji 2. Zatkane otwory w stopie żelazka	1. Przesuń przełącznik na właściwą pozycję. 2. Wyczyść i udroźnij otwory.
Spryskiwacz nie działa	1. Zbyt niskie ciśnienie powietrza 2. Brak lub niski poziom wody	1. Odczekaj chwilę i naciśnij przycisk spryskiwacza (B.) kilkakrotnie. 2. Dolej wody do zbiornika.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

SZCZEGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

- 1) Gwarancja udzielana jest przez Luxpol sp. z o.o. sp. k., zwaną dalej Gwarantem, na okres 24 miesiące od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie urządzenia zgodnie z tą instrukcją.
- 2) Karta gwarancyjna jest nieważna, jeżeli nie jest w niej wpisana data zakupu potwierdzona pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i czytelnym podpisem sprzedawcy. Karta gwarancyjna jest ważna tylko łącznie z dowodem zakupu.
- 3) Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad produktu określonych w treści niniejszej gwarancji, powstałych z przyczyn tkwiących w produkcji. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- 4) Gwarant zapewnia, że rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 21 dni roboczych (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) od dostarczenia produktu przez Kupującego (tj. uprawnionego z gwarancji). W przypadkach szczególnych rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni roboczych od dostarczenia produktu przez Kupującego. W razie wątpliwości co do zastosowania do danego produktu procedury określonej w zdaniu poprzednim,

- Kupujący może uprzednio to potwierdzić telefonicznie w Centrum Serwisowym.
- 5) Wady zauważone w okresie gwarancji należy zgłaszać niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od ich wykrycia.
 - 6) Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub sklepu, którym produkt nabył, ze wszystkimi dokumentami zakupu (np. paragon), instrukcjami obsługi i materiałami, które otrzymał w czasie jego zakupu, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
 - 7) Gwarancja główna określona w punkcie 1 ulega każdorazowo przedłużeniu o okres, w którym Kupujący nie mógł korzystać z produktu (czyli o czas od chwili zgłoszenia do czasu usunięcia usterki). Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Kupującemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
 - 8) Kupujący ma prawo domagać się wymiany produktu na wolny od wad jeżeli:
 - a) w okresie gwarancji określonym w punkcie 1 w produkcie ujawni się wada, której na podstawie orzeczenia osoby reprezentującej Gwaranta (serwis) nie można usunąć;
 - b) w okresie trwania gwarancji zostanie wykonana 4 razy taka sama naprawa, a produkt nadal wykazuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, uniemożliwiające korzystanie z niej.
 - 9) Decyzję o wymianie produktu na nowy podejmuje wyłącznie Gwarant na podstawie odnotowanych w karcie gwarancyjnej napraw i po sprawdzeniu zasadności żądania wymiany.
 - 10) Ingerencja w produkt niewynikająca z jego normalnej eksploatacji wykonana w okresie gwarancyjnym przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta, powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 - 11) Gwarancja nie obejmuje:
 - a) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na swój koszt (instalacja i podłączenie produktu, konserwacja, wymiana sznurów przyłączeniowych);
 - b) usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu, użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, niedochowania należytej staranności, a także powstałe na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do produktu;
 - c) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia), a także korozji;
 - d) elementów ze szkła, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwień, odprysków i wgniotów.
 - 12) Gwarancji nie podlegają części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.
 - 13) W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego (np. brak wady, niewłaściwa obsługa urządzenia, usterka nieobjęta gwarancją) Gwarant odmawia wykonania naprawy/wymiany produktu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiając jednocześnie Kupującemu uzasadnienie zajętego stanowiska. W sytuacji dalszego podtrzymywania przez Kupującego dotychczasowych twierdzeń odnośnie zasadności zgłaszanej reklamacji, Gwarant, za zgodą Kupującego potwierdzającą pozagwarancyjny i odpłatny charakter usługi, dokona weryfikacji zgłoszenia i ewentualnej naprawy pozagwarancyjnej.
 - 14) Wyklucza się ewentualne inne roszczenia uprawnionego z gwarancji, niż:
 - a) prawo do żądania usunięcia usterki zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji;
 - b) prawo do wymiany w reżimie określonym w punkcie 8 warunków gwarancji.
 - 15) Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w indywidualnych gospodarstwach domowych. Używanie produktu do innych celów powoduje utratę gwarancji.
 - 16) Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – K.C., w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 - 17) Dokonanie naprawy gwarancyjnej będzie poświadczone wpisem serwisu producenta na karcie gwarancyjnej.



KARTA GWARANCYJNA
ŻELAZKO
GOTIE GZE-3000

DATA SPRZEDAŻY

PIECZEĆ/PODPIS

DATA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI	KRÓTKI OPIS USZKODZENIA I NAPRAWY	DATA NAPRAWY

Luxpol sp. z o.o. sp. k.
Tel.: +48 884 944 344
serwis@gotie.pl

www.gotie.pl