

## Google Nest Audio

1

Podłącz urządzenie do prądu.

2

Na smartfonie pobierz aplikację Google Home ze Sklepu Play lub iStore.

3

Podążaj za instrukcjami podanymi w aplikacji.

Aplikacja na Androida



Aplikacja na iOS



## Google Nest Audio

1

Podłącz urządzenie do prądu.

2

Na smartfonie pobierz aplikację Google Home ze Sklepu Play lub iStore.

3

Podążaj za instrukcjami podanymi w aplikacji.

Aplikacja na Androida



Aplikacja na iOS



## Google Nest Audio

1

Podłącz urządzenie do prądu.

2

Na smartfonie pobierz aplikację Google Home ze Sklepu Play lub iStore.

3

Podążaj za instrukcjami podanymi w aplikacji.

Aplikacja na Androida



Aplikacja na iOS



## Google Nest Audio

1

Podłącz urządzenie do prądu.

2

Na smartfonie pobierz aplikację Google Home ze Sklepu Play lub iStore.

3

Podążaj za instrukcjami podanymi w aplikacji.

Aplikacja na Androida



Aplikacja na iOS



## Google Nest Audio

1

Podłącz urządzenie do prądu.

2

Na smartfonie pobierz aplikację Google Home ze Sklepu Play lub iStore.

3

Podążaj za instrukcjami podanymi w aplikacji.

Aplikacja na Androida



Aplikacja na iOS



## Google Nest Audio

1

Podłącz urządzenie do prądu.

2

Na smartfonie pobierz aplikację Google Home ze Sklepu Play lub iStore.

3

Podążaj za instrukcjami podanymi w aplikacji.

Aplikacja na Androida



Aplikacja na iOS



Lekko stuknij wierzch głośnika, by zatrzymać lub przywrócić odtwarzanie utworu.

Aby zmienić głośność, możesz stuknąć prawą część wierzchu głośnika (głośniej) lub lewą część (ciszej).

Pamiętaj, że możesz wyłączyć mikrofon przyciskiem z tyłu urządzenia – urządzenie nie będzie wtedy słuchać ani reagować na komendy słowne.

**Bezpieczeństwo:**

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i w wilgotnym otoczeniu. Nie korzystaj mokrymi rękami – grozi porażeniem!



Lekko stuknij wierzch głośnika, by zatrzymać lub przywrócić odtwarzanie utworu.

Aby zmienić głośność, możesz stuknąć prawą część wierzchu głośnika (głośniej) lub lewą część (ciszej).

Pamiętaj, że możesz wyłączyć mikrofon przyciskiem z tyłu urządzenia – urządzenie nie będzie wtedy słuchać ani reagować na komendy słowne.

**Bezpieczeństwo:**

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i w wilgotnym otoczeniu. Nie korzystaj mokrymi rękami – grozi porażeniem!



Lekko stuknij wierzch głośnika, by zatrzymać lub przywrócić odtwarzanie utworu.

Aby zmienić głośność, możesz stuknąć prawą część wierzchu głośnika (głośniej) lub lewą część (ciszej).

Pamiętaj, że możesz wyłączyć mikrofon przyciskiem z tyłu urządzenia – urządzenie nie będzie wtedy słuchać ani reagować na komendy słowne.

**Bezpieczeństwo:**

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i w wilgotnym otoczeniu. Nie korzystaj mokrymi rękami – grozi porażeniem!



Lekko stuknij wierzch głośnika, by zatrzymać lub przywrócić odtwarzanie utworu.

Aby zmienić głośność, możesz stuknąć prawą część wierzchu głośnika (głośniej) lub lewą część (ciszej).

Pamiętaj, że możesz wyłączyć mikrofon przyciskiem z tyłu urządzenia – urządzenie nie będzie wtedy słuchać ani reagować na komendy słowne.

**Bezpieczeństwo:**

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i w wilgotnym otoczeniu. Nie korzystaj mokrymi rękami – grozi porażeniem!



Lekko stuknij wierzch głośnika, by zatrzymać lub przywrócić odtwarzanie utworu.

Aby zmienić głośność, możesz stuknąć prawą część wierzchu głośnika (głośniej) lub lewą część (ciszej).

Pamiętaj, że możesz wyłączyć mikrofon przyciskiem z tyłu urządzenia – urządzenie nie będzie wtedy słuchać ani reagować na komendy słowne.

**Bezpieczeństwo:**

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i w wilgotnym otoczeniu. Nie korzystaj mokrymi rękami – grozi porażeniem!



Lekko stuknij wierzch głośnika, by zatrzymać lub przywrócić odtwarzanie utworu.

Aby zmienić głośność, możesz stuknąć prawą część wierzchu głośnika (głośniej) lub lewą część (ciszej).

Pamiętaj, że możesz wyłączyć mikrofon przyciskiem z tyłu urządzenia – urządzenie nie będzie wtedy słuchać ani reagować na komendy słowne.

**Bezpieczeństwo:**

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i w wilgotnym otoczeniu. Nie korzystaj mokrymi rękami – grozi porażeniem!

