



# MAD DOG

## MYSZ GAMINGOWA GM750\*

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

\*Dotyczy koloru urządzenia



### OPIS PRZYCISKÓW

1. Lewy
2. Prawy
3. Środkowy/Scroll
4. Przedni
5. Tylny
6. DPI
7. Przełącznik RGB
8. Podświetlenie LED RGB



### INSTALACJA

- Podłącz złącze USB do portu USB w komputerze. Komputer automatycznie wykryje urządzenie i dobierze sterowniki.
- Oprogramowanie można pobrać za pomocą kodu QR lub na <http://maddog.pl/sterowniki/sterowniki-i-instrukcje>



### SPECYFIKACJA

- **Sensor:** Pixart 3325
- **Przyciski:** 7
- **Przełączniki lewy i prawy:** Huano
- **Poziomy DPI:** 6: 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000,  $\geq 10000$  DPI za pomocą oprogramowania
- **Maks. przyspieszenie:** 20 G
- **Szybkość sensora:** 100 IPS
- **Ilość trybów podświetlenia:** 12
- **Oprogramowanie:** Tak
- **Długość przewodu:** 1.7 m
- **Profil:** praworęczny
- **Podświetlenie:** LED RGB

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mysz GM750\*
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

## WYMAGANIA

- PC lub urządzenie ze złączem USB
- Windows, Mac (wszystkie wersje do 2021)

## ZMIANA DPI

W celu zmiany rozdzielczości DPI naciśnij przycisk DPI. Każda zmiana sygnalizowana będzie zmianą koloru podświetlenia logo i kółka przewijania (Scroll). Wartości oraz przypisane do nich kolory można zmienić za pomocą oprogramowania.

## ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

Naciśnij przełącznik RGB na spodzie myszy. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę trybu podświetlenia LED RGB. Ustawienia parametrów koloru oraz szybkości można zmieniać za pomocą oprogramowania.

## UWAGI DO UŻYTKOWANIA

- Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem
- Urządzenia nie należy narażać na wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogące mieć wpływ na prawidłową pracę urządzenia
- Należy unikać nagłych zmian temperatur otoczenia. Po zmianie otoczenia należy odczekać około 30 minut przed podłączeniem urządzenia do komputera

## CZYSZCZENIE

- Przedmuchać wnętrze myszy z kurzu
- Przetrzyj obudowę delikatnie zwilżoną ściereczką

**UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE. DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ WODY ANI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.**

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Euro-pejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

**UWAGA!** Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.