



## TEPPANYAKI

TY 1795



### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem tego urządzenia.  
Zachowaj instrukcję ostrożnie!



2



3

4

1

## Opis urządzenia

1. Uchwyty

2. Zdejmowany, regulowany termostat z przewodem zasilającym

3. Talerz do pieczenia z dziobkiem

4. do odsypywania nadmiaru tłuszczu i soków

Gratulacje! Właśnie kupiłeś wysokiej jakości urządzenie, które zagwarantuje Ci wiele lat przyjemności. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zachowaj uważnie te instrukcje! Wszystkie osoby, które nie przeczytały instrukcji obsługi, nie mogą używać tego urządzenia. Zwróć UWAGĘ na warunki gwarancji.

## **1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA**

---

To urządzenie zostało zbudowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa CE i jest zgodne z ogólnie uznanymi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć wypadków lub uszkodzeń:



- **UWAGA!** Niebezpieczeństwo poparzenia! W wyniku użytkowania urządzenia powierzchnia staje się gorąca. Można dotykać tylko uchwytów lub przycisków sterujących tylko podczas pracy urządzenia.
- **UWAGA!** Po wyłączeniu urządzenia powierzchnie pozostają gorące, co powoduje niebezpieczeństwo poparzenia. Poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed jego wymianą, czyszczeniem lub odstawieniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku min. 8 lat, przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane i poinstruowane, aby używać urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia do gotowania powinny być ustawione w stabilnej pozycji z uchwytami tak, aby uniknąć rozlania gorących płynów.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- **NIE** dotykaj przycisków sterujących, przewodu elektrycznego lub wtyczki mokrymi rękami i **NIE** zanurzaj ich w wodzie lub innym płynie. Należy je czyścić tylko wilgotną szmatką.

- Uszkodzony przewód może spowodować porażenie prądem. NIGDY nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, upadło lub wykazuje awarię, lub jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Natychmiast wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę: po użyciu lub gdy urządzenie NIE jest używane, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo i podczas czyszczenia urządzenia.
- **NIE** używaj oddzielnych zegarów lub systemów zdalnego sterowania.
- ZAWSZE stawiaj urządzenie na solidnej i płaskiej podstawie, takiej jak blat kuchenny lub stół, tak aby urządzenie się nie przesunęło ani nie przewróciło.
- W przypadku użycia przedłużacza:
  - Należy używać wyłącznie przedłużacza o średnicy co najmniej równej średnicy przewodu urządzenia i zintegrowanej wtyczki z uziemieniem oraz o większej mocy niż urządzenie.
  - Podejmij wszelkie niezbędne środki, aby nikt nie potknął się o przedłużacz.
- ZAWSZE całkowicie rozwijaj przewód zasilający.
- NIGDY nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
- NIGDY nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki, grzejniki lub piekarniki.
- Używaj urządzenia wyłącznie przy napięciu sieciowym wskazanym na etykiecie identyfikacyjnej.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku profesjonalnego.

## 2. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Przechowuj opakowanie z dala od dzieci.
- Najpierw sprawdź swoje urządzenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli jest uszkodzone, NIE używaj urządzenia, ale zanieś je z powrotem do punktu sprzedaży.
- Wyczyść urządzenie zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie” (punkt 4) przed pierwszym użyciem.
- Podłącz termostat do urządzenia.
- UWAGA: przycisk termostatu powinien zawsze znajdować się w górnej części.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
- Sprawdź, czy napięcie sieciowe urządzenia jest takie samo jak napięcie sieciowe w Twoim domu.

## 3. OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Całkowicie rozwiń przewód zasilający, podłącz termostat (2) do urządzenia i podłącz urządzenie do gniazdka 230 V.
- Następnie przekręć pokrętkę termostatu do wybranej pozycji.
- UWAGA: urządzenie nagrzewa się teraz. Dotykać tylko pokrętkę termostatu i uchwyty.
- Możesz teraz zacząć piec.
- UWAGA: nie używać ostrych przedmiotów na płycie do pieczenia, może to uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu. WSKAZÓWKA: aby zachować powłokę zapobiegającą przywieraniu, zalecamy regularne smarowanie płyty do pieczenia olejem do pieczenia.

## 4. CZYSZCZENIE

- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i wyciągnij termostat (2) z urządzenia.
- Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć
- Podstawę urządzenia można czyścić wilgotną szmatką.
- Blachę do pieczenia można czyścić miękką ściereczką z wodą z mydłem.
- Wysusz wszystko dokładnie.
- NIGDY nie używaj sztywnych szczotek do mycia naczyń, tylko miękkiej szmatki!
- NIGDY nie zanurzaj tych części w wodzie lub innej cieczy.
- Wyczyść urządzenie po każdym użyciu.

## 5. PRZYDATNE WSKAZÓWKI W PRZYPADKU USTEREK

Nie używaj urządzenia w przypadku awarii.

Urządzenie nie grzeje lub nie świeci się lampka kontrolna:

- Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest podłączone do właściwego napięcia sieciowego, czy jest napięcie sieciowe i czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone.
- => Jeśli nadal występuje usterka, zwróć urządzenie do punktu sprzedaży.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia i natychmiast zwróć je do punktu sprzedaży.

**URZĄDZENIE ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANE DO UŻYTKU DOMOWEGO. WARUNKI GWARANCJI  
WYGAŚNĄ PO PROFESJONALNYM UŻYCIU.  
WADY I/LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA SIĘ INSTRUKCJI OBSŁUGI  
NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ.**

## 6. WARUNKI GWARANCJI

---

Twoja gwarancja zaczyna się w dniu zakupu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za oczyszczenie i właściwe opakowanie wadliwego urządzenia przed przekazaniem go do naprawy. Nie wystarczy owinąć urządzenia papierowym opakowaniem kartonowym. Fritel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostatecznego opakowania, co również nieodwołalnie unieważnia gwarancję.

### Ustalenie gwarancji:

- Gwarancja obejmuje każdą naprawę i/lub bezpłatną wymianę części uznanych za wadliwe przez nasz Dział Obsługi Posprzedażnej, jeśli uszkodzenie jest spowodowane wadliwym projektem, materiałem lub konstrukcją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani normalnego zużycia płyty do pieczenia.

Gwarancja wygasa automatycznie w następujących przypadkach:

- Nieprawidłowe podłączenie, np. napięcia elektryczne.
- Nieprawidłowe lub profesjonalne użycie lub niewłaściwe obchodzenie się.
- W przypadku niewystarczającego opakowania i złego transportu w przypadku wysyłki zwrotnej.

- Brak opieki i czyszczenia.
- Modyfikacje lub naprawy urządzenia wykonane przez osoby nieupoważnione przez nas jako producenta.
- Gdy numery referencyjne zostały zmienione lub usunięte.
- W przypadku usterek nie spowodowanych samym urządzeniem, ale przyczynami zewnętrznymi, kolizją, uszkodzeniem, pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią, piorunem itp.
- W przypadku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.

W przypadku urządzeń, które nie są objęte gwarancją z któregośkolwiek z powyższych powodów, zostaną naliczone wszelkie koszty (transport, administracja, badania, obsługa).

## 7. ŚRODOWISKO

---



Nie wyrzucaj urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami domowymi pod koniec jego życia, ale oddaj je do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko.



**Dystrybutor:  
Terabajt Mateusz Reszka  
Kruszewska 23 15-641  
Krupniki**

**Serwis:  
[serwis@emidas.com.pl](mailto:serwis@emidas.com.pl)**