

Dziękujemy za zakup produktu firmy Haier

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia. Instrukcje zawierają ważne informacje, które mogą pomóc w najlepszym wykorzystaniu urządzenia i zapewniają bezpieczną i właściwą instalację, korzystanie i konserwację.

Instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby zawsze można było z niej skorzystać w celu właściwego użytkowania urządzenia.

W przypadku sprzedaży urządzenia, oddania go lub pozostawienia w opuszczanym mieszkaniu należy też przekazać niniejszą instrukcję obsługi, aby nowy właściciel mógł się zapoznać z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

SPIS TREŚCI

UWAGI	3
PRZED UŻYCIEM	6
FUNKCJE	8
KONSERWACJA.....	14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	15

UWAGI

Legenda

- ⓘ Uwaga
- ⚠ Uwaga
- ⊘ Zabronione

Utylizacja

Występowanie tego symbolu na produkcie, akcesoriach lub materiałach przekazywanych wraz z tymi informacjami oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produktu lub jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarki, zestawu głośnomówiącego, przewodu USB) nie należy go utylizować wraz z innym odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć ewentualnego skażenia środowiska lub uszczerbku na zdrowiu na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy oddzielić te przedmioty od odpadów innego typu oraz poddać je recyklingowi. Takie postępowanie zapewni możliwość ciągłego wykorzystywania przetworzonych zasobów.

Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą produktu lub odpowiednimi władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się w jaki sposób zutylizować sprzęt w przyjazny dla środowiska i bezpieczny sposób. Użytkownicy korporacyjni powinni skontaktować się z dostawcą sprzętu i sprawdzić warunki zakupu. Tego produktu oraz jego akcesoriów elektronicznych nie wolno mieszać z innymi odpadami użytkowymi.



Przed rozpoczęciem użytkowania...

ⓘ To urządzenie jest zasilane prądem zmiennym.

Urządzenie należy podłączyć do źródła normalnego napięcia. W przypadku wahań napięcia może dojść do problemów z uruchomieniem urządzenia, sterownika temperatury lub może dojść do uszkodzenia lub hałaśliwej pracy sprężarki. W takim przypadku należy podłączyć odpowiedni stabilizator napięcia.

ⓘ Należy stosować trójotworowe gniazdo.

W każdym przypadku należy się upewnić, że gniazdo jest połączone z przewodem uziemieniowym i nie modyfikować przewodu i wtyczki zasilającej. Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno podłączyć do gniazda, w przeciwnym razie może dojść do pożaru. Po zamontowaniu urządzenia wtyczka musi być łatwo dostępna, aby w sytuacji awaryjnej możliwe było jej szybkie odłączenie.

⊘ Nie uszkodzić przewodu zasilającego.

Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający w celu odłączenia wtyczki od gniazda. Proszę chwycić wtyczkę dłonią, aby odłączyć ją bezpośrednio od gniazdka.

Korpus urządzenia nie może naciskać na przewód ani go przygniatać.

⊘ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania:

W przypadku uszkodzenia przewodu lub zużycia wtyczki należy zaprzestać dalszej eksploatacji. Zużyty lub uszkodzony przewód zasilający należy wymienić we wskazanym przez producenta punkcie konserwacyjnym lub zlecić to zadanie wykwalifikowanej osobie.

Jeżeli konieczne jest użycie większego przewodu zasilającego, należy użyć dodatkowego przewodu, którego przekrój poprzeczny jest nie mniejszy niż 0,75 mm².

ⓘ Dbać o to, aby otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie były zastonięte.

ⓘ W przypadku ulatniania się łatwopalnego gazu, takiego jak gaz ziemny:

Zamknąć zawór, z którego ulatnia się gaz. Otworzyć drzwi i okna w domu. **NIE** odłączać/podłączać wtyczki zasilającej urządzenia ani innych urządzeń elektrycznych.

ⓘ Uważać na odmrozenia

Nie dotykać wewnętrznej powierzchni komory zamrażarki podczas jej pracy, zwłaszcza mokrymi dłońmi, ponieważ mogą one przymarznąć do powierzchni.

UWAGI

⚠ W przypadku zaprzestania użytkowania urządzenia:

Przechowywać je z dala od źródeł ognia, aby uniknąć wypadków. Wymontować drzwi urządzenia (otworzyć drzwi i unieruchomić je przed wykręceniem śrub), aby uniknąć możliwości wejścia do wnętrza dzieci. Wysłać urządzenie do wskazanego miejsca utylizacji.

⚠ Otworzyć drzwi za pomocą uchwyty.

⚠ Aby uniknąć pożaru, w pobliżu zamrażarki nie wolno przechowywać ani użytkować benzyny oraz innych łatwopalnych substancji.

⚠ W zamrażarce nie wolno przechowywać substancji łatwopalnych, wybuchowych oraz bardzo żrących kwasów, zasad ani innych chemikaliów.

⚠ Nie wolno przechowywać piwa butelkowego ani innych napojów w zamrażarce, ponieważ mogą one wybuchnąć podczas zamrażania.

⚠ Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.

⚠ Zwracać uwagę na zachowanie dzieci.

Dzieci powinny zostać ostrzeżone, aby nie bawiły się urządzeniem.

Nie opierać się na drzwiach, aby uniknąć obrażeń, ponieważ może to doprowadzić do spadnięcia drzwi lub przewrócenia urządzenia.

Upewnić się, że dzieci nie mają możliwości włożenia dłoni ani stóp w otwory lub łączenia boczne części metalowych, takich jak komora chłodzenia lub tył urządzenia, aby uniknąć urazów.

Nie umieszczać niestabilnych przedmiotów (ciężkich przedmiotów, zbiorników napełnionych wodą) na górze urządzenia, aby uniknąć urazów na skutek ich spadnięcia lub porażenia prądem w wyniku zetknięcia z wodą.

⚠ Przechowywać z dala od wody

Nie używać wody do spryskiwania lub przepłukiwania lodówki oraz nie ustawiać lodówki w mokrym miejscu lub w miejscu, w którym może dochodzić do częstego oblewania wodą, aby uniknąć naruszenia izolacji elektrycznej urządzenia albo porażenia prądem i pożaru.

⚠ Nie uszkodzić obwodu układu chłodzenia

Rozmontowywanie i wprowadzanie zmian w zamrażarce wymaga zdobycia odpowiedniego zezwolenia.

Gwałtowne przemieszczanie zamrażarki może doprowadzić do uszkodzenia przewodów chłodzących.

Naprawą urządzenia mogą się zajmować wyłącznie profesjonaliści.

⚠ Odłączyć wtyczkę zasilającą w następujących sytuacjach:

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji lub w przypadku awarii urządzenia albo utraty zasilania należy odłączyć wtyczkę zasilającą lodówki. W przypadku odłączania urządzenia odczekać przynajmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem, ponieważ częste uruchamianie może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki.

⚠ Ta zamrażarka jest urządzeniem gospodarstwa domowego, przeznaczonym wyłącznie do przechowywania żywności. W urządzeniu nie wolno przechowywać krwi, leków, produktów biologicznych, ani innych produktów tego rodzaju.

⚠ Należy utrzymywać pełną drożność otworów wentylacyjnych w obudowie lub wbudowanych w urządzenie. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nie posiadających dostatecznej wiedzy lub doświadczenia, o ile nie znajdują się one pod nadzorem lub nie zostały przeszkolone w obsłudze urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w takich miejscach jak

- pracownice zaplecza kuchenne w sklepach, biurach i innych zakładach pracy;
- gospodarstwa, pokoje w hotelach, motelach i innych kwaterach gościnnych;
- rezydencje oferujące zakwaterowanie ze śniadaniem;
- firmy cateringowe i podobne organizacje niedetaliczne.

Porady dotyczące oszczędzania energii

Zamontować urządzenie w chłodnym, suchym pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji.

Podczas zamontowywania urządzenia należy zachować odstęp przynajmniej 10 cm powyżej i wokół zamrażarki, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Poczekaj aż ciepła żywność ostygnie, zanim umieści się ją w urządzeniu.

Nie otwierać drzwi urządzenia przez zbyt długi czas podczas wkładania lub wyjmowania żywności. Im krócej otwarte są drzwi urządzenia, tym mniej lodu otworzy się w jego wnętrzu.

Regularnie czyścić tył zamrażarki. Kurz zwiększa zużycie energii.

Nie ustawiać temperatury na niższą niż to potrzebne.

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

UWAGI

Zamrażanie i przechowywanie świeżej żywności

Żywność należy przechowywać z zachowaniem odstępu między poszczególnymi paczkami, ponieważ zwiększa to wydajność chłodzenia.

Warto przechowywać żywność pogrupowaną na kategorie, aby łatwiej odnajdywać potrzebne paczki. Żywność należy szczelnie zamknąć przed umieszczeniem w zamrażarce, aby uniknąć utraty wody i zniekształcenia naturalnego zapachu.



Opcjonalnie można opakować żywność przed umieszczeniem jej w zamrażarce. Zewnętrzna powłoka opakowania musi być sucha, aby uniknąć przymarzania paczek do siebie. Materiały wykorzystywane do pakowania powinny być bezzapachowe, szczelne, nie trujące i nie toksyczne.

Zalecamy, aby oznaczyć porcję opisując ją następującymi informacjami:

- Nazwa żywności
- Masa porcji
- Ilość (ilość kawałków)
- Data zamrożenia
- Data końcowa przechowywania

Wewnątrz zamrażarki znajduje się schemat opisujący czas przechowywania standardowych rodzajów żywności:

PUDEŁKO Z PIZZĄ

		
2-6	4-8	6-12
		

1. Potrawy, lody, kiełbasa, pieczywo
2. Ryby, krewetki, jagnięcina, mięso
3. Warzywa, owoce, drób, wołowina

Żywność powinna być świeża, dojrzała i dobrej jakości.

Świeże warzywa i owoce należy zamrozić, jeżeli jest to możliwe, niezwłocznie po zbiorach, aby zachować większość substancji odżywczych, strukturę, fakturę, kolor i smak.

W przypadku mięs i dziczyzny zaleca się, aby przed zamrożeniem produkty te odpowiednio długo dojrzewały na haku.

Gorąca żywność powinna być schłodzona do temperatury pokojowej przed umieszczeniem jej w zamrażarce.

⚠ Z zamrażarki należy wyjmować tylko wymaganą ilość żywności. Nie wolno ponownie zamrażać odmrożonej żywności, chyba że została wcześniej ugotowana, w przeciwnym razie może dojść do pogorszenia jej właściwości.

Unikać kładzenia świeżej żywności bezpośrednio obok głęboko zmrożonej żywności. Głęboko zmrożona żywność może się rozmrozić i nie przetrwać przewidzianego okresu przechowywania.

W celu mocnego mrożenia włączyć funkcję szybkiego mrożenia (patrz rozdział dotyczący funkcji) na 2 godziny przed włożeniem do zamrażarki świeżej żywności.

⚠ Nie wkładać zbyt dużych ilości świeżej żywności do zamrażarki. Lepiej zapoznać się z wydajnością chłodzenia zamrażarki.


Zwykle 24 godziny wystarczają, aby zakończyć proces mrożenia. Po tym czasie funkcja zostanie automatycznie wyłączona.

W przypadku zamrażania małej ilości żywności można wyłączyć funkcję ręcznie po kilku godzinach, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii.

PRZED UŻYCIEM

Opis

Ten schemat może być nieco inny niż układ zakupionej przez Państwa zamrażarki.




uchwyty transportowe z przodu, samonastawne kółka transportowe z tyłu

W celu zwiększenia przestrzeni w zamrażarce można wyciągnąć duże szuflady, schowek super store i małą szufladę.

PRZED UŻYCIEM

Lokalizacja urządzenia

Zamrażarka powinna być ustawiona poziomo na płaskiej i wytrzymałej powierzchni. W przypadku ustawienia urządzenia na podwyższeniu należy zastosować płaskie, wytrzymałe i ognioodporne materiały. Nie wolno stosować elementów opakowania piankowego do podwyższenia urządzenia. Jeżeli zamrażarka jest nieznacznie niestabilna, można wydłużyć lub skrócić regulowane stopki zamrażarki, dokręcając je w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu zwiększenia lub zmniejszenia wysokości urządzenia. Aby zagwarantować wysoką wydajność zamrażarki, nie wolno ustawiać jej w miejscu bezpośrednio naświetlanym przez promienie słoneczne ani w miejscu, w którym byłaby ona narażona na działanie grzejników. Należy zamontować urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, zachowując przynajmniej 10 cm prześwitu ponad i wokół zamrażarki.



Nie wolno umieszczać zamrażarki w mokrym miejscu ani w miejscu, w którym może zostać oblana wodą. Wyczyścić i wysuszyć wszelkie kałuże i plamy miękką szmatką, aby zapobiec powstawaniu rdzy.

Nie ustawiać zamrażarki w miejscu, w którym temperatura jest zbyt niska (poniżej 5°C). Nie trzymać zamrażarki na zewnątrz ani w deszczu.

Przygotowanie do użytkowania

Zdjąć wszystkie elementy opakowania, wymontować piankową podstawę oraz akcesoria przymocowane taśmą przylepną.


Umieścić zamrażarkę w odpowiednim miejscu (patrz informacje zawarte w rozdziale dotyczącym Lokalizacji urządzenia).

Wyczyścić wewnątrz i zewnątrz zamrażarki przed rozpoczęciem jej użytkowania (patrz rozdział dotyczący Odmrażania i czyszczenia).

Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu urządzenia należy pozostawić je w trybie pracy jałowej przez przynajmniej 6 godzin przed włączeniem, aby upewnić się, że pracuje w normalny sposób.

FUNKCJE

Panel sterowania



Uruchamianie

"Uwaga: Wysoka temperatura alarm nie będzie dźwięk, gdy do lodówki po raz pierwszy włączony. to tylko dźwięk po 3 godzinach jeśli chłodnia nie przycichnie poniżej 0c. "

Włożyć wtyczkę do gniazdka, aby włączyć zamrażarkę. W tym momencie wskaźnik C wyświetla rzeczywistą temperaturę wewnątrz zamrażarki.

Dioda alarmowa F i sygnał dźwiękowy poinformują o tym, że temperatura wewnątrz zamrażarki nie jest wystarczająco niska, aby możliwe było przechowywanie żywności. Naciśnięcie przycisku A3 w celu wybrania funkcji „Alarm”, a następnie naciśnięcie przycisku A4 umożliwia wyłączenie sygnału dźwiękowego, jednak na zamrażarce będzie się świeciła kontrolka ostrzegawcza, dopóki urządzenie nie osiągnie temperatury 0 °C. Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się temperatura 0°C, warunek alarmowy wyłączy się automatycznie, a zamrażarka będzie gotowa do przechowywania żywności.

Sprawdzić panel sterowania:

Dotknąć któregoś z przycisków na ekranie wyświetlacza i sprawdzić, czy obszar wskazania temperatury i wybrana ikona są podświetlone.

Ustawianie temperatury:

Aby ustawić temperaturę, nacisnąć przycisk A2. Podczas ustawiania temperatury dwie liczby na wyświetlaczu będą pokazywały punkt nastawy w trybie migającym. Dodatkowe naciśnięcie tego przycisku zmieni wartość punktu nastawy w trybie pracy cyklicznej i w trybie zmniejszania z -14°C na -26°C.

W przypadku niewykonania żadnej czynności przyciskiem OK przez 5 sekund, ustawiona wartość zostanie automatycznie zapisana.

Po ustawieniu temperatury dwie liczby na wyświetlaczu zaczną ponownie wyświetlać temperaturę w zamrażarce.

Fabrycznie ustawiona wartość temperatury to -18°C. Zaleca się używanie domyślnych ustawień. Nie trzeba ich dostosowywać.

Funkcja zasilania:

Nacisnąć przycisk A4 przez 5 sekund w celu wyłączenia zamrażarki; ponowne naciśnięcie spowoduje jej włączenie.

! Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnić się, że odłączono urządzenie od źródła zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki; nie wystarczy wyłączyć urządzenia za pomocą przycisku włączania/wyłączania.

FUNKCJE

Funkcje zamrażarki

SZYBKIE ZAMRAŻANIE: Nacisnąć przycisk A3 w celu wybrania funkcji „S.FRZ”, a następnie nacisnąć przycisk A4 w celu aktywowania trybu szybkiego mrożenia świeżej żywności.

Zapali się dedykowana lampka E, która oznacza, że funkcja jest włączona oraz udało się aktywować funkcję. Kontrolka będzie włączona do chwili wyłączenia funkcji.

Jeżeli konieczne jest zamrożenie dużej ilości żywności w tym samym czasie, zaleca się aby włączyć funkcję 30 godzin przed włożeniem żywności. Funkcja wyłączy się automatycznie po 56 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie. Zużycie energii zwiększy się, jeżeli funkcja będzie włączona.

FUNKCJA ECO: Jeżeli ekran jest odblokowany, nacisnąć przycisk A3 w celu wybrania funkcji „ECO”, następnie nacisnąć przycisk A4 w celu aktywowania funkcji oszczędzania energii, ustawiając temperaturę w zakresie od -18°C do -14°C. W przypadku ustawienia temperatury -19°C lub niższej, zostanie ona automatycznie zmieniona na -18°C, jeżeli funkcja ECO będzie włączona.

W przypadku włączenia funkcji dioda LED D będzie włączona do czasu wyłączenia funkcji.

Za pomocą przycisku A3 można wybrać funkcję „ECO”, następnie za pomocą przycisku A4 można wyłączyć funkcję.

Nie można używać równocześnie funkcji ECO i funkcji szybkiego zamrażania.

FUNKCJA ECO 2: Jeśli ustawiona została wartość temperatury z przedziału między -23°C a -26°C, po 56 godzinach pracy zamrażarki temperatura zostanie automatycznie przestawiona na -22°C w celu mniejszego zużycia energii i odpowiedniego zabezpieczenia żywności. Zwykła żywność będzie właściwie zabezpieczona w temperaturze -18°C lub niższej, jednak ustawienie zbyt niskiej temperatury zwiększa zużycie energii elektrycznej. (Funkcji nie trzeba ustawiać ręcznie).

Blokada dziecięca: Po odblokowaniu ekranu nacisnąć przycisk A3, aby wybrać funkcję blokady dziecięcej, a następnie nacisnąć przycisk A4, co spowoduje włączenie funkcji. Odblokowanie: Dotknąć któregośkolwiek przycisku na ekranie, co spowoduje podświetlenie ekranu wyświetlacza i przycisku blokady dziecięcej; nacisnąć przycisk A3, przycisk blokady dziecięcej zacznie migać; nacisnąć przycisk A4, ekran zostanie odblokowany.

Jeśli ekran jest zablokowany, przycisk A2 nie działa. Po naciśnięciu przycisku A3 aktywna jest jedynie ikona funkcji Blokada dziecięca, natomiast funkcja wyłącznika zasilania przycisku A4 pozostaje niedostępna.

Sygnaly alarmowe


ALARM TEMPERATURY: jeżeli temperatura w zamrażarce przekroczy 0°C, przerywany sygnał dźwiękowy i migająca dioda LED F poinformują o alarmie temperatury. Na wyświetlaczu pojawi się kod HH

Po odblokowaniu ekranu nacisnąć przycisk A3 w celu wybrania funkcji „Alarm”, następnie nacisnąć przycisk A4, co umożliwi wyłączenie sygnału dźwiękowego, jednak stan alarmu będzie włączony dopóki wewnętrzna temperatura nie spadnie poniżej 0°C.

ALARM DRZWI: W przypadku pozostawienia otwartych drzwi przez 60 sekund, przerywany sygnał dźwiękowy poinformuje o nienormalnych warunkach pracy. Warunek alarmowy zostanie wyłączony po zamknięciu drzwi lub po naciśnięciu przycisku wyboru funkcji Alarmu i naciśnięciu przycisku OK, jednak w drugim przypadku warunek alarmowy ponownie uruchomi sygnał dźwiękowy po 120 sekundach, jeżeli drzwi nadal będą otwarte.

W takim wypadku należy sprawdzić po kolei: (1) czy drzwi dobrze się zamykają i otwierają; (2) czy drzwi są często otwierane lub czy jednorazowo nie pozostają otwarte zbyt długo; (3) czy w zamrażarce nie umieszczona jest zbyt duża żywność naraz; jeżeli powyższe warunki są spełnione, alarm można wyłączyć. Dopóki temperatura wewnątrz zamrażarki nie spadnie do poziomu 0°C lub niższego, na wyświetlaczu będzie widniał kod „HH”.

Zamontowanie urządzenia w zabudowie kuchennej



Urządzenie można zamontować w zabudowie kuchennej. W celu dopasowania urządzenia do wysokości elementów zabudowy kuchennej można dodać odpowiedni element podwyższający. W przypadku dodania urządzenia do zabudowy standardowych elementów kuchennych (maks. głębokość 580 mm) urządzenie można zamontować bezpośrednio obok elementu zabudowy kuchennej. Drzwi urządzenia wystają względem przodu kuchni o 34 mm z boku oraz 55 mm po środku urządzenia. Dzięki temu można je bez problemów otwierać i zamykać.

Ważne informacje dotyczące wentylacji:

Z tyłu elementu podwyższającego należy zapewnić kanał wentylacyjny o głębokości przynajmniej 50 mm na całej szerokości elementu podwyższającego.

Przestrzeń wentylacyjna pod sufitem musi mieć powierzchnię przynajmniej 300cm².

Im większa przestrzeń wentylacyjna, tym większe oszczędności energii podczas pracy urządzenia. W przypadku zamontowania urządzenia zawiasami przy ścianie, odległość między urządzeniem a ścianą musi wynosić przynajmniej 55 mm. Wartość ta odpowiada odległości odstawania uchwytu po otwarciu drzwi.

Informacje dotyczące użytkowania

1. OTWIERANIE POKRYWY

Aby otworzyć górną pokrywę, podnieść ją delikatnie i otworzyć do zewnątrz. Otworzyć pokrywę w celu umieszczenia żywności w szufladzie.


Zamknąć pokrywę, aby nie stykała się z drzwiami.

Istnieje również możliwość wyjęcia szuflady w celu zwiększenia miejsca w zamrażarce.

UWAGA: Do dwóch górnych półek przymocowano zamknięcia. Nie należy przechowywać jedzenia z przodu szklanej płyty, ponieważ może to utrudniać domknięcie. Aby domknąć drzwiczki, należy zmienić rozmieszczenie żywności.

Ostrzeżenie: Przed zamknięciem drzwi zamrażarki należy domknąć pokrywę.

Aby nie dopuścić do rozmrożenia, należy szczelnie zamykać drzwi zamrażarki.



2. WYJMOWANIE SZUFLAD

Wyciągnąć do końca szufladę, następnie delikatnie je podnieść w celu wyjęcia.

Szuflady (oprócz dolnej szuflady) można wyjąć w celu zwiększenia przestrzeni w urządzeniu.




Suwaki dostępne w niektórych modelach.

3. SZUFLADA SUPER STORE

Całkowicie wyciągnąć szufladę super store. Podnieść i wyciągnąć ją z teleskopowych prowadnic.

UWAGA: Niektóre modele dużych szuflad są wysuwane. Jak poprawnie wysunąć szufladę: wyjmij z szuflady jedzenie i wsuń ją do końca, a następnie unieś tylną część i wysuń szufladę. Nie unosz szuflady póki jest zablokowana.

Po zwolnieniu blokady szuflada powinna wysunąć się bez problemu, jeśli jednak tak się nie stanie, ponownie wsuń ją do końca i powtórz czynności.





4. WYTWARZANIE KOSTEK LODU

Niektóre modele są wyposażone w system produkcji kostek lodu, zawierający tace na kostki z urządzeniem do wyjmowania oraz pojemnik na lód.

A

B



5. Wyjąć tace na lód

Wyczyścić i napełnić wodą. Zamontować tace na wsporniku.

Poczekaj kilka godzin na przygotowanie lodu, następnie obrócić pokrętła w celu wyjęcia kostek lodu.

Kostki lodu wypadną bezpośrednio do pojemnika na lód.

6. Pojemniki na drzwiach mogą pomieścić pakowaną PIZZĘ o grubości mniejszej niż 30 mm lub inną pakowaną żywność o małej grubości.

FUNKCJE

I Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
wymontowywanie drzwi z prawej strony (①&②).
(Graficzne przedstawienie w instrukcji obsługi, którą
ostatnią stroną.)

① (Rysunek ①)

1、

1.1

Za pomocą śrubokrętu płaskiego zdemontować osłonę zawiasu po prawej stronie, a następnie oddzielić złącze przymocowane u góry zawiasu.

1.2

Za pomocą śrubokrętu krzyżowego poluzować śruby zawiasu. Zdjąć górny zawias.

1.3

Unieść drzwi do góry, aby zdjąć je z zamrażarki.

2、

2.1

Za pomocą śrubokrętu płaskiego zdjąć małą pokrywę po lewej stronie szafki. Zamontować ją w otworze po prawej stronie szafki.

2.2

Zdjąć nakładkę z przedniej części szafki, a następnie pociągnąć przewód sygnałowy w lewą stronę szafki.

2.3

Umieścić przewód sygnałowy w rowku przedniej nakładki i przymocować go do przedniej nakładki.

3、

3.1

Zdemontować kołnierz wałka zawiasu po prawej stronie oraz pokrywę po lewej stronie drzwi.

3.2

Docisnąć kabel sygnałowy po prawej stronie drzwi w rowek listwy dekoracyjnej i domknąć pokrywę.

3.3

Wyciągnąć kabel sygnałowy z rowka po lewej stronie drzwi, docisnąć w kołnierzu wałka zawiasu, a następnie umieścić w listwie dekoracyjnej.

4、

4.1

Zdemontować element metalowego ogranicznika po prawej stronie drzwi i przymocować go w odpowiednim miejscu po lewej stronie drzwi.



Odłączyć zasilanie i opróżnić urządzenie przed przystąpieniem do wykonywania czynności.

4.2

Za pomocą śrubokrętu krzyżowego wymontować dolny zawias.

5、

A. Za pomocą kluczy lub szczypiec wymontować wałek zawiasu i zamocować go w lewym otworze zawiasowym.

B. Za pomocą śrubokrętu z łbem poprzecznym wykręcić śruby z lewej strony korpusu szafy zamrażarki i zamocować je z prawej strony. Zamocować dolny zawias z lewej strony.

6、

6.1

Umieścić drzwi na wałku przytwierdzonym do komory.

7、

7.1

Wyjąć dodatkowy zawias oraz osłonę zawiasu z szuflady zamrażarki i umieścić zdemontowany zawias oraz osłonę zawiasu w torbie, a następnie schować je w bezpiecznym miejscu.

7.2

Umieścić zawias w otworze z lewej strony drzwi, a następnie przytwierdzić zawias za pomocą śrub i uziemić je, kładąc podkładki pod śrubami.

7.3

Połączyć złącza na szafce ze złączami na drzwiach i przymocować osłonę zawiasu.

②(Rysunek ②)

1

- A. Open de deur
- B. Duw omlaag om de twee kleine deksels aan respectievelijk de linker- en rechterkant te verwijderen
- C. Wrik het voordeksel naar buiten

2

- A. Verwijder het kleine deksel aan de rechterkant van de behuizing van de deur met een schroevendraaier
- B. Verwijder de sierstroken door met een schroevendraaier naar binnen te wrikken

3

- A. Maak scharnierschroeven los met een kruiskopschroevendraaier. Verwijder het bovenste scharnier
- B. Koppel de kabelaansluiting los

4

- A. Beweeg de behuizing van de deur naar boven om deze te verwijderen
- B. Verwijder het onderste scharnier met een kruiskopschroevendraaier

5

- A. Gebruik sleutels of tangen om de pen van het scharnier te verwijderen en steek deze in het gat aan de linkerkant van de scharnier.
- B. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroeven uit de linkerkant van de behuizing van de kast te halen, en bevestig deze schroeven aan de rechterkant van de kast. Bevestig de onderste scharnier aan de linkerkant.

6

- A. Gebruik een platkopschroevendraaier om de schroefplug aan de rechterkant van de behuizing van de deur los te wrikken.
- B. Verwijder de pen van het bovenste scharnier en bevestig deze omgekeerd aan het scharnier. Verplaats de schroefplug naar de linkerkant en steek deze in het schroefgat.

II

Zamiana strony otwierania uchwytu: zgodnie z różnymi konfiguracjami (rysunek wygląda inaczej).

Uchwyt pomocniczy: (Rysunek 1&2)

- A. Za pomocą śrubokręta z płaskim łbem odczepić górną osłonę uchwytu. Wykręcić dwie śruby, a następnie wymontować uchwyt.
- B. Za pomocą śrubokręta z płaskim łbem podważyć zatyczkę śruby z prawej strony korpusu drzwi. Przesunąć zatyczkę śruby w lewą stronę i zaślepić otwór na śrubę. Zamocować uchwyt z prawej strony i osłonić go.

7

- A. Podłączyć przewód sygnałowy w taśmie dekoracyjnej drzwi do terminala w zawiasie. Uwolnić wiązkę przewodów i umieścić ją w osłonie taśmy dekoracyjnej.
- B. Zamocować taśmy dekoracyjne i przypiąć ich małą osłonę z prawej strony.
- C. Zamknąć górną, przednią pokrywę szafki. Włożyć lewą i prawą, małą pokrywę w rowek.

Zwykły uchwyt: (Rysunek)

- A. Za pomocą śrubokręta z płaskim łbem odczepić górną osłonę uchwytu. Wykręcić dwie śruby, a następnie wymontować uchwyt.
- B. Za pomocą śrubokręta z płaskim łbem podważyć zatyczkę śruby z prawej strony korpusu drzwi. Przesunąć zatyczkę śruby w lewą stronę i zaślepić otwór na śrubę.
- C. Zamocować uchwyt z prawej strony i osłonić go.

KONSERWACJA

Rozmrażanie i czyszczenie

ROZMRAŻANIE ZAMRAŻARKI: Zamrażarka rozmraża się automatycznie. Nie wymaga to dodatkowych czynności ręcznych.

CZYSZCZENIE: Urządzenie należy regularnie czyścić, aby zapobiec brzydkiemu zapachowi przechowywanych produktów.

Przed rozpoczęciem czyszczenia zamrażarki odłączyć przewód zasilający.

Wyczyścić lodówkę ciepłą wodą za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki (można dodać delikatnego środka czyszczącego).

Wyczyścić krople wody na powierzchni lodówki suchą szmatką.


Należy zawsze utrzymywać w czystości uszczelkę drzwi.

⚠ Lodówka jest bardzo ciężka. W przypadku przenoszenia jej w celu wyczyszczenia lub naprawy, należy uważać aby nie uszkodzić drzwi. Podczas przenoszenia zamrażarka powinna być ustawiona pionowo. Nie przemieszczać zamrażarki przechylając ją, aby uniknąć uszkodzenia podłogi.

⚠ Nie ochlapywać ani nie sfluksiwać zamrażarki wodą, aby uniknąć uszkodzenia izolacji elektrycznej.

⚠ Nie czyścić twardą szczotką, szczotką drucianą, środkiem czyszczącym w proszku, benzyną, octanem pentylu, acetonem ani innym, podobnymi roztworami organicznymi, ciepłą wodą ani roztworami kwasów lub zasad.

⚠ Do czyszczenia ekranu wyświetlacza lub innych urządzeń elektrycznych nie wolno stosować suchej szmatki.



Zakończenie użytkowania

Jeżeli zamrażarka nie będzie użytkowana przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilania i wyczyścić urządzenie w opisany wyżej sposób.

Zablokować drzwi zamrażarki w położeniu otwarcia, aby uniknąć zepsucia produktów pozostawionych w schowku.

⚠ Aby zapewnić długi okres użytkowania urządzenia, nie należy wyłączać zamrażarki, o ile nie jest to konieczne.

Przenoszenie zamrażarki

Odłączyć wtyczkę zasilającą i wyłączyć zasilanie.

Wyjąć żywność z zamrażarki.

Zabezpieczyć szuflady i inne ruchome części w zamrażarce za pomocą taśmy przylepnej.

Zamknąć drzwi i zabezpieczyć je taśmą przylepną, aby nie otworzyły się podczas przenoszenia.

Nie przechylać zamrażarki bardziej niż o 45 stopni (kąt względem położenia pionowego), aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzącego podczas przenoszenia zamrażarki.

Owinąć stopy zamrażarki, aby uniknąć porysowania podłogi. Nie wolno przesuwając zamrażarki na siłę. Nie przeciągać zamrażarki za uchwyt, pokrywę lub przewody, aby uniknąć ich uszkodzenia i urazów.

⚠ Nie ustawiać lodówki poziomo.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed skontaktowaniem się z serwisem należy najpierw zapoznać się z poniższą tabelą rozwiązywania problemów. Może ona pozwolić Państwu zaoszczędzić czas i ograniczyć wydatki. Tabela zawiera listę standardowych problemów, oprócz problemów wywołanych wadami fabrycznymi lub materiałowymi.

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Obsługa zamrażarki		
Sprężarka nie działa	Urządzenie pracuje w cyklu rozmrażania. Zamrażarka nie jest podłączona do źródła zasilania. Urządzenie jest wyłączone.	<input type="checkbox"/> Jest to normalne w przypadku zamrażarki z funkcją automatycznego rozmrażania. <input type="checkbox"/> Sprawdzić, czy wtyczka, gniazdko lub bezpiecznik nie uległy uszkodzeniu. Jeżeli tak nie jest, włączyć zasilanie. <input type="checkbox"/> Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, aby ponownie włączyć zamrażarkę.
Zamrażarka włącza się często lub pracuje zbyt długo	Temperatura wewnątrz lub na zewnątrz jest zbyt wysoka. <input type="checkbox"/> Zamrażarka była wyłączona przez długi czas. <input type="checkbox"/> Zbyt często otwiera się drzwi lub pozostawia się je otwarte przez zbyt długi czas. <input type="checkbox"/> Drzwi zamrażarki nie są szczelnie zamknięte. <input type="checkbox"/> Ustawiono zbyt niską temperaturę. <input type="checkbox"/> Uszczelka drzwi jest brudna, zużyta, pęknięta lub niedopasowana. <input type="checkbox"/> Sprężarka jest brudna.	<input type="checkbox"/> W takim przypadku to normalne, że zamrażarka pracuje dłużej. <input type="checkbox"/> Zwykle całkowite schłodzenie zamrażarki trwa od 8 do 12 godzin. <input type="checkbox"/> Ciepłe powietrze wnika do zamrażarki i powoduje jej częste uruchamianie. Drzwi nie należy otwierać zbyt często. <input type="checkbox"/> Upewnić się, że zamrażarka jest ustawiona na płaskim podłożu i że żywność albo pojemnik nie blokują drzwi. <input type="checkbox"/> Ustawić wyższą temperaturę, aż do uzyskania zadowalającej temperatury wewnątrz zamrażarki. Dojście do żądanej temperatury zajmuje 24 godziny. <input type="checkbox"/> Wyczyścić lub wymienić uszczelkę drzwi. Szczelina odciekowa uszczelki drzwi wydłuża czas pracy sprężarki, potrzebny do utrzymania żądanej temperatury. <input type="checkbox"/> Wyczyścić skraplacz.
Zbyt wysoka temperatura		
Zbyt wysoka temperatura wewnątrz urządzenia	Zbyt często otwiera się drzwi lub pozostawia się je otwarte przez zbyt długi czas. <input type="checkbox"/> Temperatura jest ustawiona na zbyt dużą wartość. <input type="checkbox"/> Drzwi nie zamykają się szczelnie. <input type="checkbox"/> Skraplacz jest brudna.	Przy każdym otwarciu drzwi do lodówki wnika ciepłe powietrze. Należy w miarę możliwości jak najrzadziej otwierać drzwi. <input type="checkbox"/> Ponownie ustawić temperaturę. <input type="checkbox"/> Upewnić się, że zamrażarka jest ustawiona na płaskim podłożu i że żywność albo pojemnik nie blokują drzwi. <input type="checkbox"/> Wyczyścić skraplacz.
Woda / wilgoć / szron na zewnątrz zamrażarki		
Wilgoć gromadzi się na zewnętrznej powierzchni zamrażarki	<input type="checkbox"/> Wilgotne otoczenie. <input type="checkbox"/> Drzwi nie zamykają się szczelnie. Powoduje to kondensowanie zimnego powietrza wewnątrz zamrażarki i ciepłego na zewnątrz.	Jest to normalne w wilgotnym klimacie. Wilgoć zmniejsza się wraz ze spadkiem wilgotności powietrza. <input type="checkbox"/> Upewnić się, że podłoże jest płaskie i że drzwi nie są zablokowane przez żywność lub pojemniki; szczelnie zamknąć drzwi.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Brzydki zapach w zamrażarce		
Wnętrze zamrażarki jest brudne	Wnętrze zamrażarki wymaga wyczyszczenia. □ W zamrażarce przechowywana jest żywność wydzielająca mocny zapach.	Wyczyścić wnętrze lodówki. (Patrz Rozmrażanie i czyszczenie) □ Sprawdzić, czy nie doszło do zepsucia żywności. Wyjąć zepsutą żywność lub żywność wydzielającą mocny zapach z zamrażarki.
W przypadku usłyszenia		
krótkich sygnałów dźwiękowych	Drzwi zamrażarki są otwarte. □ Temperatura w zamrażarce jest zbyt wysoka. □ Niektóre części mogą być uszkodzone.	Zamknąć drzwi lub ręcznie wyłączyć alarm. □ Włączenie alarmu jest czymś normalnym podczas pierwszego uruchomienia lub podczas pierwszego chłodzenia żywności. Istnieje możliwość ręcznego wyłączenia alarmu. □ W tym celu należy się skontaktować z pracownikami obsługi posprzedażnej.
Nienormalny dźwięk	Zamrażarka nie jest umieszczona na płaskim podłożu. □ Zamrażarka dotyka przedmiotów w jej otoczeniu.	Wyregulować stopy, aby wypoziomować lodówkę. □ Usunąć przedmioty z jej otoczenia.
Delikatny dźwięk przypominający szum wody	Jest to dźwięk układu chłodzącego.	Normalny.
Ogrzewanie szafki	Układ chłodzący pracuje.	Zapobiega to kondensacji wilgoci i jest czymś normalnym.

Tabliczka z nazwą

Tabliczka z nazwą znajduje się wewnątrz komory zamrażarki i jest przyklejona nisko u dołu, po lewej stronie.

Tabliczka z nazwą dostarcza ważnych informacji dotyczących urządzenia i nie wolno jej zmieniać ani zdejmować.

Pojemność i znamionowe zużycie energii na tabliczce z nazwą są zgodne z odpowiednimi normami.

Odnosnie danych technicznych można znaleźć na tabliczce znamionowej i etykiecie energetycznej wewnątrz produktu.

Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w temperaturze otoczenia wskazanych poniżej:

SN	+ 10°C~+32°C
N	+ 16°C~+32°C
ST	+ 16°C~+38°C
T	+ 16°C~+43°C