



MAD DOG



**MYSZ
GAMINGOWA
GM515**

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy ingerować we wnętrzu urządzenia, dokonywać prób samodzielnej naprawy ani modyfikacji.
2. Urządzenie nie jest zabawką i należy je chronić przed dziećmi.
3. Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
5. Należy chronić urządzenie przed nadmiernym nasłonecznieniem, wilgocią, nie należy używać w pomieszczeniach o podwyższonym zapyleniu, zanieczyszczeniu powietrza.
6. Nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.

OPIS PRZYCISKÓW

1. Lewy
2. Prawy
3. Środkowy/Scroll
4. DPI
5. Przełącznik RGB
6. Podświetlenie LED RGB
7. Tylny
8. Przedni



INSTALACJA

- Podłącz złącze USB do portu USB w komputerze. Komputer automatycznie wykryje urządzenie i dobierze sterowniki.
- Oprogramowanie można pobrać za pomocą kodu QR lub na <http://maddog.pl/sterowniki/sterowniki-i-instrukcje>



SPECYFIKACJA

- **Sensor:** INSTANT A825
- **Przyciski:** 7
- **Przełączniki lewy i prawy:** Omron
- **Poziomy DPI:** 6: 1200, 2400, 4800, 6400, 9600, 12800
- **Maks. przyspieszenie:** 20 G
- **Szybkość sensora:** 1,52 m/s
- **Ilość trybów podświetlenia:** 11
- **Oprogramowanie:** Tak
- **Długość przewodu:** 2 m
- **Profil:** praworęczny
- **Podświetlenie:** LED RGB

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mysz GM515
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie ze złączem USB
- Windows, Mac OS

ZMIANA DPI

W celu zmiany rozdzielczości DPI naciśnij przycisk DPI.

ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

Naciśnij przełącznik RGB. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę trybu podświetlenia LED RGB. Ustawienia parametrów koloru oraz szybkości można zmieniać za pomocą oprogramowania.

UWAGI DO UŻYTKOWANIA

- Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem
- Urządzenia nie należy narażać na wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogące mieć wpływ na prawidłową pracę urządzenia
- Należy unikać nagłych zmian temperatur otoczenia. Po zmianie otoczenia należy odczekać około 30 minut przed podłączeniem urządzenia do komputera

CZYSZCZENIE

- Przetrzyj obudowę delikatnie zwilżoną ściereczką

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE. DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ WODY ANI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.	Nieprawidłowo podłączona wtyczka do złącza w komputerze.	Podłącz prawidłowo wtyczkę do złącza w komputerze.
	Komputer nie pobrał sterownika urządzenia.	Podłącz wtyczkę przewodu do złącza w komputerze i poczekaj, aż komputer pobierze sterownik urządzenia.
Kursor myszy porusza się bardzo szybko lub bardzo wolno.	Ustawiona została zbyt wysoka lub zbyt niska rozdzielczość DPI.	Naciśnij przycisk DPI aby zmienić ustawienia rozdzielczości DPI.
Kursor myszy nie porusza się.	Otwór optyczny na spodzie myszy jest zabrudzony.	Wyczyść spód myszy.
	Faktura powierzchni, na której pracuje mysz jest zbyt gładka i uniemożliwia prawidłową pracę.	Zmień powierzchnie roboczą myszy lub zastosuj podkładkę pod mysz.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



MAD  DOG