

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

SPIS TREŚCI

INDEKS

Rozmieszczenie elementów	003
Pierwsze użycie	005
Ładowanie słuchawek	005
Ładowanie etui	005
Redukcja hałasu	005
Spotify Tap	006
Zasady dbania o akumulatory	006
Czyszczenie słuchawek Motif II A.N.C.	007
Parowanie nowego urządzenia	007
Resetowanie słuchawek	008
Rozwiązywanie problemów	009

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI



ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

1 WSKAŹNIK NA ETUI ŁADUJĄCYM

Dioda LED sygnalizuje swoim kolorem świecenia poziom naładowania akumulatora etui — począwszy od czerwonego, poprzez żółty, aż do zielonego (0–100%). Wskaźnik miga na niebiesko, gdy jest aktywny tryb parowania Bluetooth®.

2 PRZYCIŚK NA ETUI ŁADUJĄCYM

Krótkie naciśnięcie umożliwia sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora w etui ładującym. Gdy w etui znajdują się słuchawki, a pokrywa etui jest otwarta, naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go przez 2 sekundy powoduje rozpoczęcie parowania.

3 ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE

Aby naładować etui, umieść je na ładowarce bezprzewodowej.

4 WEJŚCIE ZASILANIA USB-C

Aby naładować etui, podłącz je do źródła zasilania USB.

5 STEROWANIE DOTYKOWE

Dotknięcie lewej lub prawej słuchawki umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki, obsługę połączeń telefonicznych oraz wykonywanie innych operacji. Działanie sterowania dotykowego można dostosować w aplikacji.

- I. Dotknięcie powoduje rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania.
- II. Dwukrotne dotknięcie powoduje przejście do następnego utworu albo odebranie/zakończenie połączenia.
- III. Trzykrotne dotknięcie powoduje przejście do poprzedniego utworu.
- IV. Długie dotknięcie powoduje przełączanie między trybami tłumienia hałasu i transparentności albo odrzucenie połączenia.
- V. Dwukrotne dotknięcie i przytrzymanie powoduje włączenie funkcji Spotify Tap, która rozpocznie odtwarzanie muzyki w oparciu o Twoje upodobania.

6 WKŁADKI DOUSZNE

Słuchawki Motif II A.N.C. są dostarczane z wkładkami dousznymi w 3 rozmiarach. Dobranie właściwego rozmiaru pozwoli Ci cieszyć się najlepszymi wrażeniami dźwiękowymi.

Warto poświęcić trochę czasu, aby znaleźć jak najlepsze dopasowanie do kształtu swojego ucha. Wkładki powinny ściśle przylegać do wnętrza ucha, ale jednocześnie być wygodne. Nierzadko zdarza się, że użytkownicy dobierają inny rozmiar do lewego, a inny do prawego ucha.

INSTRUKCJE

POLSKI

PIERWSZE UŻYCIE

- I. Otwórz etui ładujące.
- II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk na etui do momentu, aż dioda LED zacznie migać powoli na niebiesko.
- III. Na urządzeniu wysyłającym dźwięk wybierz Motif II A.N.C. z listy urządzeń Bluetooth.
- IV. Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami, aby dokończyć konfigurację.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Włóż słuchawki z powrotem do etui i zamknij pokrywę, aby wyłączyć słuchawki i rozpocząć ładowanie.

ŁADOWANIE ETUI

Aby naładować etui, użyj ładowarki bezprzewodowej lub podłącz je do źródła zasilania USB. Etui jest całkowicie naładowane, gdy umieszczona z przodu dioda LED świeci zielonym ciągłym światłem.

Aby naładować etui za pomocą ładowarki bezprzewodowej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- I. Umieść etui ładujące położone płasko tylną stroną w strefie ładowania ładowarki bezprzewodowej.
- II. Upewnij się, że zaświeci się przednia dioda LED, co sygnalizuje trwające ładowanie etui.
- III. Gdy dioda LED zacznie świecić zielonym ciągłym światłem, będzie to oznaczać, że etui jest całkowicie naładowane.

REDUKCJA HAŁASU

Słuchawki Motif II A.N.C. mogą działać w jednym z trzech trybów redukcji hałasu.

- Aktywne tłumienie hałasu (ANC) — blokuje hałasy pochodzące z zewnątrz i pozwala bez przeszkód cieszyć się muzyką.
- Transparentność — część dźwięków otoczenia jest przepuszczana, umożliwiając prowadzenie rozmów bez konieczności wyjmowania słuchawek.
- Wyłączone — tłumienie hałasu jest wyłączone.

Intensywność działania funkcji Aktywne tłumienie hałasu i Transparentność można dostosować w aplikacji Marshall Bluetooth.

INSTRUKCJE

POLSKI

SPOTIFY TAP

Zanurz się od razu w muzykę dzięki funkcji Spotify Tap. Gdziekolwiek się nie znajdziesz, Spotify Tap to najłatwiejszy i najbardziej spersonalizowany sposób na zabieranie ulubionej muzyki ze sobą i włączanie jej w ciągu kilku sekund.

- Dwukrotne dotknięcie i przytrzymanie powoduje rozpoczęcie odtwarzania muzyki rekomendowanej w oparciu o Twoje upodobania.
- Po ponownym dwukrotnym dotknięciu i przytrzymaniu zaczną być odtwarzane następny rekomendowany utwór.

Aby korzystać z funkcji Spotify Tap, upewnij się że aplikacja Spotify jest aktualna.



ZASADY DBANIA O AKUMULATORY

Słuchawki są wyposażone w wysokiej klasy akumulatory litowo-jonowe, których żywotność zależy od tego, w jaki sposób są ładowane i eksploatowane. Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby możliwie jak najdłużej zachować doskonałą sprawność akumulatorów.

- W miarę możliwości unikaj używania szybkich ładowarek. Szybkie ładowanie powoduje duże obciążenie akumulatora i przyspiesza jego zużycie.
- Unikaj całkowitego rozładowywania akumulatora, a także ładowania go, gdy jest już w pełni naładowany. Spróbuj utrzymywać poziom naładowania w granicach między 30% a 80%.
- Jeśli słuchawki mają być przechowywane przez dłuższy czas, zaleca się naładowanie ich mniej więcej do połowy, a następnie wykonanie resetowania do ustawień fabrycznych. Przechowuj słuchawki i etui w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.
- Unikaj używania lub ładowania słuchawek w gorących i niewentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze 45°C (113°F) i wyższej.
- Unikaj ładowania akumulatora w niskiej temperaturze wynoszącej poniżej 10°C (50°F) i używania słuchawek w temperaturze poniżej 0°C (32°F).
- Unikaj silnych wstrząsów mechanicznych, na przykład upuszczania słuchawek na twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatorów.

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i wybierz poziom konserwacji akumulatora, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie korzystania ze słuchawek.

INSTRUKCJE

POLSKI

CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK MOTIF II A.N.C.

Słuchawki douszne często mają bliski kontakt ze skórą, zdarza się, że przez długie okresy. Wskutek tego wraz z upływem czasu gromadzą się na nich zanieczyszczenia i tłuszczy, które mogą negatywnie wpływać na działanie słuchawek i powodować podrażnienia skóry. Słuchawki należy regularnie czyścić, aby utrzymywać je w świeżości i zapewnić im długi czas użytkowania.

Przed przystąpieniem do czyszczenia etui odłącz wszelkie kable. Przed użyciem słuchawek, włożeniem ich z powrotem do etui lub podłączeniem ładowarki USB upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Zdejmij ze słuchawek silikonowe wkładki douszne i wyczyść je osobno. Użyj chusteczki do dezynfekcji lub niepozostawiającej włókien ściereczki, lekko zwilż ją alkoholem izopropylowym 70% lub alkoholem etylowym 75%, a następnie delikatnie wyczyść wkładki douszne, zewnętrzne powierzchnie słuchawek oraz etui. Staraj się nie dopuścić do przedostania się wilgoci do jakichkolwiek otworów lub siatki głośnika. Miejsca te wyczyść ostrożnie za pomocą suchej i miękkiej szczoteczki lub bawełnianego wacika.

- Nie używaj żadnych ostrych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj słuchawek w żadnych środkach czyszczących.

PAROWANIE NOWEGO URZĄDZENIA

Słuchawki Motif II A.N.C. pamiętają 8 ostatnio sparowanych urządzeń audio. Będą starały się nawiązać połączenie z dwoma ostatnio używanymi urządzeniami audio, które są dostępne.

- I. Włóż słuchawki do etui i trzymaj pokrywę otwartą.
- II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk na etui do momentu, aż dioda LED zacznie migać powoli na niebiesko.
- III. Na urządzeniu wysyłającym dźwięk wybierz Motif II A.N.C. z listy urządzeń Bluetooth.

Uwaga: w słuchawkach Motif II A.N.C. nie można zmienić źródła dźwięku w trakcie odtwarzania. Przed zmianą źródła dźwięku wstrzymaj aktualne odtwarzanie.

INSTRUKCJE

POLSKI

RESETOWANIE SŁUCHAWEK

Jeśli Twoje słuchawki zaczną działać w nieoczekiwany sposób lub przestaną reagować, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- I. Włóż słuchawki do etui i zamknij pokrywę, aby ponownie uruchomić słuchawki.

Jeśli problem nadal występuje, wykonaj resetowanie sprzętowe:

- I. Wyjmij słuchawki z etui i włóż je do uszu.
- II. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund powierzchnie dotykowe na obu słuchawkach, aby je zresetować.

Jeśli problem nadal występuje, przeprowadź przywracanie do ustawień fabrycznych:

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich ustawień użytkownika i konieczne będzie ponowne skonfigurowanie słuchawek.

- I. Włóż słuchawki do etui i trzymaj pokrywę otwartą.
- II. Aby przywrócić słuchawki do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk na etui, aż dioda LED zmieni kolor na fioletowy.
- III. Przed ponownym przystąpieniem do parowania usuń urządzenie Motif II A.N.C. z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu wysyłającym dźwięk.

APLIKACJA MARSHALL BLUETOOTH

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth, aby wykorzystać wszystkie możliwości słuchawek oraz mieć pewność, że ich oprogramowanie jest zawsze zgodne z najnowszą wersją.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Słuchawki nie włączają się	Akumulator jest rozładowany.	Umieść słuchawki w etui, aby je naładować. Jeśli dioda LED na etui nie zaczyna świecić, podłącz etui do źródła zasilania USB lub użyj ładowarki bezprzewodowej, aby je naładować.
Nie można połączyć się lub wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth	Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu (smartfon, tablet, komputer).	Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu odtwarzającym dźwięk.
	Słuchawki nie są w trybie parowania.	W momencie rozpoczynania parowania upewnij się, że słuchawki znajdują się w etui i że jego pokrywa jest otwarta; patrz „Parowanie nowego urządzenia”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**POLSKI**

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Błędne działanie	Słuchawki nie używają najnowszej wersji oprogramowania firmware.	Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i połącz się ze słuchawkami. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby upewnić się, że słuchawki Motif II A.N.C. mają najnowszą wersję oprogramowania firmware.
	Wystąpił błąd oprogramowania.	Przeprowadź przywrócenie do ustawień fabrycznych; patrz „Resetowanie słuchawek”. Słuchawki trzeba będzie ponownie skonfigurować.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12