

Zestaw 6 filtrów Freewell do
DJI Action 4

Instrukcja obsługi

Opis produktu

Filtry są dokładnie dopasowane do DJI Action 4, a ich montaż nie sprawi Ci problemu. Skutecznie poprawiają jakość zdjęć niezależnie od warunków, a wysoka jakość wykonania zapewnia odporność na zarysowania, kurz i tłuste plamy. Filtry wyróżniają się również wysoką przepuszczalnością światła. Dodatkowo w zestawie znajdziesz etui ochronne i ściereczkę do czyszczenia.

Specyfikacja

Producent: Freewell

Model: FW-OA4-ALD

Materiał: szkło, metal

Kompatybilność: DJI Action 4

Waga: 7.1 g (ND), 8.3 g (CPL)

Wymiary: 42 × 5.55 mm (ND), 42 × 85 mm (CPL), 111.5 × 23 × 139 mm (etui)

W zestawie

- filtry: ND8/ND16/ND64/ND1000, CPL
- etui ochronne
- ściereczka do czyszczenia

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przed użyciem upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamontowany. Filtr te służą do poprawy jakości obrazu. Zostały stworzone dla DJI Action 4 i to z nim powinny być używane. Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Obsługa:

1. Wybierz odpowiedni filtr: Z zestawu filtrów wybierz ten, który najlepiej odpowiada warunkom oświetleniowym, w których zamierzasz wykonać zdjęcia lub filmy.
2. Zamontuj filtr: Delikatnie umieść wybrany filtr na obiektywie. Upewnij się, że jest on równo zamocowany i stabilny.
3. Dostosuj ustawienia kamery: W ustawieniach kamery dostosuj parametry, takie jak ekspozycja, balans bieli i kontrast, aby uzyskać optymalne rezultaty w zależności od warunków oświetleniowych i efektów, których oczekujesz.
4. Monitoruj obraz, aby śledzić efekty działania zastosowanego filtra. Upewnij się, że obraz jest wyraźny i odpowiada oczekiwaniom.
5. Czyszczenie i przechowywanie: Po zakończeniu użytkowania, starannie oczyść filtr i przechowuj go w bezpiecznym miejscu, aby zachować jego skuteczność i zapobiec uszkodzeniom.