

**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.indesit.com/register




Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

OPIS PRODUKTU**PIERWSZE UŻYCIĘ**

Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie godziny, przed podłączeniem go do sieci.

Podłączyć urządzenie do sieci i przekręcić pokrętkę termostatu, aby włączyć urządzenie.

Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr przeciwzapachowy należy umieścić w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu).

PANEL STEROWANIA

1. Kontrolka główna
2. Lampka kontrolki Alarmu
3. Pokrętło regulacji temperatury

MROŻENIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI

Umieścić świeże produkty spożywcze przeznaczone do zamrożenia na kratce w komorze zamrażarki, nie dopuszczając do ich bezpośredniej styczności z już zamrożoną żywnością.

Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.

Aby zamrozić świeże produkty, należy umieścić kratkę w komorze zamrażarki w położeniu górnym.

TEMPERATURA KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI

Ta chłodziarka/ zamrażarka jest uruchamiana za pośrednictwem termostatu umieszczonego wewnątrz komory chłodziarki.

Regulacja temperatury w obu komorach przeprowadzana jest poprzez obracanie pokrętki termostatu.


Pokrętkę termostatu ustawioną na : **chłodzenie mało intensywne**

Pokrętkę termostatu ustawioną na : **chłodzenie średnie**

Pokrętkę termostatu ustawioną na : **chłodzenie bardzo intensywne**

Pokrętkę termostatu ustawioną na : **wyłączenie chłodzenia i oświetlenia**

Ustawienie pokrętki termostatu na powoduje włączenie całego urządzenia.

KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI**Legenda****STREFA ZAMRAŻANIA**

Wszystkie produkty spożywcze

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Co zrobić, gdy... | Możliwe przyczyny | Rozwiązania |
|--|---|---|
| Urządzenie nie pracuje. | <ul style="list-style-type: none"> Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia. | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy: <ul style="list-style-type: none"> nie wystąpiła awaria zasilania; wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka, a dwubiegunowy odłącznik sieci (jeśli występuje) znajduje się w prawidłowym położeniu (Wł.); zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie działają; kabel zasilania nie został uszkodzony; pokrętko nie jest ustawione w położeniu "●". |
| Nie działa oświetlenie wewnętrzne. | <ul style="list-style-type: none"> Może być konieczna wymiana żarówki oświetlenia. | <ul style="list-style-type: none"> W razie konieczności wymiany należy skontaktować się z serwisem technicznym i odłączyć urządzenie od źródła zasilania. |
| Temperatura wewnątrz komór nie jest wystarczająco niska. | <ul style="list-style-type: none"> Przyczyn może być wiele (patrz kolumna „Rozwiązania”). | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy: <ul style="list-style-type: none"> drzwi są prawidłowo zamknięte; urządzenie nie zostało zainstalowane przy źródle ciepła; ustawiona temperatura jest odpowiednia; obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie urządzenia nie jest zasłonięty. |
| Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda. | <ul style="list-style-type: none"> Spust wody z odszraniania jest zatkany. | <ul style="list-style-type: none"> Oczyścić spust skroplin (patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie urządzenia”). |
| Nadmierna ilość szronu w komorze zamrażarki. | <ul style="list-style-type: none"> Drzwi komory zamrażarki nie zostały poprawnie zamknięte. | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy żaden przedmiot nie utrudnia prawidłowego zamknięcia drzwi. Rozmrozić komorę zamrażarki. Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie zamontowane. |
| Przednia krawędź urządzenia, o którą opiera się uszczelka drzwi jest gorąca. | <ul style="list-style-type: none"> To nie jest usterka. Jest to celowy efekt mający na celu zapobieżenie powstawaniu skroplin. | <ul style="list-style-type: none"> Rozwiązanie nie jest potrzebne. |
| Temperatura komory chłodziarki jest za niska. | <ul style="list-style-type: none"> Ustawiono zbyt niską temperaturę. W komorze zamrażarki mogła zostać umieszczona duża ilość świeżej żywności. | <ul style="list-style-type: none"> Spróbować ustawić niższą temperaturę. Jeśli w komorze zamrażarki umieszczono świeżą żywność, należy odczekać, aż zostanie całkowicie zamrożona. Wyłączyć wentylator (jeżeli jest zamontowany w urządzeniu) zgodnie z instrukcją w ustępie zatytułowanym „WENTYLATOR”. |



Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:

- Odwiedzając naszą stronę internetową docs.indesit.eu
- Używając kodu QR
- Można również **skontaktować się z naszym serwisem technicznym** (Patrz numer telefonu na karcie gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.

