

Smartwatch Garett G11



Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze Smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garrett G11 i aplikacja BTNotification nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk włączania/wyłączania
Powrotu do ekranu głównego
blokowania/wybudzania
ekranu
3. Przycisk powrotu
4. Port ładowania Micro USB
5. Aparat



INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

SPOSOBY KORZYSTANIA Z ZEGARKA:

Z zegarka możemy korzystać na trzy sposoby. Pierwszy sposób to połączenie go z telefonem poprzez Bluetooth, by wyświetlać powiadomienia, odczytywać wiadomości SMS, odbierać połączenia z telefonu na zegarku. Drugi sposób to instalacja w zegarku karty SIM i korzystanie z niego jako niezależny telefon odbierając połączenia głosowe i wiadomości SMS wysyłane na numer zainstalowanej karty SIM. Trzeci sposób to jednoczesne korzystanie z zainstalowanej w zegarku karty SIM i połączenie zegarka poprzez Bluetooth z telefonem.

INSTALACJA KARTY MICRO SIM ORAZ KARTY PAMIĘCI MICRO SD (OPCJONALNE)

1. Należy zdjąć tylną pokrywę zegarka. Na jednym z rogów pokrywy znajdziemy nacięcie, dzięki któremu możemy ją podważyć.
2. Po zdjęciu obudowy ukaże nam się bateria, którą wyjmujemy. Pod baterią znajdziemy slot na kartę Micro SIM oraz kartę Pamięci Micro SD.
3. Przesuwamy blaszkę zabezpieczającą slot Micro SIM zgodnie z kierunkiem strzałki (<-OPEN) znajdującej się na blaszce.
4. Podnosimy blaszkę, umieszczamy kartę sim w slotcie, opuszczamy blaszkę następnie przesuwamy ją zgodnie z kierunkiem (->LOCK).
5. Kartę Pamięci Micro SD do 32GB wsuwamy do slotu.
6. Po wykonaniu powyższych operacji ponownie wkładamy baterię oraz zakładamy tylną pokrywę zegarka.

ŁADOWANIE

1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla Micro USB dołączonego do urządzenia.
2. Mniejszą końcówkę kabla umieszczamy w porcie Micro USB(4) zegarka znajdującego się pod zaślepką z lewej strony urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji BTNotification / WOO Partner. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tą aplikację ze Sklepu GooglePlay i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepu nazwę „BTNotification” / WOO Partner lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



Android

Opcjonalnie możemy także skorzystać z aplikacji: MediaTek SmartDevice.

PAROWANIE Z SYSTEMEM ANDROID

Uwaga: By wyświetlać informacje o aktywności Smartwatch Garrett G11 nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji BTNotification.

Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

Aby kroki były mierzone, w pierwszej kolejności trzeba aktywować krokomierz. Aby przejść do krokomierza w celu jego aktywacji wybieramy funkcję krokomierza menu głównym zegarka. Następnie klikamy „Początek”, krokomierz rozpocznie stały pomiar kroków. Po powrocie do menu głównego kroki będą ciągle mierzone w tle.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest aktywny (Menu->Bluetooth->(Zasilanie: Wł., Widoczny: Wł.).

3. Otworzyć aplikację BTNotification.
4. W aplikacji klikamy na trzy kropki w prawym górnym rogu, następnie klikamy na „Ustawienia Bluetooth”, aplikacja przejdzie do ustawień Bluetooth naszego telefonu. Na liście dostępnych urządzeń wyszukujemy urządzenia o nazwie "Garrett G11" i klikamy na nim, by się połączyć.
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go sparujemy.
6. Po udanym parowaniu, na wyświetlaczu zegarka wyświetli się prośba o zgodę na synchronizację.

PAROWANIE Z SYSTEMEM IOS

Kompatybilność zegarka z urządzeniami pracującymi na systemie iOS jest ograniczona. Funkcje jakie będą dostępne to synchronizacja listy kontaktów, rejestru połączeń, wykonywanie oraz odbieranie połączeń głosowych za pomocą zegarka.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest aktywny (Menu->Bluetooth->(Zasilanie: Wł., Widoczny: Wł.).
3. Przejść do ustawień Bluetooth telefonu i na liście dostępnych urządzeń odnaleźć urządzenie o nazwie „Garrett G11”, i kliknąć na nim, by się połączyć. Należy udzielić też zgody na synchronizację kontaktów.
4. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go sparujemy.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć zegarek ponownie naciskamy i przytrzymujemy przycisk włączania/wyłączania(2), na wyświetlaczu wyświetli się komunikat „Power off?”, klikamy „Tak”.

Zmiana tarczy zegarka

Po odblokowaniu wyświetlacza wyświetli nam się tarcza zegara. Należy dotknąć palcem na tarczy zegarka, by ją zmienić.

EKRAN GŁÓWNY

Przesuwając palcem w lewo lub prawo na tarczy zegarka wyświetlimy ekran główny. W górnej części ekranu głównego znajduje się pasek powiadomień, na którym ujrzymy m.in.: zasięg GSM, ikonę nowych powiadomień, poziom baterii. Poniżej wyświetlona jest data oraz czas. Pod datą i czasem znajdują się dwie ikony: po lewej stronie – szybki dostęp do klawiatury wybierania numerów, po prawej stronie – szybki dostęp do wiadomości SMS z połączonego telefonu/zapisane w pamięci zegarka, gdy korzystamy z karty SIM. Możemy wyświetlić treść każdej wiadomości, odpowiedzieć na wiadomość itp.

MENU GŁÓWNE

Do menu głównego wchodzimy przesuwając palcem w lewo lub prawo na ekranie głównym zegarka. Przesuwając palcem lewo/prawo poruszamy się po menu. Dotykając ekranu wchodzimy do wybranej funkcji. Po wciśnięciu przycisku powrotu(3) wracamy do poprzedniego ekranu. Przyciskiem(2) wracamy ekranu głównego.

1. **Bluetooth:** Ustawienia modułu Bluetooth

2. **Remote...:** Ostanie powiadomienia z połączonego telefonu.

3. **Szybka...:** Kod QR do pobrania aplikacji na telefon.

4. **Ustawienia:**

- Profile: wybór profilu dźwięku/wibracji powiadomień.
- Ustawienia:
 - ❖ Data i czas: ustawienia czasu, formatu 12/24h godziny oraz daty wyświetlanej na zegarku.
 - ❖ Język: wybór języka menu zegarka.
 - ❖ Metody wprowadzania: ustawienia klawiatury.
 - ❖ Pokaz: wybór tła menu głównego.
 - ❖ Ruch: ustawienia czujnika ruchu.
 - ❖ Tryb samolotowy: włączenie/wyłączenie trybu samolotowego.
 - ❖ Inne ustawienia > Jasność LCD: zmiana jasności oraz czasu podświetlenia wyświetlacza.
- Ustawienia zabezpieczeń:
 - ❖ Zabezpieczenia SIM: ustawienia kodu PIN karty SIM.
 - ❖ Zabezpieczenia telefonu: ustawienia kodu blokady zegarka. Domyślny kod to 1122.
- Network settings: ustawienia GSM karty SIM.
- Connectivity: ustawienia internetowe karty SIM.
- Ustawienia połączeń: ustawienia połączeń głosowych.
- Przywróć ustawienia: przywrócenie ustawień fabrycznych. Domyślny kod to 1122.

5. **Kamera:** Funkcja wykonywania zdjęć wbudowanym aparatem zegarka.
6. **Image viewer:** Przeglądarka obrazów zapisanych na karcie pamięci zegarka.
7. **Odtwarzacz:** Funkcja sterowania odtwarzaczem muzycznym telefonu za pomocą zegarka.
8. **Aparat BT:** Wykonywanie zdjęć aparatem telefonu za pomocą zegarka. By funkcja działa prawidłowo ekran telefonu musi być odblokowany.
9. **Nagrywarka dźwiękowa:** Funkcja dyktafonu.
10. **Alarm:** Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja funkcji budzika.
11. **Kalendarz:** Funkcja kalendarza.
12. **Kalkulator:** Funkcja wbudowanego kalkulatora.
13. **Stoper:** Funkcja stopera.
14. **Krokomierz:** Funkcja umożliwiająca rejestrację aktywności.
15. **Uśpienie:** Funkcja monitorująca jakość naszego snu. Aby uaktywnić funkcję należy kliknąć „Początek”.
16. **Siedzący:** Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja przypomnień o braku aktywności.
17. **Anti lost:** Funkcja szukania telefonu. Uruchamia na telefonie alarm dźwiękowy. Funkcja umożliwia także włączenia automatycznego alertu na zegarku, gdy straci on połączenie Bluetooth z telefonem.
18. **Obniżenie poboru:** Włączenie/wyłączenie funkcji oszczędzania energii.
19. **Menadżer plików:** Przeglądarka plików zapisanych na karcie pamięci zegarka.
20. **Światowy zegar:** Funkcja umożliwiająca sprawdzenie aktualnej godziny w innych stolicach Państw na świecie.
21. **Browser:** Aplikacja niedostępna w modelu Garrett G11.
22. **Facebook:** Aplikacja niedostępna w modelu Garrett G11.
23. **Twitter, WhatsApp:** Aplikacje niedostępne w modelu Garrett G11.
24. **SIM tool:** Narzędzia karty SIM.

APLIKACJA BTNOTIFICATION / WOO PARTNER

Aplikacja powiadomień

- Ustawienia dostępności: nadanie uprawnień aplikacji do dostępu do powiadomień telefonu.
- Usługi powiadomień: włączenie/wyłączenie wyświetlania powiadomień z telefonu na zegarku.
- Aplikacja powiadomień: wybór aplikacji, z których powiadomienia będą wyświetlane na zegarku.
- Zablokowane aplikacje: wybór aplikacji, z których powiadomienia nie będą wyświetlane na zegarku.

Usługi telefonu:

- Usługi SMS: włączenie/wyłączenie synchronizacji i powiadomień na zegarku o wiadomościach SMS z telefonu.
- Usługi połączeń: włączenie/wyłączenie synchronizacji i powiadomień na zegarku o połączeniach głosowych z telefonu.

Inne:

- Pokaż status połączenia: włączenie/wyłączenie ikony informującej o połączeniu z zegarkiem na pasku powiadomień telefonu.
- Zawsze wysyłał powiadomienia: włączenie/wyłączenie wysyłania



powiadomień na zegarek, gdy ekran telefonu jest zablokowany.

Szukaj zegarka: Funkcja szukania zegarka, uruchamiająca na zegarku alarm dźwiękowy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Urządzenie nie włącza się.

Bateria w urządzeniu jest rozładowana. Podłącz zegarek na ok. 2 godziny pod ładowarkę, aż do pełnego naładowania. Gdy urządzenie nie chce się ładować upewnij się, że magnetyczny kabel prawidłowo przylega do styków urządzenia. Sprawdź też czy kabel oraz ładowarka nie są uszkodzone.

2. Smartwatch nie chce łączyć się poprzez Bluetooth z telefonem.

Sprawdź czy Bluetooth w zegarku oraz w telefonie jest aktywny. Wyłącz i włącz Bluetooth w obu urządzeniach, gdy to nie pomoże wyłącz i włącz ponownie oba urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth: 3.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Bateria: 380 mAh
- Wymiary tarczy : 57x43x7.1 mm
- Wyświetlacz : IPS 1.22 cala
- Wodoszczelność: IP54
- Gumowy pasek
- Dedykowana aplikacja BTNotification
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl
Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Klonowa 51 lok 35,
25-553 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



RoHS



Wyprodukowano w Chinach



GARETT
ELECTRONICS



www.garett.pl



facebook.com/garettpl