IT Fiat 500 Remote Control

ISTRUZIONI PER L'USO
Età: da 2 anni

Prima dell'uso leggere e conservare queste istruzioni come riferimento futuro. L'auto funziona con 4 pile alcaline tipo "AA" da 1,5 Volt ed il radiocomando funziona con 3 pile alcaline tipo "AAA" da 1,5 Volt. Le pile non sono incluse.
• Frequenza di trasmissione: 2420-2461 MHz
• Massima potenza di trasmissione: 10 mW

AVVERTENZE
Per la sicurezza del tuo bambino

⚠ **ATTENZIONE!**
Prima dell'uso rimuovere ed eliminare eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi decorativi fissati della confezione del prodotto (per esempio legacci, elementi di fissaggio, ecc.) e tenerli lontano dalla portata del bambino. Rischio soffocamento.
Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le ruote del veicolo quando lo stesso è in funzione.
- Non utilizzare il gioco sulla strada.
- Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose.
- Non lasciare l'auto o il radiocomando vicino a fonti di calore e per lunghi periodi alla luce solare diretta.
- Non avvicinare i capelli alle ruote in movimento. Rischio impigliamento.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- E' pericoloso utilizzare il gioco su piani elevati e non perfettamente orizzontali: es. tavoli, sedie, ecc.

Il funzionamento del gioco può subire anomalie dovute ad interferenze radio causate da: utilizzo contemporaneo di due vetture con la medesima frequenza; fili dell'alta tensione; trasformatori ad alto voltaggio; determinati tipi di edifici o pareti; inquinamento elettromagnetico; presenza di segnali radio emessi da altri apparecchi.
La distanza massima di azione del radiocomando è di circa 7 metri (questa distanza potrebbe ridursi sensibilmente in base alle condizioni ambientali).

Auto:
Fig. A
1) interruttore di accensione/spegnimento (I / O)
2) coperchio vano pile
3) selettore allineamento assetto di marcia

Radiocomando:
Fig. B
4) pulsante marcia avanti
5) pulsante clacson
6) pulsante marcia indietro
Fig. C
7) Interruttore di accensione/spegnimento (I / O)
8) Coperchio vano pile

INTRODUZIONE AL GIOCO
Questo gioco è un'auto radiocomandata a distanza che si muove in varie direzioni: avanti diritto, indietro diritto, avanti verso sinistra e avanti verso destra, indietro verso sinistra e indietro verso destra.
Grazie alla semplicità ed intuitività del suo sistema di guida, il veicolo è adatto ad essere utilizzato a partire dai due anni. A questa età, il bambino comincia ad utilizzare il radiocomando premendo semplicemente i pulsanti avanti ed indietro ed osservando la direzione assunta dall'auto. Questo esercizio è molto importante poiché gli permette di ampliare il proprio campo visivo e di affinare la capacità di coordinazione dei movimenti della mano. Inoltre, la possibilità di direzionare il veicolo semplicemente premendo i pulsanti di radiocomando come se fosse un vero volante, rende più intuitivo e coinvolgente l'utilizzo del gioco.
A partire dal terzo anno di età, il bambino impara ad associare la direzione di marcia assunta col radiocomando con l'effetto prodotto (corrispondente al movimento dell'auto): inizialmente guarda l'auto fino al raggiungimento di un ostacolo; successivamente imparerà a coordinare con precisione l'azione sul radiocomando per ottenere il percorso desiderato.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO
1. Accendere il veicolo, posizionando la leva dell'interruttore di accensione/spegnimento (fig. A-1) posto sotto l'auto su I.
2. Accendere il radiocomando, posizionando la leva dell'interruttore di accensione/spegnimento (fig. C-7) sotto di esso su I.
3. Azionare l'auto premendo i pulsanti del radiocomando: marcia avanti (fig. B-4), marcia indietro (fig. B-6).
4. Per direzionare l'auto verso destra o verso sinistra basta semplicemente "sterzare" il radiocomando verso destra o verso sinistra.
5. Premendo il tasto centrale del radiocomando (fig. B-5) si suona il clacson.
6. Al termine del gioco, si raccomanda di spegnere sempre il veicolo (fig. A-1) e il radiocomando (fig. C-7), posizionando il cursore di entrambi su O.

Regolazione assetto di marcia
Se premendo il pulsante avanti dritto (fig. B-4), l'auto non mantiene una direzione rettilinea, è possibile correggere la direzione spostando di una tacca per volta il selettore (fig. A-3) posto sotto l'automobile.

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:

⚠ **ATTENZIONE!**
- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile: allentare la vite del portello (fig. A–2 per auto e fig. C-8 per il radiocomando) con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove, prestando attenzione a rispettare la polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), ripositionare il portello e serrare a fondo la vite.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili.
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Non pore in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo e dal radiocomando prima del suo smaltimento.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperdere nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto con liquido fuoriuscito.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. ATTENZIONE: l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal gioco prima di essere ricaricate.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE
- Per la pulizia del gioco utilizzare un panno morbido di tessuto/microfibra asciutto o leggermente inumidito con acqua per non danneggiare il circuito elettrico. Non usare solventi o detersivi. Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore, polvere ed umidità.
- Proteggere il giocattolo da urti, calore, polvere, sabbia, umidità e acqua.

ARTSANA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale di istruzioni. La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione nonché la traduzione in altra lingua anche parziale in qualsiasi forma di questo manuale, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta da parte di ARTSANA.

LEGENDA:

⚠ ATTENZIONE!

CE Conforme alle direttive CE di pertinenza e successive modifiche

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il fabbricante, Artsana S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MOD.07275 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.chicco.com/declarations.
In accordo alla decisione della Commissione Europea N°2000/299/CE del 06/04/2000 la banda di frequenza utilizzata da questo prodotto è armonizzata in tutti i Paesi UE pertanto questo è un prodotto di classe 1 e può essere liberamente utilizzato in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

FR Fiat 500 RC

NOTICE D'EMPLOI
Âge : à partir de 2 ans

Avant l'utilisation, lire et conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.

EN Fiat 500 Remote Control

INSTRUCTIONS
Age: 2 years and over

Please read and keep these instructions for future reference before use.
The car requires 4 1.5V AA alkaline batteries and the remote control requires 3 1.5V AAA alkaline batteries. Batteries not included.
• Transmission frequency: 2420-2461 MHz
• Maximum power transmission: 10 mW

WARNINGS
For your child's safety

⚠ **WARNING!**
Before use, remove and dispose of any plastic bags and any other packaging (e.g. fasteners, fixing ties etc.) and keep them out of reach of children. Suffocation hazard.
Regularly inspect the toy for signs of wear and any damage. Should any part be visibly damaged, do not use the toy and keep it out of children's reach.
- Do not touch the vehicle's wheels during operation.
- Do not use the toy on the road.
- Do not use the toy on wet, sandy or dusty surfaces.
- Do not leave the car or remote control near sources of heat or under direct sunlight for long periods of time.
- Keep hair at a safe distance from moving wheels. Entanglement risk.
- Do not use this toy in any way other than those illustrated in the manual.
- This toy should only be used under the supervision of an adult.
- It is not safe to use the toy on raised surfaces that are not perfectly level: e.g. a table, chair, etc.

Toy operation may be altered due to radio frequency interference caused by: use of two cars operating on the same frequency at the same time; high-voltage lines; high-voltage transformers; certain types of buildings or walls; electromagnetic pollution; presence of radio signals emitted by other devices.
The remote control has a maximum radius of operation of about 7 metres (this distance may be significantly reduced depending on environmental conditions).

Car:
Fig. A
1) ON/OFF switch (I / O)
2) battery compartment cover
3) driving alignment selector

Remote control:
Fig. B
4) forward gear button
5) horn button
6) reverse gear button
Fig. C
7) ON/OFF switch (I / O)
8) battery compartment cover

INTRODUCTION TO THE TOY
This toy is a remote-controlled car that moves in different directions: straight forward, straight reverse, left forward and right forward, left reverse and right reverse.
The simplicity and user-friendliness of this driving system makes the toy suitable for use by children aged 2 years and over. At this age, children start to use the remote control simply pressing the forward and reverse buttons and watching the car move. This is an extremely important exercise because it helps broaden the field of vision and improve the coordination skill of the hand's movements. In addition, the possibility of driving the car simply by turning the remote control as if it were a real steering wheel makes playing with the toy more intuitive and fun.
Starting from 3 years of age, children learn to associate the direction on the remote control with the effect it produces (corresponding to the car's movement): they first stand and watch the car until it reaches an obstacle then they start to learn to precisely coordinate the action on the remote control with the desired route.

HOW TO USE THE TOY
1. Turn the car on by moving the on/off lever switch (fig. A-1) placed under the car to position I.
2. Switch the remote control on by pushing the ON/OFF lever switch under the car (fig. C-7) to I.
3. Operate the car pressing the remote control buttons: forward (fig. B-4), reverse (fig. B-6).
4. To turn the car right or left just "steer" the remote control left or right.
5. Pressing the button at the centre of the remote control (fig. B-5) blows the horn.
6. When you have finished playing, always switch off the car (fig. A-1) and remote control (fig. C-7), by switching to O on both.

Adjusting driving alignment
If the car does not drive straight when you press the straight forward button (fig. B-4), you can fix the direction by shifting the selector (fig. A-3) under the car one notch at a time.

FITTING AND/OR REPLACING BATTERIES:

⚠ **WARNING!**
- Non-rechargeable batteries must only be replaced by an adult.
- To replace the non-rechargeable batteries: loosen the screw on the battery compartment cover (fig. A-2 for the car and fig. C-8 for the remote control) with a screwdriver and open the cover. Then remove the dead batteries and fit new ones, ensuring that they have been fitted with correct polarity (as shown on the product), close the battery cover, and tighten the screw.
- Always keep batteries and tools out of the reach of children.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for a correct product functioning.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Always remove discharged batteries from the product to avoid any possible liquid leaks that may damage it.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time
- Remove the batteries from the toy and remote control before disposal.
- Do not throw dead batteries in fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries: they may explode.
- If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment; thoroughly wash your hands in the case of contact with the liquid.
- Do not use rechargeable batteries.
- This product is not designed to be used with replaceable lithium batteries. WARNING: improper use may create hazardous conditions.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.

This product complies with the Directive 2012/19/EU.
The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electronic and electronic applications or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disused appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE
- The toy should be cleaned using a soft, dry or moistened fabric or microfibre cloth to avoid damaging the electric circuit. Do not clean the toy using detergents or solvents. When not in use, store the product in a place protected against sources of heat, dust and humidity.
- Protect the toy from collisions, heat, dust, sand, humidity and water.

ARTSANA S.p.A. reserves the right to change information provided in this manual at any time and without notice. The reproduction, transmission, copying, as well as the translation into another language, of any part of these instructions, are absolutely forbidden without the previous written authorization by ARTSANA.

LEGEND:

⚠ WARNING!

CE Complies with relevant EC directives as amended

DECLARATION OF COMPLIANCE
Hereby, Artsana S.p.A. declares that the radio equipment type MOD.07275 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.chicco.com/declarations.
In accordance with European Commission Decision No. 2000/299/EC dated 06/04/2000, the frequency band used by this product has been harmonised for all EU countries and this is therefore a Class 1 product which can be used in all European Union countries.

DE Fiat 500 Remote Control

GEBRAUCHSANLEITUNG
Alter: ab 2 Jahren

Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch der Ware sorgfältig, und bewahren Sie sie für spätere Rückfragen auf.
Das Auto läuft mit vier 1,5 Volt Alkaline-Batterien des Typs AA, die Fernsteuerung mit drei 1,5 Volt Alkaline-Batterien des Typs AAA. Die Batterien sind nicht enthalten.
• Sendefrequenz: 2420-2461 MHz
• Max. Leistung: 10 mW

SICHERHEITSHINWEISE
Für die Sicherheit Ihres Kindes

⚠ **ACHTUNG!**
Vor dem Gebrauch eventuelle Polybeutel und alle Elemente, die Teil der Produktverpackung sind (z. B. Befestigungsriemen, Klammern usw.), abnehmen und entsorgen sowie von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr!
Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Bei Beschädigungen das Spielzeug nicht mehr verwenden und es außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht die Räder des Fahrzeugs berühren, wenn es in Betrieb ist.
- Das Spielzeug nicht auf der Straße benutzen.
- Das Spielzeug nicht auf nassen, sandigen oder staubigen Flächen benutzen.
- Das Auto und die Fernsteuerung nicht in der Nähe von Wärmequellen oder längere Zeit dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt lassen.
- Haare von den sich drehenden Rädern fernhalten. Sie könnten sich verfangen.
- Das Spielzeug darf nur auf die empfohlene Weise verwendet werden.
- Das Spielzeug darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Es ist gefährlich, das Spielzeug auf erhöhten und nicht perfekt waagerechten Flächen zu benutzen: z.B. auf Tischen, Stühlen usw.

Die normale Funktionsweise des Spielzeugs kann durch Funktstörungen beeinträchtigt werden, die folgendermaßen ausgelöst werden können: die gleichzeitige Verwendung von zwei Autos mit derselben Frequenz; Hochspannungsleitungen; Stromwandler mit einer hohen Voltzahl; bestimmte Gebäude- und Wandarten; elektromagnetische Verschmutzung; Vorhandensein von Funksignalen von anderen Geräten.
Die größte Entfernung, bei der die Fernsteuerung funktioniert, beträgt etwa 7 Meter (diese Entfernung könnte sich je nach Umgebungsbedingungen erheblich reduzieren).

Auto: Abb. A
1) Schalter Ein/Aus (I/O)
2) Deckel Batteriefach
3) Auswahlvorrichtung Fahrtrichtung

Fernsteuerung: Abb. B
4) Taste Vorwärtsfahrt
5) Taste Hupe
6) Taste Rückwärtsfahrt
Abb. C
7) Schalter Ein/Aus (I/O)
8) Deckel Batteriefach

EINFÜHRUNG IN DAS SPIELZEUG
Bei diesem Spielzeug handelt es sich um ein ferngesteuertes Auto, das sich in mehrere Richtungen fortbewegen kann: geradeaus vorwärts und geradeaus rückwärts, vorwärts in Richtung links und vorwärts in Richtung rechts, rückwärts in Richtung links und rückwärts in Richtung rechts.
Dank des einfachen und intuitiven Lenksystems kann das Auto bereits ab einem Alter von zwei Jahren verwendet werden. In diesem Alter verwendet das Kind zunächst nur die Vorwärts- und Rückwärtstasten der Fernsteuerung und verfolgt die Fahrtrichtung des Autos mit den Augen. Diese Übung ist sehr wichtig: Sie ermöglicht es dem Kind, das eigene Blickfeld zu erweitern und die Koordinationsfähigkeiten seiner Handbewegungen zu verbessern. Die Möglichkeit, das Fahrzeug einfach durch Drehen der Fernsteuerung zu lenken, als handele es sich um ein Lenkrad, macht das Spielen mit dem Spielzeug zudem noch intuitiver und spannender.
Ab dem dritten Jahr lernt es das Kind dann, die mit der Fernsteuerung eingenommene Fahrtrichtung mit der entsprechenden Folge (der Bewegung des Autos) in Verbindung zu bringen: Zunächst wird es das Auto lenken, bis es auf ein Hindernis stößt; anschließend wird es lernen, die Fernsteuerung präzise zu nutzen, um die gewünschte Fahrtrichtung zu erlangen.

FUNKTIONSWEISE DES SPIELZEUGS
1. Das Fahrzeug einschalten, indem der Ein-/Aus-Schalthebel (Abb. A-1) unter dem Auto auf I gestellt wird.
2. Die Fernsteuerung einschalten, indem man den Hebel des Schalters Ein/Aus (Abb. C-7) auf I stellt.
3. Bewegen Sie das Auto durch Betätigen der Tasten der Fernsteuerung: Vorwärtsgang (Abb. B-4), Rückwärtsgang (Abb. B-6).
4. Um das Auto nach rechts oder links zu lenken, einfach die Fernsteuerung nach rechts oder links „lenken".
5. Durch Drücken der mittleren Taste auf der Fernsteuerung (Abb. C-8) wird die Hupe betätigt.
6. Wenn das Spiel zu Ende ist, sollten das Fahrzeug (Abb. A-1) und die Fernsteuerung (Abb. C-7) stets ausgeschaltet werden, indem man jeweils den Schalter auf O stellt.

Ausrichten der Fahrtrichtung
Falls das Auto bei Betätigung der Taste vorwärts in Richtung vorwärts (Abb. B-4) keine gerade Linie verfolgt, kann diese korrigiert werden; verstellen Sie hierfür die Auswahlvorrichtung unter dem Auto um jeweils eine Marke (Abb. A-3).

EINLEGEN UND/ODER ERSATZ DER BATTERIEN:

⚠ **ACHTUNG!**
- Die Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Zum Austauschen der Batterien: Schraube der Klappe (Abb. A-2 für das Auto und Abb. C-8 für die Fernsteuerung) mit einem Schraubenzieher lockern, Klappe abnehmen, leere Batterien aus dem Batteriefach nehmen, neue Batterien einlegen und dabei darauf achten, die richtige Polarität einzuhalten (wie auf dem Produkt angegeben), Klappe wieder aufsetzen und Schraube fest anziehen.
- Die Batterien oder eventuelle Werkzeuge nicht in Reichweite von Kindern lassen.
- Alkalibatterien vom gleichen oder einem gleichwertigen Typ wie die für den Betrieb dieses Produkts empfohlenen verwenden.
- Keine Mischungen von Batterien (Alkalin, standard (Kohle) oder wiederaufladbare (Nickel/Cadmium) Batterien miteinander mischen.
- Die Stromverbindungen nicht kurzschließen.
- Die leeren Batterien des Produktes immer entnehmen, um eventuelle Flüssigkeitsverluste, die das Produkt beschädigen könnten, zu vermeiden.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug und der Fernsteuerung, bevor Sie entsorgen.
- Leere Batterien nicht verbrennen oder in die Umwelt werfen, sondern der getrennten Abfallsammlung zuführen.
- Nicht versuchen, die nicht wiederaufladbaren Batterien aufzuladen: sie könnten explodieren.
- Sollte aus den Batterien Flüssigkeit austreten, ersetzen Sie diese umgehend, säubern Sie das Batteriefach gründlich und waschen Sie sich sorgfältig die Hände, falls Sie mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Das Spielzeug ist nicht für den Betrieb mit auswechselbaren Lithium-Batterien geeignet. ACHTUNG: Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefahrensituationen führen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen neu aufgeladen werden;
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU.
Die durchgestrichene Abfalltonne, die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder bei Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Fall verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden sollen und andererseits negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Die unrechtmäßige Entsorgung des Produkts durch den Verbraucher zieht die gesetzlich festgelegten Verwaltungsstrafen nach sich. Nähere Auskunft bekommen Sie bei ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder bei Ihrem Händler.

REINIGUNG UND WARTUNG
- Das Spielzeug mit einem weichen, trockenen oder leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch aus Stoff/Mikrofaser reinigen, um den Stromkreis nicht zu beschädigen. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Putzmittel. Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.
- Das Spielzeug vor Stößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

ARTSANA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an dem in dieser Gebrauchsanleitung Beschriebenen anzubringen. Die Reproduktion, Übertragung, Abschrift sowie Übersetzung dieses Handbuchs in andere Sprachen in jeglicher Form, auch teilweise, sind ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch ARTSANA absolut untersagt.

LEGENDE:

⚠ ACHTUNG!

CE Im Übereinstimmung mit den einschlägigen EG-Normen und ihren Änderungen

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Artsana S.p.A., dass der Funkanlagentyp MOD.07275 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.chicco.com/declarations.
In Übereinstimmung mit der Entscheidung der Europäischen Kommission Nr. 2000/299/EG vom 06.04.2000 ist das von diesem Produkt benutzte Frequenzband in allen EU-Ländern harmonisiert. Daher ist dies ein Produkt der Klasse 1 und kann frei in allen Ländern der Europäischen Union benutzt werden.

ES Fiat 500 Remote Control

INSTRUCCIONES DE USO
Edad: a partir de los 2 años

Antes del uso, lea y conserve estas instrucciones para futuras consultas.
El coche funciona con 4 pilas alcalinas de tipo "AA" de 1,5 V, y el mando a distancia, con 3 pilas alcalinas de tipo "AAA" de 1,5 V. Las pilas no están incluidas.
• Frecuencia de Transmisión: 2420-2461 MHz
• Potencia máx: 10 mW

ADVERTENCIAS
Por la seguridad de su niño

⚠ **¡CUIDADO!**
Antes del uso quite y elimine las bolsas de plástico y todos los elementos que forman parte de la caja del producto (por ej. cuerdas, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Riesgo de asfixia.
Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No toque las ruedas del coche mientras este esté funcionando.
- No utilice el juguete en la calle.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, con arena o polvo.
- No deje el coche ni el mando a distancia cerca de fuentes de calor ni expuestos a los rayos solares directos durante periodos prolongados.
- No acerque el cabello a las ruedas en movimiento. Riesgo de atrapamiento.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- Es peligroso utilizar el juguete sobre superficies elevadas y no perfectamente horizontales: como por ejemplo mesas, sillas, etc.

El funcionamiento del juguete puede presentar anomalías debido a interferencias de radio causadas por: el uso de dos coches a la vez con la misma frecuencia; los cables de alta tensión; los transformadores de alta tensión; determinados tipos de edificios o paredes; la contaminación electromagnética; la presencia de señales de radio emitidas por otros aparatos. La distancia máxima de acción del mando a distancia es de unos 7 metros (esta distancia puede reducirse significativamente de acuerdo con las condiciones ambientales).

Automóvil:
Fig. A
1) Interruptor de encendido/apagado (I/O)
2) tapa del compartimento de las pilas
3) selector de alineación de los reglajes de marcha
Mando a distancia:
Fig. B
4) Pulsador de marcha adelante
5) pulsador de claxon
6) Pulsador de marcha atrás
Fig. C
7) Interruptor de encendido/apagado (I/O)
8) Tapa del compartimento de las pilas

INTRODUCCIÓN AL JUGUETE
Este juguete es un coche con mando a distancia que se mueve en varias direcciones: en línea recta adelante y atrás, adelante hacia la izquierda y hacia la derecha, atrás hacia la izquierda y hacia la derecha.
Gracias a un sistema de conducción sencillo e intuitivo, el coche puede ser utilizado por niños a partir de los dos años. A esta edad, el niño empieza a utilizar el mando a distancia presionando simplemente los botones de marcha adelante y atrás, y observa la dirección en la que se mueve el coche. Este ejercicio es muy importante puesto que le permite ampliar su campo visual y afinar la capacidad de coordinación de los movimientos de la mano. Además, la posibilidad de controlar la dirección del coche con solo girar el mando a distancia como si se tratara de un volante real, hace que el juguete sea más fácil de usar y más interesante para el niño.
A partir del tercer año de edad, el niño aprende a asociar la dirección de marcha del coche impartida con el mando a distancia al efecto producido (es decir, el movimiento del coche): al principio conducirá el coche hasta toparse con un obstáculo; más adelante aprenderá a coordinar con precisión la acción en el mando a distancia para obtener el recorrido deseado.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE
1. Encienda el coche poniendo la palanca del interruptor de encendido/apagado (fig. A-1) que lleva en la parte de abajo en la posición I.
2. Encienda el mando a distancia, poniendo la palanca del interruptor de encendido/apagado (fig. C-7) que lleva en la parte de abajo en la posición I.
3. Accione el coche apretando los pulsadores del mando a distancia: marcha adelante (fig. B-4), marcha atrás (fig. B-6);
4. Para hacer girar el coche hacia la derecha o hacia la izquierda, basta con "manejar" el mando a distancia girándolo en la dirección deseada.
5. Al presionar el botón central del mando a distancia (fig. B-5) se hace sonar el claxon.
6. Al terminar de jugar, se recomienda apagar siempre tanto el coche (fig. A-1) como el mando a distancia (fig. C-7), poniendo el cursor de ambos en la posición O.

Regulación de los reglajes de marcha
Si al presionar el pulsador de marcha adelante en línea recta (fig. B-4) el recorrido del coche no resulta rectilíneo, se podrá corregir la dirección moviendo el selector (fig. A-3) de la parte de abajo del coche de muesca en muesca.

INSERCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS:

⚠ **¡CUIDADO!**
- La sustitución de las pilas es una tarea que debe realizar siempre un adulto.
- Para sustituir las pilas: Afloje el tornillo de la tapa (fig. A–2 para el coche y fig. C-8 para el mando a distancia) con un destornillador, quite la tapa, extraiga del compartimento las pilas agotadas e introduzca las pilas nuevas respetando la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete totalmente el tornillo.
- No deje las pilas o posibles herramientas al alcance de los niños.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug und der Fernsteuerung, bevor Sie entsorgen.
- No mezcle las pilas descargadas con pilas nuevas.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- Saque las pilas del juguete y del mando a distancia antes de eliminarlos.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- Das Spielzeug ist nicht für den Betrieb mit auswechselbaren Lithium-Batterien geeignet. ACHTUNG: Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefahrensituationen führen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen neu aufgeladen werden;
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.

Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- Limpie el juguete con un paño suave de tejido/microfibra seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes. Mientras no se esté usando, guarde el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.
- Proteja el juguete de golpes, calor, polvo, arena, humedad y agua.

ARTSANA se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las descripciones del presente manual de instrucciones. Quedan terminantemente prohibidas la reproducción, transmisión, transcripción y traducción total o parcial en cualquier forma de este manual, sin previa autorización por escrito de ARTSANA.

LEYENDA:

⚠ ¡CUIDADO!

CE Conforme a las directivas CE pertinentes y sucesivas modificaciones

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por la presente, Artsana S.p.A. declara que el tipo de equipo de radioeléctrico MOD.07275 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.chicco.com/declarations.
De acuerdo con la decisión de la Comisión Europea n.º 2000/299/CE del 06/04/2000, la banda de frecuencia utilizada por este producto está armonizada en todos los países de la UE por tanto, este es un producto de clase 1, que puede utilizarse tranquilamente en todos los países de la Unión Europea.

PT Fiat 500 Remote Control

INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO
Idade: a partir dos 2 anos

Antes de utilizar, leia atentamente estas instruções e conserve-as para consultas futuras.
O carro funciona com 4 pilhas alcalinas tipo "AA" de 1,5 Volt e o telecomando funciona com 3 pilhas alcalinas tipo "AAA" de 1,5 Volt. As pilhas não estão incluídas.
• Frequência de Transmissão: 2420-2461 MHz
• Potência máx: 10 mW

ADVERTÊNCIAS
Para a segurança da sua criança

⚠ **ATENÇÃO!**
Antes de utilizar, remova e elimine eventuais sacos de plástico e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto (por exemplo, cordões, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
Verifique regularmente o estado de desgaste do brinquedo e a existência de eventuais danos. No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Não toque nas rodas do veículo quando este estiver em funcionamento.
- Não utilize o brinquedo na estrada.
- Não utilize o brinquedo sobre superfícies molhadas nem com areia ou pó.
- Não deixe o brinquedo ou o telecomando perto de fontes de calor nem exposto à luz solar direta por longos períodos.
- Não aproxime o cabelo das rodas em movimento. Risco de enredamento.
- Não utilize o brinquedo de modo diferente do recomendado.
- A utilização do brinquedo deve ser feita sempre sob a vigilância permanente de um adulto.
- É perigoso utilizar o brinquedo em planos elevados e que não sejam perfeitamente horizontais: por ex. mesas, cadeiras, etc.

O funcionamento do brinquedo pode sofrer anomalias devido a radiointerferências causadas por: utilização simultânea de dois carros com a mesma frequência; cabos de alta tensão; transformadores de alta tensão; determinados tipos de edifícios ou paredes; poluição eletromagnética; presença de sinais rádio emitidos por outros aparelhos.
A distância máxima de ação do telecomando é de cerca de 7 metros (esta distância poderá ser significativamente reduzida consoante as condições ambientais).

Carro: Fig. A

EG van 06/04/2000
is de frequentieband die door dit product wordt gebruikt in alle EU landen gelijk
harmoniseert. Dit is een product van klasse 1 en kan dus vrij in alle landen van de
Europese Unie worden gebruikt.

SV Fiat 500 Remote Control

BRUKSANVISNINGAR
Ålder: från 2 år

Läs dessa instruktioner före användningen och spara dem för framtida bruk.
Bilen fungerar med 4 alkaliska batterier typ "AA" på 1,5 Volt och fjärrkontrollen
fungerar med 3 alkaliska batterier typ"AAA"på 1,5 Volt. Batterierna ingår inte.
• Transmissionsfrekvens: 2420-2461 MHz
• Max effekt: 10 mW

VARNING
För ditt barns säkerhet;

⚠ **OBSERVERA!**
Innan användning ska alla plastpåsar och allt material som används till att förpacka produkten tas bort och avlägsnas (t.ex. band, fixeringsdelar etc.), samt hålas utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten eller har gått sönder. Om leksaken uppvisar synliga skador, använd den inte längre och håll den utom räckhåll för barn.
- Rör inte vid fordonets hjul när den är i gång.
- Använd inte leksaken på vägar.
- Använd inte leksaken på fler personer samtidigt.
- Lämna inte den eller fjärrkontrollen i närheten av värmekällor eller i direkt solljus under längre perioder.
- Se till att hålet inte kommer i närheten av hjulen när de är i rörelse. Risk för att fastna.
- Använd inte leksaken på annat sätt än det som rekommenderas.
- Leksaken får bara användas under ständig tillsyn av en vuxen.
- Det är farligt att använda leksaken på upphöjda ytor som inte är helt plana, somt. ex. bord, stolar mm.

Leksakens funktion kan ha problem med radiointerferenser orsakade av: samtidig användning av två bilar med samma frekvens, högspänningsträdar,högspänning stransformatorer, särskilda typer av byggnader eller väggar,elektromagnetisk störning, förekomst av radiosignaler som avges av andra apparater.
Fjärrkontrollens maximala funktionsavstånd är cirka 7 meter (detta avstånd kan minskas betydligt beroende på omgivningsförhållanden).

Bil:
Fig. A
1) Brytare för PÅ/AV (I / O)
2) Lock till batterifacket
3) Väljare för justering av hjulinställningen

Fjärrkontroll:
Fig. B
4) Knapp för körning framåt
5) Knapp för signalhorn
6) Knapp för backning
Fig. C
7) Brytare för PÅ/AV (I / O)
8) Lock till batterifacket

BESKRIVNING AV LEKSAKEN
Denna leksak är en radiostyrd bil som rör sig i olika riktningar: rakt framåt, rakt bakåt, framåt mot vänster och framåt mot höger, bakåt mot vänster och bakåt mot höger.
Tack vare ett enkelt och intuitivt körsystem kan bilen användas av barn från och med två år. Vid denna ålder börjar barnet att använda radiokontrollen genom att hålla enkelt trycka på knapparna för framåt och bakåt och iakta åt vilket håll bilen kör. Denna övning är mycket viktig eftersom den tillåter att utöka barnets synfält och att förbättra koordinationsförmågan i handen. Möjligheten att svänga bilen genom att hålla enkelt vrida fjärrkontrollen som om den vore en riktig ratt gör det dessutom ännu mer intuitivt och engagerande att använda leksaken.
Från och med tre års ålder är sig barnet att associera körningen som valts med fjärrkontrollen och åstadkommen effekt (det vill säga bilens rörelse): i början kommer barnet att köra bilen tills det stöter mot ett hinder,men därefter får sig barnet att med precision koordinera åtgärderna på radiokontrollen för att uppnå önskad körsträcka.

ANVÄNDNING AV LEKSAKEN
1. Sätt på bilen genom att sätta brytaren för PÅ/AV (figur. A-1) på bilens undersida på I.
2. Sätt på radiokontrollen genom att ställa brytaren för PÅ/AV (fig. C-7) på fjärrkontrollens undersida på I.
3. Starta bilen genom att trycka på fjärrkontrollens knappar: körning framåt (fig. B-4), körning bakåt (fig. B-6).
4. För att svänga bilen åt höger eller vänster behöver du bara "svänga" med radiokontrollen åt höger eller åt vänster.
5. Tryck på radiokontrollens mittknapp (fig. B-5) för att tuta med signalhornet.
6. Vi rekommenderar att alltid stänga av leksaken efter användning (fig. A-1) och fjärrkontrollen (fig. C-7) genom att sätta brytaren för PÅ/AV på båda enheterna på O.

Justering av hjulinställningen
Om bilen inte kör framåt helt rakt när man trycker på knappen för rakt framåt (fig. B-4) kan man justera riktningen genom att flytta väljaren som sitter under bilen ett steg i taget (fig. A-3).

IÄSTTING OCH/ELLER BYTE AV BATTERIER:

⚠ **OBSERVERA!**
• Byte av batterier får endast göras av vuxen person.
• För fjärdelar för att byta batterierna, läsa instruktioner skruven till luckan (fig. A–2 för bilen och fig. C-8 för fjärrkontrollen) med en skruvmejsel, ta bort luckan, ta bort de gamla batterierna från batterifacket, sätt i de nya batterierna och var noga med att följa rätt polaritet (anges på produkten), sätt tillbaka luckan och skruva ordentligt i skruvarna igen.
• Lämna inte batterier eller eventuella verktyg inom räckhåll för barn.
• Använd alkaliska batterier som är likadana eller likvärdiga som de som rekommenderas för denna produkts funktion.
• Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink), eller laddningsbara batterier.
• Blanda inte urladdade och nya batterier.
• Kortslut inte batteriklämmorna.
• Ta alltid bort urladdade batterier från produkten för att undvika att eventuellt utsläckelsäkage skadar produkten.
• Ta alltid bort batterierna om produkten inte skall användas på en längre tid.
• Ta bort batterierna från leksaken och från radiokontrollen innan den kastas.
• Kasta inte gamla batterier i elden eller i miljön, utan lämna in dem till avfallssortering.
• Försök inte ladda batterier som inte är laddningsbara: de kan explodera.
• Om batterierna skulle läcka vätska ska de bytas ut omedelbart, rengör även batterifacket noga och tvätta händerna om de har kommit i kontakt med vätskan.
• Använd inte laddningsbara batterier.
• Leksaken är inte utarbetad för att användas med utbytbara litiumbatterier. OBS! En felaktig användning kan ge upphov till farliga situationer.
• Laddningsbara batterier får endast laddas under tillsyn av vuxen person.
• Laddningsbara batterier ska tas bort från leksaken innan no ad laddas.


Denna produkt stämmer överens med Direktiv 2012/19/EU.
Symbolen med en överkryssad korg på apparaten indikerar, att produkten i slutet av dess livslängd skall separeras från hushållsavfallet. Den skall ta till en uppsamlingsplat för elektrisk och elektronisk apparater eller lämnas tillbaka till återförsäljaren när man köper en liknande produkt. Användaren är ansvarig för att apparaten i slutet av dess livslängd lämnas över till en lämplig uppsamlingsplats. En lämplig sortering av avfallshantering gör apparaten återvinnas för sortering och hantering som står i överensstämmelse med miljöbestämmelserna och därigenom bidrar till att negativa effekter på miljön och hälsan undviks och underlättar återvinning av materialen som produkten består av. För en mer detaljerad information gällande disponibla uppsamlingssystem så vänd Er till lokala avfallshanterare eller till affären där produkten köptes.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL
• Rengör leksaken med hjälp av en mjuk och torr duk av typ/mikrofiber, eller lätt fuktad med vatten, för att inte skada den elektroniska kretsen. Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel. När produkten inte används ska den förvaras på en plats där den skyddas från värme, damm och fukt.
• Skydda leksaken från stötar, värme, damm, sand, fukt och vatten.

ARTSANA förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra beskrivningarna i denna bruksanvisning. All form av reproduktion, överföring, transkription och översättning till annat språk av hela eller delar av denna bruksanvisning är absolut förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från ARTSANA.

Bildförklaring:

⚠ OBSERVERA!

CE Överensstämmer med relevanta EG-direktiv och följande ändringar

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar Artsana S.p.A. att denna typ av radioutrustning MOD.07275 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.chicco.com/declarations.
Enligt Europeiska kommissionens beslut nr 2000/299/EG av den 6 april 2000 är frekvensbandet som används av denna produkt harmoniserat i alla EU-länder. Således är detta en klass 1-produkt och kan användas fritt i alla länder i Europeiska unionen.

PL Fiat 500

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Wiek: od 2 lat

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu prosimy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
Samochód działa na 4 baterie alkaliczne typu „AA" 1,5V, a pilot działa na 3 baterie alkaliczne typu „AAA" 1,5V, Baterie nie są załączone do opakowania.
• Częstotliwość robocza: 2420-2461 MHz
• Maks. moc: 10 mW

OSTRZEŻENIA
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
Przed przystąpieniem do użytkowania należy usunąć ewentualne plastikowe woreczki oraz wszelkie elementy stanowiące opakowanie produktu (na przykład sznurki, elementy mocujące itp.) i trzymać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Ryzyko uduszenia.
Regularnie kontrolować stan zużycia produktu i obecność ewentualnych uszkodzeń. W razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń nie używać zabawki, lecz umieścić ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie dotykać kół pojazdu w trakcie jego jazdy.
- Nie używać zabawki na ulicy.
- Nie używać zabawki na mokrych, piaszczystych lub zakurzonych powierzchniach.
- Nie pozostawiać samochodu lub pilota w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać ich na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie zbliżać włosów do poruszających się kół. Ryzyko wciągnięcia.
- Nie używać zabawki w sposób inny, niż opisany w instrukcji.
- Użytkowanie zabawki musi odbywać się zawsze pod stałym nadzorem dorosłej osoby.
- Używanie zabawki na podwyższonych i niezupełnie poziomych płaszczyznach jest niebezpieczne: np. na stole, krzesle itp.

Zabawka może zacząć działać nieprawidłowo na skutek zakłóceń radiowych spowodowanych przez: równoczesne użycie dwóch pojazdów o tej samej częstotliwości; przewody wysokiego napięcia; transformatory wysokiego napięcia; określone typy budynków lub ścian; zanieczyszczenie elektromagnetyczne; obecność sygnałów radiowych emitowanych przez inne urządzenia.
Maksymalny zasięg działania pilota wynosi około 7 metrów (zasięg może się znacznie zmniejszyć w zależności od warunków otoczenia).

Samochód: Rys. A
1) wyłącznik główny – włączenie i wyłączenie samochodu (I / O)
2) pokrywka wnęki na baterie
3) przełącznik do regulacji toru jazdy

Pilot: Rys. B
4) przycisk jazdy do przodu
5) przycisk klaksonu
6) przycisk jazdy do tyłu
Rys. C
7) Wyłącznik główny – włączenie i wyłączenie samochodu (I / O)
8) Pokrywka wnęki na baterie

OPIS ZABAWKI
Niniejsza zabawka to samochód zdalnie sterowany, poruszający się w różnych kierunkach: do przodu prosto, do tyłu prosto, do przodu w lewo i do przodu w prawo, do tyłu w lewo i do tyłu w prawo.
Dzięki prostemu i intuicyjnemu systemowi prowadzenia pojazd może być używany przez dzieci od drugiego roku życia. W tym wieku dziecko zaczyna używać pilota naciskając przyciski do przodu i do tyłu, obserwując kierunek, w jakim porusza się samochód. To ćwiczenie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala dziecku na poszerzenie swojego pola widzenia i doskonalenie zdolności koordynacyjnych ruchów ręki. Ponadto możliwość kierowania pojazdem przez kręcenie pilotem, bk jakby to była prawdziwa kierownica, sprawia, że ucycie zabawki staje się bardziej intuicyjne i ciekawsze.
Od trzeciego roku życia dziecko zaczyna łączyć kierunek jazdy obrany przy pomocy pilota z efektem tej czynności (odpowiadającym ruchom samochodu): najpierw będzie prowadzić samochód aż do osiągnięcia przeszkody; następnie nauczy się precyzyjnie koordynować działanie na pilocie w celu uzyskania żądanej trasy.

DZIAŁANIE ZABAWKI
1. Włączyć pojazd, ustawiając dźwignię przełącznika włączania/wyłączania (rys. A-1) umieszczoną pod samochodem na I.
2. Włączyć pilota, ustawiając dźwignię przełącznika włączania/wyłączania (rys. C-7) na I.
3. Uruchomić samochód naciskając przyciski pilota: jazda do przodu (rys. B-4), jazda do tyłu (rys. B-6);
4. Aby skierować samochód w prawo lub w lewo wystarczy „kierować" pilotem w prawo lub w lewo.
5. Naciskając środkowy przycisk pilota (rys. C-8) uruchamia się klakson
6. Po zakończeniu zabawy zaleca się wyłączyć pojazd (rys. A-1) i pilot (rys. C-7), ustawiając suwak obu urządzeń na O.

Przy ani?? jyrjoh ?iaßßste kas kratîste autêz tîc odhnîjes yra vs tîc osußßoulêzrte oro pLÉNOr.
To autokinîto ?eitouqyej ue 4 ?ikaklxîc µmatarjîc tûtou "AA" tou 1,5 Volt kai to tîlexeiqrjstîrjo µe 3 ?ikaklxîc µmatarjîc tûtou "AAA" tou 1,5 Volt. Oi µmataripes ?ev perilaµßßánontai stîn ?ioskeuasía.
• Zuxnôtîta ektopnîtîc: 2420-2461 MHz
• Ioqúc max: 10 mW

PROEIDOPOIHSEIS:
Gia tîn asqáleiá tou paidioú oas

⚠ **PROSOXH!**
Prin anô tîn qrîsh afaiqeîste kai petáßte tuqôn plastikôc saqoúßec kai ólla ta uliká suskeuasúas tou proiôntoc (ît.x. qqoxiá, stoqeiôta stepéußnng, k.lît.) kai qarîste ta µakqiá anô ta paiôiá. Kßnßynoc asqußîac.
Elêgqete taktikâ tîn asqaqeîsta kai tîn katástasrj qßoqôc tou paixnßioú. Se perißpôsi qßoqôc µîtn qrîsqopoiêste to paixnßi kai qratîste to µakqiá anô ta paiôiá.
- Mîtn aqqßîzete tîc rôdes tou oqßµatoc ôtaw eînai se leitourqía.
- Mîtn qrîsqopoiêste to paixnßi ôto dqôµo.
- Mîtn qrîsqopoiêste to paixnßi se qßequßnénec, aµµώδεις ή oκονώµενες επιφάνειες.
- Mîtn aqîßete to autokinîto ή to tîlexeiqrjstîrjo kontá se ptuqéc ßequßôttîtac kai sta µεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το άµεσο ηλιακό φως.
- Kratîste ta µaßlιά µakqiá anô tîc rôdes ce kßnßynoc. Kßnßynoc µπερδέµατος.
- Mîtn qrîsqopoiêste to paixnßi µe diaqoretikô trôpo anô tîn unodeiqnsûqeisa.
- To paixnßi rqetîsi ví qrîsqopoiêqeî µόνο υπό την συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Eînai elkutikôno na qrîsqopoiêsete to paixnßi se unepußqωµένες επιφάνειες που δεν είναι απόλυτα οριζόντιες: πχ. τραπέζια, καρέκλες, κ.λπ.

Η λειτουργία του παιχνιδιού µπορεί να µην είναι ομαλή λόγω ραδιοπαρεµβολών που προκαλούνται από: ταυτόχρονη χρήση αυτοκινήτων µε την ίδια συχνότητα, καλώδια υψηλής τάσης, µετασχηματιστές υψηλής τάσης, ορισµένοι τύποι κτιρίων ή τοίχων, ηλεκτροµαγνητική µόλυνση, παρουσία ράδιοσηµάτων που εκπέµπονται από άλλες συσκευές.
Η µέγιστη εµβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 µέτρα (η απόσταση αυτή µπορεί να µειωθεί ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες).

Autokinjto:
Sx. A
1) Diakóptnc enerqonoiqsnc/atenerqonoiqsnc (I / O)
2) Kapßkî ßîqkrjc µpatarqiôn
3) Emloqeúc eußuqrqßqµnc ropeíac

Tîlexeiqrjstîrio:
Sx. B
4) Plîktqro µπροστινής ropeíac
5) Koußpß kórnac
6) Plîktqro yia ópißEv
Sx. C
7) Diakóptnc enerqonoiqsnc/atenerqonoiqsnc (I / O)
8) Kapßkî ßîqkrjc µpatarqiôn

EISAGWGH STO PAIXNIDI
To paqxnßî autô eînai ênaq tîlexeiqrßqôµενο autokinîto nou kineîtai proc diáqoqec kateußßυνσεις εµπróc se eußêia, níou se eußêia, εµπróc aqisterâ kai εµπróc ßeqιά, níou qqoteqrá kai níou ßeqιά.
Xárqi stην απλότητα και την ευκολία του συστήματος οδήγησης, το άχνµα είναι κατάλληλο για χρησιµοποιεîtai από την ηλικία των δύο ετών. Σε αυτήν την ηλικία, το παιδί αρχίζει να χρησιµοποιεîtai το τηλεχειριστήριο πιέζοντας απλά τα κουµπιά εµπρός και πίσω, παρατηρώντας την κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Η άσκηση αυτή είναι πολύ σηµαντική γιατί του επιτρέπει να διευρύνει το οπτικό του πεδίο και να εξασκήσει την ικανότητα συντονισµού των κινήσεων του χεριού. Επίσης, η δυνατότητα να κατευθύνει το άχνµα γυρίζοντας απλά το τηλεχειριστήριο σαν να ήταν ένα τιµόνι, καθιστά πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι.
Από το τρίτο έτος και µετά, το παιδί µαθαίνει να συνδέει την κατεύθυνση πορείας µε το τηλεχειριστήριο και το παραγόµενο αποτέλεσµα (που αντιστοιχεί στην κίνηση του αυτοκινήτου): αρχικά θα οδηγήσει το αυτοκίνητο µέχρι να συναντήσει κάποιο εµπόδιο, στη συνέχεια θα µάθει να συντονίζει µε ακρίβεια την ενέργεια που πρέπει να κάνει στο τηλεχειριστήριο για να επιτύχει την επιθυµητή πορεία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
1. Ανάψτε το αυτοκίνητο, τοποθετώντας το µοχλό του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (εικ. A-1) που βρίσκεται κάτω από το αυτοκίνητο στο I.
2. Ανάψτε το τηλεχειριστήριο, τοποθετώντας το µοχλό του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (εικ. C-7) από κάτω στο I.
3. Ενεργοποιήστε το αυτοκίνητο πατώντας τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου: κίνηση εµπρός (εικ. B-4), κίνηση πίσω (εικ. B-6).
4. Για να κινηθεί το αυτοκίνητο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά αρκεί να στρίψει το τηλεχειριστήριο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
5. Πατώντας το κεντρικό κουµπί του τηλεχειριστηρίου (εικ. B-5) ηχεί η κόρνα.
6. Στο τέλος του παιχνιδιού, συνιστάται να σβήνετε πάντα το όχηµα (εικ. A-1) και το τηλεχειριστήριο (εικ. C-7), τοποθετώντας το δροµέα και των δύο στη θέση O.

Ρύθµιση πορείας
Αν πατώντας το κουµπί για ευθεία εµπρός (εικ. B-4), το αυτοκίνητο δεν κινείται σε ευθεία πορεία, µπορείτε να διορθώσετε την κατεύθυνση µετακινώντας κατά µία εγκοπή κάθε φορά τον επιλογέα (εικ. A-3) που υπάρχει κάτω από το αυτοκίνητο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
• Η αντικατάσταση των µη επαναφορτιζόµενων µπαταριών πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο από ενήλικες.
• Για να αντικαταστήσετε τις µη επαναφορτιζόµενες µπαταρίες χαλαρώστε τη βίδα του κλεικιού (εικ. A–2 για το αυτοκίνητο και εικ. C-8 για το τηλεχειριστήριο) µε ένα κατσαβίδι, βγάλτε το καπάκι, αφαιρέστε από τη θήκη µπαταριών τις αποφορτισµένες µπαταρίες, τοποθετήστε καινούργιες µπαταρίες µε τη σωστή πολικότητα (δίπλα υποδεικνύεται πάνω στο προϊόν), επανατοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε τη βίδα µέχρι τέρµα.
• Φυλάξτε τις µπαταρίες και τυχόν εργαλεία µακριά από τα παιδιά.
• Χρησιµοποιήστε αλκαλικές µπαταρίες ίδιες ή ισοδύναµες τύπου για τον ενδεδειγµένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
• Μην συµµερίνεστε αλκαλικές µπαταρίες µε µπαταρίες κλασικού τύπου (άνθρακας-φευδάργυρος) ή επαναφορτιζόµενες.
• Μην συµµερίνεστε παλιές µε καινούργιες µπαταρίες.
• Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
• Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες µπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόµενες διαρροές του υγρού των µπαταριών.
• Να αφαιρείτε πάντα τις µπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
• Να αφαιρείτε τις µπαταρίες από το παιχνίδι και από το τηλεχειριστήριο πριν από την απόρριψη του.
• Μην κάψετε και µην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες µπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
• Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε µη επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Στη περίπτωση κάποιας διαρροής, αντικαταστήστε τις ιµάτιες, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη του και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας αν έχουν έρθει σε επαφή µε το υγρό που διέρρευσε.
• Μη χρησιµοποιείτε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.
• Το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί µε µπαταρίες Λιθίου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακατάλληλη χρήση του παιχνιδιού µπορεί να επιφέρει κινδύνους.
• Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες πρέπει να φορτίζονται µόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα;
• Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν.

Το προϊόν αυτό είναι σύµφωνο µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 2012/19/ΕΕ.
Το σύµβολο µε τον διασταυρωµένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα σκουπίδια απορµάτων και να µεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής πλαστικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον µεταπωλητή κατά τη στιγµή αγοράς µιας καινούργιας συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη µεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συµβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα διαθέσιµα συστήµατα συλλογής, παρακαλούµε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δηµόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Για τον καθαρισµό του παιχνιδιού χρησιµοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς εµποτισµένο µε νερό µαλακό πανί από όφασµα/µικρίνες για να µην καταστραφεί το ηλεκτρικό κύκλωµα. Μην χρησιµοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά. Κατά τις διακοπές χρήσης, φυλάξτε το παιχνίδι σε χώρο που προστατεύεται από τη θερµότητα, τη σκόνη και την υγρασία.
• Να φυλάσσετε το παιχνίδι από πτώσεις, µακριά από πηγές θερµότητας, από τη σκόνη, την άµµο, την υγρασία και το νερό.

Η ARTSANA διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Η αναπαραγωγή, η µετάδοση, η αντιγραφή καθώς και η µετάφραση, έστω και µερική, σε άλλη γλώσσα και σε οποιαδήποτε µορφή αυτών των οδηγιών χρήσης απαγορεύεται αυστηρά χωρίς τη γραπτή έγκριση της εταιρείας ARTSANA.

Κατάλογος εξαρτηµάτων:

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

CE Συµµορφώνεται µε τις σχετικές οδηγίες ΕΚ και τις µετέπειτα τροποποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την παρούσα ο Artsana S.p.A., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισµός MOD.07275 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείµενο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.chicco.com/declarations.
Σύµφωνα µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2000/299/ΕΚ της 06/04/2000 η ζώνη συχνοτήτων που χρησιµοποιείται από το συγκεκριµένο προϊόν είναι εναρµονισµένη σε όλες τις χώρες της ΕΕ Ως εκ τούτου, αυτό το προϊόν είναι κατηγορίας 1 και µπορεί ελεύθερα να χρησιµοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EL Fiat 500 Remote Control

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ηλικία: από 2 ετών

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για τις συµβουλευτείτε στο µέλλον.
Το αυτοκίνητο λειτουργεί µε 4 αλκαλικές µπαταρίες τύπου "AA" του 1,5 Volt και το τηλεχειριστήριο µε 3 αλκαλικές µπαταρίες τύπου "AAA" του 1,5 Volt. Οι µπαταρίες δεν περιλαµβάνονται στη συσκευασία.
• Συχνότητα εκποµπής: 2420-2461 MHz
• Ισχύς max: 10 mW

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Για την ασφάλειά του παιδιού σας

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος (πχ. σχοινιά, στοιχεία στερέωσης, κ.λπ.) και κρατήστε τα µακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
Ελέγξτε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση φθοράς, µην χρησιµοποιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το µακριά από τα παιδιά.
- Μην αγγίζετε τις ρόδες του οχήµατος όταν είναι σε λειτουργία.
- Μη χρησιµοποιείτε το παιχνίδι στο δρόµο.
- Μη χρησιµοποιείτε το παιχνίδι σε βρεχµένες, αµµώδεις ή σκονισµένες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το αυτοκίνητο ή το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερµότητας και για µεγάλο χρονικό διάστηµα κάτω από το άµεσο ηλιακό φως.
- Κρατήστε τα µαλλιά µακριά από τις ρόδες σε κίνηση. Κίνδυνος µπερδέµατος.
- Μη χρησιµοποιείτε το παιχνίδι µε διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνύοµενο.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο υπό την συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Είναι επικίνδυνο να χρησιµοποιείτε το παιχνίδι σε υπερυψωµένες επιφάνειες που δεν είναι απόλυτα οριζόντιες: πχ. τραπέζια, καρέκλες, κ.λπ.

Η λειτουργία του παιχνιδιού µπορεί να µην είναι οµαλή λόγω ραδιοπαρεµβολών που προκαλούνται από: ταυτόχρονη χρήση αυτοκινήτων µε την ίδια συχνότητα, καλώδια υψηλής τάσης, µετασχηματιστές υψηλής τάσης, ορισµένοι τύποι κτιρίων ή τοίχων, ηλεκτροµαγνητική µόλυνση, παρουσία ράδιοσηµάτων που εκπέµπονται από άλλες συσκευές.
Η µέγιστη εµβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 µέτρα (η απόσταση αυτή µπορεί να µειωθεί ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες).

Αυτοκίνητο:
Σχ. Α
1) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (I / O)
2) Καπάκι θήκης µπαταριών
3) Επιλογέας ευθυγράµµισης ροπείας

Τηλεχειριστήριο:
Σχ. Β
4) Πλήκτρο µπροστινής ροπείας
5) Κουµπί κόρνας
6) Πλήκτρο για όπισθεν
Σχ. C
7) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (I / O)
8) Καπάκι θήκης µπαταριών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Το παχνίδι αυτό είναι ένα τηλεχειριζόµενο αυτοκίνητο που κινείται προς διάφορες κατευθύνσεις: εµπρός σε ευθεία, πίσω σε ευθεία, εµπρός αριστερά και εµπρός δεξιά, πίσω αριστερά και πίσω δεξιά.
Χάρη στην απλότητα και την ευκολία του συστήματος οδήγησης, το άχνµα είναι κατάλληλο για χρησιµοποιεîtai από την ηλικία των δύο ετών. Σε αυτήν την ηλικία, το παιδί αρχίζει να χρησιµοποιεîtai το τηλεχειριστήριο πιέζοντας απλά τα κουµπιά εµπρός και πίσω, παρατηρώντας την κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Η άσκηση αυτή είναι πολύ σηµαντική γιατί του επιτρέπει να διευρύνει το οπτικό του πεδίο και να εξασκήσει την ικανότητα συντονισµού των κινήσεων του χεριού. Επίσης, η δυνατότητα να κατευθύνει το άχνµα γυρίζοντας απλά το τηλεχειριστήριο σαν να ήταν ένα τιµόνι, καθιστά πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι.
Από το τρίτο έτος και µετά, το παιδί µαθαίνει να συνδέει την κατεύθυνση πορείας µε το τηλεχειριστήριο και το παραγόµενο αποτέλεσµα (που αντιστοιχεί στην κίνηση του αυτοκινήτου): αρχικά θα οδηγήσει το αυτοκίνητο µέχρι να συναντήσει κάποιο εµπόδιο, στη συνέχεια θα µάθει να συντονίζει µε ακρίβεια την ενέργεια που πρέπει να κάνει στο τηλεχειριστήριο για να επιτύχει την επιθυµητή πορεία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
1. Ανάψτε το αυτοκίνητο, τοποθετώντας το µοχλό του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (εικ. A-1) που βρίσκεται κάτω από το αυτοκίνητο στο I.
2. Ανάψτε το τηλεχειριστήριο, τοποθετώντας το µοχλό του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (εικ. C-7) από κάτω στο I.
3. Ενεργοποιήστε το αυτοκίνητο πατώντας τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου: κίνηση εµπρός (εικ. B-4), κίνηση πίσω (εικ. B-6).
4. Για να κινηθεί το αυτοκίνητο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά αρκεί να στρίψει το τηλεχειριστήριο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
5. Πατώντας το κεντρικό κουµπί του τηλεχειριστηρίου (εικ. B-5) ηχεί η κόρνα.
6. Στο τέλος του παιχνιδιού, συνιστάται να σβήνετε πάντα το όχηµα (εικ. A-1) και το τηλεχειριστήριο (εικ. C-7), τοποθετώντας το δροµέα και των δύο στη θέση O.

Ρύθµιση πορείας
Αν πατώντας το κουµπί για ευθεία εµπρός (εικ. B-4), το αυτοκίνητο δεν κινείται σε ευθεία πορεία, µπορείτε να διορθώσετε την κατεύθυνση µετακινώντας κατά µία εγκοπή κάθε φορά τον επιλογέα (εικ. A-3) που υπάρχει κάτω από το αυτοκίνητο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
• Η αντικατάσταση των µη επαναφορτιζόµενων µπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται µόνο από ενήλικες.
• Για να αντικαταστήσετε τις µη επαναφορτιζόµενες µπαταρίες χαλαρώστε τη βίδα του κλεικιού (εικ. A–2 για το αυτοκίνητο και εικ. C-8 για το τηλεχειριστήριο) µε ένα κατσαβίδι, βγάλτε το καπάκι, αφαιρέστε από τη θήκη µπαταριών τις αποφορτισµένες µπαταρίες, τοποθετήστε καινούργιες µπαταρίες µε τη σωστή πολικότητα (δίπλα υποδεικνύεται πάνω στο προϊόν), επανατοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε τη βίδα µέχρι τέρµα.
• Φυλάξτε τις µπαταρίες και τυχόν εργαλεία µακριά από τα παιδιά.
• Χρησιµοποιήστε αλκαλικές µπαταρίες ίδιες ή ισοδύναµες τύπου για τον ενδεδειγµένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
• Μην συµµερίνεστε αλκαλικές µπαταρίες µε µπαταρίες κλασικού τύπου (άνθρακας-φευδάργυρος) ή επαναφορτιζόµενες.
• Μην συµµερίνεστε παλιές µε καινούργιες µπαταρίες.
• Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
• Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες µπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από εν