

# CREATIVE


## Aurvana Live!2

Model No. (型号): EF0660



03EF06600000 Rev A

### Aurvana Live!2



#### RU

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДИЕМ МУЗЫКИ	
Приостановка песни или видео	Нажмите кнопку на микрофоне один раз. Нажмите ее еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.
УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОВЫМИ ВЫЗОВАМИ	
Ответ на входящий вызов	Нажмите кнопку на микрофоне один раз.
Завершение разговора	Нажмите кнопку на микрофоне один раз.

#### SK

OVLÁDACÍ PRVOK PREHRÁVANIA HUDBY	
Pozastavenie skladby alebo videa	Kliknite jedenkrát na tlačidlo mikrofónu. Opätovným kliknutím tlačidla znova spustíte prehrávanie.
OVLÁDACÍ PRVOK PRIJÍMANIA HLASOVÝCH HOVOROV	
Prijatie prichádzajúceho hovoru	Kliknite jedenkrát na tlačidlo mikrofónu.
Ukončenie aktuálneho hovoru	Kliknite jedenkrát na tlačidlo mikrofónu.

#### TR

MÜZİK ÇALMA KONTROLÜ	
Şarkı ya da videoyu duraklatma	Mic tuşunu bir kez tıklayın. Çalmaya devam etmek için tekrar tıklayın
SES Lİ ÇAĞRI KONTROLÜ	
Gelen çağrıyı yanıtlama	Mic tuşunu bir kez tıklayın.
Yapılan görüşmeyi sonlandırma	Mic tuşunu bir kez tıklayın.

#### JP

音楽再生コントロール	
歌やビデオの一時停止	mic ボタンを1回クリックします。 もう一度押すと、再生が開始します。
音声通話コントロール	
着信に出る	mic ボタンを1回クリックします。
結束通話	mic ボタンを1回クリックします。

#### EN

MUSIC PLAYBACK CONTROL	
Pause a song or video	Click mic button once. Click again to resume playback.
VOICE CALL CONTROL	
Answer an incoming call	Click mic button once.
End current call	Click mic button once.

#### FR

COMMANDE DE LECTURE DE LA MUSIQUE	
Mettre en pause (chanson ou vidéo)	Cliquer une fois sur le bouton mic. Cliquer une seconde fois pour reprendre la lecture.
CONTRÔLE DES APPELS VOCAUX	
Répondre à un appel entrant	Cliquer une fois sur le bouton mic.
Terminer l'appel en cours	Cliquer une fois sur le bouton mic.

#### CT

音樂播放控制	
暫停歌曲或影像	單按麥克風按鈕一次。 再次單按可繼續播放。
語音來電控制	
接聽來電	單按麥克風按鈕一次。
結束通話	單按麥克風按鈕一次。

#### CS

音楽播放控制	
暫停一首歌曲或一段視頻	按一下麥克風按鈕。 再按一下可繼續播放
呼叫控制	
接听某一來電	按一下麥克風按鈕。
結束當前通話	按一下麥克風按鈕。

#### ES

CONTROL DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA	
Mettre en pause (chanson ou vidéo)	Pulsar el botón del micrófono una vez. Volver a pulsar para reanudar la reproducción.
CONTROL DE LLAMADA DE VOZ	
Responder a una llamada entrante	Pulsar el botón del micrófono una vez.
Finalizar la llamada	Pulsar el botón del micrófono una vez.

#### DE

MUSIKWIEDERGABESTEUERUNG	
Titel oder Video anhalten	Drücken Sie die Mikrofontaste einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
ANRUFSTEUERUNG	
Eingehenden Anruf annehmen	Drücken Sie die Mikrofontaste einmal
Laufenden Anruf beenden	Drücken Sie die Mikrofontaste einmal

#### KR

음악 재생 컨트롤	
노래 또는 비디오 일시 정지	마이크 버튼을 한 번 클릭하십시오. 다시 재생하려면 한 번 더 클릭하십시오.
음성 통화 컨트롤	
수신 통화에 응답	마이크 버튼을 한 번 클릭하십시오.
수신 통화 거절	마이크 버튼을 한 번 클릭하십시오.

#### IT

CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE MUSICALE	
Come mettere in pausa una canzone o un video	Premere una volta il pulsante sul microfono. Per riavviare la riproduzione, premere di nuovo il pulsante.
CONTROLLO DELLE CHIAMATE	
Come rispondere a una chiamata	Premere una volta il pulsante sul microfono.
Come interrompere la chiamata in corso	Premere una volta il pulsante sul microfono.

#### NL

AFSPELEN VAN MUZIEK REGELEN	
Een muziektrack of video onderbreken	Klik eenmaal op microfoonknop. Klik nogmaals om het afspeLEN te hervatten.
OPROEPEN	
Een inkomende oproep beantwoorden	Klik eenmaal op microfoonknop.
De huidige oproep beëindigen	Klik eenmaal op microfoonknop.

#### TR

##### Teknik Özellikler

##### Aurvana Live!2

##### Kulaklıklar

- Sürücü Birimleri: 40mm mıknatıs (Bio-Cellulose)
- Frekans Yanıtı: 10Hz ~ 30kHz
- Direnç: 32ohm
- Duyarlılık (1kHz): 105dB/mW

##### Mikrofon

- Direnç: 2.2kohm
- Kablo Uzunluğu: 1,2m
- Net Ağırlık: 255g

#### CZ

OVLÁDACÍ PRVEK PŘEHŘÁVÁNÍ HUDBY	
Pozastavení skladby nebo videa	Jednou stisknete tlačítko mikrofónu. Chcete-li opět zahájit přehrávání, stisknete tlačítko znovu.
OVLÁDACÍ PRVEK PRO PŘIJÍMÁNÍ HLASOVÝCH HOVORŮ	
Přijetí příchozího hovoru	Jednou stisknete tlačítko mikrofónu.
Ukončení aktuálního hovoru	Jednou stisknete tlačítko mikrofónu.

#### PL

STEROWANIE ODTWARZANIEM MUZYKI	
Zatrzymanie odtwarzania utworu lub klipu wideo	Naciśnij przycisk mikrofónu jeden raz. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
KONTROLA ROZMOWY GŁOSOWEJ	
Odebranie rozmowy przychodzącej	Naciśnij przycisk mikrofónu jeden raz.
Zakończenie bieżącej rozmowy	Naciśnij przycisk mikrofónu jeden raz.

#### WEEE Simgesinin



WEEE Simgesinin kullanımı, bu ürüne ev atığı olarak işlem yapılabileceğini gösterir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, çevre korumasına katkıda bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüme tabi tutulması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili kurumlara ya da ürünü satın olduğunuz mağazaya başvurun.

#### EEE Yönetmeliğine Uygundur

