

AKMUSIC

SŁUCHAWKI BTE801ANC

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
3. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. Unikaj kontaktu z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na ich prawidłowe działanie.
4. Nie używaj urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażaj na zawilgocenie.
6. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
7. Nie używaj urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach i nie przechowuj w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
8. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Upewnij się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie korzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.



Dziękujemy za zakup produktu marki XMUSIC. Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed podłączeniem i uruchomieniem tego produktu. Po przeczytaniu, instrukcję należy zachować, by można było do niej wrócić w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Słuchawki BTE801ANC z funkcją aktywnej redukcji szumów (ANC) zostały wyposażone w dwa małe mikrofony, które wychwytyują niepożądane dźwięki otoczenia w zakresie niskich częstotliwości (pociąg, metro, tramwaj, autobus, samolot) i usuwają je z sygnału użytecznego tworząc przeciw dźwięk.

Specyfikacja:

- Wersja Bluetooth: 4.2
- Zasięg Bluetooth: do 10 m
- Zakres częstotliwości: 20 Hz ~ 20 kHz
- Bateria 3.7 V, 100 mAh
- Ładowanie (napięcie wejściowe): 5 V
- Średnica membrany: 13 mm
- Impedancja głośników: 32 Ω
- Czulość mikrofonu: -38 dB ± 1dB
- Głośność: 110 dB ± 3 dB
- Czas ładowania: do 2 h
- Czas odtwarzania: 4 - 8 h
- Czas czuwania: do 200 h
- Maksymalna moc transmisji Bluetooth: 0,90 dBm
- Częstotliwość transmisji Bluetooth: 2,4 GHz
- Zakres częstotliwości Bluetooth: 2402-2480 MHz


Wyposażenie:

- Bezprzewodowe słuchawki.
- Kabel do ładowania microUSB.

- Woreczek do przechowywania.
- Duże i małe wkładki do uszu.
- Instrukcja obsługi.

Opis:

1. Mikrofon.
2. Przełącznik Wł./Wył. ANC.
3. Wskaźnik LED ANC/Bluetooth.
4. Przycisk „-” - zmniejszenie głośności / poprzedni utwór.
5. Przycisk Wł./Wył. Play/Pauza.
6. Przycisk „+” - zwiększenie głośności / kolejny utwór.
7. Port ładowania akumulatora microUSB.
8. Wskaźnik ładowania LED.



ŁADOWANIE AKUMULATORA

Przed pierwszym użyciem zalecamy naładować baterię słuchawek do pełna. W tym celu użyj dołączonego kabla microUSB – wetknij mniejszą wtyczkę (microUSB) kabla do portu ładowania akumulatora a szerszą wtyczkę USB do gniazda ładowania np. komputer, ładowarka (napięcie wejściowe: 5V). Wskaźnik ładowania LED zaświeci się na czerwono. Po pełnym naładowaniu baterii wskaźnik LED zaświeci się na zielono. Całkowite naładowanie baterii trwa do 2 godzin. Zalecamy ładowanie baterii przy wyłączonym urządzeniu. Słuchawki poinformują o niskim poziomie baterii komunikatem dźwiękowym „Battery Low”.

UWAGA!

Urządzenie należy ładować zgodnie z napięciem w specyfikacji produktu. Używanie ładowarek oraz kabli niekompatybilnych z urządzeniem może prowadzić do uszkodzenia produktu a nawet eksplozji akumulatora. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA BLUETOOTH

1. Włącz słuchawki naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk Wł./Wył (5). Urządzenie poinformuje o włączeniu komunikatem dźwiękowym: „Power On”. Następnie usłyszysz komunikat: „Pairing”. Wskaźnik LED (3) zacznie pulsować w kolorze niebieskim informując o gotowości do sparowania urządzenia za pomocą Bluetooth.
2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, wyszukaj urządzenia „BTE801ANC” i sparuj telefon z słuchawkami. Wskaźnik LED (3) zacznie pulsować w wolniejszym tempie informując o sparowaniu słuchawek z

urządzeniem zewnętrznym. Dodatkowo usłyszysz komunikat dźwiękowy: „Connected”. Jeżeli słuchawki nie zostaną sparowane z urządzeniem zewnętrznym, wyłączą się automatycznie po 5 minutach i poinformują komunikatem dźwiękowym „Power Off”.

3. W celu wyłączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył (5) przez 5 sekund – pulsujące, niebieskie światło wskaźnika LED (3) wygaśnie. Dodatkowo urządzenie poinformuje o wyłączeniu komunikatem dźwiękowym „Power Off”.

UWAGA! Słuchawki mogą łączyć się tylko z jednym urządzeniem jednocześnie poprzez Bluetooth. Aby połączyć słuchawki z nowym urządzeniem, należy uruchomić słuchawki ponownie i połączyć z nowym urządzeniem zewnętrznym. Jeśli w pobliżu znajduje się inne urządzenie Bluetooth, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.

ODTWARZANIE MUZYKI

Aby zatrzymać odtwarzanie, należy przycisnąć przycisk Wł./Wył. Play/Pauza (5). Ponowne przyciśnięcie przycisku Wł./Wył. Play/Pauza (5) spowoduje wznowienie odtwarzania dźwięku. Krótkie wciśnięcie przycisków „+” - „-” dostosowanie głośności. Długie wciśnięcie przycisków „+” - „-” - przełączenie utworów następnym/poprzedni.

FUNKCJA ANC (ACTIVE NOISE CANCELLATION)

W celu włączenia/wyłączenia funkcji tłumienia dźwięku zewnętrznego,

ustaw przełącznik tak, aby wskaźnik LED (3) zaświecił się/wygasł na stałe. Następnie usłyszysz komunikat „ANC On”/„ANC Off”.

Włączona funkcja tłumienia dźwięku ANC jest aktywna pomimo wyłączenia słuchawek. Wskaźnik LED (3) nadal będzie świecił informując o działającej funkcji.

OPCJE POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO

1. W trakcie połączenia przychodzącego słuchawki poinformują komunikatem dźwiękowym o połączeniu przychodzącym oraz numerze telefonu, który dzwoni.
2. Szybkie, jednorazowe naciśnięcie przycisku Wł./Wył. Play/Pauza (5), pozwoli odebrać połączenie.
3. W celu przzerwania rozmowy, szybko, jednorazowo naciśnij przycisk Wł./Wył. Play/Pauza (5).
4. W celu odrzucenia połączenia przychodzącego, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. Play/Pauza (5).
5. W celu wykonania połączenia z ostatnim numerem, naciśnij dwa razy przycisk Wł./Wył. Play/Pauza (5). Słuchawki poinformują komunikatem dźwiękowym „Last number redial”.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA URZĄDZENIA

Jeżeli nie korzystasz z urządzenia, umieść je w suchym, bezpiecznym miejscu. Nie narażaj słuchawek na działanie wysokich temperatur, wilgoci,

deszczu ani bezpośredniego światła słonecznego. Nie pozwalaj na kontakt urządzenia z płynami. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Pamiętaj aby zachować pełne skupienie w trakcie użytkowania słuchawek w czasie jazdy samochodem, rowerem lub przechodząc przez ulicę.

Urządzenie posiada niewielkie części, należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci – istnieje zagrożenie zadławieniem.

OSTRZEŻENIE !

Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń słuchu, nie należy podczas odtwarzania słuchać muzyki o wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.



DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki Bluetooth są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BTE801ANC/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie

musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

