

# CREATIVE OUTLIER AIR V3

## QUICK START GUIDE

快速入门指南  
快速入门指南

### 使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型号 / 型号: EF0940  
Earpiece model no. / 耳模型号 / 耳模型号: EF0940 LR  
Charging case model no. / 充电盒型号 / 充电盒型号: EF0940 C  
PN: Q3EF09400002 Rev A

## OVERVIEW

### a) Charging Case Battery Indicator

Charging	Glowing Red
Fully Charged	Solid Green

### b) Battery Level

Low	Solid Red
Medium	Solid Yellow
High	Solid Green

### c) Left Earbud Charging Indicator

### d) Right Earbud Charging Indicator

### e) Earbuds LED Indicator

Disconnected	Blinking Blue
Bluetooth® Pairing	Blinking Red and Blue
Charging	Glowing Red (In Charging Case)
Fully Charged	LED OFF

### USB-C Charging Port

## CREATIVE APP

Set up your product, customize playback controls, personalize audio settings, enhance product performance, and more with the Creative app.

- Customize buttons for personalized playback experience
- Adjust noise control level through Ambient Mode and Active Noise
- Modify audio settings with Graphic EQ
- Perform software upgrades, product registration, and more

Download the Creative App from:

iOS App Store | Google Play Store

## CHARGING CREATIVE OUTLIER AIR V3 WIRELESSLY

## CONTROLS

### i) Playback Mode

Note: Certain playback functions can be customized through the Creative app when connected via Bluetooth

### ii) Call Mode

Note: Volume adjustments on the earbuds are unavailable during incoming / outgoing calls

### iii) Entering Bluetooth Pairing Mode Manually

Note: The earbuds can only manually enter Bluetooth Pairing mode when no audio is being played. Tap and hold either earbud for 3s to enter Bluetooth Pairing mode

## DE

### ÜBERSICHT

#### i) Ladezustand-Anzeige

Ladezustand  
Aufladen - Rot Leuchtend  
Voll aufgeladen - Durchgehend Grün  
ii) Batteriestand  
Niedrig - Durchgehend Rot  
Hoch - Durchgehend Grün  
iii) Ladeanzeige des linken Ohrhörers  
iv) Ladeanzeige des rechten Ohrhörers  
v) Ohrhörer - Ladeanzeige  
vi) Vollständig aufgeladen - Durchgehend Grün  
vii) USB-Typ-C-Ladefanschluss  
viii) Ohrhörer-LED-Anzeige  
ix) Bluetooth-Paarungsmodus  
x) Ambient-Modus  
xi) Aktive Geräuschreduzierung  
xii) Siri  
xiii) Google Assistant

### CREATIVE APP

Richten Sie Ihr Produkt ein, passen Sie die Wiederherstellungsoptionen an, personalisieren Sie die Audiosteuerungen, verbessern Sie die Produktleistung und vieles mehr mit der Creative-App.

- Anpassen der Tasten für ein personalisiertes Wiederabspielrisiko
- Passen Sie den Geräuschpegel über den Umgebungsmodus und die aktive Geräuschreduzierung an
- Audiosteuerungen mit Graphic EQ ändern
- Führen Sie Softwareaktualisierungen, Produktregistrierungen und vieles mehr durch über die Creative-App aus dem:
- iOS App Store
- Google Play Store

### ANFANGSANLEITUNG FÜR OHRHÖRER

Drücken und wackeln Sie die Ohrhörer vorsichtig in den jeweiligen Gehörgang, bis eine gute Abdichtung hergestellt ist, um einen ordnungsgemäßen Sitz zu gewährleisten. Zusätzliche Paare Silikonstöpsel werden ebenfalls mitgeliefert, damit Benutzer eine optimale Passform erreichen können.

### Häufige Verbindungsprobleme

Dieser Artikel beschreibt das Phänomen des Abschneidens von Audio und gibt eine Empfehlung für Ohrhörer mit dem Verbindungsproblem ab. Wenn die Ohrhörer nicht mit dem Kopfhörer oder beim Zurücksetzen aller Daten.

### Wichtige Verbindungsprobleme

Dieser Artikel beschreibt das Phänomen des Abschneidens von Audio und gibt eine Empfehlung für Ohrhörer mit dem Verbindungsproblem ab. Wenn die Ohrhörer nicht mit dem Kopfhörer oder beim Zurücksetzen aller Daten.

### TECHNISCHE DATEN

**Ohrenhörer (links und rechts)**  
Creative Outlier Air V3 unterstützt Qi-fähiges kabelloses Laden. Um sowohl das Ladeteil als auch die Ohrhörer kabellos aufladefähig zu machen, besteht die Ohrhörer in die magnetischen Ladestellen des Etuis und legen Sie das Ladeteil dann auf das kabellose Ladeteil. Beachten Sie, dass die Ohrhörer ohne das Ladeteil nicht drahtlos aufgeladen werden können.

\*Kabelloses Laden nicht im Lieferumfang enthalten

**MASTER RESET**  
Berühren Sie die Ohrhörer und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Beachten Sie, dass im Ladeteil befinden. Die Ohrhörer blinken nach Abschluss des Master-Resets einmal blau. Master Reset ist für Fälle reserviert, in denen Benutzer Probleme haben, während die Ohrhörer verwendet werden oder in Situationen wie Bluetooth-Kopplungsfehler, während das Blinken der LED, Fehler beim Kopplern des zweiten Ohrhörers mit dem Hauptohrhörer oder beim Zurücksetzen aller Daten.

**WEITERE INFORMATIONEN**  
Bitte besuchen Sie [creative.com/compliance/outlierair3](https://www.creative.com/compliance/outlierair3) für die Bedienungsanleitung, Sicherheits- und Befreiungsinformationen, eventuelle ERF-Informationen und der Anleitung zum Entfernen des Akkus, die ausschließlich für unabhängig qualifizierte Fachkräfte bestimmt ist. Bitte besuchen Sie [creative.com/support/outlierair3](https://www.creative.com/support/outlierair3), um alle weiteren Informationen zu Ihrem Produkt zu erhalten.

**Hinweis:** Compliance-Marken befinden sich auf der Unterseite des Produkts

## FR

### VUE D'ENSEMBLE

#### (a) Témoin de batterie du boîtier de charge

Indicateur de charge  
Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert  
Niveau de batterie  
Basse - Rouge  
Moyen - Jaune  
Haute - Vert

#### (b) Indicateur de charge de l'écouteur gauche

Indicateur de charge  
Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert

#### (c) Indicateur de charge de l'écouteur droit

Indicateur de charge  
Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert

#### (d) Bouton de commande USB-C

Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert

#### (e) Indicateur LED des écouteurs

Mode de connexion  
Mode de connexion  
Mode de connexion  
Mode de connexion

#### (f) Entrée manuelle en mode de couplage Bluetooth

Note: Les oreillettes ne peuvent entrer que manuellement en mode de couplage Bluetooth quand aucun message audio n'est joué. Appuyez de façon prolongée sur l'une des oreillettes pendant 3 secondes pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

### CREATIVE APP

Initialisez votre produit, personnalisez vos commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

### GUIDE D'AJUSTEMENT DES ÉCOUTEURS

Poussez et ajustez doucement les écouteurs dans le conduit auditif respectif jusqu'à ce qu'une association soit faite pour assurer un bon ajustement. Des paires supplémentaires d'embouts en silicone sont également fournies afin que les utilisateurs puissent obtenir un ajustement optimal.

## IT

### PANORAMICA

#### (a) Indicatore batteria custodia di ricarica

Indicatore di carica  
In carica - Rosso brillante  
Completamente carico - Verde fisso  
Cargando - Rosso brillante  
Basso - Rosso fisso  
Medio - Giallo fisso  
Alto - Verde fisso

#### (b) Indicatore di carica dell'auricolare destro

Indicatore di carica  
In carica - Rosso brillante  
Completamente carico - Verde fisso

#### (c) Indicatore di carica dell'auricolare sinistro

Indicatore di carica  
In carica - Rosso brillante  
Completamente carico - Verde fisso

#### (d) Porta di ricarica USB-C

Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert

#### (e) Entrée manuelle en mode de couplage Bluetooth

Note: Les oreillettes ne peuvent entrer que manuellement en mode de couplage Bluetooth quand aucun message audio n'est joué. Appuyez de façon prolongée sur l'une des oreillettes pendant 3 secondes pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

### CREATIVE APP

Initialisez votre produit, personnalisez vos commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

### GUIDE D'AJUSTEMENT DES ÉCOUTEURS

Poussez et ajustez doucement les écouteurs dans le conduit auditif respectif jusqu'à ce qu'une association soit faite pour assurer un bon ajustement. Des paires supplémentaires d'embouts en silicone sont également fournies afin que les utilisateurs puissent obtenir un ajustement optimal.

## ES

### INFORMACIÓN GENERAL

#### (a) Indicador de batería del estuche de carga

Indicador de carga  
En carga - Rojo brillante  
Carga completa - Verde fijo  
ii) Nivel de batería  
Bajo - Rojo brillante  
Medio - Amarillo fijo  
Alto - Verde fijo

#### (b) Indicador de carga del auricular izquierdo

Indicador de carga  
En carga - Rojo brillante  
Carga completa - Verde fijo

#### (c) Indicador de carga del auricular derecho

Indicador de carga  
En carga - Rojo brillante  
Carga completa - Verde fijo

#### (d) Puerto de carga USB-C

Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert

#### (e) Entrée manuelle en mode de couplage Bluetooth

Note: Les oreillettes ne peuvent entrer que manuellement en mode de couplage Bluetooth quand aucun message audio n'est joué. Appuyez de façon prolongée sur l'une des oreillettes pendant 3 secondes pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

### CREATIVE APP

Initialisez votre produit, personnalisez vos commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

### GUIDE D'AJUSTEMENT DES ÉCOUTEURS

Poussez et ajustez doucement les écouteurs dans le conduit auditif respectif jusqu'à ce qu'une association soit faite pour assurer un bon ajustement. Des paires supplémentaires d'embouts en silicone sont également fournies afin que les utilisateurs puissent obtenir un ajustement optimal.

## NL

### OVERZICHT

#### (a) Zicht-indicator oplaadcase

Opladen - Brandt rood  
Voldig opgeladen - Brandt continu groen  
ii) Batteriestand  
Zwak - Continu rood  
Middelmatig opgeladen - Continu groen  
iii) Oplaadindicator linker oorhoorn  
iv) Oplaadindicator rechter oorhoorn  
v) Opladen - Brandt rood  
vi) Voldig opgeladen - Brandt continu groen  
vii) USB-C-oplaadpoort

#### (b) Oplaadindicator linker oorhoorn

Indicador de carga  
En carga - Rojo brillante  
Completamente cargado - Verde fijo

#### (c) Oplaadindicator rechter oorhoorn

Indicador de carga  
En carga - Rojo brillante  
Completamente cargado - Verde fijo

#### (d) Puerto de carga USB-C

Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert

#### (e) Entrée manuelle en mode de couplage Bluetooth

Note: Les oreillettes ne peuvent entrer que manuellement en mode de couplage Bluetooth quand aucun message audio n'est joué. Appuyez de façon prolongée sur l'une des oreillettes pendant 3 secondes pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

### CREATIVE APP

Initialisez votre produit, personnalisez vos commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

### GUIDE D'AJUSTEMENT DES ÉCOUTEURS

Poussez et ajustez doucement les écouteurs dans le conduit auditif respectif jusqu'à ce qu'une association soit faite pour assurer un bon ajustement. Des paires supplémentaires d'embouts en silicone sont également fournies afin que les utilisateurs puissent obtenir un ajustement optimal.

## DA

### OVERSICHT

#### (a) Zicht-indicator oplaadcase

Opladen - Brandt rood  
Voldig opgeladen - Brandt continu groen  
ii) Batteriestand  
Zwak - Continu rood  
Middelmatig opgeladen - Continu groen  
iii) Oplaadindicator linker oorhoorn  
iv) Oplaadindicator rechter oorhoorn  
v) Opladen - Brandt rood  
vi) Voldig opgeladen - Brandt continu groen  
vii) USB-C-oplaadpoort

#### (b) Oplaadindicator linker oorhoorn

Indicador de carga  
En carga - Rojo brillante  
Completamente cargado - Verde fijo

#### (c) Oplaadindicator rechter oorhoorn

Indicador de carga  
En carga - Rojo brillante  
Completamente cargado - Verde fijo

#### (d) Puerto de carga USB-C

Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert

#### (e) Entrée manuelle en mode de couplage Bluetooth

Note: Les oreillettes ne peuvent entrer que manuellement en mode de couplage Bluetooth quand aucun message audio n'est joué. Appuyez de façon prolongée sur l'une des oreillettes pendant 3 secondes pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

### CREATIVE APP

Initialisez votre produit, personnalisez vos commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

### GUIDE D'AJUSTEMENT DES ÉCOUTEURS

Poussez et ajustez doucement les écouteurs dans le conduit auditif respectif jusqu'à ce qu'une association soit faite pour assurer un bon ajustement. Des paires supplémentaires d'embouts en silicone sont également fournies afin que les utilisateurs puissent obtenir un ajustement optimal.

## CREATIVE APP

Set up your product, customize playback controls, personalize audio settings, enhance product performance, and more with the Creative app.

- Customize buttons for personalized playback experience
- Adjust noise control level through Ambient Mode and Active Noise
- Modify audio settings with Graphic EQ
- Perform software upgrades, product registration, and more

Download the Creative App from:

iOS App Store | Google Play Store

## CHARGING CREATIVE OUTLIER AIR V3 WIRELESSLY

## CHARGING CREATIVE OUTLIER AIR V3 WIRELESSLY

Creative Outlier Air V3 supports Qi-enabled wireless charging. To charge both the charging case and earbuds wirelessly, slot the earbuds into the case's magnetic charging slots, then place the charging case on the wireless charging pad\*. Do not note that the earbuds cannot be charged wirelessly without its charging case.

\*Wireless charging pad not included

### MASTER RESET

## RU

### Обзор устройства: Беспроводная гарнитура

Номер модели, торговая марка: EF0940, Creative  
Питание: 5V  $\pm$  1A  
Производитель: Creative Labs Pte. Ltd.  
Страна происхождения: Китай

### Название и адрес представителя в таможенном союзе:

ООО "Проксис", 142281, Московская область, город Протвино, Обленинское шоссе, д.2, к.216,  
Номер телефона: +7 (495) 369-00-84  
Электронный адрес: proxy.russia@gmail.com

### Название и адрес представителя в таможенном союзе:

Российская Федерация, Москва, 111123, проезд Люберский, дом 16, помещение VII, комната №3, основной государственный регистрационный номер: 117746150779,  
Номер телефона: +7(495)723-27-31  
адрес электронной почты: info@pinpro.ru

Данная контактная информация только для соответствующих органов таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) по вопросам соответствия продукции

Для информации о продукте и импортировании, пожалуйста, посетите гарантийный салон из комплекса поставки ата производителя (месяц и год): Указана на упаковке.

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и ТР ТС 012/2011 №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N. 113

## NO

### OVERSICHT

#### (a) Batteridindikator ladeapparat

Ladeindikator  
Ladning - Rødt lys  
Fullt ladet - Isyrt grønt  
ii) Batterinivå  
Lav - Isyrt grønt  
Medium - Isyrt gult  
Høyt - Isyrt grønt

#### (b) LED-indikator for høyre ørepropp

LED-indikator for høyre ørepropp  
Ladning - Rødt lys  
Fullt ladet - Isyrt grønt

#### (c) LED-indikator for venstre ørepropp

LED-indikator for venstre ørepropp  
Ladning - Rødt lys  
Fullt ladet - Isyrt grønt

#### (d) USB-C-ladepoort

Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert

#### (e) Entrée manuelle en mode de couplage Bluetooth

Note: Les oreillettes ne peuvent entrer que manuellement en mode de couplage Bluetooth quand aucun message audio n'est joué. Appuyez de façon prolongée sur l'une des oreillettes pendant 3 secondes pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

### CREATIVE APP

Initialisez votre produit, personnalisez vos commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

### GUIDE D'AJUSTEMENT DES ÉCOUTEURS

Poussez et ajustez doucement les écouteurs dans le conduit auditif respectif jusqu'à ce qu'une association soit faite pour assurer un bon ajustement. Des paires supplémentaires d'embouts en silicone sont également fournies afin que les utilisateurs puissent obtenir un ajustement optimal.

## FI

### PANORAMICA

#### (a) Indicatore batteria custodia di ricarica

Indicatore di carica  
In carica - Rosso brillante  
Completamente carico - Verde fisso  
Cargando - Rosso brillante  
Basso - Rosso fisso  
Medio - Giallo fisso  
Alto - Verde fisso

#### (b) Indicatore di carica dell'auricolare destro

Indicatore di carica  
In carica - Rosso brillante  
Completamente carico - Verde fisso

#### (c) Indicatore di carica dell'auricolare sinistro

Indicatore di carica  
In carica - Rosso brillante  
Completamente carico - Verde fisso

#### (d) Porta di ricarica USB-C

Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert

#### (e) Entrée manuelle en mode de couplage Bluetooth

Note: Les oreillettes ne peuvent entrer que manuellement en mode de couplage Bluetooth quand aucun message audio n'est joué. Appuyez de façon prolongée sur l'une des oreillettes pendant 3 secondes pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

### CREATIVE APP

Initialisez votre produit, personnalisez vos commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

### GUIDE D'AJUSTEMENT DES ÉCOUTEURS

Poussez et ajustez doucement les écouteurs dans le conduit auditif respectif jusqu'à ce qu'une association soit faite pour assurer un bon ajustement. Des paires supplémentaires d'embouts en silicone sont également fournies afin que les utilisateurs puissent obtenir un ajustement optimal.

## SV

### ÖVERSIKT

#### (a) Laddningsväskans Batteridindikator

Laddningsindikator  
Laddning - Rött ljus  
Fullt laddad - Fast grönt sken  
ii) Batterinivå  
Låg - Fast grönt sken  
Medel - Fast gult sken  
Hög - Fast grönt sken

#### (b) LED-indikator för höger örhörare

LED-indikator för höger örhörare  
Laddning - Rött sken  
Fullt laddad - Fast grönt sken

#### (c) LED-indikator för vänster örhörare

LED-indikator för vänster örhörare  
Laddning - Rött sken  
Fullt laddad - Fast grönt sken

#### (d) USB-C-laddningsport

Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert

#### (e) Entrée manuelle en mode de couplage Bluetooth

Note: Les oreillettes ne peuvent entrer que manuellement en mode de couplage Bluetooth quand aucun message audio n'est joué. Appuyez de façon prolongée sur l'une des oreillettes pendant 3 secondes pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

### CREATIVE APP

Initialisez votre produit, personnalisez vos commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

### GUIDE D'AJUSTEMENT DES ÉCOUTEURS

Poussez et ajustez doucement les écouteurs dans le conduit auditif respectif jusqu'à ce qu'une association soit faite pour assurer un bon ajustement. Des paires supplémentaires d'embouts en silicone sont également fournies afin que les utilisateurs puissent obtenir un ajustement optimal.

## DA

### OVERSICHT

#### (a) Zicht-indicator oplaadcase

Opladen - Brandt rood  
Voldig opgeladen - Brandt continu groen  
ii) Batteriestand  
Zwak - Continu rood  
Middelmatig opgeladen - Continu groen  
iii) Oplaadindicator linker oorhoorn  
iv) Oplaadindicator rechter oorhoorn  
v) Opladen - Brandt rood  
vi) Voldig opgeladen - Brandt continu groen  
vii) USB-C-oplaadpoort

#### (b) Oplaadindicator linker oorhoorn

Indicador de carga  
En carga - Rojo brillante  
Completamente cargado - Verde fijo

#### (c) Oplaadindicator rechter oorhoorn

Indicador de carga  
En carga - Rojo brillante  
Completamente cargado - Verde fijo

#### (d) Puerto de carga USB-C

Chargement - Rouge  
Chargement complet - Vert

#### (e) Entrée manuelle en mode de couplage Bluetooth

Note: Les oreillettes ne peuvent entrer que manuellement en mode de couplage Bluetooth quand aucun message audio n'est joué. Appuyez de façon prolongée sur l'une des oreillettes pendant 3 secondes pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

### CREATIVE APP

Initialisez votre produit, personnalisez vos commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.
- Personnalisez les boutons pour personnaliser les commandes de lecture, personnalisez les réglages audio, améliorez les performances du produit, et plus encore avec l'application Creative.

### GUIDE D'AJUSTEMENT DES ÉCOUTEURS

Poussez et ajustez doucement les écouteurs dans le conduit auditif respectif jusqu'à ce qu'une association soit faite pour assurer un bon ajustement. Des paires supplémentaires d'embouts en silicone sont également fournies afin que les utilisateurs puissent obtenir un ajustement optimal.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Headphones Drivers

- 6 mm Bio-cellulose Driver x 2
- Frequency Response: 20-20,000 Hz

### Microphones

- Type: Omni-directional x 4
- Frequency Response: 100-10,000 Hz
- Sensitivity (1 kHz): -38 dBV / Pa

### Input Rating

- Qi-compatible wireless charging, USB-C (charging)

### Bluetooth Version

- Bluetooth 5.2

### Bluetooth Profiles

- A2DP (Wireless stereo Bluetooth)
- AVRCP (Bluetooth remote control)
- HFP (Hands-free Profile)

### Wireless Operating Range

- Up to 10m / 33ft
- RF Output Power: < 8 dBm
- Operating Frequency: 2402-2480 MHz

### Battery

- Earbuds (Left and Right)
  - Lithium-ion polymer battery: 3.7V 60 mAh 0.222 Wh
- Battery Charging Case
  - Lithium-ion polymer battery: 3.7V 450 mAh 1.665 Wh

### Operating Temperature

- 0-45°C

## OTHER INFORMATION

Please visit [creative.com/compliance/outlierair3](https://www.creative.com/compliance/outlierair3) for the user guide, safety and regulatory information, ERF information where applicable and battery removal instruction which is meant strictly for independently qualified professional.

Please visit [creative.com/support/outlierair3](https://www.creative.com/support/outlierair3) for all other support related to your product.

Note: Compliance markings are located at the bottom of the product

## OTHER INFORMATION

Please visit [creative.com/compliance/outlierair3](https://www.creative.com/compliance/outlierair3) for the user guide, safety and regulatory information, ERF information where applicable and battery removal instruction which is meant strictly for independently qualified professional.

Please visit [creative.com/support/outlierair3](https://www.creative.com/support/outlierair3) for all other support related to your product.

Note: Compliance markings are located at the bottom of the product

## OTHER INFORMATION

Please visit [creative.com/compliance/outlierair3](https://www.creative.com/compliance/outlierair3) for the user guide, safety and regulatory information, ERF information where applicable and battery removal instruction which is meant strictly for independently qualified professional.

Please visit [creative.com/support/outlierair3](https://www.creative.com/support/outlierair3) for all other support related to your product.

Note: Compliance markings are located at the bottom of the product

## OTHER INFORMATION

Please visit [creative.com/compliance/outlierair3](https://www.creative.com/compliance/outlierair3) for the user guide, safety and regulatory information, ERF information where applicable and battery removal instruction which is meant strictly for independently qualified professional.

Please visit [creative.com/support/outlierair3](https://www.creative.com/support/outlierair3) for all other support related to your product.

Note: Compliance markings are located at the bottom of the product

## OTHER INFORMATION

Please visit [creative.com/compliance/outlierair3](https://www.creative.com/compliance/outlierair3) for the user guide, safety and regulatory information, ERF information where applicable and battery removal instruction which is meant strictly for independently qualified professional.

Please visit [creative.com/support/outlierair3](https://www.creative.com/support/outlierair3) for all other support related to your product.

Note: Compliance markings are located at the bottom of the product

## OTHER INFORMATION

Please visit [creative.com/compliance/outlierair3](https://www.creative.com/compliance/outlierair3) for the user guide, safety and regulatory information, ERF information where applicable and battery removal instruction which is meant strictly for independently qualified professional.

Please visit [creative.com/support/outlierair3](https://www.creative.com/support/outlierair3) for all other support related to your product.

Note: Compliance markings are located at the bottom of the product



