

User Manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Használati útmutató
Handleiding

PL

EN

DE

HU

NL

SCREEN

OVERMAX
You • unlimited

OVERMAX
You • unlimited

www.overmax.pl

1. Wypakuj urządzenie z kartonu
2. Rozstaw nogi urządzenia i postaw w płaskim miejscu
3. Listwę z ekranem ustaw poziomo
4. Podnieś uchwyt ekranu i zaczep go na górnym uchwycie



5. Aby rozszerzyć lub zmniejszyć ekranu użyj niebieskiego zacisku, znajdującego się z tyłu ekranu. Odblokuj go

PL



następnie ustaw szerokość i z powrotem zablokuj zacisk.



6. Aby zmienić lub zwiększyć wielkość ekranu, odkręć tylną blokadę



Po dopasowaniu wielkości, zakręć tylną blokadę ekranu.