

niceboy®


HIVE PINS

User Manual / Bluetooth Earphones



POPIS PRODUKTU

1. LED dioda
2. Multifunkční tlačítko
3. Nabíjecí piny
4. LED indikátor nabíjení
5. Nabíjecí USB-C port

**PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A PÁROVÁNÍ**

1. Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího boxu a sundejte nálepky chránící nabíjecí piny (3) na sluchátkách.
2. Zapněte sluchátka dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka (2) na obou sluchátkách.
3. Sluchátka se zapnou a spárují se k sobě. Poté, co začne LED dio-

da (1) blikat střídavě modře a červeně, jsou sluchátka připravena k připojení k Bluetooth.

4. Ve svém zařízení otevřete nastavení Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Niceboy HIVE Pins“.
5. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva.

Při opětovném připojení k již jednou spárovanému zařízení stačí pouze sluchátka vyndat z boxu. Automaticky se zapnou a k zařízení připojí.

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ:

Pro zapnutí stačí vyjmout sluchátka z nabíjecího boxu, případně manuálně sluchátka zapnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek.

Pro vypnutí stačí vložit sluchátka do nabíjecího boxu. Sama se vypnou a odpojí od vašeho zařízení. Sluchátka jsou v boxu správně uložena, když se dioda (1) rozsvítí červeně. Jsou-li sluchátka nabita na 100%, dioda zhasne. Sluchátka rovněž vypnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek (2) na cca 5s.

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Jeden stisk libovolného tlačítka:	přehrávání/pauza, přijetí hovoru/ zavěšení
Dlouhý stisk pravého tlačítka:	zvýšení hlasitosti o jeden stupeň, odmítnutí hovoru

Dlouhý stisk levého tlačítka:	snížení hlasitosti o jeden stupeň, odmítnutí hovoru
Dvojitý stisk pravého tlačítka:	další skladba
Dvojitý stisk levého tlačítka:	předchozí skladba
Trojité stisk levého tlačítka:	aktivece hlasového asistenta Siri / Google now

NABÍJENÍ:

Pro nabíjení samotného boxu připojte nabíjecí kabel do USB portu (5). V průběhu nabíjení indikační LED dioda (4) bliká červeně, po úplném nabití svítí světle modře.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ:

Po vložení obou sluchátek do nabíjecího boxu stiskněte a držte obě multifunkční tlačítka (2) současně dokud obě diody (1) neprobliknou, cca 9s. Tím je proces ukončen.

SPECIFIKACE

Bluetooth:	5.0
Profily Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Podporované kodeky:	SBC
Stupeň krytí:	IPX5
Dosah přenosu:	10m
Reproduktor:	10mm
Frekvence:	20Hz-15kHz
Citlivost:	102 ± 3dB
Doba přehrávání na jedno nabití:	až 4 hodiny

Celková doba přehrávání:	až 18 hodin
Kapacita baterie sluchátek:	25mAh
Kapacita baterie nabíjecího boxu:	380mAh
Hlasoví asistenti:	Siri a Google Assistant

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto RTB Media s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy HIVE Pins je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3yjGrvnc>

OBSAH BALENÍ:

Sluchátka Niceboy HIVE Pins
Nabíjecí box
Náhradní nástavce do uší
USB-C kabel
Manuál

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)




Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

OPIS PRODUKTU

1. LED dióda
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Nabíjacie piny
4. LED indikátor nabíjania
5. Nabíjací USB-C porta



PRVÉ SPUSTENIE A SPÁROVANIE

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho boxu a zložte nálepky chrániace nabíjacie piny (3) na slúchadlách.
2. Zapnite slúchadlá dlhým stlačením multifunkčného tlačidla (2) na oboch slúchadlách.
3. Slúchadlá sa zapnú a spárujú sa k sebe. Po tom, čo začne LED

dióda (1) blikať striedavo na modro a červeno, sú slúchadlá pripravené na pripojenie k Bluetooth.

4. Vo svojom zariadení otvoríte nastavenie Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Niceboy HIVE Pins“.
5. Úspešné spárovanie ohlási akustická výzva.

Pri opätovnom pripojení k už raz spárovanému zariadeniu stačí iba slúchadlá vybrať z boxu. Automaticky sa zapnú a k zariadeniu pripoja.

ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE:

Na zapnutie stačí vybrať slúchadlá z nabíjacieho boxu, prípadne manuálne slúchadlá zapnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel.

Na vypnutie stačí vložiť slúchadlá do nabíjacieho boxu. Samy sa vypnú a odpoja od vášho zariadenia. Slúchadlá sú v boxe správne uložené, keď sa dióda (1) rozsvieti na červeno. Ak sú slúchadlá nabité na 100 %, dióda zhasne. Slúchadlá takisto vypnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel (2) na cca 5 s.

MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO – ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

Jedno stlačenie ľubovoľného tlačidla:	prehrávanie/pauza, prijatie hovoru/zavesenie
Dlhé stlačenie pravého tlačidla:	zvýšenie hlasitosti o jeden stupeň, odmietnutie hovoru
Dlhé stlačenie ľavého tlačidla:	zníženie hlasitosti o jeden

Dvojité stlačenie pravého tlačidla:
Dvojité stlačenie ľavého tlačidla:
Trojité stlačenie ľavého tlačidla:

stupeň, odmietnutie hovoru
ďalšia skladba
predchádzajúca skladba
aktivácia hlasového asistenta
Siri/Google now

NABÍJANIE:

Na nabíjanie samotného boxu pripojte nabíjací kábel do USB portu (5). V priebehu nabíjania indikačná LED dióda (4) bliká na červeno, po úplnom nabití svieti na svetlomodro.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE:

Po vložení oboch slúchadiel do nabíjacieho boxu stlačte a držte obe multifunkčné tlačidlá (2) súčasne, kým obe diódy (1) neprebliknú, cca 9 s. Tým je proces ukončený.

ŠPECIFIKÁCIA

Bluetooth:	5.0
Profily Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Podporované kodeky:	SBC
Stupeň krytia:	IPX5
Dosah prenosu:	10 m
Reproduktor:	10 mm
Frekvencia:	20 Hz – 15 kHz
Čitlivosť:	102 ± 3 dB
Čas prehrávania na jedno nabitie:	až 4 hodiny
Celkový čas prehrávania:	až 18 hodín

Kapacita batérie slúchadiel:	25 mAh
Kapacita batérie nabíjacieho boxu:	380 mAh
Hlasoví asistenti:	Siri a Google Assistant

Príručku na prevzatie v elektronickej podobe nájdete na www.niceboy.eu v sekcii podpora. Týmto RTB Media s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Niceboy HIVE Pins je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-zhode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnc>

OBSAH BALENIA:

Slúchadlá Niceboy HIVE Pins
Nabíjací box
Náhradné nadstavce do uší
USB-C kábel
Manuál

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych


negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

(Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

PRODUCT DESCRIPTION

1. LED diode
2. Multifunctional button
3. Charging pins
4. Charging LED indicator
5. USB-C charging port

**FIRST USE AND PAIRING**

1. Take both headphones out of their charging box and remove the protective stickers from the charging pins (3) on the headphones.
2. Power on the headphones by holding and pressing the multifunctional button (2) on both headphones.
3. The headphones will power on and connect to each other. As

soon as the LED diode (1) begins flashing blue and red, the headphones are ready to connect to Bluetooth.

4. Open the Bluetooth settings on your device and select “Niceboy HIVE Pins” from the list of available options.
5. Successful pairing is announced by an audio signal.

Simply take the headphones out of their box the next time you would like to use them. They will automatically power on and connect to your device.

POWERING ON AND OFF

Take the headphones out of their charging box to power them on. The headphones may also be powered on manually by pressing and holding both multifunctional buttons.

Power the headphones off by placing them back in their charging box. They will power themselves off and disconnect from your device. The headphones have been placed correctly in their box when the diode (1) shines red. The diode will go out when the headphones are 100% charged. You may also power off the headphones by pressing and holding both multifunctional buttons (2) for approx. 5 seconds.

MULTIFUNCTIONAL BUTTON - BASIC CONTROLS

Press any button once:

play/pause,
accept call/hang up call

Press and hold the right button:	increase volume by one, decline call
Press and hold the left button:	decrease volume by one, decline call
Press the right button twice:	next track
Press the left button twice:	previous track
Press the left button three times:	activate voice assistant Siri / Google Now

CHARGING:

To charge the actual charging box, plug the charging cable in the USB port (5). The LED diode (4) will flash red when charging and light blue once full charge is complete.

FACTORY SETTINGS:

Place both headphones into their charging box and press and hold both multifunctional buttons (2) until both diodes (1) flash (approx. 9 seconds). The headphones have now returned to their factory settings.

SPECIFICATIONS

Bluetooth:	5.0
Bluetooth profiles:	HFP, A2DP, AVRCP
Supported codecs:	SBC
Degree of coverage:	IPX5
Transmission range:	10m
Speaker:	10mm

Frequency:	20Hz-15kHz
Sensitivity:	102 ± 3dB
Playback time after one charge:	up to 4 hours
Total playback time:	up to 18 hours
Headphone battery capacity:	25mAh
Charging box battery capacity:	380mAh
Voice assistants:	Siri and Google Assistant

The manual may be installed in its electronic form at www.niceboy.eu under the support section. RTB Media s.r.o. hereby declares that the type of radio equipment Niceboy HIVE Pins complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvC>

PACKAGE CONTENTS:

- Niceboy HIVE Pins headphones
- Charging box
- Backup earphone attachment
- USB-C cable
- Manual

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping


to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. LED-Diode
2. Multifunktionstaste
3. Ladekontakte
4. LED-Ladeanzeige
5. USB-C-Ladeanschluss

**ERSTER START UND PAIRING**

1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox und entfernen Sie die Aufkleber, welche die Ladekontakte (3) an den Ohrhörern schützen.
2. Schalten Sie die Ohrhörer durch langes Drücken der Multifunktionstaste (2) an beiden Ohrhörern ein.

3. Die Ohrhörer schalten sich ein und verbinden sich miteinander. Nachdem die LED-Diode (1) abwechselnd blau und rot blinkt, sind die Kopfhörer zur Verbindung mit Bluetooth bereit.
4. Öffnen Sie in Ihrem Gerät die Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie im Verzeichnis verfügbarer Geräte „Niceboy HIVE Pins“ aus.
5. Das erfolgreiche Pairing wird durch ein akustisches Signal.

Zum wiederholten Verbinden mit einem bereits einmal gekoppelten Gerät genügt es, die Kopfhörer aus der Box zu nehmen. Sie schalten sich automatisch ein und verbinden sich mit diesem Gerät.

EIN- UND AUSSCHALTEN:

Zum Einschalten genügt es, die Kopfhörer aus der Ladebox zu nehmen, ggf. die Kopfhörer manuell durch langes Drücken beider Multifunktionstasten einzuschalten.

Für das Ausschalten genügt es, die Kopfhörer in die Ladebox zu legen. Sie schalten sich von selbst aus und entkoppeln sich von Ihrem Gerät. Die Kopfhörer sind dann richtig in der Box eingelegt, wenn die Diode (1) rot leuchtet. Wenn die Kopfhörer zu 100 Prozent geladen sind, erlischt die Diode. Durch langes Drücken beider Multifunktionstasten (2) für ca. 5 Sekunden schalten Sie die Kopfhörer aus.

MULTIFUNKTIONSTASTE – GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Einmaliges Drücken einer beliebigen Taste: Abspielen / Pause, Anna-

hme eines Anrufs / Auflegen.

Langes Drücken der rechten Taste: Erhöhung der Lautstärke um eine Stufe, Ablehnung eines Anrufs.

Langes Drücken der linken Taste: Verringerung der Lautstärke um eine Stufe, Ablehnung eines Anrufs.

Doppeltes Drücken der rechten Taste: nächstes Lied.

Doppeltes Drücken der linken Taste: vorhergehendes Lied.

Dreifaches Drücken der linken Taste: Aktivierung des Sprachassistenten Siri / Google Now

LADEN:

Verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB-Ladeanschluss (5), um die Box zu laden. Im Verlauf des Ladens blinkt die LED-Diode (4) rot, nach dem vollständigen Aufladen leuchtet sie hellblau.

WERKSEINSTELLUNGEN:

Drücken und halten Sie nach dem Einlegen beider Kopfhörer in die Ladebox beide Multifunktionstasten (2) gleichzeitig so lange (ca. 9 Sekunden), bis beide Dioden (1) aufleuchten. Damit ist der Prozess des Zurücksetzens auf die Werkseinstellungen abgeschlossen.

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth:	5.0
Bluetooth-Profil:	HFP, A2DP, AVRCP
Unterstützte Codecs:	SBC
Schutzart:	IPX5

Übertragungreichweite:	10 m
Lautsprecher:	10 mm
Frequenz:	20 Hz – 15 kHz
Empfindlichkeit:	102 ± 3dB
Spieldauer mit einmal Laden:	bis 4 Stunden
Gesamte Spieldauer:	bis 18 Stunden
Akku-Kapazität der Ohrhörer:	25 mAh
Akku-Kapazität der Ladebox:	380 mAh
Sprachassistenten:	Siri und Google Assistant

In elektronischer Form finden Sie die Anleitung zum Download auf www.niceboy.eu in der Sektion Unterstützung. Hiermit erklärt die Firma RTB Media s.r.o., dass der Typ der Funkanlage Niceboy HIVE Pins den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnC>

LIEFERUMFANG:

Ohrhörer Niceboy HIVE Pins
 Ladebox
 Ersatz-Ohrstöpsel
 USB-C-Kabel
 Anleitung

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche


Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden. Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. LED dióda
2. Többfunkciós gomb
3. Töltő pinek
4. LED töltésjelző
5. USB-C töltő bemenet



ELSŐ BEKAPCSOLÁS ÉS ÖSSZEPÁROSÍTÁS

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőből, és távolítsa el róluk a töltő pineket (3) védő matricákat.
2. A fülhallgatókat a többfunkciós gombot (2) mindkét fülhallgatón hosszan lenyomva kapcsolhatja be.

3. A fülhallgatók bekapcsolnak, majd megtörténik az összepárosításuk. Azt követően, hogy a LED dióda (1) felváltva kéken és pirosan kezd villogni, a fülhallgató kész a Bluetoothra csatlakoztatásra.
4. Nyissa meg a készülékén a Bluetooth beállításokat, és az elérhető eszközök listájából válassza ki a „Niceboy HIVE Pins“-t.
5. A sikeres párosítást hangjelzés jelzi.

Egyszer már összepárosított eszköz esetében legközelebbi összekapcsoláskor már elég csak kiemelni a fülhallgatókat a töltőből. Automatikusan bekapcsolódnak és rácsatlakoznak a készülékre.

BEKAPCSOLÁS ÉS KIKAPCSOLÁS:

A bekapcsoláshoz elég kivenni a fülhallgatókat a töltőből, esetleg mindkét multifunkciós gombot hosszan lenyomva kézzel bekapcsolni a fülhallgatókat.

Kikapcsolásukhoz elég behelyezni a fülhallgatókat a töltőbe. Maguktól kikapcsolnak és lecsatlakoznak a készülékéről. A fülhallgatók akkor vannak megfelelően behelyezve a töltőbe, ha a dióda (1) pirosan világít. Ha a fülhallgatók 100%-ban feltöltött állapotúak, kialszik a dióda. A fülhallgatókat mindkét multifunkciós gomb (2) hosszú, kb. 6 másodpercig tartó lenyomásával is kikapcsolhatja.

MULTIFUNKCIÓS GOMB - ALAPVETŐ VEZÉRLÉS

Tetszőleges gomb egy lenyomása: lejátszás/szünet, hívás

Jobb gomb hosszú megnyomása:	fogadása/befejezése
Bal gomb hosszú megnyomása:	hangerő növelése egy szinttel, hívás elutasítása
Jobb gomb kettős lenyomása:	hangerő csökkentése egy szinttel, hívás elutasítása
Bal gomb kettős lenyomása:	következő szám
Bal gomb háromszori lenyomása:	előző szám
	Siri / Google now hangass- zisztens aktiválása

TÖLTÉS:

Maga a töltő töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt az USB porthoz (5). A töltés során a LED jelzőfény (4) pirosan villog, a teljes feltöltést követően világos kéken világít.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:

A két fülhallgató tartóba való behelyezését követően tartsa mindkét multifunkciós gombot (2) egyidejűleg benyomva, amíg a két dióda (1) fel nem villan, kb. 9 mp-ig. Ezzel a folyamat lezárult.

MŰSZAKI ADATOK

Bluetooth:	5.0
Bluetooth profilok:	HFP, A2DP, AVRCP
Támogatott kodekek:	SBC
Védettség:	IPX5
Adatátviteli hatósugár:	10m
Hangszóró:	10mm

Frekvencia:	20Hz-15kHz
Érzékenység:	102 ± 3dB
Lejátszási idő egy feltöltéssel:	akár 4 óra
Teljes lejátszási idő:	akár 18 óra
Fülhallgató akkuk kapacitása:	25mAh
Töltőtok akku kapacitás:	380mAh
Hangsegéddek:	Siri és Google Assistant

A letölthető elektronikus kivitelű használati útmutatót a www.niceboy.eu oldalon a támogatás szekcióban találja. Az RTB Media s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az Niceboy HIVE Pins típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnc>

A CSOMAGOLÁS TARTALMA:

Niceboy HIVE Pins fejhallgató
 Töltőtok
 Tartalék fülvédő gumik
 USB-C kábel
 Útmutató

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírás szerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés


környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor. Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató

(Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)

A vállalati és kereskedelmi céllal felhasznált elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unión kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

OPIS PROIZVODA

1. LED dioda
2. Multifunkcijska tipka
3. Konektori za punjenje
4. LED indikator punjenja
5. Ulaz USB - C za punjenje



PRVO POKRETANJE I UPARIVANJE

1. Izvadite obje slušalice iz kutije za punjenje i skinite naljepnice koje štite priključke (3) na slušalicama.
2. Uključite slušalice dugim pritiskanjem multifunkcijskog gumba (2) na obje slušalicama.

3. Slušalice se uključe i međusobno upare. Nakon što LED dioda (1) počne treperiti naizmjenično plavo i crveno, slušalice su spremne za priključenje na Bluetooth.
4. Na svom uređaju otvorite podešavanje Bluetooth i na spisku dostupnih uređaja pronađite „Niceboy HIVE Pins“.
5. Uspješno uparivanje najavljuje akustičko upozorenje.

Prilikom ponovnog priključivanja na uređaj koji je već jednom uparen, dovoljno je slušalice samo izvaditi iz kutije. Automatski se uključe i priključe na uređaj.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE:

Za uključivanje je dovoljno izvaditi slušalice iz kutije za punjenje, eventualno ih možete manualno uključiti dugim pritiskanjem oba multifunkcijska gumba.

Za isključivanje je dovoljno staviti slušalice u kutiju za punjenje. Same će se isključiti i prekinuti vezu s uređajem. Slušalice su u kutiji ispravno namještene ako dioda (1) počne svijetliti crveno. Ako su slušalice napunjene na 100 %, dioda se ugasi. Slušalice možete također isključiti i dugim pritiskanjem i držanjem oba multifunkcijska gumba pritisnutim (2) u trajanju od ca. 5 sekundi.

VIŠEFUNKCIJSKI GUMB – OSNOVNI NAČIN UPRAVLJANJA

Jedno pritiskanje bilo kojeg:

reprodukcija/pauza, primanje/prekid poziva

Dugo pritiskanje desnog gumba:	povećanje glasnoće za jedan stupanj, odbijanje poziva.
Dugo pritiskanje lijevog gumba:	smanjenje glasnoće za jedan stupanj, odbijanje poziva.
Dvostruko pritiskanje desnog gumba:	naredna kompozicija.
Dvostruko pritiskanje lijevog gumba:	prethodna kompozicija.
Trostruko pritiskanje lijevog gumba:	aktiviranje glasovnog pomoćnika Google - ,Siri'.

PUNJENJE:

Za punjenje same kutije priključite kabl za punjenje u USB port (5). Tijekom punjenja LED dioda (4) signalizira punjenje treperenjem crvenim svjetlom, a nakon punjenja do kraja, dioda zasvijetli plavom bojom.

TVORNIČKI PODEŠENO:

Nakon što umetnete obje slušalice u kutiju za punjenje, istodobno pritisnite i držite pritisnutim oba višenamjenska gumba (2) dok oba gumba (1) ne zatrepere, nakon približno 9 sekundi. Time će se završiti proces.

SPECIFIKACIJA

Bluetooth:	5.0
Profili Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Podržani kodeci:	SBC
Stupanj zaštite:	IPX5
Doseg prijenosa:	10m

Zvučnik:	10mm
Frekvencija:	20 Hz -15 kHz
Osjetljivost:	102 ± 3 dB Vrijeme reprodukcije
sa jednim punjenje:	do 4 h
Cijelo vrijeme reprodukcije:	do 18 h
Kapacitet baterije u slušalicama:	25 mAh
Kapacitet baterije kutije za punjenje:	380 mAh
Glasovni asistenti:	Siri i Google Assistant

Priručnik se može preuzeti u elektroničkom obliku na www.niceboy.eu u odjeljku za podršku. RTB Media s.r.o. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme Niceboy HIVE Pins u skladu s Direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693lHvwu4CWpk3vjGrvnC>

SADRŽAJ PAKIRANJA:

Slušalice Niceboy HIVE Pins
 Kutija za punjenje
 Rezervni nastavci za uši
 Kabel USB-C
 Priručnik

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ZLEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlaštenu centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih


utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima. Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja

(Poslovna uporaba)

Vežano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

OPIS PRODUKTU

1. Dioda LED
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Piny ładujące
4. Wskaźnik LED ładowania
5. Port ładowania USB-C



PIERWSZE WŁĄCZENIE I SPAROWANIE

1. Wyjmujemy obie słuchawki z etui ładującego i zdejmujemy naklejki chroniące piny ładujące (3) na słuchawkach.
2. Włączamy słuchawki długim naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego (2) na obu słuchawkach.

3. Słuchawki włączają się, i sparują się z sobą. Gdy wskaźnik LED (1) zaczyna migać na zmianę na niebiesko i czerwono, to słuchawki są przygotowane do połączenia z Bluetooth.
4. Otwieramy w naszym urządzeniu ustawienia Bluetooth, a na liście dostępnych urządzeń wyszukamy „Niceboy HIVE Pins”.
5. Pomyślne sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem.

Do ponownego połączenia z raz już sparowanym urządzeniem wystarczy tylko wyjąć słuchawki z etui. Słuchawki wtedy włączają się automatycznie i nawiązują połączenie z urządzeniem.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE:

W celu włączenia wystarczy wyjąć słuchawki z etui ładującego, ewentualnie włączyć je ręcznie, naciskając długo oba przyciski wielofunkcyjne.

Aby wyłączyć słuchawki, wystarczy włożyć je do etui ładującego. Wtedy wyłączają się one automatycznie i odłączają się od urządzenia. Prawidłowy sposób ułożenia słuchawek w etui jest sygnalizowany przez zapalenie się na czerwono wskaźnika (1). Po 100% naładowaniu słuchawek wskaźnik gaśnie. Słuchawki można wyłączyć również długim naciśnięciem obu przycisków wielofunkcyjnych (2), na ok. 5 s.

PRZYCIISK WIELOFUNKCYJNY – PODSTAWOWA OBSŁUGA

Pojedyncze naciśnięcie dowolnego przycisku: odtwarzanie/pauza, odebranie/zakończeni połączenia

Długie naciśnięcie prawego przycisku: zwiększenie głośności o jeden stopień, odrzucenie połączenia

Długie naciśnięcie lewego przycisku: zmniejszenie głośności o jeden stopień, odrzucenie połączenia

Podwójne naciśnięcie prawego przycisku: następny utwór

Podwójne naciśnięcie lewego przycisku: poprzedni utwór

Potrójne naciśnięcie lewego przycisku: aktywacja asystenta głosowego Siri / Google Now

ŁADOWANIE:

W celu naładowania samego etui podłączamy kabel ładujący do portu USB (5). W trakcie ładowania wskaźnik LED (4) miga na czerwono, a po całkowitym naładowaniu świeci światłem ciągłym niebieskim.

USTAWIENIA FABRYCZNE:

Po włożeniu obu słuchawek do etui ładującego naciskamy i przytrzymujemy oba przyciski wielofunkcyjne (2) jednocześnie, aż oba wskaźniki (1) migną jeden raz – po ok. 9 s. W tym momencie proces jest zakończony.

SPECYFIKACJA

Bluetooth:	5.0
Profile Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Obsługiwane kodeki:	SBC
Stopień ochrony:	IPX5
Zasięg transmisji:	10 m

Głośnik:	10 mm
Częstotliwość:	20 Hz – 15 kHz
Czułość:	102 ± 3 dB
	Czas odtwarzania
na jednym naładowaniu:	do 4 godzin
Całkowity czas odtwarzania:	do 18 godzin
Pojemność baterii słuchawek:	25 mAh
Pojemność baterii etui ładującego:	380 mAh
Asystenci głosowi:	Siri i Google Assistant

Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony www.niceboy.eu w dziale pomocy. RTB Media s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy HIVE Pins jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnc>

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

Słuchawki Niceboy HIVE Pins
 Etui ładujące
 Zapasowe gumki douszne
 Kabel USB-C
 Podręcznik użytkownika

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja

produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


(Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

SL

OPIS IZDELKA

1. LED dioda
2. Večnamenska tipka
3. Polnilni pini
4. LED indikator polnjenja
5. Polnilni USB-C priključek



PRVI ZAGON IN ZDRUŽEVANJE

1. Obe slušalki vzemite iz polnilne enote in snemite nalepke, ki varujejo polnilne kontakte (3) na slušalkah.
2. Slušalki vklopite z dolgim pritiskom na večnamensko tipko (2) na obeh slušalkah.

3. Slušalke se same vklopijo in združijo. Potem, ko začne modro in rdeče izmenično utripati LED dioda (1) sta slušalki pripravljene za povezavo Bluetooth naprave.
4. Na svoji napravi odprite nastavitve Bluetooth in na seznamu dostopnih naprav poiščite „Niceboy HIVE Pins“.
5. Na uspešno združitev opozori zvočni.

Pri ponovnem povezovanju z že združeno napravo zadostuje, da slušalke samo vzamete iz polnilne enote. Avtomatsko se vklopijo in povežejo z napravo.

VKLOP IN IZKLOP:

Za vklop zadostuje, da slušalke vzamete iz polnilne enote, po potrebi jih lahko vklopite ročno z dolgim pritiskom na obe večnamenski tipki.

Za izklop zadostuje, da slušalke shranite v polnilno enoto. Sami se izklopita in se avtomatsko izklopijo iz vaše naprave. Slušalke so v enoti pravilno shranjene, če se prižge rdeča LED dioda (1). Ko so slušalke napolnjene na 100 %, dioda ugasne. Slušalke izklopite tudi z dolgim pritiskom na obe večnamenski tipki (2) za cca 5 s.

VEČNAMENSKA TIPKA - OSNOVNO UPRAVLJANJE

- | | |
|-------------------------------|---|
| En pritisk na poljubno tipko: | predvajanje/ustavitev, sprejem/konec klica |
| Dolg pritisk na desno tipko: | povečanje glasnosti za eno stopnjo, sprejem klica |

Dolg pritisk na levo tipko:	povečanje glasnosti za eno stopnjo, zavrnitev klica
Dvojni pritisk na desno tipko:	naslednja skladba
Dvojni pritisk na levo tipko:	prejšnja skladba
Trojni pritisk na levo tipko:	aktiviranje glasovnega pomočnika Siri / Google Now

POLNJENJE:

Za polnjenje polnilne enote priključite polnilni kabel v USB vhod (5). Med polnjenjem utripa indikacijska LED dioda (4) rdeče utripa, po popolni napolnitvi sveti svetlo modro.

TOVARNIŠKE NASTAVITVE:

Po vstavitvi obeh slušalk v polnilno enoto hkrati pritisnite in cca 9s držite obe večnamenski tipki (2) dokler obe diodi (1) ne utripneta. S tem je postopek končan.

SPECIFIKACIJE

Bluetooth:	5.0
Podprti profili Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Podpira kodeke:	SBC
Razred zaščite:	IPX5
Doseg:	10m
Zvočnik:	10mm
Frekvenca:	20Hz-15kHz
Občutljivost:	102 ± 3dB
Čas predvajanja na eno polnjenje:	do 4 ur

Skupni čas predvajanja:	do 18 ur
Zmogljivost baterije slušalk:	25mAh
Zmogljivost baterije polnilne enote:	380mAh
Glasovna asistenta:	Siri in Google Assistant

Navodila za prenos v elektronski obliki najdete na www.niceboy.eu v sekciji pomoč. RTB Media s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme Niceboy HIVE Pins skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebnina ES izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnC>

SET VSEBUJE:

Slušalke Niceboy HIVE Pins
Polnilna enota
Nadomestni nastavki za ušesa
USB-C kabel
Priročnik

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih


vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme.

(Podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. LED
2. Buton multifuncțional
3. Pini de încărcare
4. Indicator de încărcare LED
5. Port USB-C de alimentare

**PRIMA PORNIRE ȘI ÎNCHIRIARE**

1. Scoateți ambele căști din carcasa de încărcare și scoateți stickele care protejează pinii de încărcare (3) de pe căști.
2. Porniți căștile apăsând și ținând apăsat butonul multifuncțional (2) de pe ambele căști.

3. Căștile pornesc și se împerechează între ele. După ce LED-ul (1) începe să clipească albastru și alternativ roșu, căștile sunt pregătite de conectare prin Bluetooth.
4. Deschideți setările Bluetooth ale dispozitivul dvs. și căutați „Niceboy HIVE Pins” din lista dispozitivelor disponibile.
5. Asocierea cu succes este semnalizată printr-un semnal acustic.

Când vă reconectați la un dispozitiv care a fost deja asociat, scoateți căștile din casetă. Vor porni automat și se conectează la dispozitiv.

PORNIREA ȘI ÎNCHIDEREA:

Pentru a porni, pur și simplu scoateți căștile din carcasa de încărcare sau porniți manual căștile apăsând îndelung pe ambele butoane multifuncționale.

Pentru a opri, pur și simplu introduceți căștile în carcasa de încărcare. Se opresc și se deconectează de la dispozitiv. Căștile sunt stocate corect în cutie atunci când ledul (1) se aprinde roșu. Dacă căștile sunt încărcate 100%, LED-ul se stinge. Pentru a închide căștile, apăsați și mențineți apăsat butoanele multifuncționale (2) timp de aproximativ 5 secunde.

BUTONUL MULTIFUNCȚIONAL - UTILIZAREA DE BAZĂ

O singură apăsare a oricărui buton:	redare / pauză, răspuns / închidere
Apăsați lung pe butonul din dreapta:	creșteți volumul cu un nivel,

Apăsați lung pe butonul din stânga:

Apăsați dublu butonul din dreapta:

Apăsați dublu butonul stânga:

respingeți apelul
reduceți volumul cu un nivel,
respingeți apelul
piesa următoare
piesa anterioară Apăsați de
trei ori pe butonul din stân-
ga - activarea asistentului
vocal Siri / Google Now

ALIMENTARE:

Pentru a încărca carcasa în sine, conectați cablul de alimentare la portul USB (5). În timpul încărcării, LED-ul indicator (4) clipește roșu, atunci când este încărcat complet, se aprinde albastru deschis.

SETĂRI DE FABRICAȚIE:

După introducerea ambelor căști în cutia de încărcare, apăsați și țineți apăsat ambele butoane multifuncționale (2) în același timp până când ambele diode (1) clipească, aproximativ 9 s. Prin aceasta procesul este finalizat.

SPECIFICAȚII

Bluetooth:	5.0
Profiluri Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Codecuri acceptate:	SBC
Grad de protecție:	IPX5
Interval de transmisie:	10m
Difuzor:	10mm

Frecvență:	20Hz-15kHz
Sensibilitate:	102 ± 3dB
Timp de redare per încărcare:	până la 4 ore
Timp total de redare:	până la 18 ore
Capacitate baterie căști:	25mAh
	Capacitatea bateriei
carcasei de încărcare:	380mAh
Asistenți vocali:	Siri și Google Assistant

Descarcati manualul in format electronic de pe www.niceboy.eu la sectiunea de asistenta. RTB Media s.r.o. declară prin prezenta că tipul de echipament radio Niceboy HIVE Pins este conform cu directivele 2014/53 / UE, 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, și 2011/65 / UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693lHwu4CWpk3yJGrvnc>

CONȚINUTUL PACHETULUI:

Căști Niceboy HIVE Pins
 Carcasa de încărcare
 Dopuri de rezervă
 Cablu USB-C
 Manual

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)



Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit.

Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și


sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale. Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice.

(Utilizarea în firme și comercială)

Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Светодиод
2. Многофункциональная кнопка
3. Зарядные контакты
4. Светодиодный индикатор зарядки
5. Зарядный порт USB-C



ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

1. Выньте оба наушника из зарядного футляра и снимите наклейки, предохраняющие зарядные контакты (3) на наушниках.
2. Включите наушники долгим нажатием многофункциональной кнопки (2) на обоих наушниках.
3. Наушники включатся и выполнят сопряжение друг с другом. Когда светодиод (1) начнет попеременно мигать синим и красным цветом, наушники будут готовы к подключению к Bluetooth.
4. Откройте в Вашем устройстве настройку функции Bluetooth и в перечне доступных устройств найдите „Niceboy HIVE 3 Pins“.
5. Акустический сигнал оповестит об успешном сопряжении, и светодиод (1) начнет мигать синим цветом с продолжительными интервалами.

При повторном подключении к уже сопряженному устройству достаточно лишь вынуть наушники из футляра. Они автоматически включатся и подключатся к устройству.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Для включения достаточно вынуть наушники из зарядного футляра, либо включите наушники вручную долгим нажатием обеих многофункциональных кнопок.

Чтобы выключить наушники, достаточно вложить их в зарядный футляр. Они сами выключатся и отключатся от Вашего устройства. Наушники правильно уложены в футляре, если диод (1) светится красным цветом. Если наушники заряжены на 100%, диод погаснет. Наушники также можно выключить долгим нажатием обеих многофункциональных кнопок (2) на протяжении припл. 5 сек.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА - ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одно нажатие любой кнопки - воспроизведение / пауза, ответ на входящий звонок / завершение разговора

Долгое нажатие правой кнопки - увеличение громкости на одну ступень, отклонение разговора

Долгое нажатие левой кнопки - уменьшение громкости на одну ступень, отклонение разговора

Двухкратное нажатие правой кнопки - следующая композиция

Двухкратное нажатие левой кнопки - предыдущая композиция

Трехкратное нажатие левой кнопки - активация голосового ассистента Siri / Google now

ЗАРЯДКА:

Для зарядки самого футляра подключите зарядный кабель к порту USB (5). Во время зарядки светодиодный индикатор (4) мигает красным цветом, после полной зарядки светится голубым цветом.

ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА:

Вложите оба наушника в зарядный футляр, затем одновременно нажмите обе многофункциональные кнопки (2) и удерживайте их нажатыми до тех пор, пока оба диода (1) не мигнут, припл. 9 сек. После этого процесс завершится.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bluetooth:	5.0
Профили Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Поддерживаемые кодеки:	HSP
Степень защиты:	IPX5
Радиус передачи:	10 м
Репродуктор:	13 мм
Частота:	20 Гц - 15 кГц
Чувствительность:	102 ± 3 дБ
воспроизведения на одну зарядку:	Продолжительность до 4 часов
Общее время воспроизведения:	до 18 часов
Емкость аккумулятора наушников:	25 мА.ч.
зарядного футляра:	Емкость аккумулятора 380 мА.ч.
Голосовые ассистенты:	Siri и Google Assistant
Многоточечное сопряжение:	ДА

Вы можете скачать руководство в электронном виде на сайте www.niceboy.eu в разделе поддержки. Настоящим компания „Медиа с.р.о.“ заявляет, что тип радиооборудования Niceboy HIVE Pins соответствует требованиям директив 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU. Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС Вы найдете на интернет-сайте по адресу: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrnC>

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

Наушники „Niceboy HIVE 3 Pins“
Зарядный футляр
Запасные насадки в уши
Кабель USB-C
Руководство

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)



Такой знак на изделии или в сопровождающей документации означает, что по окончании срока службы электрические и электронные изделия не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдать в специальные пункты по утилизации, куда они принимаются бесплатно. Обеспечив правильную утилизацию такого изделия, Вы поможете сохранить ценные

природные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильным обращением с отходами. Свяжитесь с местными властями или ближайшим пунктом сбора отходов для получения дополнительной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правовыми нормами.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

С целью правильной утилизации электрического и электронного оборудования в рамках корпоративного и промышленного использования обратитесь к производителю или импортеру оборудования, который предоставит Вам информацию о том, как утилизировать данное изделие, и, в зависимости от даты его размещения на рынке, сообщит, кто обязан финансировать утилизацию этого электрического оборудования. Информация об утилизации в других странах за пределами Европейского союза. Указанный выше знак действует только в странах Европейского союза. Для правильной утилизации электрического и электронного оборудования запросите подробную информацию у Ваших властей или у продавца оборудования.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., 5. Kvetna 1746/22
Praha 4, 140 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS **CE**   

niceboy®

HIVE PINS


User Manual / Bluetooth Earphones

RU

RU

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Светодиод
2. Многофункциональная кнопка
3. Зарядные контакты
4. Светодиодный индикатор зарядки
5. Зарядный порт USB-C



ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

1. Выньте оба наушника из зарядного футляра и снимите наклейки, предохраняющие зарядные контакты (3) на наушниках.
2. Включите наушники долгим нажатием многофункциональной кнопки (2) на обоих наушниках.
3. Наушники включатся и выполнят сопряжение друг с другом. Когда светодиод (1) начнет попеременно мигать синим и красным цветом, наушники будут готовы к подключению к Bluetooth.
4. Откройте в Вашем устройстве настройку функции Bluetooth и в перечне доступных устройств найдите „Niceboy HIVE 3 Pins“.
5. Акустический сигнал оповестит об успешном сопряжении, и светодиод (1) начнет мигать синим цветом с продолжительными интервалами.

При повторном подключении к уже сопряженному устройству достаточно лишь вынуть наушники из футляра. Они автоматически включатся и подключатся к устройству.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Для включения достаточно вынуть наушники из зарядного футляра, либо включите наушники вручную долгим нажатием обеих многофункциональных кнопок.

Чтобы выключить наушники, достаточно вложить их в зарядный футляр. Они сами выключатся и отключатся от Вашего устройства. Наушники правильно уложены в футляре, если диод (1) светится красным цветом. Если наушники заряжены на 100%, диод погаснет. Наушники также можно выключить долгим нажатием обеих многофункциональных кнопок (2) на протяжении прилб. 5 сек.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА - ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одно нажатие любой кнопки - воспроизведение / пауза, ответ на входящий звонок / завершение разговора
Долгое нажатие правой кнопки - увеличение громкости на одну ступень, отклонение разговора
Долгое нажатие левой кнопки - уменьшение громкости на одну ступень, отклонение разговора
Двухкратное нажатие правой кнопки - следующая композиция
Двухкратное нажатие левой кнопки - предыдущая композиция
Трехкратное нажатие левой кнопки - активация голосового ассистента Siri / Google now

ЗАРЯДКА:

Для зарядки самого футляра подключите зарядный кабель к порту USB (5). Во время зарядки светодиодный индикатор (4) мигает красным цветом, после полной зарядки светится голубым цветом.

ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА:

Вложите оба наушника в зарядный футляр, затем одновременно нажмите обе многофункциональные кнопки (2) и удерживайте их нажатыми до тех пор, пока оба диода (1) не мигнут, прибл. 9 сек. После этого процесс завершится.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bluetooth:	5.0
Профили Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Поддерживаемые кодеки:	HSP
Степень защиты:	IPX5
Радиус передачи:	10 м
Репродуктор:	13 мм
Частота:	20 Гц - 15 кГц
Чувствительность:	102 ± 3 дБ
Продолжительность воспроизведения на одну зарядку:	до 4 часов
Общее время воспроизведения:	до 18 часов
Емкость аккумулятора наушников:	25 мА.ч.
Емкость аккумулятора зарядного футляра:	380 мА.ч.
Голосовые ассистенты:	Siri и Google Assistant
Многоточечное сопряжение:	ДА

Вы можете скачать руководство в электронном виде на сайте www.niceboy.eu в разделе поддержки. Настоящим компания „Медиа с.р.о.“ заявляет, что тип радиооборудования Niceboy HIVE Pins соответствует требованиям директив 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU. Полный текст декларации

о соответствии нормам ЕС Вы найдете на интернет-сайте по адресу: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-sho-de-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnC>

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

Наушники „Niceboy HIVE 3 Pins“
Зарядный футляр
Запасные насадки в уши
Кабель USB-C
Руководство

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., 5. Kvetna 1746/22
Praha 4, 140 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

