



MAD DOG

MYSZ GAMINGOWA GM905

Instrukcja obsługi i warunki gwarancji



GŁÓWNE CECHY

- Precyzyjny sensor optyczny
- Połączony wtyk USB
- Kabel z pierścieniem ferrytowym
- Wysokiej jakości ślizgi

INSTALACJA

- Należy podłączyć urządzenie do portu USB
- Oprogramowanie można pobrać za pomocą kodu QR lub na <http://maddog.pl/sterowniki/sterowniki-i-instrukcje>



SPECYFIKACJA

- Poziomy rozdzielczości: 400; 800; 1200; 2400; 5000; 8000; 12000; 16000 do 32000 DPI, ustawienie rozdzielczości powyżej 5000 DPI dostępne jest po zainstalowaniu oprogramowania. Poziom rozdzielczości podlega konfiguracji i można go dowolnie spersonalizować pod preferencje i potrzeby użytkownika.
- Rodzaj sensora: Optyczny Sensor Pixart 3389 z MCU

1

WYMAGANIA

- PC lub urządzenia kompatybilne z portem USB
- Windows XP/Vista/7/8/10

ZMIANA DPI

W celu zmiany rozdzielczości DPI naciśnij przycisk (+) lub (-). Każda zmiana sygnalizowana będzie zmianą koloru podświetlenia logo i kółka przewijania (Scroll). Wartości oraz przypisane do nich kolory można zmienić za pomocą oprogramowania.

ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

Przytrzymaj scroll i naciśnij przycisk następnej strony / „2” na panelu bocznym. Dostępne jest 11 trybów podświetlenia myszy. Zmianę koloru który odpowiada za daną rozdzielność DPI można dowolnie konfigurować w aplikacji.

UWAGI DO UŻYTKOWANIA

- Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem
- Urządzenia nie należy narażać na wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogące mieć wpływ na prawidłową pracę urządzenia
- Należy unikać nagłych zmian temperatur otoczenia. Po zmianie otoczenia należy odczekać około 30 minut przed podłączeniem urządzenia do komputera

CZYSZCZENIE

- Przedmuchać wnętrze myszy z kurzu
- Przetrzyj obudowę delikatnie zwilżoną ściereczką

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE. DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ WODY ANI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

3

OPIS PRZYCISKÓW

- Liczba przycisków: 14 lub 8 (wymienny lewy panel z klawiszami)
- Podświetlenie RGB: TAK
- Wyjście USB: TAK
- Długość przewodu: 1.8 m
- Maksymalne przyspieszenie: 50 G

1. Lewy przycisk myszy
2. Prawy przycisk myszy
3. Scroll
4. Włtyna do przodu
5. Włtyna do tyłu
6. Podwójne kliknięcie
7. Zmiana rozdzielczości
8. Zmiana rozdzielczości
9. Panele wymienne



Opis przycisków panelu wymiennego

1. S1,S2,S3,S4,S5,S6 - nieprzypisane przyciski
2. - przycisk podwójnego kliknięcia
3. - przycisk podwójnego kliknięcia



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mysz optyczna dla graczy MAD DOG GM905
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

2

WYMIANA PANELI

Aby zdjąć panel należy odłączyć go od myszki. Panele są mocowane za pomocą magnesu.



4

UWAGI OGÓLNE

- Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
- Urządzenie zgodne z wymogami UE

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Euro-pejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejscowymi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

3

- a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
 8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



4