

BROCK®

Electronics

PL OPIEKACZ
BROCK SGM 2002 RD



Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem. Zwróć szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym uruchomieniem opiekacza należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy również przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia i obrażeń użytkownika.

To urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego ani do użytku na wolnym powietrzu.

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieciowego należy sprawdzić, czy prąd i zasilanie są zgodne ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej.

Wymij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i przed każdym czyszczeniem.

Części urządzenia nagrzewają się podczas użytkowania. Dlatego urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt.

Nie zanurzaj urządzenia ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innych płynach. Istnieje zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!

Dzieci nie są w stanie rozpoznać zagrożeń związanych z nieprawidłową obsługą urządzeń elektrycznych. Dlatego dzieci nigdy nie powinny używać elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego bez nadzoru.

Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka wykazują oznaki uszkodzenia, jeśli urządzenie upadło na podłogę lub zostało uszkodzone w inny sposób. W takich przypadkach zanieś urządzenie do specjalisty w celu sprawdzenia i naprawy, jeśli to konieczne.

Upewnij się, że kabel sieciowy nie zwisa z ostrych krawędzi i trzymaj go z dala od gorących przedmiotów i otwartego ognia.

Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni i z dala od gorących przedmiotów lub otwartego ognia (np. płyt grzewczych).

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Usuń całe opakowanie.

Wyczyść powierzchnie opiekające miękką wilgotną ściereczką, a następnie je wysusz.

Całkowicie rozwiń kabel sieciowy.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka.

Zapalą się lampki kontrolne i podgrzeją się powierzchnie opiekające.

Urządzenie należy nagrząć przed grillowaniem. W międzyczasie przygotuj jedzenie.

Gdy tylko urządzenie się nagrzeje, lampka kontrolna gaśnie.

Możesz teraz rozpocząć grillowanie.

Otworzyć urządzenie w zaczeple.

Zamknij urządzenie, upewniając się, że zaczepek jest zatrzaśnięty.

Uwaga: Jeśli żywność ma zbyt dużo nadzienia, nie będzie można zamknąć urządzenia. Zdejmij trochę nadzienia. Nigdy nie używaj siły do zamykania urządzenia.

Podczas opiekania termostat regulujący temperaturę wyłącza się i ponownie włącza. Lampka kontrolna również wyłącza się i ponownie włącza. Po zakończeniu procesu grillowania (ok. 2-3 minuty) otwórz zaczepek i usuń potrawę za pomocą płaskiej drewnianej lub plastikowej szpatułki. Nigdy nie używaj ostrych lub metalowych przedmiotów (np. noży, metalowych szpatulek itp.), ponieważ może to uszkodzić powłokę teflonową.

Jeśli chcesz grillować, przygotuj żywność, ponownie zamknij urządzenie i poczekaj, aż powierzchnie opiekające wystarczająco się nagrzej.

Gdy lampka kontrolna ponownie się zaświeci, możesz powtórzyć proces opiekania zgodnie z powyższym opisem.

Po zakończeniu procesu grillowania natychmiast odłącz wtyczkę sieciową. Przy otwartym urządzeniu pozwól mu ostygnąć.

Uwaga: Powierzchnie do grillowania oraz boki i góra urządzenia bardzo się nagrzewają. Unikaj kontaktu.

Niebezpieczeństwo poparzenia! Trzymaj tylko za uchwyt.

Podczas użytkowania urządzenie musi być zawsze ustawione poziomo.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie.

Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia.

OSTRZEŻENIE: W tym urządzeniu nie wolno używać węgla drzewnego ani podobnych paliw palnych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Najpierw odłącz wtyczkę sieciową!

Czyścić dopiero po całkowitym ostygnięciu urządzenia.

Wyczyść powierzchnię obudowy i powierzchni opiekania miękką, wilgotną ściereczką.

Najłatwiej usunąć tosty lub okruchy jedzenia bardzo miękką szczoteczką.

Nigdy nie używaj do czyszczenia ściernych środków czyszczących ani ostrych przedmiotów (np. szczotki do szorowania lub noża). Uwaga: Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Istnieje zagrożenie życia na skutek porażenia prądem.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
- przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkaniowych

DANE TECHNICZNE

Napięcie.....220-240 V~50/60 Hz

Moc.....750 W

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE z nim związanych.

Znaki towarowe BROCK Electronics należą do właściciela GTCL BALTIC

www.brock-polska.pl

Sprzedaż w Polsce:

"Lider Hurt" Bogdan Maciąg Spółka Komandytowa

ul. Ostrowiecka 128

27-200 Starachowice

tel. +48 41 273 19 63

www.lider.starachowice.pl