



# PNI Adventure F10

LED flashlight / Фенерче / Taschenlampe / Linterna  
Lampe de poche / Zseblámpa / Torcia elettrica / Latarka / Lanterna



EN	User manual .....	2
BG	Ръководство за потребителя .....	3
DE	Benutzerhandbuch .....	4
ES	Manual de usuario .....	5
FR	Manuel utilisateur .....	6
HU	Használati utasítás .....	7
IT	Manuale utente .....	8
NL	Handleiding .....	9
PL	Instrukcja obsługi .....	10
RO	Manual de utilizare .....	11

# Latarka PNI Adventure F10

## Instrukcja obsługi

### Specyfikacje techniczne:

- Typ diod LED: Cree XP-G3
- Numer LED led: 1
- Moc diod LED: 6W
- Typ akumulatora: Li-Ion 18650 3.7 V
- Pojemność akumulatora: 2200mAh
- Wymiary:  $\Phi 35$  x 150mm
- Waga: 157 g
- Materiał: aluminium podane obróbce przed utlenianiem
- Klasa ochrony: IPX4
- Żywotność diody LED: 50.000 ore
- Natężenie światła: 500 lumenów
- Zasięg działania: do 200 m
- Czas pracy w trybie ciągłym: 3.2 godzin (z akumulatorem naładowanym w 100%)
- Przycisk wielofunkcyjny
- Fokus
- Port mikro USB (dla ładowania akumulatora)
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora: czerwony (ładuje się), zielony (całkowicie naładowany)

### Funkcje przycisku:

- Naciśnij raz: 100% z natężenia światła
- Naciśnij dwa razy: 20% natężenia światła
- Naciśnij trzy razy: led stans
- Naciśnij krótko dwa razy: flash
- Naciśnij raz aby włączyć diodę, następnie naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć jasność do żądanej wartości (dimming)

### Atentionari:

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci, z wyjątkiem przypadków, gdy dziecko jest pod ścisłym nadzorem
- Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy osoby lub zwierzęcia
- Nie używaj baterii innego typu niż wskazana, ponieważ może to spowodować uszkodzenie płyty głównej
- Zdejmij plastikową osłonę z baterii przed użyciem latarki
- Jeśli nie będziesz używać latarki przez dłuższy czas, wyjmij baterię.