

MIXX[®]

StreamBuds[™] Micro ANC

Naprawdę Bezprzewodowe

Słuchawki Douszne

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



MIXX

DZIĘKI!

Dziękujemy za wybranie naszego MIXX StreamBuds Micro ANC.

Wszystkie nasze produkty są objęte 2-letnią gwarancją, więc możesz być spokojny.

Informacje zwrotne są mile widziane, napisz do nas na adres support@mixx-io.com w przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań.



ZAWARTOŚĆ

ZACZYNAJMY	1
NAŁADUJ SIĘ!	2
POŁĄCZ SIĘ!	3
WŁĄCZ MUZYKĘ!	4
ZAPYTAJ GOOGLE ASYSTENT / SIRI	5
RECYKLING	5
BĄDŹ BEZPIECZNY	6

ZACZYNAJMY

Co jest w pudełku?



NAŁADUJ SIĘ!

Stuchawki douszne

Uwaga: Jeśli stuchawki douszne i etui ładujące nie są naładowane przy pierwszym rozpakowaniu, umieść je w etui ładującym i podłącz do portu USB za pomocą dostarczonego kabla USB C **8**.

Komunikat głosowy „Niski poziom naładowania baterii” pozwala na 2 minuty odtwarzania, zanim stuchawki wyłączą się, emitując komunikat „Niski poziom naładowania baterii”, wyłączenie zasilania.

Dioda LED stuchawek dousznych **2** zaświeci się jeden raz na BIAŁO, a następnie wyłączy się.

Umieść stuchawki douszne w etui **5** i zamknij pokrywę, aby je naładować.

Podczas ładowania diody LED stuchawek dousznych **2** będą świecić się na BIAŁO a po pełnym naładowaniu zgasną.

WSKAZÓWKA: 15-MINUTOWE SZYBKIE ŁADOWANIE

Jeśli stuchawki zaczną się rozładowywać, naładuj je przez 15 minut i zyskaj 2 godziny dodatkowego czasudziałania podczas podróży.

Przenośne etui ładujące

Aby sprawdzić stan naładowania baterii przenośnego etui ładującego **5**, wyjmij i włoż słuchawki do etui, a następnie zamknij pokrywę.

Gdy dioda LED ładowania etui **6** będzie migać na BIAŁO przez 5 sekund lub nie zaświeci się, będzie to oznaczało, że należy naładować etui.

Podłącz etui do odpowiedniej ładowarki ściennej USB, portu USB komputera lub powerbanku za pomocą dostarczonego kabla ładującego USB C **8**. Podłącz dotychczasowy kabel do portu USB C **7** w etui ładującym.

Dioda LED ładowania **6** będzie migać na BIAŁO podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu etui będzie świecić się na BIAŁO światłem ciągłym. Może to potrwać maksymalnie 2 godziny.

POŁĄCZ SIĘ! Pierwsze parowanie

Wyjmij obie słuchawki z przenośnego etui ładującego **5**. Zostaną one automatycznie sparowane; rozlegnie się komunikat głosowy „Zasilanie włączone, parowanie” (Power on, pairing) oraz sygnał dźwiękowy. Dioda LED jednej ze słuchawek **2** zacznie migać na NIEBIESKO i BIAŁO, wskazując tryb parowania.

Przejdź do ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu audio, aby wybrać z listy „MIXX StreamBuds Play”. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz komunikat „Połączono”, a dioda LED słuchawek dousznych **2** zgaśnie.

Teraz możesz słuchać muzyki, oglądać filmy lub odbierać połączenia nie używając rąk.

Słuchawki automatycznie potęcą się ponownie z ostatnim urządzeniem, z którym zostały sparowane, potwierdzając to komunikatem „Połączono”.

Umieszczenie obu słuchawek z powrotem w przenośnym etui ładującym **5** i zamknięcie pokrywy spowoduje ich wyłączenie. (Uwaga – jeśli słuchawki nie wyłączą się, należy naładować baterię w etui ładującym – patrz „Ładowanie”.

WŁĄCZ MUZYKĘ!

WSKAZÓWKI: Aby zapewnić lepszą izolację akustyczną, komfort i jakość dźwięku, upewnij się, że na słuchawkach założone są poduszki douszne o odpowiednim rozmiarze (S, M lub L) **9** (dotychczas do zestawu).

UWAGA: Umieść słuchawki zgodnie z ich oznaczeniem **L** i **R** w odpowiednio lewym i prawym uchu.

Odtwarzanie/Pauza

Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę czujnik dotykowy **1** lub **3**.

Zmniejszanie głośności

Naciśnij jeden raz LEWY czujnik dotykowy **1**.

Zwiększanie głośności

Naciśnij jeden raz PRAWY czujnik dotykowy **3**.

Odbierz/zakończ połączenie

Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę czujnik dotykowy **1** lub **3**.
(Dźwięk jest odbierany przez mikrofony **4**.)

Odrzucanie połączenia przychodzącego

Naciśnij dwukrotnie czujnik dotykowy **1** lub **3**.

Aktywuj ANC (aktywna redukcja szumów) i tryby transparentne

Naciśnij dwukrotnie czujnik dotykowy LEWY/PRAWY **1** lub **3**,
aby przełączać się między następującymi trybami: ANC ON (REDUKCJA SZUMÓW WŁ) > TRANSPARENT MODE ON (TRYB TRANSPARENTNY WŁ) > ANC OFF (REDUKCJA SZUMÓW WYŁ.)

Za każdym razem, gdy dwukrotnie dotkniesz LEWEGO/PRAWEGO czujnika dotykowego, usłyszysz komunikat głosowy informujący, w którym trybie się znajdujesz, „ANC on, Transparent mode on lub ANC off”.

Zasilanie włączone

Wyjmij obie słuchawki z etui, a zostaną one sparowane automatycznie.

Wyłączanie zasilania

Umieść obie słuchawki w etui i zamknij pokrywę.

ZAPYTAJ GOOGLE ASYSTENT / SIRI


Sparuj urządzenie Bluetooth ze słuchawkami.

Naciśnij dwukrotnie czujnik dotykowy **1** lub **3**, aby aktywować Siri lub Asystenta Google.

Aby potwierdzić połączenie, zostanie wyemitowany znany sygnał dźwiękowy asystenta głosowego. Teraz możesz zapytać Siri lub Asystenta Google lub podać polecenie.

RECYKLING

Ten produkt można poddać recyklingowi.

Produktów oznaczonych tym symbolem  NIE wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi.

Zabierz produkt do punktu zbiórki przeznaczonego do recyklingu urządzeń elektronicznych.

Dowiedz się więcej o punktach zwrotu i odbioru w swoim lokalnym urzędzie.

BĄDŹ BEZPIECZNY

WAŻNE JEST, ABY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TEN ROZDZIAŁ.

Dla Twojego bezpieczeństwa

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli korzystasz z urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca lub programowalnej zastawki.

Upewnij się, że produkt jest prawidłowo podłączony przy użyciu oryginalnych akcesoriów producenta dotychczasonych do produktu.

NIE wprowadzaj nieautoryzowanych zmian do tego produktu.

Produkt może zawierać małe części mogące stwarzać ryzyko zadławienia. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci poniżej 6 roku życia i z dala od zwierząt.

Chociaż ten produkt został wykonany przy użyciu materiałów hipoalergicznym, po dłuższym stosowaniu może spowodować podrażnienie skóry.

NIE słuchaj głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zalecamy zmniejszenie głośności przed umieszczeniem urządzenia w uszach, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Nie używaj produktu podczas obsługi maszyn, w tym samochodów, ciężarówek lub innych pojazdów.

Nie używaj trybu redukcji hałasu ani NIE używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie ze słuchu jest wymagane ze względów bezpieczeństwa, np. podczas jazdy na rowerze, na placu budowy lub na linii kolejowej itp.

Zczyść tylko suchą szmatką - przed ładowaniem wytrzyj pot ze słuchawek dousznych i etui ładującego.

WAŻNE!

Nie używaj niecertyfikowanej ładowarki ściennej PD lub QC3, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Używaj tylko załączonego kabla do ładowania urządzenia.

Jeśli Twój produkt został w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie działa normalnie lub został upuszczony, skontaktuj się z fachowcem w celu sprawdzenia go przed dalszym użytkowaniem.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt wyposażony jest w akumulator litowo-polimerowy. Nieprawidłowa utylizacja tego akumulatora może spowodować wybuch.

Zakres temperatur roboczych dla tego produktu wynosi 5° - 40° C.

Unikaj wystawiania produktu, etui ładującego i złączy kablowych na długotrwały deszcz, wilgoć lub rozlanie/rozprysk cieczy.

Natychmiast wyjmij urządzenie z użyciu, jeśli emituje jakiś głośny, nietypowy hałas lub odczuwasz jego nadmierne nagrzanie.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych problemów, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z MIXX Ltd pod adresem **support@mixx-io.com**

MIXX



support@mixx-io.com



mixxaudio.com

MIXX Limited

5 The Pavilions, Brighton Road, Pease Pottage,
West Sussex, RH11 9BJ. United Kingdom