



- EN
- FR
- DE
- IT
- NL
- ES
- DA
- PT
- EL
- RU
- CS
- NO
- SV
- FI
- SK
- PL
- HU
- LV
- LT
- SL
- TR
- RO
- BG
- HR
- ET
- SR
- AR

58648

www.bestwaycorp.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model 58648

PL

OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.

Zanieczyszczenie cieczy może nastąpić z powodu wycieku smarów (w przypadku pomp głębinowych i pionowych pomp wgłębnych zawierających smary)

- (1) Odkurzacz przeznaczony jest do czyszczenia basenu, SPA.
- (2) Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że pokrywa baterii jest szczelnie zamknięta, w przeciwnym razie woda dostanie się do środka i wycieknie.
- (3) Umieść odkurzacz w czystym i suchym miejscu. Nie wystawiaj go na słońce ani w pobliżu materiałów wybuchowych.
- (4) Wyjmij baterie, jeśli nie używasz odkurzacza przez dłuższy czas.
- (5) Worek filtrujący można łatwo zepsuć, gdy pod wodą znajdują się ostre przedmioty.
- (6) Nie używaj urządzenia, gdy jest poza wodą.
- (7) Nie zbliżaj się do głowicy odkurzacza podczas jego pracy, ze względu na jego moc ssania, szczególnie w przypadku ludzkiego ciała, zwierząt, włosów lub odzieży.
- (8) Nie należy demontować odkurzacza bez fachowej porady lub powiadomienia autoryzowanego dystrybutora lub producenta.
- (9) Przerwij pracę odkurzacza, gdy coś jest nie tak; prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem lub wymianę na oryginalne części / akcesoria.
- (10) Warunki pracy odkurzacza:
 - (10) -1 Głębokość wody od 35 cm do 120 cm
 - (10) -2 Temperatura wody: 4°C (39,2°F) - 35°C (95°F)

Powyższe ostrzeżenia i przestrogi nie uwzględniają wszystkich możliwych przypadków zagrożenia i / lub poważnych obrażeń.

Właściciele basenów / spa powinni zawsze zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek podczas obsługi odkurzacza.

Urządzenia zasilane bateryjnie powinny być również oznaczone 8szt baterii AA.

Instrukcje dotyczące urządzeń zasilanych bateryjnie powinny zawierać, stosownie do przypadku, następującą treść:

- 8 sztuk baterii AA;
- Wymij i włóż baterie, zapoznaj się z instrukcją;
- Baterii jednorazowego użytku nie należy ładować;
- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych;
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości;
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować;
- Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie;
- Nie wolno zwierzać zacisków zasilania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Sprawdź poziom naładowania baterii	Wymiana baterii
	Sprawdź, czy bateria jest poprawnie zainstalowana	Włóż baterię prawidłowo
Za małe ssanie	Sprawdź poziom naładowania baterii	Wymiana baterii
	Sprawdź napełnienie worka na śmieci	W odpowiednim czasie usuń nadmiar śmieci z worka siatkowego
Nienormalny hałas	Sprawdź wirnik silnika	Odkręć głowicę ssącą, aby usunąć ciała obce z wirnika
	Wirnik silnika jest zepsuty	Wróć do sklepu, aby uzyskać pomoc

UTYLIZACJA




Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach:

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska.

Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES / TEILEVERZEICHNIS / ELENCO DELLE PARTI / ONDERDELENLIJST / LISTA DE PIEZAS / RESERVEDELSLISTE / LISTA DE PEÇAS / ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / СПИСОК ЧАСТЕЙ / SEZNAM SOUČÁSTÍ / DELELISTE / LISTA ÖVER DELAR / OSALUETTELO / ZOZNAM DIELOV / LISTA CZĘŚCI / ALKATRÉSZLISTA / DAĻU SARAKSTS / DALIŲ SAŲAŠAS / SEZNAM DELOV / PARÇA LISTESİ / LISTĂ PIESE / СПИСОК НА ЧАСТИТЕ / POPIS DIJELOVA / OSADE LOETELU / SPISAK DELOVA / قائمة القطع




INSTALLATION / INSTALLATION / AUFBAU / INSTALLAZIONE / INSTALLATIE / MONTAJE / INSTALLATION / MONTAGEM / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / УСТАНОВКА / INSTALACE / INSTALLASJON / INSTALLATION / ASENNUS / INŠTALÁCIA / MONTAŽ / ÖSSZESZERELÉS / UZSTĀDĪŠANA / SURINKIMAS / NAMESTITEV / KURULUM / INSTALARE / ИНСТАЛИРАНЕ / MONTAŽA / PAIGALDAMINE / MONTAŽA / التركيب




3.




4.








5.



6.



HOW TO CLEAN THE PRODUCT / COMMENT NETTOYER LE PRODUIT /
 REINIGUNG DES PRODUKTS / PULIZIA DEL DISPOSITIVO / HOE
 SCHOON TE MAKEN / COMO LIMPIAR EL PRODUCTO / SĀDAN
 RENGØRES PRODUKTET / COMO LIMPAR O PRODUTO / ΠΩΣ ΝΑ
 ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / КАК ОЧИСТИТЬ ИЗДЕЛИЕ / POSTUP
 ČIŠTĚNÍ VÝROBKU / SLIK RENGJØR DU PRODUKTET / HUR DU
 RENGÖR PRODUKTEN / TUOTTEEN PUHDISTAMINEN / AKO ČISTIŤ
 VÝROBOK / JAK CZYŚCIĆ PRODUKT / A TERMÉK TISZTÍTÁSA / KĀ
 TĪRĪT PRODUKTU / KAIP VALYTI GAMINĮ / КАКО ОЧИСТИТИ ИЗДЕЛЕК /
 ÜRÜN NASIL TEMİZLENİR / CUM SĂ CURĂȚAȚI PRODUSUL / KAK SE
 ПОЧИСТВА ПРОДУКТЪТ / КАКО ОЧИСТИТИ PROIZVOD / TOOTE
 PUHASTAMINE / КАКО ОЧИСТИТИ PROIZVOD / كيفية تنظيف المنتج





©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com