

HIGH OCTANE

3 in 1 Steering Wheel

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kompaktowej kierownicy HIGH OCTANE EG103. Kierownica współpracuje z komputerami PC i konsolami Sony Playstation2® oraz Playstation3®. Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje kierownicy oraz funkcję Vibration Force prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Wymagania systemowe

- Komputer PC lub konsola Sony Playstation2/3®
- Napęd CD-ROM ■ Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8

Połączenia

Podłącz moduł pedałów do bazy kierownicy jak na poniższym rysunku:



Podłączenie do komputera PC lub konsoli Sony Playstation3®

Podłącz do wolnego portu USB w komputerze lub konsoli. Przed podłączeniem do komputera zainstaluj sterownik.




Podłączenie do konsoli Sony Playstation2®

Użyj specjalnej końcówki aby podłączyć do konsoli (jak na poniższym rysunku):



Instalacja sterownika (tylko dla komputerów PC).

Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Instalator uruchomi się automatycznie, postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie aby zakończyć instalację oprogramowania. Gdy instalator zakończy działanie podłącz kierownicę do wolnego portu USB. System Windows rozpozna i automatycznie zainstaluje nowe urządzenie sterujące. Możesz sprawdzić działanie kierownicy w panelu sterowania/kontrolery gier.controllers.



Uwaga! Siła wibracji (vibration force) jest kontrolowana przez grę. Jeżeli kierownica wymaga kalibracji należy dokonać jej z poziomu gry – proszę dokonać jej zgodnie z instrukcją obsługi gry.

Rozwiązywanie problemów

Kierownica nie działa lub nie reaguje podczas testowania pomimo instalacji sterownika.

Sterowniki DirectX są nieaktualne. Zainstaluj sterowniki DirectX 9.0 lub nowsze.

Brak wibracji podczas grania.

Wyjdź z gry i uruchom ją ponownie. Jeżeli nadal brakuje wibracji zrestartuj komputer.

Siła wibracji słabnie po uruchomieniu gry.

Z poziomu menu gry dostosuj siłę wibracji.