




Odkurzacz LESTE VM 8100







PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	6
EN	OPERATING INSTRUCTIONS.....	16

Odkurzacz ręczny
Hand vacuum




Odkurzacz bezprzewodowy
Cordless vacuum cleaner





1

gniazdo ładowania
charging port



korpus
main body

2 klik
click

rura
tube

3 klik
click

elektroszczotka
Motorized brush




5

Przycisk zasilania
Power button


Przycisk wyboru trybu
Mode button

Wskaźnik zasilania
Power indicator



Wskaźnik trybu Max
Max mode Indicator

Wskaźnik naładowania
Power volume Indicator




≥ 15 cm

120~125 cm

≤ 80 cm


4

Otwór
Screw hole




3

1



2

Poziom
max
Max line









3

Nacisnąć
Push



4



DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR SPRZĘTU MARKI AMICA

Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

Spis treści

Gwarancja, obsługa posprzedażowa.....	9
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.....	10
Opis wyrobu/Obsługa.....	13
Czyszczenie i konserwacja.....	14
Rozwiązywanie problemów.....	15



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.


Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

ROZPAKOWANIE



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem. Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

Oddanie akumulatora do ponownego przetworzenia lub prawidłowa utylizacja pomagają chronić zasoby naturalne. Produkt posiada akumulator litowo-jonowy. Należy go utylizować we właściwy sposób.



Przed zutylizowaniem odkurzacza, zutylizować akumulator w bezpieczny dla środowiska sposób. Nie wyrzucać akumulatora do domowych odpadów komunalnych.



Właściwości baterii lit-jon w zależności od użytkowania mogą po kilku latach nieznacznie pogorszyć się. Istnieje możliwość wymiany baterii 29,6V/230V przez serwis i jej zakupu. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej:
<https://czescizamienne.amica.pl/Product/Part>

GWARANCJA I OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażowa

W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- **dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE**
- **dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE**
- **dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE**
- **dyrektywy RoHS 2011/65/UE**

i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:

- Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed użytkowaniem urządzenia.
- Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Zapobiegać przypadkowemu włączeniu. Podczas podnoszenia i przenoszenia, przed podłączeniem akumulatora upewnić się, że wyłącznik jest ustawiony w pozycji „Wyłączone”. Przenoszenie urządzenia trzymając palce na wyłączniku lub uruchamianie urządzenia z przełącznikiem w pozycji włączonej, stwarza ryzyko wypadków.
- Nie dotykać końcówki kiedy odkurzacz jest włączony.
- Nie wkładać przedmiotów do otworów. Nie użytkować z zablokowanymi otworami; oczyścić z kurzu, włókien, włosów i wszelkich zanieczyszczeń, które mogą blokować przepływ powietrza.
- Nie używać na zewnątrz lub do mokrych powierzchni.
- Nie użytkować uszkodzonego odkurzacza lub ładowarki. Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, upadł, został uszkodzony, był pozostawiony na zewnątrz lub wpadł do wody, należy skontaktować się z serwisem.
- Ze względu na ochronę przed przegrzaniem i uszkodzeniem urządzenia lub akumulatora, odkurzacz nie działa podczas ładowania.
- Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.
- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
- Baterię litowo-jonową należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Bateria litowo-jonowa będzie naładowana przez producenta do poziomu 40%. Po zakupie należy ją doładować do 100%. Ma to służyć przedłużenia żywotności baterii.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- Ciecz wydostająca się z akumulatora może spowodować podrażnienia i oparzenia. Jeśli ciecz zabrudzi skórę, (1) zwrócić się o pomoc lekarską, (2) umyć jak najszybciej wodą z mydłem oraz (3) zneutralizować słabym kwasem takim jak sok z cytryny lub ocet. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, natychmiast płukać oczy czystą wodą przez co najmniej 10 minut.
- Jeśli akumulator nie jest używany, trzymać go z dala od przedmiotów metalowych takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmioty metalowe, które mogą zewrzeć dwa bieguny. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- Produkt przeznaczony jest do użytkowania w temperaturze od 4,5°C do 40°C.
- Nie użytkować uszkodzonego lub zmodyfikowanego urządzenia lub akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidziany sposób, powodując pożar, wybuch lub uszkodzenie ciała.
- Nie wystawiać urządzenia lub akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub ognia. Ogień oraz temperatura powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez nadzoru.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- Przechowywać odkurzacz i ładowarkę w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Aby uniknąć porażenia prądem i uszkodzenia, odkurzacza nie wystawiać na działanie czynników atmosferycznych.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak benzyna i nie używaj go w takich miejscach, gdzie podobne substancje mogą być obecne.
- Nie zbieraj żadnych przedmiotów, które palą się lub dymią, takich jak papierosy, zapałki lub gorące popioły.
- Nie używaj odkurzacza bez pojemnika na kurz i filtrów.
- Jeżeli otwór, który zasysa powietrze lub rura teleskopowa są zatkane, powinieneś natychmiast wyłączyć odkurzacz. Przed ponownym włączeniem odkurzacza usuń najpierw blokujący przedmiot.
- Nie używaj odkurzacza zbyt blisko grzejników, kaloryferów, niedopałków papierosów itp.
- Jeśli akumulator jest nieszczelny, należy niezwłocznie dokonać wymiany zabezpieczając ręce rękawiczkami.
- Nie należy wkładać akumulatora odwróconymi biegunami.
- Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, gips, tonery drukarek itp., gdyż może to doprowadzić do zapchania filtrów i uszkodzenia odkurzacza.

Elementy urządzenia (Rys. 1, poz...)

1. Uchwyt
2. Przycisk zasilania
3. Dolna pokrywa
4. Końcówka
5. Dźwignia zwalniania pokrywy pojemnika na kurz
6. Pojemnik na kurz
7. Pokrywa filtra
8. Bateria lit-jon
9. Gniazdo ładowania
10. Przycisk zwalniania pojemnika na kurz
11. Odłączany odkurzacz ręczny
12. Przycisk zwalnijący do odkurzacza ręcznego
13. Rura
14. Przycisk zwalnijący do szczotki do podłogi
15. Elektroszczotka
16. Podświetlenie elektroszczotki LED
17. Kółka umożliwiające samodzielnie stanienie odkurzacza.

Wyposażenie (Rys. 2. poz...)

(1) Rura	1
(2) Uchwyt ścienny	1
(3) Ładowarka	1
(4) Końcówka szczelinowa	1
(5) Ssawka do tapicerki/sofa	1
(6) Roller do elektroszczotki	1
(7) Elektroszczotka z podświetleniem LED	1

Łatwy montaż

- Położyć korpus na płaskiej powierzchni. (Rys. 3, poz. 1). Podłączyć adapter do gniazda ładowania w baterii i włożyć wtyczkę do gniazda zasilającego. Podczas ładowania kontrolka mocy miga przez cały czas, minutę po naładowaniu kontrolka gaśnie.
- Wsunąć rurę do odkurzacza ręcznego do momentu aż rozlegnie się kliknięcie (Rys. 3, poz. 2).
- Włożyć rurę do szczotki do podłogi aż usłyszysz się dźwięk kliknięcia (Rys. 3, poz. 3).

Instalowanie uchwytu ściennego

- Wybrać miejsce w pobliżu gniazda elektrycznego.
- Wysokość dobrać tak, aby rura ze szczotką do podłogi zwisały swobodnie.
- Przyłożyć uchwyt do ściany i ołówkiem zaznaczyć otwory do wywiercenia.
- Wywiercić otwory i włożyć kółki rozporowe. Włożyć śruby przez otwory w uchwycie i zamocować (Rys. 3, poz. 4).

Jak ładować akumulator i przechowywać akcesoria (Rys. 3, poz. 5)

- Zawiesić zmontowany odkurzacz na uchwycie ściennym.
- Włożyć ładowarkę do gniazda elektrycznego i następnie do gniazda ładowania w odkurzaczu ręcznym.
- Włożyć akcesoria w odpowiednie miejsca uchwytu ściennego.

Kontrolki akumulatora wskazują poziom naładowania (Rys. 3, poz. 5)

- Po pełnym naładowaniu kontrolki przestają migać.
- Przed pierwszym użyciem naładować do pełna akumulator. Może to potrwać od 4-6 godzin.
Czas pracy:
Przy maksymalnym poziomie mocy: ok 10 minut
Przy średnim poziomie mocy: ok 25 minut
Przy najniższym poziomie mocy: ok 60 minut

Obsługa

- Nacisnąć „przycisk zasilania”, aby uruchomić urządzenie
- Nacisnąć ponownie „przycisk zasilania”, aby zatrzymać urządzenie
- Gdy tylko jeden wskaźnik zasilania świeci się i miga, należy naładować urządzenie.
- W razie potrzeby rurę można zgąć. Pociągnąć tuleję rury w górę zgodnie ze strzałką, a rura zegnije się. (Rys. 4, poz. 1).

Opróżnienie pojemnika na kurz

Wskazówki:

Aby zapewnić niezmienną moc ssania odkurzacza, należy regularnie opróżniać pojemnik na kurz.

1. Nacisnąć przycisk blokady, otworzyć dolną pokrywę i wysypać kurz. (Rys. 4, poz.2,3).

Użytkowanie odkurzacza i akcesoriów

Ruchome części! Przed zamocowaniem akcesoriów zawsze wyłączać odkurzacza.

Czyszczenie i konserwacja odkurzacza

1. Nacisnąć przycisk blokady pojemnika na kurz i wyjąć pojemnik.
2. Wyjąć filtr z pojemnika na kurz.
3. Rozłożyć filtr i wyczyścić. Wszystkie części filtra można myć.
4. Po wyczyszczeniu wszystkich części, zamontować je w kolejności odwrotnej do procesu demontażu. (Rys. 5, poz. 1,2,3).

Czyszczenie i konserwacja elektroszczotki

Uwaga:

- W celu zapewnienia poprawnej pracy szczotki, należy regularnie oczyszczać wałek oraz kółka szczotki z kurzu oraz z splątanych włókien.
 - Przed przystąpieniem do demontażu szczotki głównej, należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
1. Nadepnąć na zbiornik, aby go zdemontować. Nacisnąć przycisk i zdemontować szczotkę.
 2. Otworzyć osłonę szczotki, a następnie wyjąć i oczyścić wałek szczotki. Po oczyszczeniu wałka, zamontować go w kolejności odwrotnej do procesu demontażu. (Rys. 4, poz. 4,5,6).

Wskazówki:

Nie myć szczotki.

Jeśli w szczotkę zaplątały się włosy, oczyścić ją nożyczkami lub nożem.

Filtr na kurz - często czyścić

- Przekręcić pojemnik na kurz i wyjąć.
- Przekręcić filtr siatkowy i wyjąć.
- Wyjąć filtr piankowy i uchwyć.
- Oddzielić filtr piankowy od filtra włókninowego rozsuwając je.
- Opłukać i dokładnie wysuszyć.
- Po wyschnięciu zmontować.

Filtr za silnikiem (EPA10) - czyścić co 6 miesięcy

- Przekręcić pokrywę filtra i wyjąć
- Wyjąć filtr znajdujący się za silnikiem.
- Wytrząpać z kurzu.
- Co 6 miesięcy wymienić lub dokładnie wypłukać i wysuszyć filtr.
- Włożyć filtr i pokrywę, przekręcić w pozycję „zablokuj”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Upewnić się, że odkurzacz jest wyłączony.

Opis nieprawidłowości	Sposób postępowania
Odkurzacz nie czyści dobrze	<ol style="list-style-type: none">1. Opróżnić pojemnik na kurz2. Usunąć nadmiar kurzu z filtrów3. Umyć filtry4. Sprawdzić, czy nie ma blokady
Odkurzacz wyłączył się lub nie działa	<ol style="list-style-type: none">1. Naładować odkurzacz (sprawdzić, czy działa gniazdo sieciowe i przełącznik jest włączony)2. Może być zablokowany - sprawdzić punkty od 1 do 4 powyżej3. Aktywowana blokada ochronna produktu. Wyłączyć odkurzacz i pozostawić silnik na godzinę do ostygnięcia, a następnie spróbować użyć ponownie
Silnik szczotki przegrzewa się i przestaje działać	<ol style="list-style-type: none">1. Szczotka do podłogi jest zablokowana; patrz rozdział „Zdejmowanie i czyszczenie szczotki do podłogi i wałka szczotki” w tej instrukcji.2. Silnik szczotki z wałkiem przegrzał się z powodu dużego obciążenia. Może to wynikać z długotrwałego użytkowania na dywanie z długim włosiem lub miękkim chodniku. Pozostawić odkurzacz do ostygnięcia na godzinę, a następnie używać ponownie.

THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE

DEAR CUSTOMER,

Your Amica appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being packaged and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to safety and functionality.

Before using the appliance, please carefully read these Operating Instructions

CONTENTS

Warranty and after sales service.....	18
Safety instructions for use.....	19
Description of the appliance.....	22
Cleaning and maintenance.....	23
Problem solving.....	24




The appliance is designed for household use only.

The manufacturer reserves the right to introduce changes, which do not affect operation of the appliance.

The pictures in this operating instructions are for illustration only.

DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT

UNPACKING



During transportation, protective packaging was used to protect the appliance against any damage. After unpacking, please dispose of all elements of packaging in a way that will not cause damage to the environment.

All materials used for packaging the appliance are environmentally friendly; they are 100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.

Important! Packaging materials (bags, polyethylene, polystyrene, etc.) should be kept away from children during unpacking.

DISPOSAL OF OLD APPLIANCE



In accordance with European Directive 2012/19/EU and local legislation regarding used electrical and electronic goods, this appliance is marked with the symbol of the crossed-out waste container. This marking indicates that the appliance must not be disposed

of together with other household waste after it has been used.

The user is obliged to hand it over to waste collection centre collecting used electrical and electronic goods. The collectors, including local collection points, shops and local authority departments provide recycling schemes.

Proper handling of used electrical and electronic goods helps avoid environmental and health hazards resulting from the presence of dangerous components and the inappropriate storage and processing of such goods.

DISCARDING THE VACUUM AND BATTERY PACK

Before you discard this vacuum, dispose of battery in an environmentally safe manner.

Do not discard battery with your regular household trash.



To preserve natural resources, please recycle or dispose of expired battery pack properly. This product contains a lithium-ion battery. It must be disposed of properly. Local laws may prohibit disposal of lithium-ion batteries in ordinary trash. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.



The properties of lithium-ion batteries depending on usage may slightly deteriorate after a few years. It is possible to change the 29,6V / 230V battery by service and purchase.

Detailed information on our website:

<https://czescizamienne.amica.pl/Product/Part>

WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE

Warranty

Warranty service as stated on the warranty card.

The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.

Manufacturer's Declaration

The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EC**
- **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC**
- **ErP Directive 2009/125/EC**
- **Directive RoHS 2011/65/EC**

and has thus been marked with the  symbol and been issued with a declaration of compliance made available to market regulators.

Important! To minimize the risk of fire, electric shock or injury:

- Carefully read this instruction before using the appliance.
- Children do not realize the dangers that can arise when using electrical appliances; therefore keep the appliance out of reach of children.
- Do not immerse the body of the appliance in water or other liquids. Immersing in water may cause an electric shock.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that has the switch on invites accidents.
- Do not use the appliance if it shows any signs of damage to the power cord, or if the appliance has been dropped on the floor.
- Do not touch nozzle when the vacuum cleaner is on.
- Do not put any object into openings.
- Do not use with any openings blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Do not attempt to remove any parts of the housing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not expose the appliance to rain or humidity, and do not use it outdoors. Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not operate the vacuum cleaner or charger if it has been damaged in any way.
- Never place the appliance on hot surfaces.
- If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call the Customer Service.
- To avoid excessive heat and damage to the unit or battery, the vacuum cleaner will not operate while charging.
- Using attachments that were not supplied with the product may cause damage to the appliance.
- Use only manufacturer's recommended attachments.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The surface on which the appliance is used shall be levelled, clean and dry.
- Use appliances only with specifically designated battery packs.
- Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- Do not insert any objects into the openings in the vacuum cleaner. Do not use the vacuum cleaner when any opening is blocked, dispose of dust, lint, hair and anything that may restrict air flow.
- Keep hair, loose clothing parts, fingers and other body parts away from the openings and moving parts.
- Do not use the vacuum cleaner to collect flammable substances such as petrol, and do not use it in places where similar substances may be present.
- Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- If the liquid gets on the skin, (1) seek medical attention, (2) wash quickly with soap and water, and (3) neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
- If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 -Rev minutes.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.
- Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

- The product is intended for use at a temperature of 4.5 ° C to 40 ° C.
- Do not collect any items that burn or smoke, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust container and filters.
- If the opening, which sucks air, hose or telescopic tube are clogged, you should immediately switch the vacuum cleaner off. Before restarting the vacuum cleaner, first remove the blocking item.
- Do not use the vacuum cleaner too close to heaters, radiators, cigarette butts, etc.
- Do not collect fine particles such as: flour, gypsum, printer toners, etc., as this may clog filters and damage the vacuum cleaner.
- Overcharging, short circuiting, reverse charging, mutilating or incinerating the cells and the batteries must be avoided.
- If a cell or a battery has leaked or vented, it should be replaced immediately using protective gloves.
- Reverse polarity installation of the cell or the battery in the end product must be avoided.
- Keep the lithium-ion battery in a cool, dry place.
- The lithium-ion battery will be charged by the manufacturer to the level of 40%. After purchase, it should be topped up to 100%. This is to extend the battery life.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

Appliance components (Fig. 1, item ...)

1. Handle
2. Power button
3. Lower cover
4. Nozzle
5. Dust Bin Cover Release Lever
6. Dust container
7. Filter cover
8. Li-ion battery
9. Charging port
10. Dust container release button
11. Detachable hand vacuum
12. Release button for hand vacuum
13. Tube
14. Release button for floor nozzle
15. Electro brush
16. Backlight LED electro brush
17. Wheels allowing the vacuum cleaner to stand alone.

Attachments (Fig. 2. item...)

(1) Tube	1
(2) Wall mount	1
(3) Charger	1
(4) Crevice tool	1
(5) Suction for upholstery / sofa	1
(6) Roller	1
(7) Electro Brush with LED backlight	1

Easy assembly

- Slide battery onto hand vacuum until firmly attached (Fig. 3, item 1).
- Slide wand onto hand vacuum until it clicks (Fig. 3, item 2).
- Push tube into motorized floor nozzle until it clicks (Fig. 3, item 3).

How to install wall mount

- Choose location near power outlet. Locate point high enough on wall to allow wand and motorized floor nozzle to hang freely.
- Place mount against wall and use pencil to mark drill holes.
- Drill holes and insert drywall anchors. Insert screws through holes on mount and tighten until firmly attached (Fig. 3, item 4).

How to charge battery and store accessories (Fig. 3, item 5).

- Place assembled vacuum cleaner on wall mount.
- Plug charger into power outlet and then into charger port on hand vac.
- Loop charger cord into clips on sides of wall mount.
- Snap tool(s) into tool storage areas.

Battery indicator lights show level of charge (Fig. 3, item 5).

- Indicator lights stop blinking when fully charged.
- Charge battery fully before using for the first time. This may take up to 4-6 hours.
Discharging time:
At maximum power level: about 10 minutes
At medium power level: approx. 25 minutes
At the lowest power level: approx. 60 minutes

Operation

- Knob down "Power button" to start
- Knob down "Power button" again to stop
- When only one power indicator is on and twinkle, please charge it.
- The tube can be bent when needed. Pull the tube sleeve upwards along the arrow, then the tube will be bent (Fig. 4, item. 1).

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean and maintain cleaner

Dust cup disassembly and clean

Tips:

To keep the suction power of cleaner, please clean the dust in it regularly.

1. Push the locker button, open the bottom cover and release dust (Fig. 4, item.2,3).

How to use hand vacuum and accessories

Moving parts!
Always turn off hand vacuum before attaching accessories.

Clean and maintain cleaner

1. Knob down the dust cup release button, take down the cup.
2. Take out the cyclone from dust cup.
3. Disassemble cyclone and clean, all parts are washable.
4. After airing all parts completely, assemble them according to disassembly steps (Fig. 5, item. 1,2,3).

Clean and maintain motorized brush

Note:

- To avoid affect the normal operation of brush, when roller brush and wheels is entangled or dusty, please clean and maintain them.
 - When disassemble and main brush, please make sure it's not working.
1. Step on the tank to take it away.Push button and take off the brush.
 2. Open the gland of brush, then take out the roller brush and clean. After cleaning it completely, assemble them according to disassembly steps. (Fig. 4, item. 4,5,6).

Tips:

Don't wash the brush.

If the brush tangled by hair, please clean it with scissor or knife.

Washable dust cup filter - clean frequently

- Twist dust cup and remove.
- Twist filter screen and remove.
- Lift out foam filter and holder.
- Separate foam filter from fiber filter by pulling them apart.
- Rinse and dry THOROUGHLY
- Reassemble once completely dry

Washable post-motor filter (EPA10) – clean every 6 months

- Twist filter cover and remove.
- Lift out post-motor filter.
- Shake to remove dust.
- Every 6 months, replace filter or rinse and dry THOROUGHLY.
- Reposition filter and cover and twist to 'lock.'

PROBLEM SOLVING

Make sure vacuum cleaner is off.

Abnormal description	Handling method
The stick vac is not cleaning well	<ol style="list-style-type: none">1. Empty the dust cup2. Remove excess dust from the filters3. Wash the filters4. Check for blockages
The stick vac has stopped or won't work	<ol style="list-style-type: none">1. Charge the vac (check the mains socket works and the switch is turned on)2. It might be blocked-check items 1 to 4 above3. Product self-protection activated. Switch off the vac and leave the motor to cool for an hour then try using again
The brush motor overheats and stop work	<ol style="list-style-type: none">1. The floor head is blocked, refer to the 'Removing and cleaning the floor head and roller brush' section of this manual.2. The roller brush motor has become overheated due to heavy loading. This might be due to extended use on a long pile carpet or loose rug. Leave the vac to cool for an hour then use it again.

Amica S.A.
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl

IO-SDA-0255
(08.2021./1)