


Console⁺

HMS®

**Orbitrek elektromagnetyczny
Electromagnetic elliptical bike
Elektromagnetický orbitrek**

H1833-i




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – MANUAL INSTRUCTION – NÁVOD K OBSLUZE

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano go tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo. Powinny być przestrzegane następujące zasady:

1. Przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do korzystania ze sprzętu do ćwiczeń. Decyzja lekarza jest niezbędna w przypadku przyjmowania leków wpływających na pracę serca, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Jest to także konieczne w przypadku osób w wieku powyżej 35 lat oraz osób mających kłopoty ze zdrowiem.
2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zawsze wykonaj rozgrzewkę.
3. Zwracaj uwagę na niepokojące sygnały. Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenia są niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli w czasie ćwiczeń pojawią się bóle lub zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, nieregularny rytm serca lub inne niepokojące objawy, należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem. Urazy mogą wynikać z nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu.
4. W czasie ćwiczeń i po ich zakończeniu zabezpiecz sprzęt treningowy przed dostępem dzieci i zwierząt
5. Urządzenie należy postawić na suchej, stabilnej i właściwie wypoziomowanej powierzchni. Z bezpośredniego sąsiedztwa urządzenia należy usunąć wszystkie ostre przedmioty. Należy chronić je przed wilgocią, ewentualne nierówności podłoża należy wyrównać. Zalecane jest stosowanie specjalnego podkładu antypoślizgowego, który zapobiegnie przesuwaniu się urządzenia podczas wykonywania ćwiczeń.
6. Wolna przestrzeń nie powinna być mniejsza niż 0,6 m i większa niż powierzchnia treningowa w kierunkach, w których sprzęt jest dostępny. Wolna przestrzeń musi także zawierać przestrzeń do awaryjnego zejścia. Gdzie sprzęt jest usytuowany obok siebie, wielkość wolnej przestrzeni może być podzielona.
7. Przed pierwszym użyciem, a później w regularnych odstępach czasu, należy sprawdzać mocowanie wszystkich śrub, bolców i pozostałych połączeń.
8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdź umocowanie części i łączących je śrub. Trening można rozpocząć tylko wtedy, jeżeli urządzenie jest całkowicie sprawne.
9. Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane pod względem zużycia i uszkodzeń tylko wtedy będzie ono spełniało warunki bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na uchwyty piankowe, zaślepki na nogi i tapicerkę, które ulegają najszybszemu zużyciu. Uszkodzone części należy natychmiast naprawić lub wymienić do tego czasu nie wolno używać urządzenia do treningu.
10. Nie wkładaj w otwory żadnych elementów.
11. Zwracaj uwagę na wystające urządzenia regulacyjne i inne elementy konstrukcyjne, które mogłyby przeszkadzać w trakcie ćwiczeń.
12. Sprzęt wykorzystuj jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli któraś z części ulegnie uszkodzeniu bądź zużyciu lub też usłyszysz niepokojące dźwięki podczas używania sprzętu, natychmiast przerwij ćwiczenia. Nie używaj sprzętu ponownie dopóki problem nie zostanie usunięty.
13. Ćwicz w wygodnym ubraniu i sportowym obuwiu. Unikaj luźnych ubrań, którymi można zahaczyć o wystające części sprzętu lub które mogłyby ograniczać swobodę ruchów.
14. Sprzęt zaliczony został do klasy H według normy EN ISO 20957-1 i jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany w celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i komercyjnych.
15. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu należy zachować właściwą postawę, aby nie uszkodzić kręgosłupa.
16. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Trzymaj dzieci, nie będące pod nadzorem z dala od urządzenia.
17. Montując urządzenie należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji i używać tylko części dołączonych do zestawu. Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić czy wszystkie części, które zawiera dołączona lista, znajdują się w zestawie.



Proszę zachować wolną przestrzeń większą niż 0,6 m od widocznej na zdjęciu przestrzeni treningowej

OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU FITNESS PRZECZYTAJ INSTRUKCJE. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONTUZJE UŻYTKOWNIKA LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU.

DANE TECHNICZNE

Waga netto – 51 kg

Rozmiar po rozłożeniu – 145 x 62 x 155 cm

Waga koła zamachowego – 8 kg

Maksymalna waga użytkownika – 150 kg

KONSERWACJA: Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki do usuwania zabrudzeń i kurzu. Urządzenia przechowuj w miejscach suchych by chronić je przed wilgocią i korozją.

SPOSÓB HAMOWANIA: Aby zatrzymać urządzenie treningowe należy przestać się poruszać. Orbitrek magnetyczny H1833-i nie posiada systemu blokującego i hamulca bezpieczeństwa.


REGULACJA NAPIĘCIA: Aby zwiększyć lub zmniejszyć opór urządzenia podczas ćwiczeń, odpowiednio przekręć gałkę regulacji napięcia, znajdującą się na słupie kierownicy.

LISTA CZĘŚCI


NR	NAZWA	ILOŚĆ	NR	NAZWA	ILOŚĆ
1	Rama główna	1	60	Wkręt ST4*1.41*15L	12
2	Przedni stabilizator	1	61	Wkręt imbusowy M6*1.0*15L	5
3	Śruba imbusowa M8x1.25x50L	4	62	Podkładka sprężynująca D10.5*D6.1*1.3T	4
4L	Oślona przedniego stabilizatora (lewa)	1	63	Płaska podkładka D13*D6.5*1.0T	5
4R	Oślona przedniego stabilizatora (prawa)	1	64	Tuba	1
5	Oślona tylniego stabilizatora	1	65	EMS	1
6	Śruba imbusowa M8x1.25x20L	14	66	Wkręt M5*0.8*15L	2
7	Podkładka sprężynująca D15.4xD8.2x2T	18	67	Śruba imbusowa M8x1.25x30L	1
8	Płaska podkładka D18xD8.5x1.2T	12	68	Talerz	1
9	Słup kierownicy	1	69	Płaska podkładka D14*D6.5*0.8T	8
10	Tylni stabilizator	1	70	Nakrętka M10*1.25*10T	2
11	Płaska podkładka D25xD8.5x2T	8	71	Oślona	2
12	Rama pedału	2	72	Pas	1
13L	Lewy drążek wspomagający	1	73	Sprężyna D22.2*33.3L	2
13R	Prawy drążek wspomagający	1	74	łożysko #99502ZZ	4
14	Kierownica	1	75	C-clip S-17(1T)	2
15	Półokrągła nasadka	2	76	Falista podkładka D17*D22*0.3T	2
16L	Lewa korba	1	77	Pianka	2
16R	Prawa korba	1	78	Wkręt M5*0.8*35L	1
17	Komputer	1	79	Nakrętka M5*0.8*5T	1
20L	Lewy pedał	1	80	Śruba M5*0.8*10L	4
20R	Prawy pedał	1	81	Sensor pomiaru pulsu	2
21	Oślona komputera (przód)	1	82	Wkręt ST4.0x1.41x20L	2
22	Oślona komputera (tył)	1	83	Pianka	2
23L	Górna osłona stop (prawa)	2	84	Wkręt ST4.2x1.4x20L	12
23R	Górna osłona stop (lewa)	2	85	Szpila	4
24L	Lewa osłona łańcucha	1	86	Bufor	3
24R	Prawa osłona łańcucha	1	87	Śruba hex M6*1.0*15L	8
25	Tylnia osłona (góra)	1	88	Wkręt ST4*1.41*15L	8
26	Tylnia osłona (dół)	1	89	Śruba kwadratowa M6*1*45L	4
27	łożysko #6004-2RS(C0)	2	90	Płaska podkładka D14xD6.5x0.8T	4
28	Oś korby	1	91	Gałka	4
29	Falista podkładka D27*D20.3*0.5T	1	92	Górny kabel komputerowy	1
30	C-clip D22.5*D18.5*1.2T	2	93	Dolny kabel komputerowy	1
31L	Okrągła osłona	1	94	Zasilacz	1
31R	Okrągła osłona	1	95	Kontroler	1
32	Ochronna osłona		96	Wkręt ST4.2x1.4x20L	2
33	Śruba hex M8*1.25*20L	4	97	Kabel łączący	1
34	Nasadka	2	98	Kabel elektryczny	1
35	łożysko #6003ZZ	4	99	Tuba	2
36	Przednia oś pedału	2	100	Gałka	2
37	Kwadratowa nasadka	2	101	Okrągły magnes	1
38	łożysko #2203-2RS	2	102	Kabel sensoryczny	1

39	Stupek	2	103	Śruba M5*0.8*12L	1
42	Płaska podkładka D21*D8.5*1.5T	2	104	Klips	1
43	C-clip S-40(1.80T)	2	105	Wkręt ST4*1.41*15L	2
44	Ośłona osi pedału	2	106	Wkręt ST4*25L	2
45	Śruba imbusowa M8*1.25*35L	1	107	Koło	2
46	Nakładka M8*1.25*6T	2	108	Sprężyna D22.2*D8.2*7T	4
47	Nakrętka D15*13L	1	109	Śruba imbusowa M8*1.25*40L	2
48	Talerz	1	110	Nakrętka M8*1.25*8T	2
49	C-clip S-15 (1T)	2	111	Koło regulujące	4
50	Koło	1	112	Wkręt ST4.2*15L	1
51	Falista podkładka D21xD16.2x0.3T	1	113	Buffer	1
52	Kabel do mierzenia pulsu	2	114	Śruba M5*0.8*15L	4
53	Platikowa podkładka D10*D24*0.4T	2	115L	Zdalne sterowanie (P)	1
54	Plastikowa osłona	1	115R	Zdalne sterowanie (L)	1
56	Spring D3*D19*67L	1	116	Kabel oporowy(1)	1
57	Nakrętka M8*1.25*8T	1	117	Kabel oporowy(2)	1
58	Płaska podkładka D21*D8.5*1.5T	1	118	Wkręt ST3.5*1.27*15L	2

Diagram zbiorczy



Diagram



Instrukcja montażu


Przygotowanie

- 1) Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca.
- 2) Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie potrzebne narzędzia (powyżej przedstawiono ich listę).
- 3) Do montażu użyj załączonych do zestawu narzędzi.

Montaż


Krok 1:

Przykręć przedni (2) i tylny stabilizator (10) do ramy głównej (1) za pomocą śrub imbusowych(3) i podkładek kontruujących (7) oraz płaskich podkładek (11).



Krok 2:


- 1) Zamontuj osłonę przedniego stabilizatora (4L i 4R) oraz osłonę tylnego stabilizatora (5), przy pomocy śrub (114) jak na obrazkach 2-1, 2-2 oraz 2-3.
- 2) Przymocuj pedały (20L i 20R) na ramie pedałów (12) wykorzystując śruby (89), płaskie podkładki (90) oraz gałki (91).
- 3) Ustaw jedną z trzech pozycji pedałów.



Krok 2


Krok 3:

- 1) Sugerujemy montaż tego kroku przez dwie osoby.
- 2) Najpierw należy podnieść odlonę słupa kierownicy (32) (rys. 3-1), następny krok to podłączenie kabli komputera (92 i 93), jak na obrazku 3-2.
- 3) Nasadź słup kierownicy (9) na ramę główną i przymocuj jak na rys. 3-3 za pomocą śrub imbusowych (6), podkładki sprężynującej (7) i płaskiej podkładki (8). Zamontuj osłonę ochronną (32), następnie sprawdź połącź wszystko jak pokazano na rys. 3-4.
- 4) Zamontuj lewy i prawy drążek wspomagający (13L i 13R) na słupkach (39) używając gałek (100) jak pokazano na rys. 3-5. Są trzy 3 możliwości ustawienia wysokości drążka wspomagającego.
- 5) Połącz kable zdalnego sterowania (115 i 115R) z kablami oporu (116 i 117) jak na rys. 3-6 oraz rys. 3-7 następnie zamontuj górną osłonę (23R) przy pomocy wkrętów (60) (rys. 3-8).



Krok 4:


- 1) Przeciągnij kable wychodzące ze słupa kierownicy (9) przez otwory w kierownicy (14). Następnie przymocuj całość śrubami imbusowymi (6) wykorzystując podkładki sprężynujące (7) oraz podkładki (8).
- 2) Połącz kabel do pomiaru pulsu (52), górny kabel komputera (92), kable oporowe (116 i 117) z kablami wychodzącymi z komputera (17). Następnie przymocuj go do słupa kierownicy za pomocą wkrętów (80).



Krok 4

Krok 5:

- 1) Zamontuj przednią i tylną osłonę komputera (21 i 22) do słupa kierownicy wykorzystując wkręty (60) oraz wkręty (66).
- 2) Włóż wtyczkę zaliacza, a następnie włącz komputer.



Krok 5

Komputer SE2573-71
FUNKCJE WYŚWIETLACZA :


ITEM	OPIS
TIME	Czas treningu Skala: 0:00 ~ 99:59
SPEED	Prędkość treningu Skala: 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	Dystans treningu Skala: 0.0 ~ 99.9
CALORIES	Kalorie spalone w czasie treningu Skala: 0 ~ 999
PULSE	Puls w czasie treningu Skala: 30~230
RPM	Obroty na minutę Skala: 0 ~ 999
WATT	Pobór mocy w czasie treningu Skala: 0 ~ 999 Zakres ustawień: 10 ~ 350
MANUAL	Tryb treningu maulanego
PROGRAM	PoczątkującyX4, ZaawansowanyX4, I SportowyX4 Wybór programu.
CARDIO	Cel trybu treningu HR

FUNKCJE PRZYCISKÓW:

ITEM	OPIS
Up	Zwiększa poziom oporu Opcje ustawień
Down	Zmniejsza poziom oporu Opcje ustawień
Mode	Zatwierdzenie ustawień lub wyboru
Reset	Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, komputer się zresetuje i uruchomi od ustawień użytkownika. Powrót do głównego menu
Start/ Stop	Rozpocznij lub zatrzymaj trening
Recovery	Test statusu tętna
Body fat	Test body fat % i BMI.

DZIAŁANIE:
WŁĄCZENIE ZASILANIA

Podłącz zasilanie, komputer wyłączy się, a wyświetlacz pokaże wszystkie funkcje przez 2 sekundy. Po 4 minutach bezczynności lub braku sygnału tętna, komputer przechodzi w tryb uśpienia. Naciśnij dowolny przycisk, aby przywrócić komputer do aktywnego trybu.




WYBÓR TRENINGU

Wciśnij UP i Down aby wybrać trening: Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt.


Tryb Manualny

Wciśnij START w głównym menu możesz rozpocząć trening w trybie manualnym.



1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz tryb Manual i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE i naciśnij MODE aby zatwierdzić.
3. Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć trening. Press UP lub DOWN by dostosować poziom obciążenia.
4. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Początkujący



1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz tryb Beginner i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME.
3. Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć trening. Press UP lub DOWN by dostosować poziom obciążenia.
4. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Zaawansowany




1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz tryb Advance i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME.
3. Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć trening. Press UP lub DOWN by dostosować poziom obciążenia.
4. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Sportowy





1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz tryb Sporty mode i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME.
3. Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć trening. Press UP lub DOWN by dostosować poziom obciążenia.
4. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Cardio



1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz H.R.C. i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać 55%.75%.90% albo TAG (TARGET H.R.) (default: 100).
3. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME.
4. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Watt



1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz WATT i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić cel WATT target. (default: 120)
3. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME.
4. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust Watt level.
5. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Body Fat

1. Naciśnij BODY FAT trybie STOP, aby zainicjować pomiar.
2. Użytkownik musi ustawić płeć GENDER (Płeć), HEIGHT (Wysokość), WEIGHT (Wagę) za pomocą klawiszy UP/DOWN i nacisnąć klawisz ENTER, następnie system rozpocznie pomiar. Podczas pomiaru obie ręce muszą być umieszczone na czujnikach pulsu.
3. Na wyświetlaczu pojawi się " = = =" przez 8 sekund, aż gdy pomiar jest skończony. Po wykonaniu pomiaru na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie symbol BODY FAT (tkanki tłuszczowej), procent tłuszczu procent i BMI na 30 sekund.
4. Naciśnij przycisk BODY FAT, aby powrócić do menu głównego.

Komunikaty o błędach :

"E-1" - Pojawia się, gdy zostanie odebrany żaden sygnał pulsu lub jeśli użytkownik nie będzie trzymał rąk na czujnikach pulsu.

"E-4" - pojawia się, gdy FAT % przekracza zakres ustawień (5,0% ~ 50 %).

Tryb Recovery

Po pewnym czasie trwania treningu, umieść dłonie na czujnikach tętna lub użyj pasa piersiowego. Po wykryciu pulsu, naciśnij przycisk RECOVERY. Następnie wszystkie wyświetlane funkcje zatrzymają się. Z wyjątkiem TIME, która zostanie odliczona od 00:60 do 00:00 (rysunek 11). Odliczanie nastąpi do 0:00, z kolei wyświetlacz LCD wyświetli status twojego tętna za pomocą symboli F1, F2 ... do F6 (rysunek 12). F1 jest najlepszy, F6 jest najgorszy. Użytkownik może kontynuować trening w celu podniesienia wartości tętna. Naciśnij ponownie przycisk RECOVERY, aby powrócić do ekranu głównego.

Ładowanie poprzez USB

Komputer może również służyć jako ładowarka USB do tabletu lub smartfonu. Wystarczy podłączyć kabel do portu USB.

iConsole+ APP

Konsola została ustawiona dla funkcji APP w trybie Bluetooth. Użytkownik może podłączyć komputer do tabletu lub smartfona poprzez Bluetooth. Najpierw pobierz aplikację i-Console+ APP z App Store lub Google Play na tablecie lub smartfonie. Następnie włącz funkcję Bluetooth na tablecie lub smartfonie i wyszukaj urządzenie (komputer), a następnie naciśnij przycisk Connect (Połącz). (Hasło: 0000). Sparuj tablet lub smartfon z komputerem poprzez BT. Uruchom i-Console + APP na smartfonie lub tablecie i rozpocznij trening. (Korzystanie z aplikacji jest opisane w instrukcji użytkownika i-Console+)



WAŻNE:

1. Gdy komputer jest podłączony do smartfona lub tabletu przez Bluetooth, wyświetlacz gaśnie.
 2. Proszę zamknąć aplikację i-console aplikacji i wyłączyć funkcję Bluetooth, a następnie wyświetlacz włączy się ponownie.
 3. Jeżeli funkcje i wartości pojawiają się źle, wyłącz komputer i uruchom go ponownie.
 4. Ten komputer posiada funkcję ładowania poprzez USB / BT zatem zużycie energii jest wysokie. W celu utrzymania stabilności systemu należy użyć ładowarki 9V 1.3A lub mocniejszej.
 5. Użytkownik może wykonać szybką regulację przy użyciu zewnętrznego przycisku. W tym celu naciśnij UP / DOWN, aby ustawić stopień odporności czy ustawić wartość: TIME/ DISTANCE/CALORIES/PULSE/WATT lub w menu głównym wciśnij przycisk UP/DOWN by wybrać daną funkcję. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić. Po naciśnięciu przycisku START / STOP można rozpocząć lub zatrzymać ćwiczenie.
- Podczas treningu, użytkownik może również nacisnąć klawisze UP / DOWN aby ustawić stopień odporności.



iConsole+

Android - wymagania systemowe

1280*800 Android 4.0 lub wyższy

Obsługiwane urządzenia:

Samsung Galaxy 10.1, Samsung Galaxy Tab2

Samsung Galaxy Tab3, Asus MeMo Pad 10,

Asus Tf101

iOS - wymagania systemowe

iOS 5.1.1 lub wyższy

Obsługiwane urządzenia:

iPad4, iPad3, iPad2, iPad mini, iPad Air.

iPhone4s, iPhone5, iPhone5s, iPhone6

FREE



Szybki start


Krok 1.

Pobierz aplikację iConsole+




Krok 2.

Podłącz swoje urządzenie mobilne za pomocą 3,5 mm kabla audio lub Bluetooth




Krok 3.

Otwórz aplikację



Krok 4.

Zacznij ćwiczyć




Krok 5.

Sprawdź podsumowanie treningu



Krok 6.


Udostępnij swój wynik na Facebooku lub Twitterze



Zaplanuj wycieczkę na mapie



Ćwicz z Google Street View



Pobierz kompletną instrukcję obsługi:
<http://manual.abisal.pl/iConsole.pdf>



Instrukcja treningu

1. Rozgrzewka

Przed rozpoczęciem treningu sugerujemy wykonać ćwiczenia rozgrzewające przedstawione poniżej na rysunku. Każde ćwiczenie powinno być wykonywane, co najmniej przez 30 sekund. Rozgrzewka zmniejsza ryzyko kontuzji i skurczu mięśni i powodują lepszą pracę mięśni.



2. Pozycja

Usiądź na siodełku, stopy wsuń w pedały tak by były zablokowane pomiędzy podstawą pedału a paskiem zabezpieczającym, dłonie oprzyj na kierownicy. W trakcie ćwiczeń należy mieć wyprostowane plecy.



3. Trening

Aby poprawić swoją kondycję i zdrowie należy przestrzegać podanych instrukcji treningu. Jeżeli wcześniej nie byłeś aktywny fizycznie przez dłuższy okres czasu powinieneś skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem ćwiczeń.

4. Organizacja treningu

Rozgrzewka:

Przed każdym treningiem powinieneś się rozgrzewać przez 5-10 minut. Można wykonać kilka ćwiczeń rozciągających lub pedałować przez kilka minut przy małym oporze.

Sesje treningowe:

Długość treningu może być określona według następującej reguły:

- Trening codzienny: ok. 10 min
- 2-3 razy w tygodniu: ok./30 min
- 1-2 razy w tygodniu: ok. 60 min

Odpooczynek:

Wraz z końcem treningu należy stopniowo zmniejszać intensywność. Aby zapobiec skurczom mięśni zaleca się również ćwiczenia rozciągające.

Sukces

Nawet po krótkim okresie czasu zauważysz, że musisz stopniowo zwiększać opór, aby utrzymać optymalny poziom pulsu. Treningi będą coraz łatwiejsze i będziesz się czuł sprawniejszy w ciągu normalnego dnia. Jednak należy się zmotywować do regularnych ćwiczeń. Wybierz określoną godzinę treningu i nie rozpoczynaj ćwiczeń zbyt agresywnie.

Zakres stosowania

Rower H1833 jest urządzeniem klasy H przeznaczonym wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany w celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i komercyjnych.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Zgodnie z Dyrektywą WEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

Dział obsługi klienta:

ABISAL Sp. z o.o.
ul. Św. Elżbiety 6
41-905 Bytom
abisal@abisal.pl


www.abisal.pl
www.hms-fitness.pl

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu: _____

Kod EAN: _____

Data sprzedaży: _____



(Pieczęćka i podpis sprzedawcy)

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczęcią sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku /
 - reklamowanego towaru
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu lub serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres gwarancji może się wydłużyć o czas niezbędny do jej sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 40 dni.
5. Gwarancją nie są objęte: - Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku: - Upływu terminu ważności,
 - samodzielnych napraw,
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
8. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków ,serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy . W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
9. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem ,konserwacją które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
10. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
11. Towar powinien być w oryginalnym opakowaniu i zabezpieczony do wysyłki.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKOWANIA W SIŁOWNIACH, KLUBACH KULTURYSTYCZNYCH, CENTRACH FITNESS ORAZ DO INNYCH CELÓW WYCZYNOWYCH.


ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW:

Lp.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep, właściciel)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

This product has been designed for home use only and built for optimum safety. Please note the following safety precautions:

1. Before starting any exercise program you should consult your doctor to determine if you have any physical or health conditions that could create a risk to your health and safety, or prevent you from using the equipment properly. Your doctor's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure or cholesterol level. This is especially important for persons over the age of 35, pregnant women, or those with pre-existing health problems or balance impairments.
2. Before using this equipment to exercise, always do stretching exercises to properly warm up.
3. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, feeling light headed, dizzy or nauseous. If you do experience any of these conditions you should consult your doctor before continuing with exercise program. Injuries to health may result from incorrect or excessive training.
4. During exercises and after keep children and pets away from the equipment.
5. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for your floor or carpet. Move all sharp objects.
6. Free area shall be not less than 0,6 m greater than the training area in the directions from which the equipment is accessed. Free area must also include the area for emergency dismount. Where equipment is positioned adjacent to each other the value of the free area may be shared.
7. Before each use, visually inspect the unit including hardware and resistance bends.
8. Before using the equipment, check if the nuts, bolts and other bends are securely tightened.
9. Always use the equipment as indicated. If you find any defective components whilst assembling or checking the equipment, or if you hear any unusual noise coming from the equipment while using, stop. Do not use the equipment until the problem has been rectified.
10. Do not insert any object into any openings.
11. Be aware of all regulation and constructions parts which may disturb during exercises.
12. The safety level of the equipment can only be maintained if it is regularly examined for damage and/or wear and tear.
13. Wear suitable clothing whilst using the equipment. Avoid wearing loose clothing which may get caught in the equipment or that may restrict or prevent movement.
14. The equipment has been tested and certified according to EN ISO 20957-1 under class H. It is not suitable for therapeutic use.
15. Care must be taken when lifting or moving the equipment so as not to injure your back. Always use proper lifting techniques and/or use assistance.
16. The equipment is designed for adult use only. Keep unsupervised children away from the equipment.
17. Assemble this unit as described in this manual. Use only parts from the set. Check all parts with the part list.



WARNING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING ANY FITNESS EQUIPMENT. WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE CAUSED BY OR THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT

SPECIFICATIONS

Weight – 51 kg

Flywheel – 8 kg

Dimensions – 145 x 62 x 155 cm

Maximum weight of user – 150 kg

MAINTENANCE

Your unit has been carefully designed to require minimum maintenance. To ensure this, we recommend that you do the following: keep your unit clean by wiping sweat, dust or other residue off with a soft, clean cloth after each use. Always make sure that the bands are secure and show no signs of wear. Regularly check the tightness of nuts and bolts.

BREAKING

Stop to pedal when you want stop the item. Elliptical bike H1833-i not acquire breaking system or emergency break

TENSION ADJUSTMENT


To reduce tension turn control into sign “-” direction, to increase tension turn control into sign “+” direction.


Part List

PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	Main frame	1	60	Screw ST4*1.41*15L	12
2	Front stabilizer	1	61	Allen screw M6*1.0*15L	5
3	Allen bolt M8x1.25x50L	4	62	Spring washer D10.5*D6.1*1.3T	4
4L	Cover for front stabilizer(left)	1	63	Flat washer D13*D6.5*1.0T	5
4R	Cover for front stabilizer(right)	1	64	Inner tube	1
5	Cover for rear stabilizer	1	65	EMS	1
6	Allen bolt M8x1.25x20L	14	66	Screw M5*0.8*15L	2
7	Spring washer D15.4xD8.2x2T	18	67	Allen bolt M8x1.25x30L	1
8	Flat washer D18xD8.5x1.2T	12	68	Fixing plate	1
9	Handlebar post	1	69	Flat washer D14*D6.5*0.8T	8
10	Rear stabilizer	1	70	Anti-loosen nut M10*1.25*10T	2
11	Flat washer D25xD8.5x2T	8	71	Side cover	2
12	Pedal supporting tube	2	72	Belt	1
13L	Left moveable supporting tube	1	73	Bushing D22.2*33.3L	2
13R	Right moveable supporting tube	1	74	Bearing #99502ZZ	4
14	Fixed handlebar	1	75	C-clip S-17(1T)	2
15	Half ball cap	2	76	Waved washer D17*D22*0.3T	2
16L	Left crank	1	77	Foam	2
16R	Right crank	1	78	Screw M5*0.8*35L	1
17	Computer	1	79	Nut M5*0.8*5T	1
20L	Left pedal	1	80	Bolt M5*0.8*10L	4
20R	Right pedal	1	81	Handle pulse sensor	2
21	Computer bracket(front)	1	82	Screw ST4.0x1.41x20L	2
22	Computer bracket(rear)	1	83	Foam	2
23L	Upper foot cover(right)	2	84	Screw ST4.2x1.4x20L	12
23R	Upper foot cover(left)	2	85	Pin	4
24L	Left chain cover	1	86	Buffer	3
24R	Right chain cover	1	87	Hex bolt M6*1.0*15L	8
25	Rear cover (upper)	1	88	Screw ST4*1.41*15L	8
26	Rear cover (lower)	1	89	Square neck bolt M6*1*45L	4
27	Bearing #6004-2RS(C0)	2	90	Flat washer D14xD6.5x0.8T	4
28	Crank axle	1	91	Knob	4
29	Waved washer D27*D20.3*0.5T	1	92	Upper computer cable	1
30	C-clip D22.5*D18.5*1.2T	2	93	Lower computer cable	1

31L	Round cover	1	94	Adaptor	1
31R	Round cover	1	95	Controller	1
32	Upper protective cover		96	Screw ST4.2x1.4x20L	2
33	Hex bolt M8*1.25*20L	4	97	Connecting cable	1
34	End cap	2	98	Electric cable	1
35	Bearing #6003ZZ	4	99	Inner tube	2
36	Front pedal axle	2	100	Knob	2
37	Square cap	2	101	Round magnetic	1
38	Bearing #2203-2RS	2	102	Sensor cable	1
39	Supporting tube for moveable bar	2	103	Bolt M5*0.8*12L	1
42	Flat washer D21*D8.5*1.5T	2	104	Fixing clip	1
43	C-clip S-40(1.80T)	2	105	Screw ST4*1.41*15L	2
44	Pedal axle cover	2	106	Screw ST4*25L	2
45	Allen bolt M8*1.25*35L	1	107	Round wheel	2
46	Nut M8*1.25*6T	2	108	Bushing D22.2*D8.2*7T	4
47	Fixed nut D15*13L	1	109	Allen bolt M8*1.25*40L	2
48	Fixing plate for idle wheel	1	110	Nylon nut M8*1.25*8T	2
49	C-clip S-15 (1T)	2	111	Adjustable wheel	4
50	Idle wheel	1	112	Screw ST4.2*15L	1
51	Waved washer D21xD16.2x0.3T	1	113	Buffer	1
52	Handle pulse cable	2	114	Bolt M5*0.8*15L	4
53	Plastic washer D10*D24*0.4T	2	115L	Remote control (R)	1
54	Plastic cover	1	115R	Remote control (L)	1
56	Spring D3*D19*67L	1	116	Resistance connecting cable(1)	1
57	Nylon nut M8*1.25*8T	1	117	Resistance connecting cable (2)	1
58	Flat washer D21*D8.5*1.5T	1	118	Screw ST3.5*1.27*15L	2

Explode-View






Assembly:

Preparation

- 1) Before assembling make sure that you have enough space for assembling the item
- 2) Before assembling please check whether all needed parts are available (at the above of this instruction on sheet you will find an explosion drawing with all single parts marked with numbers) which this item consists of.
- 3) Use the present tooling for assembling.


Assembly proces

STEP 1



- 1) Assemble the front stabilizer (2) and the rear stabilizer (10) to the main frame (1) by Allen bolt (3), Spring washer (7) and Flat washer (7) and Flat washer (11).


STEP 2



Step-2

- 1) Assemble the front stabilizer cover (4L&4R) and rear stabilizer cover (5) onto the front and rear stabilizer by Bolt (114) as fig 2-1,2-2 and 2-3.
- 2) Assemble the pedal set (20L&20R) onto the pedal supporting tube (12) by square neck bolt (89), Flat washer (90) and Knob (91)
- 3) 3 optional positions for the pedals


STEP 3



Step-3

- 1) Suggest assembling this step by two persons.
- 2) First, lift up the cover for handlebar post (32) like fig. (3-1), then connect computer cable (92 & 93) like fig.(3-2)
- 3) Insert the handlebar post (9) into the main frame and tighten it like fig. (3-3) by using the Allen bolt (6), Spring washer (7) and Flat washer (8). Place down the cover for handlebar post (32) and make it tight on the main frame as 3-4.
- 4) Assemble the left and right movable handlebar (13L&13R) on the movable handlebar support (39) by using the knob (100) as 3-5. There are 3 positions onto the handlebar support for the adjustment.
- 5) Connect Remote control cable (115L&115R) with resistance connecting cable (116&117) as 3-6 and 3-7 and then fix Upper foot cover (23R) onto the Left& Right moveable bar by Screw (60) as 3-8.

STEP 4




6		M8x1.25x20L	x4
7		D15.4xD8.2x2T	x4
8		D18xD8.5x1.2T	x4
80		M5x0.8x10L	x4

Step-4

- 1) Through the cables onto fixed bar (14) out of the Handlebar post (9) and then assemble the fixed bar onto the handlebar post (9) by Allen bolt (6), Spring washer (7) and Flat washer (8).
- 2) Connect Handlebar pulse cable (52), Upper computer cable (92) and Resistance connecting cable (116&117) with the cables attached to computer (17) and then assemble the computer onto the handlebar post by screw (80).

STEP 5



- 1) Assemble Front &Rear computer bracket (21&22) onto the Handlebar post by Screw (60) and Screw (66).
- 2) Insert the plug of adaptor and turn on the computer.

Instruction manual of SE2573-71

DISPLAY FUNCTIONS :

ITEM	DESCRIPTION
TIME	.Workout time displayed during exercise. .Range 0:00 ~ 99:59
SPEED	.Workout speed displayed during exercise. .Range 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	.Workout distance displayed during exercise. .Range 0.0 ~ 99.9
CALORIES	.Burned calories during workout display. .Range 0 ~ 999
PULSE	.Pulse bpm displayed during exercise. .Pulse alarm when over preset target pulse.
RPM	.Rotation per minute .Range 0 ~ 999
WATT	.Workout power consumption . In Watt Program mode, computer will remain preset watt value (setting range 0~350)
MANUAL	.Manual mode workout.
PROGRAM	.BeginnerX4, AdvanceX4, and SportyX4 PROGRAM selection.
CARDIO	.Target HR training mode.

KEY FUNCTION:


ITEM	DESCRIPTION
Up	· Increase resistance level · Setting selection.
Down	· Decrease resistance level · Setting selection.
Mode	· Confirm setting or selection.
Reset	· Hold on pressing for 2 seconds, computer will reboot and start from user setting. · Reverse to main menu during presetting workout value or stop mode.
Start/ Stop	· Start or Stop workout.
Recovery	· Test heart rate recovery status.
Body fat	· Test body fat% and BMI.

OPERATION:

POWER ON

Plug in power supply, computer will power on and display all segments on LCD for 2 seconds. After 4 minutes without pedaling or pulse input, console will enter into power saving mode. Press any key may wake the console up.

Operating procedure




WORKOUT SELECTION

Press UP and Down to select workout Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt.


Manual Mode

Press START in main menu may start workout in manual mode directly.




5. Press UP or DOWN to select workout program, choose Manual and press Mode to enter.
6. Press UP or DOWN to preset TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE and press MODE to confirm.
7. Press START/STOP keys to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
8. Press START/STOP keys to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

Beginner Mode



5. Press UP or DOWN to select workout program, choose Beginner mode and press Mode to enter.
6. Press UP or DOWN to preset TIME.
7. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
8. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

Advance Mode





5. Press UP or DOWN to select workout program, choose Advance mode and press Mode to enter.
6. Press UP or DOWN to preset TIME.
7. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
8. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

Sporty Mode





5. Press UP or DOWN to select workout program, choose Sporty mode and press Mode to enter.
6. Press UP or DOWN to preset TIME.
7. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
8. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

Cardio Mode



6. Press UP or DOWN to select workout program, choose H.R.C. and press Mode to enter.
7. Press UP or Down to select 55%.75%.90% or TAG (TARGET H.R.) (default: 100).
8. Press UP or DOWN to preset workout TIME.
9. Press START/STOP key to start or stop workout. Press RESET to reverse to main menu.

Watt Mode



1. Press UP or DOWN to select workout program, choose WATT and press Mode to enter.
2. Press UP or DOWN to preset WATT target. (default: 120)
3. Press UP or DOWN to preset TIME.
4. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust Watt level.
10. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

Body Fat Mode

1. In STOP mode, press BODY FAT button to start measurement.
2. User need input GENDER,HEIGHT,WEIGHT by UP/DOWN and press ENTER, then system start to measure. During measurement, both hands have to hold on hand grips.
3. LCD will display " = = " for 8 seconds until console finish measuring. After measuring, LCD will display BODY FAT advice symbol, BODY FAT percentage, BMI for 30 seconds.
4. Press BODY FAT key again reverse to main menu.

Error code explain:

“E-1”- Occurs when there is no heart rate signal input detected or user not hold hand grips correctly.

“E-4” – Occurs when FAT% exceed setting range (5.0%~ 50%).

Recovery Mode

After exercising for a period of time, keep holding on handgrips or wearing chest belt. When there is PULSE detected, press RECOVERY key. Then all function display will stop except “TIME” that will start counting down from 00:60 to 00:00 (Picture 11). While TIME counts down to 0:00, LCD will display your heart rate recovery status with the F1, F2....to F6 (Picture 12). F1 is the best, F6 is the worst.

User may keep exercising to improve the heart rate recovery status.

Press the RECOVERY button again to return to the main display.

USB charger

The console can provide USB charger for tablet or smart phone. User just plug the data cable into USB port for charging.

iConsole+ APP

The console has been built-in Bluetooth 4.0 module for APP function. User can connect console to tablet or smart phone for APP function through Bluetooth.

First, download i-Console+ APP to tablet or mobile device from App Store or Google play;

Then, turn on Bluetooth on tablet, search for console device and press connect. (password: 0000)

Pair tablet and console thru BT. Turn on i-Console+ APP on tablet and start workout with tablet.

(APP operation refer to i-Console+ Instruction Manual)



NOTE:

1. Once console is connect to tablet via Bluetooth, the console will power off.
2. Please exit iconsole app and turn off the Bluetooth from iPad, then the console will power on again.
3. If console operation or display abnormally, please Power-off and restart it.
4. This console has function of USB charger/BT), thus consume much power. For stable workout and function stability, we suggest user to use adaptor of 9V 1.3A or above.
5. User can make quick setting thru the external handrail button: press UP/DOWN to adjust load level, and set Target value of TIME/ DISTANCE/CALORIES/PULSE/WATT, or in main menu, press UP/DOWN to select function. Press MODE button to confirm. Press START/STOP key to start or pause workout; During exercise, user can also press UP/DOWN to adjust load level.



iConsole+

Android - system requirements

1280*800 Android 4.0 or above

Support devices:

Samsung Galaxy 10.1, Samsung Galaxy Tab2
Samsung Galaxy Tab3, Asus MeMo Pad 10,
Asus Tf101

iOS - system requirements

iOS 5.1.1 or above

Support devices:

iPad4, iPad3, iPad2, iPad mini, iPad Air.
iPhone4s, iPhone5, iPhone5s, iPhone6

FREE



Quick Start Guide


Step 1.

Download app




Step 2.

Connect your device with 3,5 mm Audio cable or Bluetooth




Step 3.

Open app



Step 4.

Start workout




Step 5.

Workout summary



Step 6.


Share on Facebook or Twitter



Plan your own route on map



Exercise with Google Street View




Download Complete User Guide:
<http://manual.abisal.pl/iConsole.pdf>



Training instruction

1. Warm-Up

To prevent injury and maximize performance we recommend that each workout period starts with a warm-up. We suggest you do the following exercise as the sketch map. Each exercise at least about 30 seconds.



2. Position

Seat down at the saddle, put feet's in to pedals, hands put on the handlebar. Keep your back straight.

3. Training Organization

Warm-up:

Before every training you should warm-up for 5-10 minutes. Here you can do some stretching and training with low resistance.

Training session:

During the actual training a rate of 70% -85% of the maximum pulse rate should be chosen. The time-length of your training session can be calculated with the following rule of thumb:


- daily training session: approx. 10 min. per unit
- 2-3 x per week: approx. 30 min. per unit
- 1-2 x per week: approx. 60 min. per unit

Cool down:

To introduce an effective cool-down of the muscles and the metabolism the intensity should be drastically decreased during the last 5 – 10 minutes. Stretching is also helpful for the prevention of muscle aches.

Success

Even after a short period of regular exercises you will notice that you constantly have to increase the resistance to reach your optimum pulse rate. The units will be continuously easier and you will feel a lot fitter during your normal day. For this achievement you should motivate yourself to exercise regularly. Choose fixed hours for your training session and do not start training too aggressively.



Even though we go to great efforts to ensure the quality of each product we produce, occasional errors and/or omissions do occur. In any event should you find this product to have either a defective or a missing part. Please contact us for a replacement.

Terms of references

Stationary bike exercises are replacing bicycle exercises. Magnetic elliptical bike H1833-i is item class H. Unit is not intended for commercial use therapy or rehabilitation.



The equipment label depicting a crossed-out wheeled bin symbol informs that it is forbidden to dispose of waste electrical and electronic equipment together with other types of waste. In accordance with the WEE directive on waste electrical and electronic equipment, separate waste management processes should be applied for this type of equipment. The user who intends to dispose of such a product is obliged to return it to an electronic equipment collection point thanks to which they can contribute to its re-use, recycling, and recovery and, in this way, protect the environment. To do this, contact the sales point where the equipment was purchased or a representative of the local authorities. Hazardous substances included in electronic equipment can have negative long-term influence on the natural environment and they can also have negative effect on human health.



Consumer service department:


ABISAL Sp. z o.o.
ul. Św. Elżbiety 6
41-905 Bytom
abisal@abisal.pl

www.abisal.pl
www.hms-fitness.pl

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výrobek je určen výlučně k domácímu použití a byl navržen tak, aby byla zajištěna optimální bezpečnost. Dodržujte následující pokyny:

1. V případě možnosti existence zdravotních překážek ve využívání tohoto zařízení se před započítím tréninku poraďte s lékařem. Rozhodnutí lékaře je nezbytné především v případě používání léků ovlivňujících práci srdce, krevní tlak a hladinu cholesterolu. Rozhodnutí je nezbytné i v případě osob starších 35 let, které mají zdravotní problémy.
2. Před započítím tréninku vždy proveďte rozcvičku.
3. Dávejte si pozor na znepokojující signály. Nevhodné nebo nadměrné cvičení je zdraví nebezpečné. Pokud se během tréninku objeví bolesti hlavy, závrať, bolest na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus nebo jiné znepokojivé signály, okamžitě přerušete trénink a poraďte se s lékařem ohledně pokračování v tréninku. Úrazy mohou být způsobeny nepravidelným nebo příliš intenzivním tréninkem.
4. V průběhu tréninku a po jeho ukončení zajistěte, aby k zařízení neměly přístup děti a zvířata.
5. Zařízení postavte na suchý, stabilní a řádně vyrovnaný povrch. Z bezprostřední blízkosti zařízení odstraňte všechny ostré předměty. Zařízení chraňte před vlhkostí, případně nerovnosti povrchu vyrovnejte. Doporučujeme použít speciální antiskluzovou podložku, která zabrání posouvání se zařízení během tréninku.
6. Volný prostor by neměl být menší než 0,6m a větší než dostupný tréninkový prostor. Volný prostor musí zahrnovat také prostor pro bezpečné nouzové opuštění zařízení. Tam, kde jsou zařízení umístěna vedle sebe, může být velikost volného prostoru rozdělena.
7. Před prvním použitím, a dále v pravidelných intervalech, je potřeba kontrolovat upevnění šroubů a ostatních spojů.
8. Před započítím tréninku zjistěte upevnění jednotlivých částí a šroubů, které je spojují. Trénink je možné započít pouze v případě, že je zařízení řádně sestaveno.
9. Zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno z hlediska opotřebení a poškození, pouze tehdy budou splněny bezpečnostní podmínky. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat potahu a pěnovkám, které podléhají opotřebení nejrychleji. Poškozené části je potřeba co nejrychleji opravit nebo vyměnit-do té doby není možno zařízení používat.
10. Do otvorů nevkládejte žádné předměty.
11. Dávejte pozor na čouhající regulační části a jiné konstrukční části, které by při tréninku mohly překážet.
12. Zařízení využívejte pouze v souladu s jeho určením. Jestliže bude některá část poškozena nebo opotřebena nebo se během tréninku objeví znepokojující zvuky, okamžitě přerušete trénink. Nepoužívejte zařízení, dokud nebude závada odstraněna.
13. Cvičte v pohodlném oblečení a sportovní obuvi. Vyhněte se volnému oblečení, které by se mohlo o vycínající části zachytit, nebo by mohly omezovat volnost pohybu.
14. Zařízení spadá do třídy H podle normy EN ISO 20957-1 a je určeno k výlučně domácímu použití. Nemůže být použito k terapeutickým, rehabilitačním nebo komerčním účelům.
15. Během zvedání nebo přenášení tohoto zařízení je potřeba mít správné držení těla, aby nedošlo k poškození páteře.
16. Zařízení je určeno pouze pro osoby dospělé. Děti bez dozoru držte v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
17. Při montáži zařízení je potřeba přesně dodržovat návod a používat pouze části, které patří k zařízení. Před započítím montáže je potřeba zkontrolovat, zda všechny části, které jsou v seznamu, byly dodány.



Zachovejte volný prostor větší než 0,6 m od na obrázku vyobrazého tréninkového prostoru.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM FITNESS ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD. NENESEME ZODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ UŽIVATELE NEBO POŠKOZENÍ PŘEDMĚTŮ, V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ.

TECHNICKÁ DATA

Hmotnost netto – 51 kg
 Kotoučový setrvačnick – 8 kg
 Rozměry po rozložení – 145 x 62 x 155 cm
 Max.hmotnost uživatele – 150 kg

ÚDRŽBA: K čištění zařízení nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. K odstraňování špíny a prachu používejte měkký, vlhký hadřík. Zařízení přechovávejte na suchých místech tak, aby bylo chráněno před vlhkostí a korozi.

ZPŮSOB NASTAVENÍ ZÁTĚŽE: Sílu odporu nastavíte pomocí regulátoru umístěného na horním předním rámu, pod držadlem řídítek. Symbol "-" značí slabý odpor, symbol "+" značí odpor silný.


ZPŮSOB BRZDĚNÍ: Pro zastavení orbitreku je potřeba přestat šlapat. Magnetický orbitrek H1833-i není vybaven blokačním systémem a nemá bezpečnostní brzdu.

Seznam částí

















Část č.	POPIS	POČET	Část č.	POPIS	POČET
1	Hlavní rám	1	60	Šroub ST4*1.41*15L	12
2	Přední stabilizátor	1	61	Imbusový šroub M6*1.0*15L	5
3	Imbusový šroub M8x1.25x50L	4	62	Pružinová podložka D10.5*D6.1*1.3T	4
4L	Kryt předního stabilizátoru (levý)	1	63	Rovná podložka D13*D6.5*1.0T	5
4R	Kryt předního stabilizátoru (pravý)	1	64	Vnitřní objímka	1
5	Kryt zadního stabilizátoru	1	65	Kotoučový setrvačnick	1
6	Imbusový šroub M8x1.25x20L	14	66	Šroub M5*0.8*15L	2
7	Pružinová podložka D15.4xD8.2x2T	18	67	Imbusový šroub M8x1.25x30L	1
8	Rovná podložka D18xD8.5x1.2T	12	68	Fixační destička	1
9	Sloupek rukojetí	1	69	Rovná podložka D14*D6.5*0.8T	8
10	Zadní stabilizátor	1	70	Samojistící matice M10*1.25*10T	2
11	Rovná podložka D25xD8.5x2T	8	71	Boční krytka	2
12	Tyč pedálu	2	72	Pás	1
13L	Levá pohyblivá rukojeť	1	73	Pouzdro D22.2*33.3L	2
13R	Pravá pohyblivá rukojeť	1	74	Ložisko #99502ZZ	4
14	Pevné držadlo	1	75	C-svorka S-17(1T)	2
15	Půlkulatá koncovka	2	76	Vlnitá podložka D17*D22*0.3T	2
16L	Levá klika	1	77	Pěnovka	2
16R	Pravá klika	1	78	Šroub M5*0.8*35L	1
17	Počítač	1	79	Matice M5*0.8*5T	1
20L	Levý pedál	1	80	Šroub M5*0.8*10L	4
20R	Pravý pedál	1	81	Čidlo pulsu	2
21	Konzola počítače (přední)	1	82	Šroub ST4.0x1.41x20L	2
22	Konzola počítače (zadní)	1	83	Pěnovka	2
23L	Krytka (pravá)	2	84	Šroub ST4.2x1.4x20L	12
23R	Krytka (levá)	2	85	Klínek	4
24L	Levý kryt pásu	1	86	Doraz	3
24R	Pravý kryt pásu	1	87	Hexagonální šroub M6*1.0*15L	8
25	Zadní kryt (horní)	1	88	Šroub ST4*1.41*15L	8
26	Zadní kryt (dolní)	1	89	Čtvercový šroub M6*1*45L	4
27	Ložisko #6004-2RS(CO)	2	90	Rovná podložka D14xD6.5x0.8T	4
28	Osa kliky	1	91	Regulační šroub	4
29	Vlnitá podložka D27*D20.3*0.5T	1	92	Horní počítačový převod	1
30	C-svorka D22.5*D18.5*1.2T	2	93	Dolní počítačový převod	1
31L	Kulatý kryt	1	94	Adaptér	1
31R	Kulatý kryt	1	95	Řídící jednotka	1
32	Ochranný kryt sloupku říditek		96	Šroub ST4.2x1.4x20L	2
33	Hexagonální šroub M8*1.25*20L	4	97	Propojovací převod	1
34	Krytka	2	98	Elektrický převod	1
35	Ložisko #6003ZZ	4	99	Vnitřní objímka	2
36	Přední osa pedálu	2	100	Regulační šroub	2
37	Čtvercová krytka	2	101	Kulatý magnet	1
38	Ložisko #2203-2RS	2	102	Převod čidla	1
39	Vzperná tyč pro pohyblivou rukojeť	2	103	Šroub M5*0.8*12L	1
42	Rovná podložka D21*D8.5*1.5T	2	104	Fixační svorka	1
43	C-svorka S-40(1.80T)	2	105	Šroub ST4*1.41*15L	2
44	Kryt osy pedálu	2	106	Šroub ST4*25L	2
45	Imbusový šroub M8*1.25*35L	1	107	Transportní kolečko	2
46	Matice M8*1.25*6T	2	108	Pouzdro D22.2*D8.2*7T	4
47	Fixační matice D15*13L	1	109	Imbusový šroub M8*1.25*40L	2
48	Fixační destička kola	1	110	Nylonová matice M8*1.25*8T	2
49	C-svorka S-15 (1T)	2	111	Regulační kolečko	4
50	Kolo	1	112	Šroub ST4.2*15L	1
51	Vlnitá podložka D21xD16.2x0.3T	1	113	Tlumící kolečko	1
52	Převod pulsu	2	114	Šroub M5*0.8*15L	4

53	Plastová podložka D10*D24*0.4T	2	115L	Ovládač (R)	1
54	Plastový kryt	1	115R	Ovládač (L)	1
56	Pružina D3*D19*67L	1	116	Propojovací převod odporu (1)	1
57	Nylonová matice M8*1.25*8T	1	117	Propojovací převod odporu (2)	1
58	Rovná podložka D21*D8.5*1.5T	1	118	Šroub ST3.5*1.27*15L	2

Nákres



KONTROLNÍ SEZNAM

 <p>1 x1</p>		 <p>9 x1</p>	
 <p>2 x1</p>	 <p>10 x1</p>	 <p>17 x1</p>	
 <p>32 x1</p>	 <p>100 x2</p>		 <p>100 x1</p>
 <p>14 x1</p>	 <p>21 & 22 x1</p>		 <p>20L & 20R x1</p>
 <p>5 x1</p>		 <p>4L & 4R x1</p>	
 <p>32L x1</p>		 <p>32L x2</p>	 <p>94 x1</p>


Návod montáže

Příprava


- 1) Před započítím montáže se ujistěte, že kolem sebe máte dostatek prostoru.
- 2) Před započítím montáže se ujistěte, že balení obsahuje veškeré potřebné nářadí (viz „Přehled nářadí“ výše).
- 3) K montáži použijte nářadí přibalené k zařízení.

Montáž

KROK 1




- 1) Připevněte přední a zadní konzolu počítače (21&22) ke sloupku rukojetí pomocí šroubu (60) a šroubu (66).
- 2) Zapojte adaptér a zapněte počítač.

KROK 2



Krok 2

- 1) Připevněte kryt předního stabilizátoru (4L&4R) a kryt zadního stabilizátoru (5) k přednímu a zadnímu stabilizátoru pomocí šroubu (114), viz obr. 2-1,2-2 a 2-3.
- 2) Připevněte pedály (20L&20R) k tyči pedálu (12) pomocí čtvercového šroubu (89), rovné podložky (90) a regulačního šroubu (91).
- 3) Pedály je možno nastavit do tří pozic.

KROK 3



Krok 3

- 1) K tomuto kroku montáže je potřeba dvou osob.
- 2) Nejdříve zvedněte ochranný kryt sloupku řídicí (32), viz obr. 3-1, poté zapojte počítačový převod (92 & 93) dle obr.3-2.
- 3) Vložte sloupek řídicí (9) do hlavního rámu a upevněte jej dle obr. 3-3 pomocí imbusového šroubu (6), pružinové podložky (7) a rovné podložky. Stáhněte zpět ochranný kryt sloupku řídicí (32) tak, aby těsně přiléhal k hlavnímu rámu, viz obr.3-4.
- 4) Připevněte levou a pravou pohyblivou rukojeť (13L&13R) ke vzpěrné tyči (39) pomocí regulační hlavičky (100), viz obr.3-5. Pro upevnění rukojeti existují tři pozice.
- 5) Připojte převod ovládače (115L&115R) k převodu odporu (116&117), viz obr. 3-6 a 3-7 a poté připevněte krytku (23R) na levou a pravou stranu pohyblivé rukojeti pomocí šroub (60), viz. obr 3-8.

KROK 4


Krok 4

- 1) Protáhněte převody z pevného držadla (14) sloupkem rukojetí (9) a připevněte pevné držadlo ke sloupku rukojetí (9) pomocí imbusového šroubu (6), pružinové podložky (7) a rovné podložky (8).
- 2) Spojte převod pulsu (52), horní počítačový převod (92) a propojovací převod odporu (116&117) s převody vycházejícími z počítače (17) a poté připevněte počítač ke sloupku rukojetí pomocí vrutu (80).

KROK 5

Krok 5

- 1) Připevněte přední a zadní konzolu počítače (21&22) ke sloupku rukojetí pomocí šroubu (60) a šroubu (66).
- 2) Zapojte adaptér a zapněte počítač.

Návod k obsluze SM8210-67 (I1197)

Počítač

FUNKCE DISPLEJE:

FUNKCE	POPIS
TIME	.Zobrazuje dobu trvání tréninku. .Rozsah 0:00 ~ 99:59
SPEED	.Zobrazuje rychlost cvičení. .Rozsah 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	.Zobrazuje vzdálenost dosaženou během tréninku. .Rozsah 0.0 ~ 99.9
CALORIES	.Zobrazuje spálené kalorie během tréninku. .Rozsah 0 ~ 999
PULSE	.Zobrazuje hodnotu bpm dosaženou během tréninku. .Při překročení cílové hodnoty bpm se ozve výstražný signál.
RPM	.Počet otáček za minutu. .Rozsah 0 ~ 999
WATT	.Spotřeba energie během tréninku .V režimu Watt , počítač zachová přednastavenou watt hodnotu (rozsah nastavení 0~350)
MANUAL	.Manuální režim tréninku.
PROGRAM	.Výběr z programů: BeginnerX4, AdvanceX4 a SportyX4.
CARDIO	.Tréninkový režim: cílový HR.

FUNKCE TLAČÍTEK:

TLAČÍTKO	POPIS
Up	· Zvyšuje stupeň odporu · Volby nastavení.
Down	· Snižuje stupeň odporu · Volby nastavení.
Mode	· Potvrzuje nastavení nebo volbu.
Reset	· Podržte tlačítko na dobu 2 sekund, počítač se restartuje a spustí se uživatelský režim. · Návrat do hlavního menu během přednastavení hodnot tréninku nebo klidového režimu.
Start/ Stop	· Spouští nebo zastavuje trénink.
Recovery	· Měří heart rate recovery (obnovení rychlosti srdečního tepu) hodnotu.
Body fat	· Měří tělesný tuk v % a BMI.

OPERACE:
Zapnutí

Zapojte napájení, počítač se zapne a na displeji se zobrazí všechny funkce na dobu 2 sekund. Po 4 minutách nečinnosti nebo bez obdržení signálu pulsu se počítač přepne do úsporného režimu.


Stiskněte jakékoliv tlačítko za účelem navrácení počítače do aktivního režimu.


VÝBĚR TRÉNINKU


Stiskněte tlačítko UP a Down za účelem výběru programu: Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt.

Režim Manual (Ruční nastavení)

Stiskněte tlačítko START v hlavním menu a můžete rovnou začít s tréninkem v režimu Manual.




9. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim Manual a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
10. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnot TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE a stiskněte MODE za účelem potvrzení nastavení.
11. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
12. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

Režim Beginner (Začátečník)



9. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim Beginner a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
10. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnoty TIME.
11. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
12. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

Režim Advance (Pokročilý)





9. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim Advance a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
10. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnoty TIME.
11. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
12. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

Režim Sporty (Sportovní)




9. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim Sporty a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
10. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnoty TIME.
11. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
12. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

Režim Cardio



11. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim H.R.C. a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
12. Stiskněte UP nebo Down za účelem výběru 55%.75%.90% nebo TAG (TARGET H.R.) (přednastaveno: 100).
13. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
14. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

Režim Watt



1. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim WATT a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
2. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnoty WATT . (přednastaveno: 120)
3. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnoty TIME.
4. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
5. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

Režim Body Fat

6. Stiskněte BODY FAT v režimu STOP za účelem spuštění měření.
7. Uživatel musí nastavit hodnoty GENDER (Pohlaví), HEIGHT(výška), WEIGHT(váha) pomocí UP/DOWN a stiskněte ENTER, poté začne systém měřit. Během měření musí být obě dlaně na čidlech pulsu.
8. Displej LCD zobrazí “= = = ” na dobu 8 sekund dokdy neskončí měření. Po měření displej LCD zobrazí BODY FAT symbol, BODY FAT procenta a hodnotu BMI na dobu 30 sekund.
9. Stiskněte BODY FAT za účelem návratu do hlavního menu.

Chybové hlášky:

“E-1”- Objeví se, pokud neobdrží žádný signál srdečního tepu nebo pokud uživatel nedrží dlaně na čidlech pulsu.

“E-4” – Objeví se, když FAT% překročí rozsah nastavení (5.0%~ 50%).

Režim Recovery

Po nějaké době trvání tréninku, umístěte dlaně na čidlech pulsu nebo použijte hrudní pás. Jakmile je detekován puls, stiskněte RECOVERY. Poté se všechny funkce displeje zastaví, kromě funkce “TIME”, která se začne odečítat od 00:60 do 00:00 (Obrázek 11). Zatímco se funkce TIME odečítá směrem k 0:00, LCD displej zobrazí Váš “heart rate recovery” status prostřednictvím F1, F2....až F6 (Obrázek 12). F1 je nejlepší, F6 je nejhorší.

Uživatel může pokračovat v tréninku za účelem zlepšení hodnoty “heart rate recovery”.

Stiskněte RECOVERY opětovně za účelem návratu na hlavní obrazovku.

USB nabíječka

Počítač může sloužit i jako USB nabíječka pro tablet nebo chytrý telefon. Jednoduše zapojte datový kabel do USB portu.

iConsole+ APP

Konzola byla pro funkci APP nastavena v módu Bluetooth 4.0. Uživatel může počítač připojit k tabletu nebo chytrému telefonu prostřednictvím Bluetooth.

Nejdříve si stáhněte do tabletu nebo chytrého telefonu aplikaci i-Console+ APP z App Store nebo Google play; Poté zapněte v tabletu nebo chytrém telefonu funkci Bluetooth a vyhledejte kýžené zařízení (počítač) a stiskněte "připojit"(connect). (heslo: 0000)

Spárujte tablet nebo chytrý telefon s počítačem prostřednictvím BT. Spusťte aplikaci i-Console+ APP na chytrém telefonu nebo tabletu a začněte trénovat.

(Použití aplikace APP je popsáno v Návodu použití i-Console+)



POZNÁMKA:

1. Jakmile je připojen počítač k chytrému telefonu nebo tabletu prostřednictvím Bluetooth, tak se displej vypne.
2. Prosím opusťte aplikaci iconsole app a vypněte funkci Bluetooth, poté se displej opět zapne.
3. Pokud se funkce a hodnoty zobrazují špatně, počítač vypněte a restartujte jej.
4. Tento počítač má funkci USB nabíječky USB/BT, proto je spotřeba energie vysoká. Za účelem zachování stability funkce použijte adaptér 9V 1.3A nebo vyšší.
10. Uživatel může provést rychlé nastavení pomocí externího tlačítka držadla: stiskněte UP/DOWN za účelem nastavení stupně odporu a nastavte cílovou hodnotu TIME/ DISTANCE/CALORIES/PULSE/WATT, nebo v hlavním menu stiskněte UP/DOWN za účelem výběru funkce. Stiskněte MODE za účelem potvrzení. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění nebo zastavení tréninku; Během tréninku může uživatel také stisknout UP/DOWN za účelem nastavení stupně odporu.



iConsole+

Android - systémové požadavky

1280*800 Android 4.0 nebo vyšší

Podporovaná zařízení:

Samsung Galaxy 10.1, Samsung Galaxy Tab2
Samsung Galaxy Tab3, Asus MeMo Pad 10,
Asus Tf101

iOS - systémové požadavky

iOS 5.1.1 nebo vyšší

Podporovaná zařízení:

iPad4, iPad3, iPad2, iPad mini, iPad Air.
iPhone4s, iPhone5, iPhone5s, iPhone6

FREE



Quick Start Guide


Krok 1.

Stáhněte aplikaci iConsole+




Krok 2.

Připojte svoje mobilní zařízení pomocí 3,5mm audio kabelu nebo Bluetooth




Krok 3.

Otevřete aplikaci



Krok 4.

Začněte cvičit



Krok 5.

Souhrnný přehled



Krok 6.


Sdílejte na Facebook-u nebo Twitter-u



Naplánujte trasu na mapě



Cvičte s Google Street View



Kompletní návod k obsluze si stáhněte na:
<http://manual.abisal.pl/iConsole.pdf>



Návod k tréninku

1. Rozcvička

Před započítím tréninku doporučujeme provést zahřívací cviky dle obrázku. Každý cvik je potřeba vykonávat po dobu min. 30 sekund. Rozcvička snižuje riziko úrazu a svalových křečí a způsobuje lepší práci svalů.



2. Pozice

Posaďte se na sedátko, nohy vsuňte na pedály tak, aby byly pevně umístěné mezi pedálem a bezpečnostním páskem pedálu, dlaně mějte opřené o řídítka. Během tréninku mějte záda vzpřímená.



3. Trénink

Pro zlepšení kondice a zdraví je potřeba řídit se návodem k tréninku. Pokud jste již delší čas aktivně nesportovali, je potřeba se před tréninkem poradit s lékařem.

4. Plán tréninku

Rozcvička:

Před každým tréninkem je potřeba vykonat rozcvičku trvající 5-10 min. Je možné provést několik protahovacích cviků nebo pár minut šlapat na rotopedu při malé zátěži.

Trénink:

Délka tréninku může být dána na základě těchto faktorů:

- Každodenní trénink: kolem 10 min
- 2-3 krát týdně: kolem 30 min
- 1-2 krát týdně: kolem 60 min

Odpočinek:

Společně s ukončením tréninku je potřeba postupně snižovat zátěž. Pro vyhnutí se svalovým křečím je možné provést protahovací cviky.

Úspěch

I po krátké době zjistíte, že je potřeba zvyšovat zátěž pro udržení optimální hladiny pulsů. Tréninky pro Vás budou stále lehčí a budete cítit zlepšení fyzicky. Přesto je potřeba najít si motivaci k pravidelným tréninkům. Vyberte si konkrétní hodinu tréninku a nezapočínejte trénink příliš agresivně.

Přesto, že děláme vše pro to, abychom zajistili maximální kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady nebo chyby. Pokud si všimnete závady nebo toho, že některá z částí chybí, kontaktujte nás, prosím.

Rozsah užívání

Magnetický orbitrek H1833 je zařízením třídy H určeným výlučně k domácímu použití. Nemůže být používán k terapeutickým, rehabilitačním a komerčním účelům.



Označení zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady informuje o zákazu likvidace použitého elektrického a elektronického zařízení společně s jinými odpady. Společně se Směrnicí WEE o způsobu nakládání s elektrickými a elektronickými odpady, je potřeba pro tento druh zařízení používat oddělené způsoby jejich likvidace.

Uživatel, který se chce tohoto zařízení zbavit, je povinen jej odevzdat ve sběrném dvoře pro elektrický a elektronický odpad, díky čemu se spolupodílí na jejich opětovném využití, recyklaci a tím i ochraně životního prostředí. Za tímto účelem kontaktujte místo, kde bylo zařízení koupeno nebo místní úřady. Nebezpečné složky obsažené v elektrickém a elektronickém zařízení mohou dlouhodobě negativně působit na životní prostředí a také zdraví lidí.

Oddělení péče o klienta:

ABISAL Sp. z o.o.
ul. Św. Elżbiety 6
41–905 Bytom
abisal@abisal.pl

www.abisal.pl
www.hms-fitness.pl