

Ulefone Watch

Instrukcja obsługi




ulefone


Parowanie

1. Pobierz i zainstaluj aplikację

Zegarek można skonfigurować przez aplikację VeryFitPro, dostępną na urządzeniach z Androidem lub iOS. Poniżej wymagania minimalne dla zegarka:



Prawidłowo: zeskanuj poniższy kod QR lub pobierz aplikację VeryFitPro by sparować zegarek.



Nieprawidłowo: nie należy parować zegarka bezpośrednio z telefonem.

2. Parowanie



Włącz Bluetooth i lokalizację w telefonie. Znajdź opcję parowania w aplikacji i ją uruchom.

Wybierz produkt: ID205L

Kliknij OK by połączyć.

Uwagi:

- Podczas parowania, aplikacja może poprosić o uruchomienie GPS i Bluetooth oraz o dostęp do lokalizacji.
- W telefonach iPhone po sparowaniu w aplikacji może zająć potrzeba sparowania zegarka bezpośrednio z telefonem, a nie z aplikacją.

Synchronizacja danych



Podczas codziennego użytku zegarek zbiera różne rodzaje danych. Należy połączyć zegarek z aplikacją przed synchronizacją danych: uruchom Bluetooth oraz aplikację i przewiń ekran w dół. Prośba o synchronizację powinna się pojawić.


Uwagi:

Należy synchronizować dane przynajmniej co 7 dni, w przeciwnym razie zegarek nadpisuje starsze dane nowszymi i nie będzie można ich odzyskać. W iPhone należy połączyć zegarek także z telefonem, a nie tylko z aplikacją, aby dane się synchronizowały. Należy wejść w Ustawienia >> Bluetooth >> Znajdź urządzenie na liście i uruchom parowanie.


Użytkowanie

1. Ładowanie

Podłącz zegarek z ładowarką zgodnie z poniższymi obrazkami. Zegarek musi być podłączony do ładowania, by uruchomić się po raz pierwszy.



2. Noszenie



Zegarek należy nosić mniej więcej na odległość palca od nadgarstka.

Aby wymienić paski, należy wcisnąć przycisk.

Uwagi:

Zbyt luźne noszenie zegarka może mieć wpływ na prawidłowe mierzenie tętna.

Działanie


1. Przycisk funkcyjny



Krótkie wciśnięcie: powrót do poprzedniego ekranu

Długie wciśnięcie: powrót do głównego ekranu

2. Ekran dotykowy



Po długim wciśnięciu ekranu pojawi się możliwość zmiany wyglądu głównego ekranu.

3. Ekran

1. Przycisk funkcyjny

Przewiń ekran dotykowy w danym kierunku, aby przejść do innego ekranu. Wszystkie możliwości znajdziesz na poniższym obrazku.



2. Ekran dotykowy



Po długim wciśnięciu ekranu pojawi się możliwość zmiany wyglądu głównego ekranu.


3. Ekran

Przewiń ekran dotykowy w danym kierunku, aby przejść do innego ekranu. Wszystkie możliwości znajdziesz na poniższym obrazku.



3. Ekran

Przewiń ekran dotykowy w danym kierunku, aby przejść do innego ekranu. Wszystkie możliwości znajdziesz na poniższym obrazku.



Funkcje zegarka


1. Ikony

Sport – uruchamia okienko, gdzie można wybrać różne ćwiczenia. Dyscypliny, które się tu pojawiają, można zmienić w aplikacji.

Tętno – mierzenie tętna.

Relax – pomaga uregulować oddech i zrelaksować się.


Alarm – można włączyć, wyłączyć lub przejechać alarmy. Alarm można ustawić w aplikacji.



Muzyka – kontroluj muzykę odtwarzaną w telefonie (zegarek nie zapisuje i nie odtwarza muzyki).

Stoper – funkcja stopera i odliczania.


Dane ćwiczeń – zapisuje ostatnie ćwiczenia.



Uwagi:

Więcej funkcji i możliwości znajdziesz w aplikacji VeryFitPro.

Czyszczenie i konserwacja



Aby zapewnić długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie zegarka należy:

1. Utrzymywać produkt w czystości
2. Nie przechowywać w wilgotnym otoczeniu
3. Nie nosić zegarka zbyt ciasno

• Nie należy używać domowych środków czystości do czyszczenia zegarka. Należy użyć detergentu niezawierającego mydła.

• Zaleca się użycie spirytusu do usunięcia plam, które nie chcą łatwo zejść. Należy robić to delikatnie miękką ściereczką.

2. Uruchamianie ćwiczenia

1. Start ćwiczenia

Kliknij w ikonkę >> wybierz typ ćwiczenia >> rozpocznie się odliczanie do startu.

2. Podczas ćwiczenia

Pauza: krótko wciśnij przycisk.


Wróć do ćwiczenia: krótko wciśnij przycisk.

3. Kończenie ćwiczenia

Długo wciśnij przycisk i wybierz koniec na ekranie.

3. Śledzenie menstruacji

Lokalizacja: ekran Dane



Uwagi:

Funkcja zapisuje i pomaga śledzić cykl menstruacyjny oraz okresy płodne i niepłodne (funkcję trzeba najpierw uruchomić w aplikacji).

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Aplikacja nie wyszukuje zegarka

a. Należy zaktualizować aplikację VeryFitPro do najnowszej wersji.

b. Jeśli to nie pomogło, należy zamknąć wszystkie programy, zrestartować Bluetooth i spróbować ponownie.

c. Proszę się upewnić, że telefon spełnia wymagania minimalne (Android 4.4 lub nowszy; iOS 8.0 lub nowszy; Bluetooth 4.2 lub nowszy).

2. Na zegarku nie pojawiają się żadne powiadomienia, alarmy czy informacje o połączeniu.

a. Należy włączyć opcję przekazywania powiadomień oraz połączeń w aplikacji i zsynchronizować zegarek.

b. iPhone musi być połączony także z telefonem (patrz: Synchronizacja danych)

c. Zegarek musi być na stałe połączony z telefonem przez Bluetooth, aby móc otrzymywać powiadomienia.

3. Bluetooth często się rozłącza

a. Jeśli odległość między zegarkiem i telefonem jest zbyt duża, połączenie zostanie utracone. Odległość powyżej 7m osłabia połączenie.

b. Połączenie może zostać zakłócone, jeśli między telefonem, a zegarkiem znajdzie się fizyczna przeszkoda, np. ściana, ludzie, elementy metalowe.

c. Być może w telefonie uruchomiona jest opcja terminowego wyłączania Bluetooth.

4. Jak często synchronizować zegarek z aplikacją?

a. Przynajmniej raz na 7 dni – po tym czasie zegarek nadpisuje dane. Nadpisanych danych nie można odzyskać.

5. Jak zresetować zegarek do ustawień fabrycznych?

a. Wyłączenie zegarka: Ustawienia >> Shutdown

b. Resetowanie do ustawień fabrycznych: Aplikacja >> Wybierz zegarek >> Ustawienia

6. Czy muszę mieć cały czas uruchomiony Bluetooth podczas noszenia zegarka?

a. Funkcje działające bez połączenia Bluetooth: monitorowanie snu, liczenie kroków, alarmy, ćwiczenia.

b. Jeśli chcesz korzystać z powiadomień, informacjach o połączeniach telefonicznych, funkcji 'znajdź mój telefon' musisz utrzymać połączenie Bluetooth między zegarkiem, a telefonem.

Więcej informacji znajdziesz w aplikacji VeryFitPro >> Pomoc.

Uwagi

Baterie

Nie rozkładaj ani nie naprawiaj Produktu samodzielnie. Postępując w ten sposób możesz pogwałcić warunki gwarancji oraz uszkodzić Produkt, a siebie narazić na porażenie elektryczne. Nie należy wyciągać lub uszkadzać wbudowanej baterii.

Informacje zdrowotne

Jeśli nosisz rozrusznik serca lub elektroniczne implanty, skonsultuj się z lekarzem przed korzystaniem z urządzenia.

Czujnik tętna świeci się na zielono i miga. Może to być problemem dla ludzi cierpiących na epilepsję. Należy skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z urządzenia.

Dane o tętnie, śnie, krokach, aktywności fizycznej mogą nie być w 100% prawidłowe i nie należy ich traktować jako informacji zastępujących profesjonalne badania medyczne. Urządzenie nie może zastąpić wizyty u lekarza.

Pamiętaj!

- Zegarek należy synchronizować dane przynajmniej co 7 dni, w przeciwnym razie starsze dane zostaną nadpisane nowszymi i nie będzie można ich odzyskać.
- Zegarek nie jest wodoszczelny w wodzie słonej, kwasach i roztworach alkoholowych, odczynnikach chemicznych i innych reagujących cieczach. Uszkodzenia spowodowane takimi płynami nie podlegają gwarancji.
- Funkcja sport mierzy maksymalnie 6-cio godzinną aktywność sportową na raz.
- Zegarek posiada wodoszczelność 5ATM – pływanie w basenie i prysznic nie powinny mu szkodzić, ale nie wolno w nim nurkować.
- Podczas mierzenia tętna należy trzymać rękę nieruchomo.

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 05-462 Warszawa, Poland

