



Instrukcja obsługi

Czajnik z gwizdkiem przeznaczony do używania na kuchenkach: gazowych, elektrycznych, płytach ceramicznych, indukcyjnych.

Przed pierwszym użyciem należy umyć czajnik ciepłą wodą z detergentem przeznaczonym do mycia ręcznego i kilkakrotnie wypłukać. Następnie napełnić czajnik wodą, zagotować, potem wylać wodę z czajnika i wysuszyć.

UWAGA

Podczas napełniania czajnika należy zapełnić go minimalnie 1 szklanką wody (ok.300ml) i maksymalnie do spodniej krawędzi wylewki wody. Przed rozpoczęciem nagrzewania należy sprawdzić czy gwizdek i pokrywka są właściwie zamontowane.

Nigdy nie należy zdejmować pokrywki, gdy woda w środku jest gorąca.

Podczas gotowania naczynie nie powinno pozostawać bez nadzoru.

Rozmiar płomienia powinien być ustawiony tak aby nie obejmował więcej niż dno/spód czajnika. Zbyt duży płomień może spowodować nieodwracalne odbarwienia i odkształcenia na obudowie i innych zewnętrznych częściach.

Należy zachować ostrożność w przypadku przenoszenia i używania czajnika, gdyż nagrany może spowodować poparzenia.

Przed umyciem i czyszczeniem czajnika należy upewnić się, że nie jest nagrany i poczekać aż ostygnie.

Nadmierne wysokie temperatury mogą spowodować odkształcenia, przebarwienia. Należy unikać nagrzewania czajnika od gotujących się na sąsiednim palniku garnków i naczyń i za każdym razem sprawdzać czy płomień nie wykracza poza ich dno.

Osadzający się wewnątrz czajnika osad (często mylony z rdzą) którego kolor uzależniony jest od zawartości określonych minerałów zawartych w wodzie, powinien być regularnie usuwany (bez czyszczenia mechanicznego ostrymi narzędziami). Do odkamieniania wystarczy używać dostępnego na rynku specjalnego odkamieniacza lub kwasu cytrynowego.

Odkamienianie kwasem cytrynowym: Roztwór przygotować z 1 szklanki wody i 2 małych łyżeczek kwasu cytrynowego (proporcje zwiększać w zależności od pojemności czajnika. Zagotować wodę i odstawić na godzinę. Następnie dwukrotnie wypłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. W przypadku dużej ilości osadów zawartych w wodzie należy robić to dwa razy w tygodniu. Przy przeciętnej twardości wody należy okamieniać raz na 2 tygodnie.

W przypadku zaniedbania takiej czynności należy zastosować roztwór: 1 szklanka wody na 5 łyżeczek kwasu cytrynowego zagotować i pozostawić na ok 10-12 godzin, wypłukać czystą wodą – taką czynność powtarzać 3-4 krotnie lub więcej aż do całkowitego pozbycia się osadów.

Obowiązkiem użytkownika jest właściwe użytkowanie i systematyczne czyszczenie czajnika.

Należy dbać o czystość wewnątrz i na zewnątrz czajnika.

Ubrudzony czajnik powinien być natychmiast wyczyszczony miękką ściereczką z delikatnym detergentem przeznaczonym do mycia ręcznego. Używanie zanieczyszczonego naczynia spowoduje zapieczenie brudu i niemożność późniejszego doczyszczenia. Do mycia i czyszczenia nie należy stosować agresywnych środków czyszczących, druciaków i innych ostrych narzędzi. Wskazane jest mycie ręczne a w zmywarkach jedynie na delikatnych programach.

W przypadku roszczeń reklamacyjnych czajnik powinien być odkamieniony, czysty wewnątrz i na zewnątrz. Zbyt duża ilość osadów i kamienia może uszkodzić czajnik – spowodować nieszczelność lub inne uszkodzenia. Takie zgłoszenia reklamacyjne nie będą uwzględniane.

Czynność odkamieniania nie podlega usłudze gwarancyjnej.

Aby ograniczyć ilość osadzania kamienia polecamy stosowanie filtrowania wody, na przykład przy użyciu prostych dzbanków filtrujących lub innych, które uchronią zdrowie i przedłużą żywotność urządzenia.

Aby czajnik zużywał minimalną ilość energii należy gotować w nim tylko taką ilość wody jaka jest potrzebna na daną chwilę. Istnieją badania, które twierdzą, że 1mm osadu zwiększa zużycie energii potrzebnej do zagotowania wody nawet o 10%.

Resztki wody należy każdorazowo usunąć, co pomoże zmniejszyć powstawanie osadów w jego wnętrzu a używanie zawsze świeżej pierwszy raz gotowanej wody zachowa smak zaparzanego napoju.