

Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na później do wglądu.

WD3G8043B*3

WD3S8043B*3

WD3S8043B*4






WD3S8043B*3/PL

PL

Polski

Pralko-suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
Nie należy używać jej do prania odzieży oznakowanej jako nienadająca się do prania mechanicznego.

Symbole stosowane w instrukcji mają następujące znaczenie:

-  Informacja, porada, zalecenie
-  Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo ogólne
-  Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego
-  Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo gorącej powierzchni
-  Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo pożaru



Ważne jest, by uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

SPIS TREŚCI

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	WPROWADZENIE
12 OPIS URZĄDZENIA 13 Szczegóły techniczne	
14 INSTALACJA I PODŁĄCZENIE 15 Usuwanie śrub/wkrętów transportowych 16 Przemieszczanie i transport po instalacji 17 Umiejscowienie 17 Regulowanie nóżek 18 Wolna przestrzeń 19 Podłączenie do wody 19 Aquastop 20 Podłączanie i zabezpieczanie węża odprowadzającego 22 Podłączanie zasilania	PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO UŻYCIA
23 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	
24 PROCES PRANIA, KROK PO KROKU (1-6) 24 Krok 1: Zwróć uwagę na metki odzieży 25 Krok 2: Przygotowanie procesu prania 29 Krok 3: Wybór programu prania 33 Krok 4: Wybór dodatkowych ustawień i funkcji 39 Krok 5: Uruchomienie programu prania 40 Krok 6: Zakończenie programu prania	ETAPY PROCESU PRANIA
41 PRZERYWANIE PRACY PROGRAMU I ZMIANA PROGRAMU	
43 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 43 Czyszczenie zasobnika na środek piorący 44 Czyszczenie węża wody, obudowy dozownika środka piorącego oraz gumowej uszczelki drzwiczek 45 Czyszczenie filtra pompy 46 Czyszczenie obudowy	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
47 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 47 Co można zrobić? 48 Rozwiązywanie problemów i kody błędów 49 Serwis	
50 ZALECENIA I OSZCZĘDNA EKSPLOATACJA 51 Wskazówki dotyczące usuwania plam 53 UTYLIZACJA 54 STANDARDOWY POBÓR MOCY 55 Połączenie Wi-Fi	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW INNE INFORMACJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy uważnie zapoznać się z instrukcją.

Nie należy używać urządzenia bez uprzedniego przeczytania ze zrozumieniem niniejszej instrukcji obsługi.

Ta instrukcja obsługi jest dołączana do różnych modeli pralko-suszarek. W związku z tym niektóre funkcje lub ustawienia mogą nie dotyczyć Twojej pralko-suszarki.

Nieprzestrzeganie instrukcji lub nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do zniszczenia prania lub urządzenia, a także urazu. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu urządzenia.

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie jest wykorzystywane do użytku profesjonalnego, do celów zarobkowych wykraczających poza normalne użycie w gospodarstwie domowym lub użytkownik urządzenia nie jest konsumentem, okres gwarancji zostanie skrócony w największym dopuszczalnym przez prawo stopniu.

Pralko-suszarkę należy zainstalować, a następnie doprowadzić do niej wodę i prąd, zgodnie z instrukcją (więcej szczegółów w rozdziale „INSTALACJA I PODŁĄCZENIE”).

Podłączenie do wody i zasilania powinna wykonać osoba z odpowiednim przeszkoleniem technicznym.

Wszelkie naprawy i prace konserwacyjne związane z bezpieczeństwem lub sprawnością urządzenia powinien wykonywać specjalista.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, **uszkodzony przewód zasilający** może wymienić producent, serwisant lub osoba autoryzowana.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy odczekać co najmniej 2 godziny, aby urządzenie osiągnęło temperaturę pokojową.

Serwis produktu może wykonywać jedynie autoryzowane centrum serwisowe z użyciem dopuszczonych części zamiennych.

Nie wolno podejmować prób naprawy urządzenia samemu. Wykonywanie napraw przez osoby niedoświadczone może spowodować obrażenia lub jeszcze poważniejszą awarię. Należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym i zawsze używać oryginalnych części zamiennych.

W przypadku nieprawidłowego podłączenia, użytkownika lub serwisowania przez osobę nieautoryzowaną, koszty napraw nieobjętych gwarancją ponosi użytkownik.

Nie należy podłączać urządzenia do zasilania przez przedłużacz.

Nie należy podłączać urządzenia do zasilania za pośrednictwem przełącznika zewnętrznego, takiego jak minutnik programu, ani do źródła zasilania, które jest regularnie włączane i wyłączane.

Nie należy podłączać urządzenia do gniazdka przeznaczonego do małych obciążeń.

Gniazdko elektryczne musi być poprawnie uziemione, a dopływ wody nie może być zablokowany.

Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej 5°C, gdyż może dojść do uszkodzenia części w wyniku zamarzania wody.

Urządzenie należy umieścić na równym i stabilnym (betonowym) podłożu.

Jeżeli urządzenie jest umieszczone na podwyższonej podstawie, należy dodatkowo zabezpieczyć urządzenie przed przewróceniem.

Przed pierwszym użyciem należy wykręcić śruby transportowe, gdyż włączenie zablokowanej pralko-suszarki może spowodować poważne uszkodzenia (patrz rozdział „INSTALACJA I PODŁĄCZENIE / Usuwanie śrub/wkrętów transportowych”). Spowodowanie takich uszkodzeń powoduje utratę gwarancji.

Przy podłączaniu urządzenia do wody należy wykorzystać załączony wąż i uszczelki. Ciśnienie wody musi mieścić się w zakresie 0,1-1 MPa (1-10 bar, 1-10 kp/cm², 10-100 N/cm²).

Do podłączania urządzenia do wody zawsze należy używać nowego węża. Nie należy korzystać ze starych węży.

Koniec węża odprowadzającego powinien sięgać odpływu do kanalizacji.


Przed uruchomieniem cyklu prania należy nacisnąć drzwi we wskazanym miejscu aż do ich zablokowania. Drzwiczek nie można otworzyć podczas pracy urządzenia.

Przed pierwszym praniem należy usunąć wszystkie nieczystości z bębna urządzenia za pomocą programu Czyszczenie Bębna (patrz TABELA PROGRAMÓW).

Po zakończeniu cyklu prania należy zakręcić zawór wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Należy stosować wyłącznie środki piorące przeznaczone do prania w urządzeniu i pielęgnacji prania. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia i przebarwienia uszczelek i części plastikowych, powstające w wyniku użycia środków wybielających lub barwiących.

Przy usuwaniu kamienia należy stosować jedynie środki odkamieniające zawierające dodatki zabezpieczające przed korozją (niekorozyjne środki odkamieniające). Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Po procesie usuwania kamienia należy wykonać kilka cykli płukania lub program Czyszczenie Bębna (program samoczyszczenia), aby usunąć wszelkie pozostałości środków odkamieniających (ocet itp.).

 Nie należy stosować środków piorących rozpuszczalnikowych, ponieważ mogą one uwalniać trujące gazy, powodować uszkodzenia urządzenia oraz stwarzać ryzyko pożaru i wybuchu.

Podczas programu prania nie są uwalniane jony srebra.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi lub umysłowymi ani przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Osoby te powinny zostać poinstruowane w zakresie prawidłowego użycia urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, drobnych zmian kolorów, zwiększonego poziomu hałasu powodowanego zużyciem urządzenia oraz wad wyglądu, które nie wpływają na funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Przed zamknięciem drzwiczek urządzenia i włączeniem programu należy upewnić się, że w bębnie nie znajduje się nic oprócz prania. Należy upewnić się, że do bębna nie weszło dziecko i nie zamknęło drzwiczek od środka.

Środek piorący i płyn zmiękczający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Należy włączyć blokadę rodzicielską. Patrz rozdział „WYBÓR DODATKOWYCH USTAWIEŃ I FUNKCJI / Blokada rodzicielska”.

Nie należy dopuszczać dzieci w wieku poniżej trzech lat w pobliże urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Urządzenia mogą używać dzieci, które ukończyły 8 rok życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, ale jedynie pod warunkiem, że będą

nadzorowane podczas użytkowania urządzenia, zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym użyciem. Nie wolno dopuszczać, by dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia ani wykonywać prac konserwacyjnych bez nadzoru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO GORĄCEJ POWIERZCHNI

Podczas cyklu prania drzwi bębna mogą ulec rozgrzaniu. Należy zachować ostrożność, by uniknąć poparzeń. Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się w pobliżu szklanych drzwi.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZELANIEM WODY (GDY JEST WŁĄCZONE)

Jeśli poziom wody w urządzeniu wzrośnie powyżej normalnego poziomu, uruchomi się zabezpieczenie poziomu wody. Odłączy ono dopływ wody i zacznie ją wypompowywać. Program zostanie przerwany i zostanie wyświetlony błąd (patrz TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW).

TRANSPORT/TRANSPORT PO INSTALACJI

Jeżeli urządzenie ma być przemieszczana po zainstalowaniu, należy wkręcić śruby transportowe (patrz rozdział „INSTALACJA I PODŁĄCZENIE/Przemieszczanie i transport po instalacji”). Przed wkręceniem wkrętów transportowych odłącz urządzenie od zasilania!

Naprawę uszkodzonego przewodu zasilającego zleć producentowi, agentowi serwisowemu lub wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć zagrożeń.

Woda odprowadzona po praniu w wysokiej temperaturze lub po programie suszenia jest gorąca. Nie dotykaj jej.

Nie otwieraj drzwiczek urządzenia na siłę podczas pracy (prania w wysokiej temperaturze / suszenia / wirowania).

Nie używaj urządzenia, jeśli do prania używane były przemysłowe środki chemiczne.

Nie dopuść do tego, aby wokół urządzenia zbierały się kłaczki.

Zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć przewiewu powietrza z suszarki do pomieszczenia, a w rezultacie pożaru.

Nie susz niepranych artykułów w suszarce.

Artykuły, które zabrudziły się olejem kulinarnym, acetonem, alkoholem, benzyną, naftą, odplamiaczem, terpentyną, woskiem lub środkiem do usuwania wosku, wypierz w gorącej wodzie z większą niż zwykle ilością środka piorącego, a dopiero później wysusz w suszarce.

Nie susz w suszarce artykułów, takich jak guma piankowa (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tekstylia wodoodporne, artykuły gumowane i ubrania lub poduszki wyściełane gumą piankową.

Zmiękczaczy tkanin lub podobnych produktów używaj zgodnie z instrukcjami producenta.

Wymij wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki czy zapałki, z kieszeni ubrań.

UWAGA: Nigdy nie zatrzymuj suszarki przed zakończeniem programu suszenia, chyba że wszystkie artykuły zostaną szybko usunięte i rozwieszane w celu ostygnięcia.

UWAGA: Nie należy podłączać urządzenia do zasilania za pośrednictwem przełącznika zewnętrznego, takiego jak minutnik programu, ani do źródła zasilania, które jest regularnie włączane i wyłączane.

W przypadku urządzeń suszarek z otworami wentylacyjnymi w podstawie upewnij się, że otwory nie są zasłonięte.


Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym z powodu ograniczeń nie będzie możliwe pełne otwarcie drzwiczek.

Nie należy odprowadzać powietrza wylotowego do przewodu kominowego wykorzystywanego do odprowadzania produktów spalania gazu lub innych paliw.

OPIS URZĄDZENIA


PRZÓD

- 1 Panel sterowania
- 2 Pokrętko wyboru programu
- 3 Zasobnik na środek piorący
- 4 Drzwi
- 5 Tabliczka znamionowa
- 6 Pokrywa filtra pompy



TYŁ

- 1 Wąż doprowadzający wodę
- 2 Przewód zasilający
- 3 Wąż odprowadzający
- 4 Regulowane nóżki
- 5 Śruby transportowe



☼ Ilustracje w instrukcji zamieszczono wyłącznie poglądowo. Stale usprawniamy nasze produkty, dlatego wygląd, kolor i funkcje kupionego urządzenia mogą różnić się od tego przedstawionego na ilustracjach.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



(ZALEŻNIE OD MODELU)

Tabliczka znamionowa umieszczona jest z przodu na drzwiczkach urządzenia (patrz rozdział „OPIS URZĄDZENIA”).

Pojemność w przypadku prania/suszenia	8kg/5kg
Maksymalny wsad	8kg
Waga	60kg
Napięcie znamionowe	220-240V~
Nominalna moc	1750W/1050W
Częstotliwość	50Hz


Wymiary (mm)

Indeks	Wymiar (mm)
A	595
B	845
C	480
D	510
E	540
F	1020



E = głębokość urządzenia
F = głębokość otwartymi drzwiczkami

Tabliczka znamionowa



⚠ Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy odczekać co najmniej 2 godziny, aby urządzenie osiągnęło temperaturę pokojową.

INSTALACJA I PODŁĄCZENIE

☞ Usunąć całe opakowanie. Podczas rozpakowania należy zwrócić uwagę, by nie uszkodzić urządzenia ostrym narzędziem. Materiały opakowaniowe (worki plastikowe, inne części plastikowe itp.) należy trzymać poza zasięgiem dzieci.


Należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeżeli podejrzewa się istnienie uszkodzeń, należy nie używać urządzenia i natychmiast skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.

Urządzenie dostarczane jest z pakietem pomocniczym zawierającym:

- Instrukcję obsługi;
- 4 plastikowe zatyczki;
- Wąż doprowadzający wodę;
- Uchwyt na wąż odprowadzający;
- Klucz;
- Płyta wygłuszająca.

Należy sprawdzić, czy wszystkie powyższe elementy zostały dostarczone.


SPOSÓB INSTALACJI PŁYTY WYGŁUSZAJĄCEJ



1. Przed zamontowaniem płyty wygłuszającej należy wyrównać i wkleić wełnę akustyczną wraz z kątownikami na płycie wygłuszającej (nie wymagane dla modeli bez wełny akustycznej).
2. Zdjąć papier ochronny z taśmy dwustronnej na czterech stronach dolnej płyty.
3. Ustawić urządzenie pod kątem 40°, aby strona z korbem o kącie prostym była skierowana ku przodowi urządzenia, jak przedstawiono na rysunku. Wprowadzić do końca stronę z korbem o kącie skośnym pomiędzy dwie stopki gwintowane z tyłu urządzenia. Następnie zainstalować płytę wygłuszającą i upewnić się, że dobrze przylega do dołu urządzenia.
4. Docisnąć taśmę dwustronną na czterech bokach ręcznie, aby płyta wygłuszająca blisko przylegała do korpusu urządzenia.

USUWANIE ŚRUB/WKRĘTÓW TRANSPORTOWYCH

⚠ Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wykręcić śruby transportowe. Zablokowane urządzenie może ulec uszkodzeniu w przypadku włączenia. Spowodowanie takich uszkodzeń powoduje utratę gwarancji.



Tutaj znajduje się klips przewodu zasilającego, który należy usunąć.

1 Należy odsunąć węże na bok i za pomocą klucza monterskiego poluzować 4 śruby z tyłu urządzenia, przekręcając je w prawo, zgodnie ze strzałką. Należy odkręcić je o ok. 30 mm (nie całkowicie).

2 Wyciągnąć wszystkie 4 śruby transportowe poziomo.

3 Śruby transportowe należy wyciągnąć razem z elementami gumowymi i plastikowymi.

4 Cztery otwory zamknąć plastikowymi zatyczkami. Zatyczki plastikowe dostarczone są w woreczku na akcesoria (pakiet pomocniczy) razem z instrukcją obsługi.

⚠ Śruby transportowe należy zachować na wypadek przewożenia urządzenia w przyszłości (aby ponownie zainstalować śruby transportowe, należy wykonać powyższą procedurę w odwrotnej kolejności).

PRZEMIESZCZANIE I TRANSPORT PO INSTALACJI

☞ W celu przemieszczenia urządzenia po jego zainstalowaniu należy ponownie wkręcić śruby/wkręty transportowe, aby zapobiec uszkodzeniom w wyniku drgań podczas transportu (patrz rozdział „INSTALACJA I PODŁĄCZENIE/Usuwanie śrub/wkrętów transportowych”). W przypadku zgubienia śrub transportowych można zamówić nowe u producenta.

⚠ Po zakończeniu transportu urządzenie należy pozostawić w miejscu co najmniej przez dwie godziny przed podłączeniem do zasilania. Instalację i podłączenie urządzenia powinien przeprowadzać wyszkolony technik.

⚠ Przed podłączeniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem lub użytkowaniem urządzenia nie są objęte gwarancją.


UMIEJSCOWIENIE

☞ Podłoże, na którym umieszczone jest urządzenie, musi mieć betonową podstawę. Powinno być ono czyste i suche. W innym wypadku urządzenie może się ślizgać. Należy także wyczyścić spód regulowanych nóg.

☞ Urządzenie musi stać poziomo i stabilnie na solidnym podłożu.

REGULOWANIE NÓŻEK

Należy skorzystać z poziomicy i dostarczonego klucza.




1 Regulowane nóżki należy obracać tak, by wypoziomować urządzenie. Nóżki umożliwiają poziomowanie w zakresie +/- 2 cm.

2 Po wyregulowaniu długości nóg należy mocno dokręcić przeciwnakrętki, obracając je w kierunku spodu urządzenia za pomocą dostarczonego klucza ↑ (patrz rysunek).

☞ Nierówne ustawienie urządzenia może powodować drgania, przesuwanie się i hałaśliwą pracę. Nierówne ustawienie urządzenia nie jest objęte gwarancją.

☞ Podczas pracy mogą występować nietypowe dźwięki lub wysoki poziom hałasu, zwykle w wyniku nieprawidłowej instalacji.

WOLNA PRZESTRZEŃ





⚠ Urządzenie nie może stykać się ze ścianą lub meblowaniem. Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia należy pozostawić wokół urządzenia wolną przestrzeń, jak na rysunku.

Niepozostawienie minimalnych wymaganych odstępów może powodować niebezpieczną lub nietypową pracę urządzenia. Ponadto może dochodzić do przegrzewania (rys. 1 i 2).

⚠ Nie zaleca się instalowania urządzenia w zamkniętych przestrzeniach.

PODŁĄCZENIE DO WODY

Należy prawidłowo podłączyć wąż doprowadzający do zaworu wody.



A AquaStop

B Zwyckie złącze

☞ Przy normalnej pracy urządzenia ciśnienie wlotowe wody powinno mieścić się w zakresie 0,1-1 MPa (1-10 bar, 1-10 kp/cm², 10-100 N/cm²). Minimalne dynamiczne ciśnienie wody można określić, mierząc przepływ wody. Z całkowicie otwartego zaworu powinny wypływać 3 litry wody w ciągu 15 sekund.


☞ Po podłączeniu węża należy ręcznie dokręcić wąż doprowadzający, aby uzyskać dobre uszczelnienie (maks. 2 Nm). Sprawdzić szczelność. Nie stosować kombinerek ani podobnych narzędzi, gdyż mogą uszkodzić gwint nakrętki.

☞ Należy używać wyłącznie węża dostarczonego z urządzeniem. Nie należy korzystać z używanego węża ani żadnych innych węży.

☞ Należy upewnić się, że wąż nie jest uszkodzony. Jeżeli wąż jest zużyty, kruszy się lub jest popękany, należy go wymienić.

AquaStop (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)

W przypadku uszkodzenia wewnętrznej rurki lub węża uruchamia się system wyłączający, który odcina dopływ wody do urządzenia. W takim przypadku okno sterowania (a) zmienia kolor na czerwony. Należy wymienić wąż doprowadzający wodę.




⚠ Nie należy zanurzać węża doprowadzającego z systemem AquaStop w wodzie, ponieważ zawiera on zawór elektromagnetyczny.

⚠ Wąż doprowadzający można podłączyć bez zaworu jednokierunkowego.

⚠ Po podłączeniu należy upewnić się, że wąż nie jest skręcony ani zgięty.


PODŁĄCZANIE I ZABEZPIECZANIE WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO

Umieścić wąż odprowadzający w umywalce lub wannie, bądź wprowadzić bezpośrednio do odpływu do kanalizacji (minimalna średnica węża odprowadzającego 4 cm). Odległość pionowa od podłogi do końca węża odprowadzającego powinna wynosić 60-100 cm. Można go podłączyć na trzy sposoby (A, B, C).




A Koniec węża odprowadzającego można umieścić w umywalce lub wannie. Za pomocą paska materiału przywiązać wąż za wspornik kolankowy, aby uniknąć zsunięcia węża.

B Wąż odprowadzający można także zamocować bezpośrednio do odpływu umywalki. Nie należy stosować małej umywalki. Pamiętaj, że wypływająca woda może być gorąca.



C Wąż odprowadzający można także zamocować do odpływu ściennego z syfonem, który należy poprawnie zamontować, aby umożliwić czyszczenie.




D Wąż odprowadzający należy zamocować na zaczepach z tyłu urządzenia, jak pokazano na rysunku.

⚠ Należy upewnić się, że wąż odprowadzający nie jest uszkodzony.

⚠ Nieprawidłowe mocowanie węża odprowadzającego może powodować niebezpieczną lub nietypową pracę urządzenia.

PODŁĄCZANIE ZASILANIA



⚠ Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy odczekać co najmniej 2 godziny, aby urządzenie osiągnęło temperaturę pokojową.

Urządzenie należy podłączyć do uzziemionego gniazdka, które powinno być swobodnie dostępne po instalacji. Gniazdko powinno być zaopatrzone w styk uzziemienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Podstawowe informacje o urządzeniu można znaleźć na tabliczce znamionowej.

⚠ Zalecamy stosowanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, aby chronić urządzenie przed uderzeniem pioruna.

⚠ Nie należy podłączać urządzenia do zasilania przez przedłużacz.

⚡ Nie należy podłączać urządzenia do gniazdka przeznaczonego do małych obciążeń.

⚡ Nie wolno podłączać/odłączać wtyczki urządzenia mokrymi rękami.


⚡ Prace naprawcze i konserwacyjne związane z urządzeniem powinni wykonywać wyszkoleni fachowcy.

⚡ Uszkodzony przewód zasilający może wymienić jedynie osoba autoryzowana przez producenta.


PRZED PIERWYSZYM UŻYCIEM

Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, a następnie otworzyć drzwi w kierunku do siebie (rys. 1 i 2).


Oczyścić bęben miękką i wilgotną ściereczką. Można też zastosować program samoczyszczący Czysty bęben. W takim przypadku należy podłączyć urządzenie do zasilania i odkręcić zawór wody. Bęben powinien być pusty (rys. 3 i 4).




1



2



3
























4

⚠ Nie należy stosować rozpuszczalników i środków piorących, które mogłyby uszkodzić urządzenie (należy przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń producenta danego środka piorącego).


PROCES PRANIA, KROK PO KROKU (1-6)

KROK 1: ZWRÓĆ UWAGĘ NA METKI ODZIEŻY


Pranie normalne; Pranie delikatne	Maks. temp. prania 95°C  	Maks. temp. prania 60°C  	Maks. temp. prania 40°C  	Maks. temp. prania 30°C  	Tylko pranie ręczne 	Nie prać 
Wybielanie	Wybielanie w zimnej wodzie 			Wybielanie zabronione 		
Pranie na sucho	Pranie na sucho wszystkimi środkami 	Rozpuszczalnik benzynowy R11, R113 	Pranie na sucho w kerozynie, czystym alkoholu i R113 	Pranie na sucho zabronione 		
Prasowanie	Prasowanie na gorąco, maks. 200°C 	Prasowanie na gorąco, maks. 150°C 	Prasowanie na gorąco, maks. 110°C 	Prasowanie zabronione 		
Suszenie	Suszenie na płasko (połóż na płaskiej powierzchni) 	Suszenie ociekowe  Suszenie w rozwieszeniu 	Wysoka temperatura  Niska temperatura 		Nie suszyć przez wirowanie 	

KROK 2: PRZYGOTOWANIE PROCESU PRANIA


1. Podzielić pranie według rodzaju tkaniny, kolorów, stopnia zabrudzenia, dopuszczalnej temperatury prania itp. (patrz TABELA PROGRAMÓW).
2. Zapiąć wszystkie guziki i zamki błyskawiczne, zawiązać wszelkie tasiemki i wyrócić kieszenie na lewą stronę; wyjąć wszelkie metalowe spinki, które mogłyby uszkodzić pranie i wewnątrz urządzenia lub zatkać odpływ.
3. Umieścić pranie delikatne i małe przedmioty w siatce na pranie.



► PODAWANIE ŚRODKA PIORĄCEGO / ZMIĘKCZACZA



Styl ①



Styl ②

(Styl zasobnika na środek piorący zależy od modelu)

Symbole komór dozownika środka piorącego


	pranie wstępne
	pranie zasadnicze
	zmiękczacze

- ☼ Zalecamy podawanie środka piorącego w proszku bezpośrednio przed praniem. Jeśli taki środek trzeba podać wcześniej, należy przed podaniem środka upewnić się, że zasobnik na środek piorący w tacy zasobnika jest całkowicie suchy. W przeciwnym wypadku może dojść do zbrzylenia się środka piorącego przed rozpoczęciem prania.
- ☼ Zmiękczacze należy wlewać do zasobnika na środek piorący oznaczonego symbolem ☼. Należy zapoznać się z zaleceniami na opakowaniu zmiękczacza.
- ☼ Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego poziomu wskazanego w zasobniku zmiękczacza.
W przeciwnym wypadku zmiękczacze zostanie podany do prania zbyt wcześnie, co pogorszy jakość prania.
- ☼ Trzymaj środki piorące i dodatki poza zasięgiem dzieci.


WŁĄCZANIE PRALKO-SUSZARKI

Należy podłączyć urządzenie do zasilania za pomocą przewodu zasilającego i podłączyć urządzenie do wody.

Włączyć urządzenie, naciskając przycisk „ZASILANIE” (rysunki 1 i 2).



1




2

PROCES ŁADOWANIA PRANIA


Należy otworzyć drzwi bębna poprzez pociągnięcie uchwytu do siebie (rys. 1).

Umieścić pranie w bębnie (po upewnieniu się, że jest pusty) (rys. 2).


Zamknąć drzwi (rys. 3). Drzwi są zablokowane po usłyszeniu kliknięcia.



1



2




3

⚠ Nie należy próbować otwierać drzwi na siłę. Nie należy otwierać drzwi podczas pracy urządzenia.

Nie przeładuj bębna! Patrz TABELA PROGRAMÓW, należy przestrzegać nominalnych wielkości wsadu na tabliczce znamionowej.

Jeżeli bęben będzie przepełniony, pranie może nie zostać dokładnie wyczyszczone.

PANEL STEROWANIA



1 POKRĘTŁO WYBORU CYKLU

Następny program można wybrać pokrętle.

2 ZASILANIE

Przycisnąć, aby włączyć/ wyłączyć maszynę.

3 START/PAUZA

Rozpoczęcie/wstrzymanie całego programu.

4 PARA *CONNECT

Krótkie przyciśnięcie dodaje lub usuwa funkcję Para.

Aby skonfigurować połączenie z siecią, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk.

5 POZIOM WYSUSZENIA *PRANIE WSTĘPNE

Ten przycisk służy do konfiguracji czasu prania i funkcji dodatkowych.

Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku dodaje funkcję Pranie Wstępne.

6 TEMP.

Naciśnięcie powoduje zmianę temperatury wody dla wybranego cyklu.

7 WIROW.

Naciśnięcie powoduje zmianę szybkości wirowania dla bieżącego cyklu.

BEZ wirowania: Bęben nie obraca się po ostatnim cyklu suszenia.

8 DOD. PŁUKANIE

Należy przycisnąć, aby dostosować wartość płukania bieżącego programu.

9 KONIEC ZA

Funkcja Koniec Za pozwala ustawić czas zakończenia bieżącego cyklu.

6+7 BLOKADA RODZICIELSKA

Należy nacisnąć oba przyciski jednocześnie, aby włączyć/ wyłączyć blokadę rodzicielską.



7+8 WYCISZENIE

Przyciśnięcie dwóch przycisków jednocześnie pozwala wyłączyć lub przywrócić sygnały dźwiękowe.

Funkcje dodatkowe: Należy nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy.

KROK 3: WYBÓR PROGRAMU PRANIA

Program wybiera się, obracając pokrętkę wyboru programu (1) (odpowiednio do rodzaju prania i poziomu zabrudzenia). **Patrz tabela programów.**





⚠ Podczas pracy pokrętkę wyboru programu nie może obracać się automatycznie.

TABELA PROGRAMÓW

Program	Funkcje	Maksymalny wsad	Maks. szybkość wirowania (rpm)	Opis programu
Eco 40-60 —	W	8kg	1400	Przeciętnie zabrudzone pranie bawełniane.
	WD	5kg		
Bawełna (❄️, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	W	8kg	1400	Silnie i umiarkowanie zabrudzona bawełna i len. W przypadku rzeczy silnie zabrudzonych należy wybrać funkcję „Pranie Wstępne”.
	WD	5kg		
Syntetyki (❄️, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4kg	1400	Program nadaje się do czyszczenia umiarkowanie zabrudzonych tkanin bawełnianych i syntetycznych.
	WD	4kg		
Wełna (❄️, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2kg	600	Ten program jest odpowiedni do wełny przystosowanej do prania mechanicznego.
Intensywny 49' (❄️, 20°C, 30°C, 40°C)	W	3kg	1400	To krótki i intensywny program nadający się do prania niewielkich ilości mocno zabrudzonych ubrań.
	WD	3kg		
Płukanie i Wirowanie	W	8kg	1400	Ten program domyślnie ustawiony jest na dwa płukania i wirowanie.
	WD	5kg		
Szybki 15' (❄️, 20°C, 30°C, 40°C)	W	1kg	800	Bawełna, tkaniny mieszane. Artykuły złożone na chwilę lub dopiero kupione.
Pierz i Susz 60'	WD	1kg	1400	Program prania i suszenia trwający 60 minut nadaje się do prania i suszenia lekko brudnych ubrań, które zmienia się każdego dnia, takich jak koszulki, koszule czy spódnice. Nie należy prać na raz więcej niż 3 spódnice. Należy wybrać klawisz funkcji „Poziom Wysuszenia”, aby ukończyć konwersję programów „Szybki 15” i „Pierz i Susz 60”.
Wirowanie	S	8kg	1400	W tym programie można ręcznie wybrać czas trwania i szybkości wirowania.
	SD	5kg		
Czyszczenie Bębna (90°C)	WD	-	800	Ten program stosuje się do czyszczenia bębna i usuwania z niego pozostałości detergentów i bakterii, które mogą zbierać się w nim i rozwijać, szczególnie w przypadku używania programów z niskimi temperaturami prania. Bęben musi być pusty. Można dodać octu (spirytusowego) (około 2 dl) lub wodorowęglanu sodu (1 łyżkę stołową lub 15 g). Ten program należy wykonywać przynajmniej raz w miesiącu.

W→Pranie
D→Suszenie
WD→Pranie i suszenie
S→Wirowanie
SD→Wirowanie i Suszenie

Program	Funkcje	Maksymalny wsad	Maks. szybkość wirowania (rpm)	Opis programu
Dziecięcy (40°C, 60°C, 90°C)	W	2 kg	1400	Program odpowiedni do ubranek dziecięcych, bielizny itp., sterylizuje i dezynfekuje poprzez wysokotemperaturową obróbkę parową.
	WD	2 kg		
Antyalergiczny (60°C)	W	2 kg	1400	Tryb odpowiedni do tkanin odpornych na wysoką temperaturę i mniej blaknących, usuwa alergeny takie jak pyłki, rozłóża i pasożyty poprzez wysokotemperaturową obróbkę parową.
	WD	2 kg	1400	
Odświeżanie Parą	D	2 kg	-	Nadaje się do usuwania z ubrań uporczywych zapachów (takich jak zapach dymu / zapachów po gotowaniu/grillowaniu itp.).
Syntetyki Suche	D	4 kg	-	Mokrą odzież z włókien syntetycznych można suszyć po wirowaniu.
Bawełna Sucha	D	5 kg	-	Mokrą odzież z bawełnianą i lnianą można suszyć po wirowaniu.
Auto ( , 20°C, 30°C, 40°C)	W	5 kg	1400	Program automatycznie dostosuje czas prania zasadniczego oraz czas płukania do ilości artykułów w pralko-suszarce. Jest odpowiedni do lekko zabrudzonej odzieży.
	WD	5 kg	1400	
Zdalne Sterowanie 	-	-	-	

W→Pranie

D→Suszenie


WD→Pranie i suszenie

S→Wirowanie


SD→Wirowanie i Suszenie

UWAGA:

- 1) Temperatura wody: Wybierz odpowiednią temperaturę dla danego programu prania. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta na metce, by nie doszło do uszkodzenia odzieży.
- 2) Rzeczywista temperatura wody może różnić się od tej deklarowanej w cyklu.
- 3) Skuteczność prania zależy od ciśnienia wody, jej twardości, temperatury początkowej, temperatury otoczenia, rodzaju i wielkości wsadu, stopnia zanieczyszczenia stosowanego środka piorącego, wahań w sieci zasilającej oraz wybranych opcji dodatkowych.
- 4) Zalecany jest neutralny (niemydłący) środek piorący.
- 5) Jeśli podczas prania podano dodatkowo znaczną ilość prania, pranie może być mniej skuteczne, gdyż urządzenie wstępnie wykryło niższą wagę wsadu prania i podało mniejszą ilość wody. Niewystarczająca ilość wody względem ilości prania może być także przyczyną uszkodzenia prania (przecierania się suchych artykułów) i dłuższego prania.

 Maks. ilość prania na program w kg (w przypadku programu do bawełny) wskazano na tabliczce znamionowej pod drzwiczkami urządzenia.

 Wsad maksymalny, czyli nominalny, dotyczy prania przygotowanego zgodnie z normą IEC 60456.

 Aby uzyskać lepsze efekty prania, zalecamy załadowanie bębna do 2/3 pojemności maksymalnej w przypadku użycia programów do bawełny.

WYBÓR ŚRODKÓW PIORĄCYCH I DODATKÓW

Zawsze należy wybierać wysokowydajne, niskopieniące środki piorące, przeznaczone do urządzeń ładowanych od przodu.

Wybór środka piorącego zależy od rodzaju prania, intensywności zabrudzenia, koloru prania i temperatury prania.

☞ W przypadku stosowania nowoczesnych środków niezawierających fosforanów, na czarnym praniu mogą powstawać białe osady (smugi itp.). W takim przypadku należy przetrzeć smugi szczotką i użyć środka piorącego w płynie.

Należy stosować jedynie środki piorące przeznaczone do użytku domowego.

Środki odkamieniające mogą uszkodzić urządzenie. Nie należy prać odzieży czyszczonej rozpuszczalnikami lub substancjami palnymi.

Należy przestrzegać instrukcji producenta, dotyczących ilości stosowanego środka piorącego.

Nadmiar środka piorącego może powodować pienienie, które z kolei obniża skuteczność prania. Jeżeli urządzenie wykryje nadmierne pienienie, może zablokować cykl wirowania. W przypadku użycia zbyt małej ilości środka piorącego, pranie może z czasem stracić biały kolor. Może to również powodować osadzanie się kamienia na bębnie i orurowaniu.

KROK 4: WYBÓR DODATKOWYCH USTAWIEŃ I FUNKCJI


Możesz zmienić ustawienia podstawowe większości programów.

Dostosowuj ustawienia przyciskami funkcji, a zmiany potwierdzaj przyciskiem START/PAUZA.

☞ Aktywuj/wyłączaj funkcje, odpowiednimi przyciskami, a potwierdzaj wybór przyciskiem START/PAUZA.

☞ W niektórych programach część ustawień może być niedostępna. Takie ustawienia nie będą podświetlone. Po przyciśnięciu przycisku niedostępnego ustawienia usłyszysz sygnał dźwiękowy, a przycisk zostanie podświetlony i zgaśnie (patrz TABELA FUNKCJI).

Ustawienia i funkcje dodatkowe można ustawiać jedynie w trybie czuwania odnośnego programu, tj., przed jego uruchomieniem, i nie można ich wybrać po rozpoczęciu programu.



2

Zasilanie

Przycisk służy do włączania/wyłączania urządzenia.

Gdy urządzenie działa w trybie czuwania lub wyświetlony zostanie komunikat „END” (KONIEC), należy przycisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

Jeśli w ciągu 10 min w trybie czuwania lub po wyświetleniu się komunikatu „END” (KONIEC) lub komunikatu „Ponów pranie” nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Po wyłączeniu wszystkie ekrany i komunikaty zostaną wyłączone oraz nie będzie obsługiwane uruchamianie zdalne.

3

Start/Pauza

Przycisk pozwala uruchomić program z trybu czuwania lub zatrzymać program w toku.

Jeśli drzwiczki urządzenia nie zostaną zamknięte lub blokada drzwiczek nie zostanie aktywowana, maszyna nie uruchomi się, a na ekranie zostanie wyświetlony alarm.

Po uruchomieniu programu lub po zatrzymaniu programu nie będzie można ustawiać funkcji ani parametrów. Aby zresetować parametr, należy najpierw wyłączyć maszynę poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania, po czym włączyć ją ponownie.



4

5

4

Para ☁

Przyciśnięcie: Aby dodać funkcję „Para”, należy przycisnąć przycisk. Dwukrotne przyciśnięcie przycisku anuluje program w sekwencji.

Program z ikoną pary „☁” mogą korzystać z funkcji pary. Programy Antyalergiczny i Dziecięcy mają domyślnie funkcję pary, której nie można wyłączyć. Po wyborze funkcji pary podświetlona zostanie odpowiednia ikona pary.

*Connect 📶

Przyciśnięcie i przytrzymanie: Służy do łączenia Wi-Fi z urządzeniem. Symbol „📶” na panelu sterowania mignie, a następnie rozpocznie się praca w sieci. Metoda konkretnej operacji łączenia, patrz opis funkcji sieciowej.

5

Poziom Wysuszenia ☀

Należy przycisnąć przycisk „Poziom Wysuszenia”, aby wybrać czas suszenia i dodatkowe funkcje suszenia. Po wyborze funkcji podświetlona zostanie odpowiednia ikona.

Pralko-suszarka może wyczuwać wagę odzieży, aby dostosować czas suszenia. Nie działa w przypadku funkcji „Suszenie Czasowe”. Przed suszeniem należy upewnić się, czy odzież można suszyć. Suszenie odzieży z różnych materiałów za jednym razem może wpłynąć na efekt suszenia. Dlatego lepiej podzielić odzież rodzajami przed suszeniem.

Przed rozpoczęciem suszenia należy upewnić się, że kran jest odkręcony, a do urządzenia jest doprowadzona woda. Jeśli wymagane jest suszenie odzieży wypranej ręcznie, należy wybrać wirowanie z możliwie wysoką prędkością dostosowaną do typu odzieży.

Po zakończeniu suszenia pralko-suszarka będzie działać jeszcze przez jakiś czas zależnie od określonego rytmu, aby oddzielić odzież i ograniczyć marszczenie się. Jeśli zbyt duża ilość mocno wysuszonej bawełny splącze się lub będzie przylegać do ściany bębna, jakość suszenia może spaść. Wyjmij wysuszoną odzież z bębna i włóż ją ponownie po rozdzieleniu.

Ten przycisk pozwala przełączać tryby „Ekstra suche”, „Do Szafy”, „Do Prasowania” oraz „Suszenie Czasowe”.

Funkcja [Ekstra suche] suszy odzież tak, aby można było ją od razu schować do szafy.

Funkcja [Do Szafy] suszy odzież tak, aby można było ją od razu założyć.

Funkcja [Do Prasowania] pozostawia tyle wilgoci, aby odzież można było wyprasować.

Funkcja [Suszenie Czasowe] powstała z myślą o suszeniu odzieży przez określony czas.

Po przyciśnięciu przycisku „Poziom Wysuszenia” można wybrać czas suszenia spośród 6 opcji: 30 min, 1 godz., 1,5 godz., 2 godz., 3 godz. i 4 godz. Należy wybrać odpowiedni czas suszenia.

W przypadku zbyt krótkiego czasu suszenia odzież będzie wciąż wilgotna.

Uwaga: Odzieży, z której kapie woda, nie należy suszyć. Jeśli znajdzie się w urządzeniu, może zostać aktywowany alarm!


*Pranie Wstępne

Przyciśnięcie i przytrzymanie: Aktywuj funkcję „Pranie Wstępne”; wciśnij dwukrotnie długo, by anulować funkcję.

Wybierz tę funkcję, aby dodać program Pranie wstępne przed programem Pranie zasadnicze.

Po uruchomieniu programu wskaźnik „” pozostanie włączony do zakończenia programu Pranie Wstępne.

Po wyborze funkcji Pranie Wstępne podaj detergentu do zasobnika prania wstępnego dozownika środka piorącego.




6

Temp.

Zmiana temperatury wybranego programu.

Każdy program ma wstępnie ustawioną temperaturę, którą można zmienić, przyciskając przycisk TEMP. (Ikona „” oznacza pranie w zimnej wodzie).

Temperatura jest wyświetlana nad przyciskiem.



7

Wirow.

Dzięki tej funkcji dostosujesz prędkość wirowania. Wybrana prędkość wirowania jest wyświetlana na panelu.

Jeśli wybierzesz funkcję odpływu wody bez wirowania, na panelu wyświetlona zostanie cyfra „00”.

8

Dod. Płukanie

W trybie czuwania, po wybraniu Dod. Płukanie, widoczna jest liczba dodatkowych płukań (można dodać maksymalnie 3 cykle). Ponadto, domyślne płukanie plus liczba dodatkowych płukań nie mogą łącznie przekraczać 5 cykli. Po uruchomieniu programu kontrolka będzie stale podświetlona.

9

Koniec Za 🕒


Tej funkcji należy użyć, aby zaplanować pranie w dogodnym czasie.

Należy przycisnąć ten przycisk, aby ustawić czas funkcji Opóźnienie zakończenia. Ten przycisk działa wyłącznie w trybie czuwania. Po wyborze funkcji Koniec Za po każdym przyciśnięciu przycisku Koniec Za czas jest wydłużany o 1 godz. Maks. czas do wyboru to 24 godz.

Czas funkcji Koniec Za określa czas końca pracy i obejmuje czas prania, dlatego czas funkcji Koniec Za musi być dłuższy niż czas prania. Zależnie od ustawień czas rozpoczęcia programu określany jest przez logikę wewnętrzną urządzenia. Wystarczy wybrać wstępnie ustawioną liczbę godzin.

Po wyborze funkcji Koniec Za ikona zegara „🕒” będzie zawsze podświetlona. Podczas pracy funkcji Koniec Za ikona zegara „🕒” będzie migać.

Po wyborze funkcji Koniec Za przed rozpoczęciem programu funkcję można anulować poprzez przyciśnięcie przycisku dowolnej innej funkcji. Po uruchomieniu programu należy przycisnąć i przytrzymać przycisk Zasilania, aby wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie w celu anulowania funkcji Koniec Za.



6 + 7 **Blokada Rodzicielska**

Jest to zabezpieczenie, w które wyposażono suszarkę. Aby aktywować funkcję, należy jednocześnie przycisnąć przyciski Temp. i Wirow. oraz przytrzymać je przez przynajmniej 2 sek. O działaniu funkcji informuje podświetlona ikona blokady rodzicielskiej. Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, powtórz czynność.

Po ustawieniu funkcji Blokada rodzicielska zablokowane będą wszystkie przyciski poza przyciskiem Zasilanie.

Po ukończeniu programu blokada rodzicielska zostanie zwolniona automatycznie.

7 + 8 **Wyciszenie**

Ten przycisk wyłącza lub przywraca sygnały dźwiękowe.

Gdy urządzenie działa w trybie czuwania, jest zatrzymane lub działa, należy przycisnąć przyciski „Wirow. + Dod. Płukanie” i przytrzymać je przez 2 sek. Na wyświetlaczu zostanie podświetlona ikona wyciszenia. Brzęczyk będzie aktywowany wyłącznie w przypadku alarmów.

Po wyciszeniu urządzenia przyciśnij przyciski „Wirow. + Dod. Płukanie” przez 2 sekundy, aż zgaśnie ikona wyciszenia. Brzęczyk zostanie aktywowany ponownie.

TABELA FUNKCJI

Programy	Zasobnik na środek piorący			Wyciszenie	Blokada Rodzicielska	Koniec Za	Dod. Płukanie	Wirow.	Temp.	Poziom Wysuszenia	Pranie Wstępne	Para	Domyślna liczba płukkań
	Pranie Wstępne	Pranie Zasadnicze	Zmiękcacz										
Eco 40-60	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	1
Bawełna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
Syntetyki	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
Welna	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	2
Intensywny 49'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	1
Płukanie i Wirowanie	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	2
Szybki 15'	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	1
Pierz i Susz 60'	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	1
Wirowanie	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	0
Czyszczenie Bębna	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	1
Dziecięcy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
Antyalergiczny	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	4
Odświeżanie Parą	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	•	0
Syntetyki Suche	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	0
Bawełna Sucha	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	0
Auto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	2


- Funkcje opcjonalne
- Nie można wybrać

OPTIMALIZACJA CZASU TRWANIA PROGRAMU

Na wczesnym etapie działania programu piorącego urządzenie wykryje wagę wsadu i dostosuje czas trwania programu.

KROK 5: URUCHOMIENIE PROGRAMU PRANIA

Po wyborze programu i funkcji podaj środek piorący do zasobnika na środek piorący i przyciśnij przycisk **START/PAUZA**.



Po przyciśnięciu przycisku **START/PAUZA** można aktywować/wyłączyć blokadę sterowania oraz skonfigurować sygnały dźwiękowe, jednak nie można zmienić innych ustawień.

Po uruchomieniu programu na panelu wyświetlona zostanie ikona „----” oznaczająca ważenie prania. Czas trwania programu (godziny:minuty) zostanie dostosowany automatycznie do wagi prania.

Po uruchomieniu programu na panelu zostanie podświetlona ikona blokady drzwiczek „🔒”. Gdy program zakończy pracę, ikona zniknie.

Po przyciśnięciu przycisku **START/PAUZA** podczas działania programu i po spełnieniu wszystkich warunków otwarcia drzwiczek ikona „🔒” zniknie.

Drzwiczek nie można otworzyć, dopóki ikona „🔒” miga. Nie otwieraj drzwiczek siłą.

🔔 Migająca ikona na panelu informuje o otwarciu lub nieprawidłowym zamknięciu drzwiczek. Zamknij drzwiczki i przyciśnij przycisk **START/PAUZA** ponownie, aby wznowić program.

KROK 6: ZAKOŃCZENIE PROGRAMU PRANIA

Po zakończeniu prania urządzenie odtworzy sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu widnieć będzie komunikat „End” (Koniec). Urządzenie zostanie wyłączone automatycznie po 2 min bezczynności.



1. Otwórz drzwiczki urządzenia.
2. Wyjmij pranie z bębna.
3. Zamknij drzwiczki!
4. Zakręć kranik dopływu wody.
5. Wyjmij z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego.

PRZERYWANIE PRACY PROGRAMU I ZMIANA PROGRAMU

ZMIANA PROGRAMU PRANIA

Aby zatrzymać i anulować program prania, przyciśnij przycisk „ZASILANIE” przez 2 sekundy. Aby wybrać nowy program, należy wybrać program pokrętłem i wybrać dodatkowe funkcje. Należy przycisnąć przycisk start/pauza bez dodatkowego podawania środka piorącego.

PRZERYWANIE RĘCZNE

Aby zatrzymać i anulować program prania, przyciśnij przycisk „ZASILANIE” przez 2 sekundy.

PRZYCISK PAUZA

Możesz zatrzymać program prania, przyciskając przycisk **START/PAUZA**. Program prania zostanie **czasowo zatrzymany**, gdy na panelu zacznie migać pozostały czas wykonywania programu. Jeśli w bębnie nie ma wody lub woda w bębnie nie jest gorąca, drzwiczki zostaną odblokowane. Aby wznowić program prania, zamknij drzwiczki, a następnie przyciśnij przycisk **START/PAUZA**.

DOKŁADANIE/WYJMOWANIE PRANIA PODCZAS PRACY

Po zatrzymaniu urządzenia czas na wyświetlaczu będzie migać. Jeśli zostanie podświetlona ikona „Dodaj Odzież” „👕”, drzwiczki będzie można otworzyć. Blokada drzwiczek zostanie zwolniona automatycznie, aby umożliwić załadowanie dodatkowej odzieży. Jeśli ikona „Dodaj Odzież” nie została podświetlona, przyciśnięcie przycisku pauzy nie odblokuje drzwiczek i nie będzie można ich otworzyć.

Po dodaniu odzieży w trakcie programu należy przycisnąć i przytrzymać przycisk start/pauza, a program prania zostanie wznowiony.

🕒 Im więcej prania włożysz do bębna urządzenia podczas prania, tym mniej skuteczny będzie program, gdyż przed praniem dozownik podał mniej środka piorącego i wody niż potrzeba w przypadku większego wsadu. Przez niewystarczającą ilość wody może wzrosnąć siła tarcia, która uszkadza tkaniny, a sam program może trwać dłużej.

🕒 Program prania zostanie wznowiony od punktu, w którym został przerwany.

🕒 Po zatrzymaniu w stanie wirowania i ponownym uruchomieniu programu zostanie on uruchomiony jeszcze raz od stanu wstępnego wirowania.

BŁĘDY

Jeśli wystąpi błąd, program zostanie przerwany.

W takim przypadku urządzenie ostrzeże Cię migającymi kontrolkami i sygnałami dźwiękowymi (patrz TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW), a na ekranie zostanie wyświetlony kod błędu (F:XX).

AWARIA ZASILANIA

W przypadku awarii zasilania (przerwy w dostawie prądu) program prania jest przerywany. Po przywróceniu zasilania program zostanie wznowiony od punktu, w którym został przerwany.


AWARYJNE OTWARCIE DRZWICZEK

⚠ Jeśli w urządzeniu po przerwie w dostawie prądu nadal jest woda, nie otwieraj drzwiczek przed ręcznym odpompowaniem wody przy użyciu filtra wody.

Aby otworzyć drzwiczki ręcznie w przypadku przerwy w dostawie prądu czy awarii, skorzystaj z dźwigni blokady drzwiczek przy drzwiczkach pompy spustowej.

Uwaga:

1. Procedurę wykonuj wyłącznie w przypadku awarii lub problemów z urządzeniem.
2. Przed pracą należy upewnić się, że bęben wewnętrzny nie obraca się, woda nie jest gorąca, a poziom wody nie wychodzi ponad otwór, przez który ładuje się odzież. Jeśli poziom wody jest wysoki, odprowadź wodę przy użyciu rury spustowej (jeśli jest dostępna), ewentualnie wykręć filtr wody.
3. Kroki obsługi: Otwórz drzwiczki pompy spustowej, wykręć wkręty, przy użyciu narzędzia pociągnij w dół dźwignię blokady, a następnie otwórz drzwiczki (jak pokazano na rysunku).




KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

 Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu.

 Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez odpowiedniego nadzoru!

CZYSZCZENIE ZASOBNIKA NA ŚRODEK PIORĄCY

 Zasobnik na środek piorący należy regularnie czyścić.




1 Aby usunąć zasobnik na środek piorący z obudowy, przyciśnij mały mechanizm zwalniający blokadę.

2 Szczotką wyczyść zasobnik na środek piorący pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Usuń także pozostały środek piorący z dołu obudowy.

Wyjmij zasobnik na środek zmiękczający (wkładkę środka zmiękczającego) z zasobnika na środek piorący. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą i włóż je ponownie do obudowy zasobnika na środek piorący.

 Nie myj zasobnika na środek piorący w zmywarce.

CZYSZCZENIE WĘŻA WODY, OBUDOWY DOZOWNIKA ŚRODKA PIORĄCEGO ORAZ GUMOWEJ USZCZELKI DRZWICZEK



1 Regularnie czyść filtr siatkowy pod bieżącą wodą.


2 Szczotką czyść miejsce płukania, zwłaszcza dysze u góry komory płukania.

3 Po każdym praniu wycieraj gumową uszczelkę drzwiczek, aby wydłużyć jej okres eksploatacji.

CZYSZCZENIE FILTRA POMPY

⚠ Podczas czyszczenia woda może kapać na podłogę, dlatego zawsze rozkładaj na niej chłonny materiał.

Przed odprowadzeniem z urządzenia należy upewnić się, że woda wystygła.



1 Należy otworzyć korek filtra pompy.

Styl 1: Aby otworzyć automatycznie, należy docisnąć i puścić osłonę drzwiczek.

Styl 2: Do otwarcia korka filtra pompy należy użyć odpowiedniego narzędzia. Styl zależy od modelu.

2 Jeśli urządzenie jest wyposażone w awaryjną rurę spustową, należy najpierw wyciągnąć awaryjną rurę spustową.

Umieść koniec węża awaryjnego odpływu w pojemniku.

Jeśli urządzenie nie ma awaryjnej rury spustowej, pod filtrem pompy należy umieścić pojemnik. Styl zależy od modelu. Obróć zaślepkę rury odpływu i wyjmij ją, by woda powoli spłynęła. Zamontuj ponownie zaślepkę odpływu.

3 Powoli obróć filtr pompy przeciwnie do ruchu zegara. Wyciągnij i zdemontuj filtr pompy.

4 Wyczyść filtr pompy pod bieżącą wodą.

5 Wymień filtr wody jak na rysunku i dokręć go, obracając w prawo. Wyczyść powierzchnię uszczelki filtra, aby zapewnić szczelność.

⚠ Filtr pompy należy regularnie czyścić, zwłaszcza po praniu puszystych, wełnianych lub bardzo starych artykułów.

⚠ Wyczyść filtr wody, jeśli urządzenie nie może rozpocząć cyklu wirowania lub w pompie są drobne przedmioty (guziki, monety, spinki do włosów itp.).

CZYSZCZENIE OBUDOWY


⚠ Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od prądu.

Czyść obudowę i panel urządzenia miękką wilgotną ściereczką. Wyrzeć do sucha miękką ściereczką.

⚠ Nie stosuj rozpuszczalników, środków ściernych ani piorących, które mogłyby uszkodzić urządzenie (przestrzegaj zaleceń i ostrzeżeń producenta danego środka do czyszczenia).

Wycieraj drzwiczki bębna wilgotną ściereczką, a później osuszaj miękką suchą ściereczką.

💧 Do czyszczenia urządzenia nie używaj zbyt wiele wody!



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Urządzenie automatycznie kontroluje pracę podczas programu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości na wyświetlaczu zostanie wyświetlony kod błędu (F:XX). Kod błędu będzie wyświetlany do wyłączenia. Czynniki zewnętrzne (np. sieć elektryczna) mogą skutkować różnymi błędami (patrz TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW). W takim przypadku:

- Wyłącz urządzenie i poczekaj przez kilka sekund.
- Włącz urządzenie i powtórz program prania.
- Większość problemów podczas pracy możesz rozwiązać samodzielnie (patrz TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW).
- Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Naprawy zlecaj wyłącznie pracownikom autoryzowanych serwisów.
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem lub użytkowaniem urządzenia nie są objęte gwarancją. W takich przypadkach koszt naprawy ponosi użytkownik.

⚡ Gwarancja nie obejmuje błędów ani awarii spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. wyładowaniami atmosferycznymi, awariami sieci elektrycznej czy oddziaływaniem siły wyższej).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY BŁĘDÓW

Problem/błąd	Opis	Co można zrobić?
F01	Błąd dopływu wody	Sprawdź poniższe: <ul style="list-style-type: none"> • Czy kran jest odkręcony? Czy ciśnienie jest zbyt niskie? • Czy wąż doprowadzający wodę jest ściśnięty? • Czy filtr węża wody jest zatkany? • Czy wąż zamarł?
F03	Awaria odpływu	Sprawdź poniższe: <ul style="list-style-type: none"> • Czy wąż jest ściśnięty? Czy przepływa przez niego woda? • Czy filtr węża odprowadzającego jest zatkany? • Czy wąż zamarł?
F04/F05/F06/ F07/F23	Awaria modułu elektronicznego	Wyłącz urządzenie, przyciskając przycisk „Zasilanie” i przytrzymując go przez 2 sekundy. Przyciśnij ponownie przycisk „START/PAUZA”. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z serwisantem.
F24	Woda zaczyna się przelewać	Zatrzymaj program, przyciskając przycisk „START/PAUZA”. Uruchom program ponownie. Jeśli urządzenie będzie nadal wypompowywać wodę, należy zakręcić kran i wezwać serwisanta.
F13	Problem z aktywacją blokady drzwiczek	Drzwiczki są zamknięte, ale nie można ich zablokować. Wyłącz urządzenie. Włącz je ponownie i uruchom jeszcze raz program prania. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z serwisantem.
F14	Problem z dezaktywacją blokady drzwiczek	Drzwiczki są zamknięte, ale nie można ich odblokować. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z serwisantem.
Unb	Alarm o braku równowagi	Problem związany z brakiem równowagi rozwiążesz, wykonując poniższe kroki: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wirowanie prania Jeśli prane artykuły poplączą się, przyciśnij przycisk „Zasilanie” i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie, otwórz drzwiczki i ręcznie rozdziel artykuły, a następnie uruchom krótki program wirowanie, aby sprawdzić, czy problem wystąpi ponownie. 2. Zbyt lekkie pranie Przyciśnij przycisk „Zasilanie” i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie, otwórz drzwiczki i dołóż więcej artykułów, a następnie uruchom krótki program wirowanie, aby sprawdzić, czy problem wystąpi ponownie.
F15-F18	W przypadku nieprawidłowego suszenia	Możesz przycisnąć przycisk „Zasilanie” i przytrzymać go przez 2 sekund w celu wyłączenia urządzenia, po czym uruchom je ponownie.

SERWIS


Czynności przed wezwaniem serwisanta

Podczas kontaktu z serwisem musisz podać dane urządzenia (1).

Dane, tj. typ, kod/ID, model i numer seryjny, znajdują się na tabliczce znamionowej na drzwiczkach bębna z przodu.

⚠ Do napraw można używać wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.

⚠ Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem lub użytkowaniem urządzenia nie są objęte gwarancją. W takich przypadkach koszt naprawy ponosi użytkownik.



1

Hisense Washer-dryer

XXXXXXXXXX

XXX-XXXV~ XXHz IPX4

Washing Capacity:XX kg (XXXXW)

Drying Capacity:X kg (XXXXW)



RoHS

ZALECENIA I OSZCZĘDNA EKSPLOATACJA

Przed pierwszym praniem artykułów kolorowych posegreguj je kolorami i upierz oddzielnie.

Mocno zabrudzone artykuły pierz w niewielkich partiach, dodając więcej środka piorącego w proszku lub korzystając z programu prania wstępnego.

Na uporczywe plamy przed praniem nanosź środek do usuwania plam. Zapoznaj się z sekcją WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM.

Jeśli pierzesz w niskiej temperaturze i używasz środków piorących w płynie, w urządzeniu mogą zacząć namnażać się bakterie, przez które z wnętrza urządzenia może dochodzić nieprzyjemna woń. Aby wyczyścić bęben, skorzystaj z programu „Czyszczenie Bębna”.

Unikaj prania niewielkich wsadów, aby nie marnować energii i nie zmniejszać skuteczności programów prania.

Nie wkładaj do bębna artykułów złożonych w kostkę.

Stosuj wyłącznie środki piorące przeznaczone do prania w urządzeniu.

Podawaj środki piorące w proszku lub w płynie zależnie od wskazówek producenta dotyczących temperatury i wybranego programu prania.

W przypadku korzystania ze środków piorących o wysokim stężeniu należy korzystać ze specjalnych miarek przeznaczonych do takich środków (dołączonych do środków piorących) oraz umieszczać takie akcesoria w bębnie urządzenia.

Jeśli twardość wody przekracza 14 °dH, używaj zmiękczacza wody. Uszkodzenia grzałki spowodowane nieprawidłowym korzystaniem ze zmiękczacza wody nie są objęte gwarancją. Informacje o twardości wody uzyskasz od operatora wodociągów w Twoim regionie.

Nie używaj środków wybielających na bazie chloru, gdyż mogą one uszkodzić grzałkę.

W przypadku korzystania ze środków odkamieniających, wybielaczy lub barwników należy upewnić się, czy są zgodne z urządzeniem.

Nie używaj rozpuszczalników ani podobnych chemikaliów (rozcieńczalników farb, terpentyny, benzyny itp.)!

Nie wolno podawać zbrzydlonych środków piorących do dozownika środka piorącego, aby nie doszło do zatkania się orurowania urządzenia.

Gdy używasz gęstych środków w płynie, rozcieńcz je wodą, aby w zasobniku na środek piorący nie powstał zator.

Środków piorących w płynie używaj w przypadku programów bez programu prania wstępnego.

Wyższa szybkość wirowania pozwala lepiej osuszyć pranie. Dlatego bardziej ekonomicznie i szybciej jest skorzystać z suszarki bębnowej.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM

Zanim użyjesz specjalistycznego środka do usuwania plam, w przypadku mniej uporczywych plam wypróbuj naturalne metody bezpieczne dla środowiska.

Szybka reakcja ułatwi usunięcie plam! Zwiłż plamę i przepłucz pod zimną lub letnią, ale nigdy gorącą, wodą!

Plamy	Usuwanie plam
Błoto	Gdy plama wyschnie, najpierw zdrap ją z ubrania, a dopiero później upierz w urządzeniu. Jeśli plama jest uporczywa, przed praniem zanurz ją w enzymatycznym środku do usuwania plam. Jeśli plama nie jest uporczywa, usuń ją ręcznie przed praniem środkiem piorącym w płynie lub w proszku.
Antyperspirant	Przed praniem w urządzeniu nanieś środek piorący w płynie na pranie. Jeśli plamy są uporczywe, zastosuj środek do usuwania plam. Ewentualnie używaj do prania środka wybielającego na bazie tlenu.
Herbata	Zanurz lub przepłucz pranie w zimnej wodzie. W razie potrzeby dodaj środek do usuwania plam.
Czekolada	Zanurz lub przepłucz pranie w letniej wodzie z mydłem. Następnie dodaj soku z cytryny i przepłucz.
Tusz	Przed praniem w urządzeniu nanieś na plamę środek do usuwania plam. Możesz również użyć denaturatu. Wyrwóż odzież na lewą stronę i podłóż pod plamę ręcznik papierowy. Nanieś alkohol z tyłu plamy. Na koniec dokładnie przepłucz odzież.
Pisak	Rozmieszaj drożdże w wodzie i nanieś na plamę. Po wyschnięciu usuń plamę szczotką, a następnie wypierz w urządzeniu.
Plamy zrobione przez niemowlęta (np. z nieczystości czy żywności)	Przed praniem w urządzeniu zanurz plamy w letniej wodzie na przynajmniej pół godziny. Aby ułatwić usuwanie plam, dodaj enzymatycznego środka do usuwania plam.
Trawa	Przed praniem w urządzeniu zanurz pranie w enzymatycznym środku do usuwania plam. Plamy z trawy można usuwać poprzez namaczanie (przez około 1 godzinę) w rozcieńczonym soku z cytryny lub occie spirytusowym.
Jaja	Zanurz odzież w enzymatycznym środku do usuwania plam. Zanurz w zimnej wodzie na przynajmniej 30 minut, a w przypadku uporczywych plam na kilka godzin. Następnie wypierz w pralce.
Kawa	Zanurz odzież w wodzie z solą. Jeśli plama nie jest świeża, zanurz ją w mieszance gliceryny, amoniaku i alkoholu.
Pasta do butów	Nanieś na plamę olej kulinarny i spłucz ją.

Plamy	Usuwanie plam
Krew	Jeśli plama jest świeża, przepłucz ją zimną wodą i wypierz w urządzeniu. Jeśli plama wyschła, zanurz odzież w enzymatycznym środku do usuwania plam. Następnie wypierz w pralce. Jeśli plama nie zejdzie, zastosuj środek wybielający nadający się do użytku w przypadku artykułu.
Klej lub guma do żucia	Umieść odzież w worku i odłóż ją do zamrażarki do utwardzenia się plamy. Usuń plamę tępym nożem. Rozmiękczone plamę środkiem do usuwania plam do prania wstępного i dokładnie spłucz. Następnie wyprać w pralko-suszarce.
Makijaż	Użyj środka do usuwania plam do prania wstępного, a następnie wypierz w urządzeniu.
Masło	Przed praniem w urządzeniu nanieś na plamę środek do usuwania plam. Następnie przepłucz gorącą wodą (nie przekraczając maksymalnej temperatury na metce odzieży).
Mleko	Zanurz odzież w enzymatycznym środku do usuwania plam. Zanurz na przynajmniej 30 minut, a w przypadku uporczywych plam na kilka godzin. Następnie wypierz w pralce.
Sok owocowy	Nanieś mieszaninę soli i wody na plamę. Poczekać chwilę, po czym spłucz. Możesz również nanieść wodorowęglan sodu, ocet spirytusowy lub sok cytrynowy na plamę przed praniem w urządzeniu. W przypadku starych plam użyj gliceryny, a po 20 minutach przepłucz zimną wodą. Następnie wyprać w pralko-suszarce.
Wino	Mocz pranie w zimnej wodzie przez przynajmniej 30 minut. Zastosuj również środek do usuwania plam. Następnie wypierz w pralce.
Wosk	Włóż odzież do zamrażarki i pozostaw do utwardzenia się wosku. Następnie zdrap plamę. Połóż na plamie ręcznik papierowy, a następnie przyłóż do niego rozgrzane żelazko. Prasuj odzież w ten sposób, aż wosk roztopi się i wsiąknie w ręcznik papierowy.
Pot	Przed praniem w urządzeniu dokładnie wetrzyj środek piorący w płynie plamę.
Guma do żucia	Włóż odzież do zamrażarki i pozostaw do utwardzenia się gumy do żucia. Następnie zdrap plamę. Następnie wypierz w pralce.

UTYLIZACJA

Opakowanie powstało z materiałów przyjaznych dla środowiska nadających się do recyklingu, utylizacji lub zniszczenia bez szkody dla natury. Dlatego materiały opakowaniowe zostały stosownie oznaczone.



Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno traktować jak odpadu z gospodarstwa domowego. Zabierz produkt do lokalnego centrum recyklingu odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego.

Utylizując urządzenie po zakończeniu okresu eksploatacji, odłącz wszystkie przewody zasilające i zniszcz zatrzask drzwiczek, aby się nie zamknęły. W przeciwnym wypadku dzieci będą narażone na niebezpieczeństwo.

Urządzenie jest oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą WEEE.

Prawidłowa **utylizacja** produktu pomoże ograniczyć potencjalny negatywny wpływ wyłączenia produktu z eksploatacji na środowisko i zdrowie ludzi. Więcej szczegółów na temat utylizacji odpadów uzyskasz od organu regionalnego odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami oraz utylizację odpadów, ewentualnie w sklepie, w którym sprzedano Ci produkt.

STANDARDOWY POBÓR MOCY

Korzystanie z programów

1. Wybierz program „Eco 40-60”, aby uprać średnio zabrudzone pranie wełniane, które dobrze znosi temperaturę od 40°C do 60°C. Jest to program zgodny z unijnym ustawodawstwem dotyczącym ekoprojektów.
2. Pobór mocy po wyłączeniu urządzenia wynosi 0,49 W.
3. Najwydajniejsze programy pod względem poboru mocy to na ogół te obejmujące niższe temperatury i dłuższy czas cyklu.
4. Ładowanie pralki do użytku domowego zgodnie z wartościami wskazanymi przez producenta w przypadku określonych programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.
5. Korzystaj ze środków piorących i zmiękczających lub innych dodatków zgodnie z wytycznymi. Nie podawaj więcej środka piorącego niż trzeba. W przeciwnym wypadku jakość prania może spaść.
6. Okresowe czyszczenie, w tym z optymalną częstotliwością, oraz procedury zapobiegania gromadzenia się kamienia.
7. Hałas i pozostała zawartość wilgoci zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania, tym większy hałas, lecz niższa pozostała zawartość wilgoci.
8. Informacje o produkcie i kod QR znajdziesz na tabliczce znamionowej, a informacje o rejestracji produktu uzyskasz, skanując kod QR.
9. Informacje na temat programów standardowych znajdziesz w poniższej tabeli.

Programy	Wybrana temperatura (°C)	Pojemność znamionowa (kg)	Maksymalna temperatura w bębnie (°C)	Czas trwania programu (godz:min)	Pobór mocy (kWh/program)	Woda zużycie (litry/program)	Pozostała zawartość wilgoci (%)	Maksymalna prędkość obrotowa (rpm)
Eco 40-60 pełny wsad	-	8,0	28	3:38	0,470	47,0	53,90	1400
Eco 40-60 połowa wsadu	-	4,0	27	2:48	0,355	35,0	53,90	1400
Eco 40-60 1/4 wsadu	-	2,0	25	2:03	0,160	26,0	53,90	1400
Pranie i suszenie pełny wsad	-	5,0	28	7:59	3,195	92,0	-	1400
Pranie i suszenie połowa wsadu	-	2,5	22	5:29	1,850	63,0	-	1400
Bawełna	20	8,0	20	2:15	0,290	105,0	55,00	1400
Bawełna	60	8,0	58	3:38	1,600	105,0	55,00	1400
Syntetyki	40	4,0	40	2:19	0,790	60,0	35,00	1400
Szybki 15'	20	1,0	20	0:15	0,038	18,0	75,00	800

Wartości w przypadku programów innych niż Eco 40-60 oraz prania i suszenia podano poglądowo.

Tryb początkowy programu prania i suszenia to program Eco 40-60. Następnie wystarczy przycisnąć jednokrotnie przycisk poziomu suszenia.

☼ Wsad maksymalny, czyli nominalny, dotyczy prania przygotowanego zgodnie z normą IEC 60456.

☼ Z powodu braku odchyłek w zakresie typu i ilości prania, wirowania, zasilania, temperatury i wilgotności czas trwania programu i pobór mocy mierzone na koniec mogą różnić się od wartości podanych w tabeli.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w instrukcji obsługi.

POŁĄCZENIE Wi-Fi

Przejdź do ekranu „Ustawienia” na smartfonie lub tablecie, włącz Bluetooth i Połączenie bezprzewodowe, po czym połącz się z siecią bezprzewodową.

UWAGA

Urządzenie obsługuje sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

Gdy funkcja Wi-Fi jest włączona, pobór mocy urządzenia wzrośnie. Jednak pobór mocy funkcji Wi-Fi wynosi mniej niż 2 W, więc nie wpłynie to na klasę energooszczędności urządzenia.

Pobierz

W sklepie z APLIKACJAMI (Google Play lub App Store) na smartfonie, tablecie lub komputerze należy znaleźć aplikację ConnectLife, pobrać ją i zainstalować.

UWAGA

Aby zwiększyć wydajność i wygodę eksploatacji, będziemy aktualizować aplikację bez zapowiedzi.

Zaloguj



Najpierw zaloguj się na swoje konto „ConnectLife”. Jeśli konto ConnectLife nie zostało jeszcze utworzone, należy je teraz utworzyć. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi aplikacji.

UWAGA

Osoby, które posiadają konto Google, mogą zalogować się za jego pośrednictwem.

Parowanie urządzeń


1. Najpierw należy otworzyć aplikację ConnectLife na smartfonie, tablecie lub komputerze.
2. Aby sparować urządzenie w aplikacji ConnectLife, należy wykonać poniższe kroki:
 - A. Kliknij kolejno opcje „Start here - Add appliances” (**Zacznij tutaj - Dodaj urządzenia**) na stronie „Home” (**Strona główna**) page, ewentualnie kliknij opcję „Add appliances” (**Dodaj urządzenia**) na stronie „Devices” (**Urządzenia**) lub ikonę „+”.
 - B. Wybierz opcję „Washing Machine” (**Pralka**), ewentualnie kliknij opcję „Scan QR/BAR code” (**Skanuj kod QR/kreskowy**) lub „Manual entry” (**Wprowadzanie ręczne**) poniżej.
 - C. Zeskanuj kod QR/BAR na urządzeniu, ewentualnie wprowadź ręcznie AUID / numer seryjny. Jeśli nie możesz znaleźć kodu, kliknij pozycję , aby wyświetlić instrukcję.
 - D. Kliknij opcję „SET UP APPLICATION” (**SKONFIGURUJ APLIKACJĘ**).
 - E. Zapoznaj się z instrukcjami, ustaw urządzenie w trybie Sieć i Parowanie, a następnie kliknij opcję „NEXT” (**DALEJ**).
 - F. Aplikacja zacznie wyszukiwać urządzenia. Wystarczy, że wybierzesz z listy wyszukiwania urządzenie, które ma nawiązać połączenie z siecią. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Nie wyłączaj funkcji Bluetooth podczas korzystania z aplikacji. Następnie kliknij opcję „NEXT” (**DALEJ**).
 - G. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło, a następnie kliknij opcję „CONNECT” (**POŁĄCZ**). Urządzenie rozpocznie parowanie.
 - H. Po udanym parowaniu możesz skonfigurować nazwę i lokalizację urządzenia.
 - I. Od teraz będzie możliwe sterowanie zdalne urządzeniem w aplikacji.

 Gdy w oknie wyświetlacza nie zostanie wyświetlony wskaźnik , nie będzie można zdalnie sterować urządzeniem przy użyciu telefonu. Aby włączyć tę funkcję, przyciśnij i przytrzymaj przycisk „Para-Connect” na pulpicie nawigacyjnym.

UWAGA

Aby w menu urządzenia zresetować sieć Wi-Fi i rozłączyć parę ze wszystkimi urządzeniami, wykonaj poniższe kroki:

1. Przyciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie, a następnie połącz je z siecią w standardowy sposób.
2. Przyciśnij jednocześnie przynajmniej dwa klawisze panelu i przytrzymaj je przez 3 sekundy do wyświetlenia się na ekranie komunikatu „L - b”.
3. Wyłącz i uruchom ponownie urządzenie, aby połączyć je w parę z nowym urządzeniem.
4. Po rozłączeniu pary musisz uruchomić urządzenie ponownie. W przeciwnym wypadku rozłączanie pary nie zadziała. Rozłączenie pary skutkuje usunięciem wszystkich danych użytkownika.
5. Aby wyjść z trybu sieciowego, wykonaj poniższe kroki:

Aby wyjść, po wyświetleniu się na ekranie komunikatu „b o n” przyciśnij przycisk „Para-Connect” i przytrzymaj przez 3 sekundy, ewentualnie wyłącz urządzenie, przyciskając przycisk . Możesz także poczekać 5 minut.

Hisense

life reimagined